

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL - XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Full-length Picatinny rail bolts to the Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® with no gunsmithing required Provides a stable platform for standard optics over the receiver or for Intermediate Eye Relief scopes mounted farther forward in the classic scout configuration preferred by Jeff Cooper Built-in adjustable rear aperture is a handy backup sight For Ruger® GSR® only; 11 1/2" L; includes hardware and threadlocker



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000175
- Mfr. No.: RU-5000R-N
- Color: Matte Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Gunsite Scout
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 647533041126

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL MIT VISIER](#)
- [English: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Español: RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL CON MIRA](#)
- [Français: RAIL RUGER® SCOUT RIFLE® XS SIGHT SYSTEMS RAIL AVEC SIGHT](#)
- [Italiano: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Norsk: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Polski: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Suomi: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Svenska: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)
- [Český: RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT](#)

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL MIT VISIER

VerbraucherSicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du die RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL von XS SIGHT SYSTEMS erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine stabile Plattform für Optiken bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Schiene installierst oder anpasst.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Trage immer angemessenen Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schiene mit deinem Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® kompatibel ist.
- Versuche nicht, die Schiene oder die Feuerwaffe auf eine Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Verwende nur das mit dem Produkt gelieferte Zubehör für die Installation.
- Überprüfe, dass alle Schrauben und Befestigungen vor der Nutzung sicher angezogen sind.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei widrigen Wetterbedingungen, die Sicht oder Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung von Optiken, die auf der Schiene montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass dein Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® entladen ist.
- Platziere die Schiene auf der Oberseite des Empfängers und richte sie an den Montageschrauben aus.
- Verwende das bereitgestellte Zubehör, um die Schiene am Empfänger zu befestigen. Ziehe alle Schrauben fest an, aber überdrehe sie nicht, um die Schiene oder die Feuerwaffe nicht zu beschädigen.
- Überprüfe die Ausrichtung der Schiene, bevor du mit der Montage von Optiken fortfährst.
- Stelle sicher, dass die integrierte verstellbare hintere Apertur als BackupVisier einwandfrei funktioniert.

2. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Optiken sicher auf der Schiene montiert sind, wenn du sie verwendest.
- Passe deine Optiken gemäß den Anweisungen des Herstellers für optimale Leistung an.
- Überprüfe immer die Nullstellung deiner Optiken, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene und die Optiken auf Lockerheit oder Fehlstellung vor jeder Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge es nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Fazit

Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL by XS SIGHT SYSTEMS. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable platform for optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the rail.
- Keep the product away from children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Regularly inspect the rail for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is compatible with your Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Do not attempt to modify the rail or firearm in any way that could compromise safety.
- Use only the hardware provided with the product for installation.
- Verify that all screws and attachments are securely tightened before use.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect visibility or safety.
- Always follow the manufacturer's instructions for the use of optics mounted on the rail.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® is unloaded.
- Place the rail on the top of the receiver, aligning it with the mounting holes.
- Use the provided hardware to secure the rail to the receiver. Tighten all screws firmly but do not overtighten to the point of damaging the rail or the firearm.
- Check the alignment of the rail before proceeding to attach any optics.
- Ensure that the builtin adjustable rear aperture is functioning properly as a backup sight.

2. Usage

- When using optics, ensure they are securely mounted on the rail.
- Adjust your optics according to the manufacturer's instructions for optimal performance.
- Always check the zeroing of your optics before engaging in shooting activities.
- Regularly inspect the rail and optics for any looseness or misalignment before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations concerning electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of in general household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, please refer to the manufacturer's website or customer service.

Conclusion

Your safety is of utmost importance. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Thank you for your attention to these important safety instructions.

RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE®

RAIL CON MIRA

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por adquirir el RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una plataforma estable para ópticas. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de armas con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el riel.
- Mantén el producto alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y oídos al utilizar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el riel en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el riel sea compatible con tu Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- No intentes modificar el riel o el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Usa solo el hardware proporcionado con el producto para la instalación.
- Verifica que todos los tornillos y accesorios estén bien ajustados antes de usar.
- Evita usar el arma en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o la seguridad.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso de las ópticas montadas en el riel.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® esté descargada.
- Coloca el riel en la parte superior del receptor, alineándolo con los agujeros de montaje.
- Usa el hardware proporcionado para asegurar el riel al receptor. Aprieta todos los tornillos firmemente, pero no los aprietes en exceso hasta el punto de dañar el riel o el arma.
- Verifica la alineación del riel antes de proceder a colocar cualquier óptica.
- Asegúrate de que la apertura trasera ajustable incorporada esté funcionando correctamente como mira de respaldo.

2. Uso

- Al usar ópticas, asegúrate de que estén montadas de forma segura en el riel.
- Ajusta tus ópticas según las instrucciones del fabricante para un rendimiento óptimo.
- Siempre verifica la alineación de tus ópticas antes de participar en actividades de tiro.
- Inspecciona regularmente el riel y las ópticas en busca de cualquier holgura o desalineación antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha este producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y accesorios de armas de fuego.
- No lo deseches en la basura doméstica general.

- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE®, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Conclusión

Tu seguridad es de suma importancia. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu RAIL XS SIGHT SYSTEMS RUGER® SCOUT RIFLE®. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

RAIL RUGER® SCOUT RIFLE® XS SIGHT SYSTEMS

RAIL AVEC SIGHT

Guide de Sécurité pour le Consommateur

Introduction

Merci d'avoir acheté le RAIL RUGER® SCOUT RIFLE® par XS SIGHT SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une plateforme stable pour les optiques. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de respecter la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'arme avec soin et respect.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le rail.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le rail pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le rail est compatible avec ton Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Ne tente pas de modifier le rail ou l'arme de manière à compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement le matériel fourni avec le produit pour l'installation.
- Vérifie que toutes les vis et attaches sont bien serrées avant utilisation.
- Évite d'utiliser l'arme dans des conditions météorologiques défavorables pouvant affecter la visibilité ou la sécurité.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation des optiques montées sur le rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ton Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® est déchargé.
- Place le rail sur le dessus du récepteur, en l'alignant avec les trous de montage.
- Utilise le matériel fourni pour fixer le rail au récepteur. Serre toutes les vis fermement, mais ne les serre pas au point d'endommager le rail ou l'arme.
- Vérifie l'alignement du rail avant de procéder à l'attachement de toute optique.
- Assure-toi que l'ouverture arrière ajustable intégrée fonctionne correctement comme vue de secours.

2. Utilisation

- Lorsque tu utilises des optiques, assure-toi qu'elles sont bien fixées au rail.
- Ajuste tes optiques selon les instructions du fabricant pour des performances optimales.
- Vérifie toujours le réglage de tes optiques avant de t'engager dans des activités de tir.
- Inspecte régulièrement le rail et les optiques pour tout jeu ou désalignement avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine ce produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'arme à feu.
- Ne jette pas dans les déchets ménagers généraux.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination.

appropriées.

Conclusion

Ta sécurité est de la plus haute importance. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton RAIL RUGER® SCOUT RIFLE®. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una piattaforma stabile per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il rail.
- Tieni il prodotto lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante l'uso delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il rail per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il rail sia compatibile con il tuo Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Non tentare di modificare il rail o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo l'hardware fornito con il prodotto per l'installazione.
- Verifica che tutte le viti e gli attacchi siano saldamente avvitati prima dell'uso.
- Evita di usare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che possano influenzare la visibilità o la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso delle ottiche montate sul rail.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il tuo Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® sia scarico.
- Posiziona il rail sulla parte superiore del ricevitore, allineandolo con i fori di montaggio.
- Utilizza l'hardware fornito per fissare il rail al ricevitore. Serrare tutte le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente fino a danneggiare il rail o l'arma.
- Controlla l'allineamento del rail prima di procedere a fissare eventuali ottiche.
- Assicurati che l'apertura posteriore regolabile integrata funzioni correttamente come mirino di riserva.

2. Uso

- Quando utilizzi ottiche, assicurati che siano montate saldamente sul rail.
- Regola le tue ottiche secondo le istruzioni del produttore per prestazioni ottimali.
- Controlla sempre il zero delle tue ottiche prima di impegnarti in attività di tiro.
- Ispeziona regolarmente il rail e le ottiche per eventuali allentamenti o disallineamenti prima di ogni uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci questo prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.

- Non smaltire nei rifiuti domestici generali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Conclusione

La tua sicurezza è di massima importanza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL fra XS SIGHT SYSTEMS. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en stabil plattform for optikk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at våpenet er uladet før du installerer eller justerer skinnene.
- Hold produktet unna barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker skytevåpen.
- Inspiser regelmessig skinnene for tegn på skade eller slitasje.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at skinnene er kompatible med din Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Forsøk ikke å modifisere skinnene eller våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk kun det festematerialet som følger med produktet for installasjon.
- Verifiser at alle skruer og festinger er sikkert strammet før bruk.
- Unngå å bruke våpenet under ugunstige værforhold som kan påvirke synlighet eller sikkerhet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk av optikk montert på skinnene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at din Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® er uladet.
- Plasser skinnene på toppen av mottakeren, og juster dem med monteringshullene.
- Bruk det medfølgende festematerialet for å sikre skinnene til mottakeren. Stram alle skruer godt, men unngå å overstramme dem til skade for skinnene eller våpenet.
- Sjekk justeringen av skinnene før du går videre med å feste noen optikk.
- Sørg for at den innebygde justerbare bakåpningen fungerer som den skal som et backupsikte.

2. Bruk

- Når du bruker optikk, sørg for at de er sikkert montert på skinnene.
- Juster optikken i henhold til produsentens instruksjoner for optimal ytelse.
- Sjekk alltid innstillingen (zeroing) av optikken før du deltar i skyteaktiviteter.
- Inspiser regelmessig skinnene og optikken for eventuell løshet eller feiljustering før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser dette produktet i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall og skytevåpen tilbehør.
- Ikke kast det i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre støtte angående RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice.

Konklusjon

Din sikkerhet er av største betydning. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL od XS SIGHT SYSTEMS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając stabilną platformę dla optyki. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z należytą ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją szyny.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas korzystania z broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj szynę pod kątem oznak uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że szyna jest kompatybilna z Twoim Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Nie próbuj modyfikować szyny ani broni w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Używaj tylko dostarczonych elementów do instalacji.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są pewnie dokręcone przed użyciem.
- Unikaj korzystania z broni w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na widoczność lub bezpieczeństwo.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użycia optyki zamontowanej na szynie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® jest rozładowany.
- Umieść szynę na górze odbiornika, wyrównując ją z otworami montażowymi.
- Użyj dostarczonych elementów mocujących, aby zabezpieczyć szynę do odbiornika. Dokręć wszystkie śruby mocno, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić szyny lub broni.
- Sprawdź wyrównanie szyny przed przystąpieniem do montażu optyki.
- Upewnij się, że wbudowany regulowany tylny otwór działa prawidłowo jako zapasowy celownik.

2. Użytkowanie

- Podczas korzystania z optyki upewnij się, że są one pewnie zamocowane na szynie.
- Dostosuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta dla optymalnej wydajności.
- Zawsze sprawdzaj zerowanie optyki przed przystąpieniem do strzelania.
- Regularnie sprawdzaj szynę i optykę pod kątem luzów lub niewłaściwego wyrównania przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ten produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni.
- Nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów domowych.

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit RUGER® SCOUT RIFLE® RAILin XS SIGHT SYSTEMS:ilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla vakaan alustan optiikoille. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja asevarusteita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen raudan asentamista tai säätämistä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti raudan kunto vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että rauta on yhteensopiva Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®:n kanssa.
- Älä yritä muokata rautaa tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä aseiden käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen tai turvallisuuteen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita optiikoiden käytössä, jotka on asennettu raudalle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® on tyhjennetty.
- Aseta rauta vastaanottimen päälle, kohdistamalla se kiinnityskoloihin.
- Käytä toimitettuja tarvikkeita varmistaaksesi raudan vastaanottimeen. Kiristä kaikki ruuvit tukevasti, mutta älä kiristä niin tiukasti, että rauta tai ase vaurioituu.
- Tarkista raudan kohdistus ennen kuin asennat optiikoita.
- Varmista, että sisäänrakennettu säädettävä takaputki toimii kunnolla varatähtäimenä.

2. Käyttö

- Kun käytät optiikoita, varmista, että ne on turvallisesti kiinnitetty raudalle.
- Säädä optiikoita valmistajan ohjeiden mukaisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Tarkista optiikoiden nollaus ennen ampumistoimintaa.
- Tarkista säännöllisesti raudan ja optiikoiden kunto ennen jokaista käyttöä, varmistaen ettei niissä ole löysyyksiä tai väärinkohdistuksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tämä tuote paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja asevarusteita.
- Älä hävitä yleiseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea RUGER® SCOUT RIFLE® RAILin suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® SCOUT RIFLE® RAILin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL från XS SIGHT SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att tillhandahålla en stabil plattform för optik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med omsorg och respekt.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av railen.
- Håll produkten borta från barn och obehöriga användare.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Inspektera regelbundet railen för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att railen är kompatibel med ditt Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Försök inte att modifiera railen eller skjutvapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Använd endast den hårdvara som medföljer produkten för installation.
- Verifiera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda skjutvapnet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka sikten eller säkerheten.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning av optik som är monterade på railen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att ditt Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® är oladdat.
- Placera railen på toppen av mottagaren, och justera den med monteringshålen.
- Använd den medföljande hårdvaran för att säkra railen till mottagaren. Dra åt alla skruvar ordentligt, men överdriv inte så att railen eller skjutvapnet skadas.
- Kontrollera alignment av railen innan du fortsätter med att fästa någon optik.
- Säkerställ att den inbyggda justerbara bakre öppningen fungerar korrekt som ett reservsikte.

2. Användning

- När du använder optik, se till att de är säkert monterade på railen.
- Justera din optik enligt tillverkarens instruktioner för optimal prestanda.
- Kontrollera alltid nollställningen av din optik innan du deltar i skjutaktiviteter.
- Inspektera regelbundet railen och optiken för eventuell löshet eller feljustering innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera denna produkt i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och skjutvapenstillbehör.
- Kassera inte i allmän hushållsavfall.

- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice.

Slutsats

Din säkerhet är av största vikt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL XS SIGHT SYSTEMS

RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL WITH SIGHT

Příručka pro bezpečnostní pokyny spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL od společnosti XS SIGHT SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje stabilní platformu pro optiku. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou lišty.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání palných zbraní vždy noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Pravidelně kontrolujte lištu na známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je lišta kompatibilní s vaší puškou Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)®.
- Nepokoušejte se lištu nebo zbraň jakkoli upravit, což by mohlo ohrozit bezpečnost.
- Používejte pouze hardware dodaný s produktem pro instalaci.
- Ověřte, že všechny šrouby a příslušenství jsou před použitím pevně utaženy.
- Vyvarujte se používání zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit viditelnost nebo bezpečnost.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití optiky namontované na liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše puška Ruger® Gunsite Scout Rifle (GSR)® vybitá.
- Umístěte lištu na horní část přijímače, zarovnejte ji s montážními otvory.
- Použijte dodaný hardware k upevnění lišty k přijímači. Všechny šrouby pevně utáhněte, ale nedotahujte je tak, aby došlo k poškození lišty nebo zbraně.
- Zkontrolujte zarovnání lišty před připojením jakékoli optiky.
- Ujistěte se, že vestavěný nastavovací zadní otvor funguje správně jako záložní mířidlo.

2. Použití

- Při používání optiky se ujistěte, že jsou bezpečně namontovány na liště.
- Nastavte svou optiku podle pokynů výrobce pro optimální výkon.
- Před zapojením do střeleckých aktivit vždy zkontrolujte záměr optiky.
- Pravidelně kontrolujte lištu a optiku na jakékoli uvolnění nebo nesoulad před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tento produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a příslušenství k palným zbraním.
- Neličte jej do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Závěr

Vaše bezpečnost je na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším RUGER® SCOUT RIFLE® RAIL. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.