

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Redesigned connector reduces the factory trigger pull down to 3½ to 5 lbs., while it drastically shortens or completely eliminates accuracy-robbing over-travel. A debris channel lets dust, dirt, grit, and other foreign matter exit the trigger system, helping to ensure reliable function. Three models available to meet a variety of needs, including concealed carry, competition, and law enforcement use. The Rocket also features a 3½ pull, with a Trigger Control Tab that lets you completely eliminate over-travel for maximum accuracy. Some fitting required.



Attributes

- Name: GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100005896
- Mfr. No.: GHO_2105-A-2R
- Make: Ruger
- Model: SR40,SR9,SR45
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 644406221050

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONECTOR DE GATILLO ROCKET 3.5 DE RUGER® SR9/SR40/SR45](#)
- [Français: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Polski: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR von GHOST entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Installation sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Überprüfe die lokalen Gesetze und Vorschriften zu Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation des Trigger Connectors entladen ist.
- Versuche nicht, den Trigger Connector zu installieren, wenn du mit der Mechanik von Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Einige Anpassungen können für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich sein. Wenn du unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe bei nassen oder schmutzigen Bedingungen, die den Abzugsmechanismus beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger Connector auf Abnutzung oder Beschädigung; ersetze ihn bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge: Schraubendreher, Reinigungstuch und alle anderen werkzeugspezifischen Anforderungen für deine Feuerwaffe.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten und den Rahmen der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren den werkseitigen Trigger Connector und entferne ihn vorsichtig.
- Reinige den Bereich, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Installiere den RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte den Connector mit dem Abzugsmechanismus aus.
 - Sichere den Connector mit den entsprechenden Schrauben an Ort und Stelle.
- Setze die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Abzugsmechanismus sicherzustellen.

3. **Verwendung:**

- Befolge immer sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Schießbereich vorhanden ist.
- Übe regelmäßig mit deiner Feuerwaffe, um deine Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen und alle relevanten Details für die Unterstützung bereit hast.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung des RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR by GHOST. This product is designed to enhance the performance of your firearm while maintaining safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store firearms and ammunition in a secure location away from children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Check local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the trigger connector.
- Do not attempt to install the trigger connector if you are unfamiliar with firearm mechanics.
- Some fitting may be required for proper installation. If unsure, consult a qualified gunsmith.
- Avoid using the firearm in wet or dirty conditions that may affect the trigger mechanism.
- Regularly inspect the trigger connector for wear or damage; replace if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: screwdriver, cleaning cloth, and any other required tools specific to your firearm.

2. Installation Steps:

- Remove the slide and frame from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the factory trigger connector and remove it carefully.
- Clean the area to remove any dust or debris.
- Install the RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR by following these steps:
 - Align the connector with the trigger mechanism.
 - Secure the connector in place using the appropriate screws.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure proper operation of the trigger mechanism.

3. Usage:

- Always follow safe firearm handling practices.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly practice with your firearm to maintain proficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm components.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding this product, please contact the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have the product information and any relevant details ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Always prioritize safety and responsible firearm ownership. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONECTOR DE GATILLO ROCKET 3.5 DE RUGER® SR9/SR40/SR45

Introducción

Gracias por elegir el conector de gatillo ROCKET 3.5 de RUGER® SR9/SR40/SR45 de GHOST. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras mantiene la seguridad y la fiabilidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso e instalación adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Almacena las armas de fuego y la munición en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al manejar armas de fuego.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este producto.
- Verifica las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el conector de gatillo.
- No intentes instalar el conector de gatillo si no estás familiarizado con la mecánica de las armas de fuego.
- Puede ser necesario hacer algunos ajustes para una instalación adecuada. Si no estás seguro, consulta a un armero calificado.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones húmedas o sucias que puedan afectar el mecanismo del gatillo.
- Inspecciona regularmente el conector de gatillo en busca de desgaste o daños; reemplázalo si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, paño de limpieza y cualquier otra herramienta requerida específica para tu arma de fuego.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera y el armazón del arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el conector de gatillo de fábrica y retíralo con cuidado.
- Limpia el área para eliminar cualquier polvo o suciedad.
- Instala el conector de gatillo ROCKET 3.5 de RUGER® siguiendo estos pasos:
 - Alinea el conector con el mecanismo del gatillo.
 - Asegura el conector en su lugar utilizando los tornillos apropiados.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo

del gatillo.

3. Uso:

- Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Practica regularmente con tu arma de fuego para mantener la competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y componentes de armas de fuego.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre este producto, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener la información del producto y cualquier detalle relevante listos para recibir asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del conector de gatillo ROCKET 3.5 de RUGER® SR9/SR40/SR45. Siempre prioriza la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR de GHOST. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en maintenant la sécurité et la fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et une installation appropriées.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez les armes à feu et les munitions dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Vérifiez les lois et règlements locaux concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le connecteur de déclencheur.
- N'essayez pas d'installer le connecteur de déclencheur si vous n'êtes pas familier avec la mécanique des armes à feu.
- Un ajustement peut être nécessaire pour une installation correcte. Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter le mécanisme du déclencheur.
- Inspectez régulièrement le connecteur de déclencheur pour détecter l'usure ou les dommages ; remplacez-le si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis, chiffon de nettoyage et tout autre outil requis spécifique à votre arme à feu.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière et le cadre de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localisez le connecteur de déclencheur d'origine et retirez-le soigneusement.
- Nettoyez la zone pour enlever toute poussière ou débris.
- Installez le RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR en suivant ces étapes :
 - Alignez le connecteur avec le mécanisme de déclenchement.
 - Fixez le connecteur en place à l'aide des vis appropriées.
- Réassemblez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement.

3. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Pratiquez régulièrement avec votre arme à feu pour maintenir votre compétence.

Instructions de Dépôt

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les composants d'armes à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sécuritaire et efficace du RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR od GHOST. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej przy zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności. Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj broń palną i amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej przed użyciem tego produktu.
- Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące modyfikacji i akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zainstalowaniem łącznika spustowego.
- Nie próbuj instalować łącznika spustowego, jeśli nie znasz mechaniki broni palnej.
- Może być wymagane pewne dopasowanie do prawidłowej instalacji. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania broni palnej w mokrych lub brudnych warunkach, które mogą wpłynąć na mechanizm spustu.
- Regularnie sprawdzaj łącznik spustowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń; wymień go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: śrubokręt, szmatkę do czyszczenia oraz inne wymagane narzędzia specyficzne dla Twojej broni.

2. Kroki instalacji:

- Zdejmij zamek i ramę z broni palnej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj fabryczny łącznik spustowy i ostrożnie go usuń.
- Wyczyść obszar, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub odpady.
- Zainstaluj RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR, wykonując następujące kroki:
 - Wyrównaj łącznik z mechanizmem spustu.
 - Zabezpiecz łącznik na miejscu za pomocą odpowiednich śrub.
- Złóż broń palną zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że mechanizm spustu działa prawidłowo.

3. Użytkowanie:

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Regularnie ćwicz z bronią palną, aby utrzymać umiejętności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących tego produktu, proszę skontaktować się z producentem lub autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz informacje o produkcie oraz wszelkie istotne szczegóły gotowe do pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne posiadanie broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR tuotteen GHOSTilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä samalla kun se ylläpitää turvallisuutta ja luotettavuutta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojavaarustusta, mukaan lukien silmien ja korvien suojaus, käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Tarkista paikalliset lait ja säännökset aseiden muokkauksista ja tarvikkeista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen liittimen asentamista.
- Älä yritä asentaa liitintä, jos et ole perehtynyt aseiden mekaniikkaan.
- Jotkin sovitukset voivat olla tarpeen oikean asennuksen varmistamiseksi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa pätevältä aseasentajalta.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa liipaisinjärjestelmään.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen liitintä kulumisen tai vaurioiden varalta; vaihda tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, puhdistusliina ja muut aseeseen liittyvät työkalut.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusuoja ja runko aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi tehdasliipaisimen liitin ja poista se varovasti.
- Puhdista alue pölyn tai roskien poistamiseksi.
- Asenna RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Kohdista liitin liipaisinjärjestelmän kanssa.
 - Kiinnitä liitin paikalleen käyttämällä oikeita ruuveja.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että liipaisinjärjestelmä toimii oikein.

3. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia aseiden käsittelykäytäntöjä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.
- Harjoittele säännöllisesti aseiden käyttöäsi ylläpitääksesi taitojasi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat elektronista jätettä ja asekomponentteja.
- Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tähän tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotetiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina apua varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden omistaminen etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR från GHOST. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerhet och tillförlitlighet upprätthålls. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Förvara vapen och ammunition på en säker plats, bort från barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Se till att du är bekant med hur ditt vapen fungerar innan du använder denna produkt.
- Kontrollera lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör till vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar triggerkopplingen.
- Försök inte installera triggerkopplingen om du är obekant med vapenteknik.
- Viss anpassning kan krävas för korrekt installation. Om du är osäker, konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda vapnet i fuktiga eller smutsiga förhållanden som kan påverka avtrycksmekanismen.
- Inspektera regelbundet triggerkopplingen för slitage eller skador; byt ut den vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, rengöringsduk och andra verktyg som krävs specifikt för ditt vapen.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden och ramen från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den ursprungliga triggerkopplingen och ta bort den försiktigt.
- Rengör området för att ta bort damm eller skräp.
- Installera RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR genom att följa dessa steg:
 - Justera kopplingen med avtrycksmekanismen.
 - Säkra kopplingen på plats med hjälp av lämpliga skruvar.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av avtrycksmekanismen.

3. Användning:

- Följ alltid säkra vapentekniker.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.
- Öva regelbundet med ditt vapen för att upprätthålla kompetens.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående elektroniskt avfall och vapendelar.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktinformationen och eventuella relevanta detaljer redo för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfullt vapenäggande. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR od společnosti GHOST. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně při zachování bezpečnosti a spolehlivosti. Před použitím a instalací si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ukládejte zbraně a munici na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší.
- Ujistěte se, že znáte ovládání své zbraně před použitím tohoto produktu.
- Zkontrolujte místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací konektoru spouště.
- Nepokoušejte se instalovat konektor spouště, pokud nejste obeznámeni s mechanikou zbraní.
- Mohou být vyžadovány úpravy pro správnou instalaci. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Vyvarujte se používání zbraně za vlhkých nebo špinavých podmínek, které by mohly ovlivnit mechanismus spouště.
- Pravidelně kontrolujte konektor spouště na opotřebení nebo poškození; v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák, čisticí hadřík a další potřebné nástroje specifické pro vaši zbraň.

2. Kroky instalace:

- Odeberte závěr a rám zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte tovární konektor spouště a opatrně jej odstraňte.
- Vyčistěte oblast, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
- Nainstalujte RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR podle následujících kroků:
 - Zarovnejte konektor s mechanismem spouště.
 - Zajistěte konektor na místě pomocí příslušných šroubů.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkčnost mechanismu spouště.

3. Použití:

- Vždy dodržujte bezpečné postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Pravidelně cvičte se svou zbraní, abyste udrželi dovednosti.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a komponentů zbraní.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně tohoto produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu a další relevantní údaje pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému vlastnictví zbraně. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.