

EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® - LONE WOLF DIST. EXTENDED MAGAZINE RELEASE, GEN 3

Aids In Fast, Positive Mag Changes

Drop-in replacement for factory magazine catch has a deeply serrated button that protrudes farther from the frame to ensure positive, fast mag release on the first try. Gives a small but critical performance edge to the practical pistol competition shooter. Fits all 9mm, .40 S&W, .357 SIG, and .45 GAP Glocks. Same length as the factory catch on the G20, 21, 29, and 30, so it can be used as a direct replacement for the original part.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. EXTENDED MAGAZINE RELEASE, GEN 3
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100006205
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 639737067897

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE für GLOCK® von LONE WOLF DIST.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el EXTENDED MAGAZINE RELEASE para GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le DÉCLENCEUR DE MAGAZINE PROLONGÉ pour GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'EXTENDED MAGAZINE RELEASE per GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻONEGO ZACZEPU MAGAZYNA do GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteelle GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE för GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)

Sicherheitsanleitung für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE für GLOCK® von LONE WOLF DIST.

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE für GLOCK® von LONE WOLF DIST. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen leichter zugänglichen und effizienteren Magazinfreigabemechanismus bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen GLOCK-Modellen: 20, 21, 29 und 30.
- Versuche nicht, das Produkt zu installieren oder zu verwenden, wenn du mit dem Betrieb von Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Bewahre das Produkt und die Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfreigabe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Magazinfreigabe installierst oder verwendest.
- Verwende die Magazinfreigabe nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Drücken des Magazinfreigabeknopfes.
- Modifiziere die Magazinfreigabe nicht auf eine Weise, die ihre Integrität oder Sicherheit gefährden könnte.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit gewährleisten:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den Werksmagazinfang:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den Werksmagazinfang vorsichtig aus dem Rahmen zu drücken.
3. **Installiere die verlängerte Magazinfreigabe:**
 - Richte die neue verlängerte Magazinfreigabe am Rahmen aus.
 - Drücke sie an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
4. **Teste die Installation:**
 - Überprüfe, ob die Magazinfreigabe reibungslos funktioniert.
 - Stelle sicher, dass der Knopf fest sitzt und nicht wackelt.

Nutzungsanweisungen

- Um das Magazin freizugeben, drücke den tief geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung der Magazinfreigabe in einer sicheren Umgebung, um dich mit ihrem Betrieb

vertraut zu machen.

- Sei dir immer über deinen Griff und die Platzierung deines Fingers bewusst, wenn du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das Produkt unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst, um versehentliche Verwendung zu verhindern.
- Recycle Materialien, wo dies zutrifft, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des EXTENDED MAGAZINE RELEASE wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der mit deinem Kauf bereitgestellt wurde, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® from LONE WOLF DIST. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a more accessible and efficient magazine release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use the product only with compatible GLOCK models: 20, 21, 29, and 30.
- Do not attempt to install or use the product if you are not familiar with firearm operation.
- Store the product and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the magazine release.
- Do not use the magazine release if it shows signs of damage or malfunction.
- Avoid using excessive force when pressing the magazine release button.
- Do not modify the magazine release in any way that could compromise its integrity or safety.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Magazine Catch:**
 - Use a suitable tool to gently push the factory magazine catch out of the frame.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the new extended magazine release with the frame.
 - Push it into place until it is securely fitted.
4. **Test the Installation:**
 - Check that the magazine release operates smoothly.
 - Ensure that the button is firmly in place and does not wobble.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the deeply serrated button with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always be aware of your grip and finger placement when using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.
- Recycle materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EXTENDED MAGAZINE RELEASE, please reach out to the EU contact point provided with your purchase for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EXTENDED MAGAZINE RELEASE para GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introducción

Gracias por elegir el EXTENDED MAGAZINE RELEASE para GLOCK® de LONE WOLF DIST. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de liberación de magazine más accesible y eficiente. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa el producto solo con modelos GLOCK compatibles: 20, 21, 29 y 30.
- No intentes instalar o usar el producto si no estás familiarizado con el funcionamiento de armas de fuego.
- Almacena el producto y el arma de fuego de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la liberación de magazine para detectar desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o usar la liberación de magazine.
- No utilices la liberación de magazine si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
- Evita usar fuerza excesiva al presionar el botón de liberación de magazine.
- No modifiques la liberación de magazine de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al usar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira la Captura de Magazine de Fábrica:**
 - Usa una herramienta adecuada para empujar suavemente la captura de magazine de fábrica fuera del marco.
3. **Instala la Liberación de Magazine Extendida:**
 - Alinea la nueva liberación de magazine extendida con el marco.
 - Empújala en su lugar hasta que esté firmemente ajustada.
4. **Prueba la Instalación:**
 - Verifica que la liberación de magazine funcione sin problemas.
 - Asegúrate de que el botón esté firmemente en su lugar y no se mueva.

Instrucciones de Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón profundamente dentado con tu pulgar.
- Practica el uso de la liberación de magazine en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.

- Siempre mantén en mente tu agarre y la colocación de los dedos al usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el producto sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir un uso accidental.
- Recicla los materiales donde sea aplicable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el EXTENDED MAGAZINE RELEASE, por favor contacta el punto de contacto de la UE proporcionado con tu compra para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la seguridad de los demás es nuestra máxima prioridad. Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Guide de sécurité pour le DÉCLENCHEUR DE MAGAZINE PROLONGÉ pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir choisi le DÉCLENCHEUR DE MAGAZINE PROLONGÉ pour GLOCK® de LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un mécanisme de relâchement de magazine plus accessible et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilise le produit uniquement avec les modèles GLOCK compatibles : 20, 21, 29 et 30.
- Ne tente pas d'installer ou d'utiliser le produit si tu n'es pas familier avec le fonctionnement des armes à feu.
- Range le produit et l'arme en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déclencheur de magazine pour détecter l'usure ou les dommages.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur de magazine.
- Ne pas utiliser le déclencheur de magazine s'il présente des signes de dommages ou de dysfonctionnement.
- Évite d'utiliser une force excessive lorsque tu appuies sur le bouton de relâchement du magazine.
- Ne modifie pas le déclencheur de magazine de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que personne ne se trouve dans la ligne de tir lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. **Assurer la sécurité** : Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer le déclencheur de magazine d'origine** :
 - Utilise un outil approprié pour pousser délicatement le déclencheur de magazine d'origine hors du cadre.
3. **Installer le déclencheur de magazine prolongé** :
 - Aligne le nouveau déclencheur de magazine prolongé avec le cadre.
 - Pousse-le en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. **Tester l'installation** :
 - Vérifie que le déclencheur de magazine fonctionne en douceur.
 - Assure-toi que le bouton est fermement en place et ne bouge pas.

Instructions d'utilisation

- Pour relâcher le magazine, appuie sur le bouton profondément strié avec ton pouce.
- Entraîne-toi à utiliser le déclencheur de magazine dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.

- Sois toujours conscient de ta prise et de la position de ton doigt lorsque tu utilises l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Assure-toi que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter une utilisation accidentelle.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives locales de recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le DÉCLENCHEUR DE MAGAZINE PROLONGÉ, veuillez contacter le point de contact de l'UE fourni avec ton achat pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle des autres sont notre priorité absolue. Profite de ton expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'EXTENDED MAGAZINE RELEASE per GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EXTENDED MAGAZINE RELEASE per GLOCK® di LONE WOLF DIST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di rilascio del caricatore più accessibile ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Utilizza il prodotto solo con i modelli GLOCK compatibili: 20, 21, 29 e 30.
- Non tentare di installare o utilizzare il prodotto se non sei familiare con il funzionamento delle armi da fuoco.
- Conserva il prodotto e l'arma in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Evita di usare forza eccessiva quando premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Non modificare il rilascio del caricatore in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nella linea di tiro quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Gancio del Caricatore di Fabbrica:**
 - Utilizza uno strumento adatto per spingere delicatamente il gancio del caricatore di fabbrica fuori dal telaio.
3. **Installa il Rilascio del Caricatore Esteso:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore esteso con il telaio.
 - Spingilo in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
4. **Testa l'Installazione:**
 - Controlla che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi.
 - Assicurati che il pulsante sia ben in posizione e non si muova.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante profondamente scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

- Sii sempre consapevole della tua presa e della posizione delle dita quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Assicurati che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso accidentale.
- Ricicla i materiali dove applicabile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dell'EXTENDED MAGAZINE RELEASE, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE fornito con il tuo acquisto per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GLOCK® fra LONE WOLF DIST. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en mer tilgjengelig og effektiv magasinutløsermekanisme. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en trygg retning.
- Bruk produktet kun med compatible GLOCKmodeller: 20, 21, 29 og 30.
- Forsøk ikke å installere eller bruke produktet hvis du ikke er kjent med våpenoperasjon.
- Oppbevar produktet og våpenet sikkert, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig magasinutløseren for slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller bruker magasinutløseren.
- Bruk ikke magasinutløseren hvis den viser tegn på skade eller feil.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du trykker på magasinutløserknappen.
- Ikke modifier magasinutløseren på noen måte som kan kompromittere dens integritet eller sikkerhet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av produktet

1. **Sørg for sikkerhet:** Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
2. **Fjern den originale magasinutløseren:**
 - Bruk et passende verktøy for å forsiktig presse den originale magasinutløseren ut av rammen.
3. **Installer den forlengede magasinutløseren:**
 - Juster den nye forlengede magasinutløseren med rammen.
 - Trykk den på plass til den sitter sikkert.
4. **Test installasjonen:**
 - Kontroller at magasinutløseren fungerer jevnt.
 - Sørg for at knappen sitter fast og ikke vakler.

Bruksanvisning

- For å frigjøre magasinet, trykk på den dypt serraterte knappen med tommelen.
- Øv på å bruke magasinutløseren i et trygt miljø for å bli kjent med dens funksjon.
- Vær alltid oppmerksom på grepet ditt og plasseringen av fingeren når du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.

- Sørg for at produktet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre utilsiktet bruk.
- Resirkuler materialer der det er aktuelt, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående EXTENDED MAGAZINE RELEASE, vennligst kontakt EUkontaktpunktet som følger med kjøpet ditt for hjelp.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er vår høyeste prioritet. Nyt skyteopplevelsen din ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻONEGO ZACZEPU MAGAZYNA do GLOCK® LONE WOLF DIST.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻONEGO ZACZEPU MAGAZYNA do GLOCK® od LONE WOLF DIST. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez zapewnienie bardziej dostępnego i efektywnego mechanizmu zwolnienia magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdej chwili.
- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi modelami GLOCK: 20, 21, 29 i 30.
- Nie próbuj instalować ani używać produktu, jeśli nie znasz obsługi broni palnej.
- Przechowuj produkt i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zaczep magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub użyciem zaczepu magazynka.
- Nie używaj zaczepu magazynka, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas naciskania przycisku zwolnienia magazynka.
- Nie modyfikuj zaczepu magazynka w sposób, który mógłby zagrozić jego integralności lub bezpieczeństwu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń fabryczny zaczep magazynka:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby delikatnie wypchnąć fabryczny zaczep magazynka z ramy.
3. **Zainstaluj Przedłużony Zaczep Magazynka:**
 - Wyreguluj nowy przedłużony zaczep magazynka w ramie.
 - Wciśnij go na miejsce, aż będzie pewnie zamocowany.
4. **Przetestuj instalację:**
 - Sprawdź, czy zwolnienie magazynka działa płynnie.
 - Upewnij się, że przycisk jest mocno zamocowany i nie chwieje się.

Instrukcje Użytkowania

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij głęboko żłobiony przycisk kciukiem.
- Ćwicz używanie zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze bądź świadomy swojego chwytu i umiejscowienia palców podczas używania broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że produkt jest unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z PRZEDŁUŻONYM ZACZPEM MAGAZYNA, prosimy o kontakt z punktem kontaktowym w UE, który został podany przy zakupie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest dla nas najwyższym priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim.

Turvaohjeet EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteelle GLOCK® LONE WOLF DIST.

Johdanto

Kiitos, että valitsit EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen GLOCK®:ilta LONE WOLF DIST:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla helpommin saavutettavan ja tehokkaamman lippaan vapautusmekanismin. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Käytä tuotetta vain yhteensopivien GLOCKmallien kanssa: 20, 21, 29 ja 30.
- Älä yritä asentaa tai käyttää tuotetta, jos et ole perehtynyt aseeseen toimintaan.
- Säilytä tuote ja ase turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautus kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapautuksen asentamista tai käyttämistä.
- Älä käytä lippaan vapautusta, jos siinä on vaurioita tai se ei toimi kunnolla.
- Vältä käyttämästä liiallista voimaa lippaan vapautuspainiketta painettaessa.
- Älä muokkaa lippaan vapautusta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyttä tai turvallisuutta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista tehdasvalmisteinen lippaan vapautus:**
 - Käytä sopivaa työkalua ja työnnä varovasti tehdasvalmisteinen lippaan vapautus pois rungosta.
3. **Asenna pidennetty lippaan vapautus:**
 - Kohdista uusi pidennetty lippaan vapautus rungon kanssa.
 - Paina se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
4. **Testaa asennus:**
 - Tarkista, että lippaan vapautus toimii sujuvasti.
 - Varmista, että painike on tukevasti paikallaan eikä heilu.

Käyttöohjeet

- Vapauta lipmaat painamalla syvään uurrettua painiketta peukalolla.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä tottuaksesi sen toimintaan.
- Ole aina tietoinen otteestasi ja sormesi sijainnista aseiden käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta vältetään vahinkokäyttö.
- Kierrätä materiaalit, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä oston yhteydessä annettuun EU:n yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijainen asia. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE för GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED MAGAZINE RELEASE för GLOCK® från LONE WOLF DIST. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en mer lättåtkomlig och effektiv magasinutlösningmekanism. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Använd produkten endast med kompatibla GLOCKmodeller: 20, 21, 29 och 30.
- Försök inte att installera eller använda produkten om du inte är bekant med vapenhantering.
- Förvara produkten och vapnet säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösningen för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller använder magasinutlösningen.
- Använd inte magasinutlösningen om den visar tecken på skada eller funktionsfel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på magasinutlösningsskappen.
- Modifiera inte magasinutlösningen på något sätt som kan kompromettera dess integritet eller säkerhet.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Säkerställ säkerhet:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort fabriks magasininfångst:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt trycka ut fabriks magasininfångsten ur ramen.
3. **Installera den förlängda magasinutlösningen:**
 - Justera den nya förlängda magasinutlösningen med ramen.
 - Tryck den på plats tills den sitter säkert.
4. **Testa installationen:**
 - Kontrollera att magasinutlösningen fungerar smidigt.
 - Se till att knappen sitter fast och inte vickar.

Användningsinstruktioner

- För att frigöra magasinet, tryck på den djupt sågade knappen med din tumme.
- Öva på att använda magasinutlösningen i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Var alltid medveten om ditt grepp och fingerplacering när du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att produkten görs obrukbar innan den kasseras för att förhindra oavsiktlig användning.

- Återvinn material där det är tillämpligt, följ lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående EXTENDED MAGAZINE RELEASE, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkt som medföljer ditt köp för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet. Njut av din skytteupplevelse ansvarsfullt.

Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro GLOCK® LONE WOLF DIST.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro GLOCK® od LONE WOLF DIST. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje přístupnější a efektivnější mechanismus uvolnění zásobníku. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Používejte produkt pouze s kompatibilními modely GLOCK: 20, 21, 29 a 30.
- Nepokoušejte se nainstalovat nebo používat produkt, pokud nejste obeznámeni s obsluhou zbraně.
- Ukládejte produkt a zbraň bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo použitím uvolnění zásobníku.
- Nepoužívejte uvolnění zásobníku, pokud vykazuje známky poškození nebo poruchy.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při stisknutí tlačítka uvolnění zásobníku.
- Neměňte uvolnění zásobníku žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho integritu nebo bezpečnost.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v dráze střely při použití zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Zabezpečte bezpečnost:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstranění továrního úchytu zásobníku:**
 - Použijte vhodný nástroj k jemnému vytažení továrního úchytu zásobníku z rámu.
3. **Instalace prodlouženého uvolnění zásobníku:**
 - Upravte nový prodloužený úchyt zásobníku tak, aby byl zarovnaný s rámem.
 - Zatlačte ho na místo, dokud nebude bezpečně usazen.
4. **Otestujte instalaci:**
 - Zkontrolujte, že uvolnění zásobníku funguje hladce.
 - Ujistěte se, že tlačítko je pevně na svém místě a nehoupá se.

Pokyny pro použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte hluboce vroubkované tlačítko palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se s jeho obsluhou seznámili.
- Vždy si dejte pozor na úchop a umístění prstů při používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že je produkt před likvidací nefunkční, aby se předešlo náhodnému použití.

- Recyklujte materiály tam, kde je to možné, podle místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se EXTENDED MAGAZINE RELEASE se prosím obraťte na kontaktní místo v EU poskytnuté při vašem nákupu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou. Užijte si svůj střelecký zážitek odpovědně.