

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS GLOCK LARGE FRAME EXT MAG RELEASE, TAN

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS GLOCK LARGE FRAME EXT MAG RELEASE, TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015234
- Mfr. No.: GMR-002 GT
- Finish: Tan
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 955727100475

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Glock Extended Magazine Release Sicherheitshinweis](#)
- [English: Vickers Glock Extended Magazine Release Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka Vickers Glock](#)
- [Suomi: Vickers Glock Extended Magazine Release Turvaohje](#)
- [Svenska: Vickers Glock Extended Magazine Release Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock Extended Magazine Release](#)

Vickers Glock Extended Magazine Release

Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers Glock Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Magazinwechselerlebnis zu verbessern, sodass du schneller und reibungsloser die Magazine wechseln kannst. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher und korrekt zu verwenden. Dieser Leitfaden bietet essentielle Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Entsorgungsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder handhabst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Versuche nicht, den Magazinrelease zu modifizieren oder zu verändern.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen auf.
- Melde jegliche unsicheren Produkterfahrungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwende den Magazinrelease nur mit kompatiblen GlockModellen: 20, 21, 29, 30 und anderen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Stelle sicher, dass der Magazinrelease ordnungsgemäß installiert ist, bevor du ihn benutzt. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwende den Magazinrelease nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Magazinrelease anzuwenden.
- Achte auf deine Umgebung, um versehentliche Entladungen beim Wechseln der Magazine zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Entferne den originalen Magazinrelease, indem du ihn von der gegenüberliegenden Seite herausdrückst.
- Richte den neuen Vickers Glock Extended Magazine Release mit dem Montageloch aus.
- Drücke den Magazinrelease an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Teste den Release, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

2. Benutzung:

- Halte die Waffe fest mit deiner dominanten Hand.
- Benutze deinen Daumen, um den geriffelten Knopf am Magazinrelease zu drücken.
- Lasse das Magazin durch Drücken des Knopfes fallen.
- Setze ein neues Magazin ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt, bevor du die Nutzung fortsetzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magazinrelease gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Vickers Glock Extended Magazine Release priorisierst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Vickers Glock Extended Magazine Release Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock Extended Magazine Release by TangoDown. This product is designed to enhance your magazine release experience, allowing for faster and smoother magazine changes. It is important to use this product safely and correctly. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to ensure a safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release.
- Store the product in a safe place away from moisture and extreme temperatures.
- Report any unsafe product experiences to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine release with compatible Glock models: 20, 21, 29, 30, and others as specified in the product specs.
- Ensure the magazine release is properly installed before use. Improper installation may lead to malfunction.
- Do not use the magazine release if it shows signs of damage or wear.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release.
- Be aware of your surroundings to prevent accidental discharges while changing magazines.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory magazine release by pushing it out from the opposite side.
- Align the new Vickers Glock Extended Magazine Release with the mounting hole.
- Push the magazine release into place until it clicks securely.
- Test the release to ensure it operates smoothly.

2. Usage:

- Grip the firearm firmly with your dominant hand.
- Use your thumb to press the serrated button on the magazine release.
- Release the magazine by pressing the button and allow it to drop free.
- Insert a new magazine and ensure it is seated properly before resuming use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine release in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details available for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Vickers Glock Extended Magazine Release. Your safety is our utmost concern.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock de TangoDown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al liberar el magazine, permitiendo cambios más rápidos y suaves. Es importante usar este producto de manera segura y correcta. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación e información sobre disposición para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el lanzador de magazine.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- No intentes modificar ni alterar el lanzador de magazine.
- Almacena el producto en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el lanzador de magazine solo con modelos Glock compatibles: 20, 21, 29, 30 y otros especificados en las especificaciones del producto.
- Asegúrate de que el lanzador de magazine esté correctamente instalado antes de usarlo. Una instalación incorrecta puede provocar fallos.
- No uses el lanzador de magazine si muestra signos de daño o desgaste.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el lanzador de magazine.
- Mantente alerta a tu entorno para prevenir disparos accidentales mientras cambias los magazines.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira el lanzador de magazine de fábrica empujándolo desde el lado opuesto.
- Alinea el nuevo Lanzador de Magazine Extendida Vickers Glock con el orificio de montaje.
- Empuja el lanzador de magazine en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Prueba el lanzamiento para asegurarte de que funcione sin problemas.

2. Uso:

- Sujeta firmemente el arma de fuego con tu mano dominante.
- Usa tu pulgar para presionar el botón serrado en el lanzador de magazine.
- Libera el magazine presionando el botón y permite que caiga libremente.
- Inserta un nuevo magazine y asegúrate de que esté bien colocado antes de continuar con su uso.

Instrucciones de Disposición

- Dispón del lanzador de magazine de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

- Si el producto está dañado o ya no es funcional, considera opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock. Tu seguridad es nuestra principal preocupación.

Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de release de chargeur, permettant des changements de chargeur plus rapides et fluides. Il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité et correctement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure ou des dommages avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le release de chargeur.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Signalez toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le release de chargeur avec des modèles Glock compatibles : 20, 21, 29, 30 et d'autres spécifiés dans les spécifications du produit.
- Assurez-vous que le release de chargeur est correctement installé avant utilisation. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le release de chargeur s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur.
- Soyez conscient de votre environnement pour éviter les décharges accidentelles lors des changements de chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le release de chargeur d'origine en le poussant depuis le côté opposé.
- Alignez le nouveau Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock avec le trou de montage.
- Poussez le release de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Testez le release pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

2. Utilisation :

- Tenez fermement l'arme à feu avec votre main dominante.
- Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton cranté du release de chargeur.
- Libérez le chargeur en appuyant sur le bouton et laissez-le tomber librement.
- Insérez un nouveau chargeur et assurez-vous qu'il est bien en place avant de reprendre l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le release de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock. Votre sécurité est notre principale préoccupation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di rilascio del caricatore, consentendo cambi di caricatore più rapidi e fluidi. È importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro e corretto. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il rilascio del caricatore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore solo con modelli Glock compatibili: 20, 21, 29, 30 e altri come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente prima dell'uso. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'operazione del rilascio del caricatore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante per prevenire scariche accidentali durante il cambio dei caricatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica spingendolo fuori dal lato opposto.
- Allinea il nuovo Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock con il foro di montaggio.
- Spingi il rilascio del caricatore in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Testa il rilascio per assicurarti che funzioni senza intoppi.

2. Uso:

- Impugna saldamente l'arma da fuoco con la mano dominante.
- Usa il pollice per premere il pulsante scanalato sul rilascio del caricatore.
- Rilascia il caricatore premendo il pulsante e lascia che cada liberamente.
- Inserisci un nuovo caricatore e assicurati che sia posizionato correttamente prima di riprendere l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il rilascio del caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock. La tua sicurezza è la nostra massima preoccupazione.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń związanych z wydawaniem magazynków, umożliwiając szybsze i płynniejsze zmiany magazynków. Ważne jest, aby korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i prawidłowy. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zwolnienia magazynka.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zwolnienia magazynka tylko z kompatybilnymi modelami Glock: 20, 21, 29, 30 i innymi, jak określono w specyfikacji produktu.
- Upewnij się, że zwolnienie magazynka jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do awarii.
- Nie używaj zwolnienia magazynka, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia magazynka.
- Bądź świadomy swojego otoczenia, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi podczas zmiany magazynków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń fabryczne zwolnienie magazynka, wypychając je z przeciwnej strony.
- Wyreguluj nowe Rozszerzone Zwolnienie Magazynka Vickers Glock z otworem montażowym.
- Wciśnij zwolnienie magazynka na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Przetestuj zwolnienie, aby upewnić się, że działa płynnie.

2. Użytkowanie:

- Mocno chwyć broń swoją dominującą ręką.
- Użyj kciuka, aby nacisnąć ząbkowany przycisk na zwolnieniu magazynka.
- Zwolnij magazyn, naciskając przycisk i pozwól mu swobodnie wypaść.
- Włóż nowy magazyn i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony przed wznowieniem użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zwolnienie magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa, rozważ dostępne opcje recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub obsługi klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Vickers Glock Extended Magazine Release

Turvaohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit TangoDownin Vickers Glock Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan vapautuskokemustasi, mahdollistaen nopeammat ja sujuvammat lippaan vaihdot. On tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja hävitysohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapautuksen asentamista tai käsittelyä.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautus kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata lippaan vapautusta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä lippaan vapautusta vain yhteensopivien Glockmallien, kuten 20, 21, 29, 30, kanssa, ja muiden tuotetiedoissa mainittujen mallien kanssa.
- Varmista, että lippaan vapautus on asennettu oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Älä käytä lippaan vapautusta, jos siinä on vaurioita tai kulumaa.
- Vältä liiallista voimaa lippaan vapautuksen käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi estääksesi vahingossa tapahtuvat laukaisut lippaita vaihtaessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista tehdas lippaan vapautus työntämällä se ulos vastakkaiselta puolelta.
- Kohdista uusi Vickers Glock Extended Magazine Release asennusreikään.
- Työnnä lippaan vapautus paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Testaa vapautus varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

2. Käyttö:

- Ota ase tukevasti hallintaasi dominoivalla kädelläsi.
- Käytä peukaloasi painamaan lippaan vapautuksen uritettua painiketta.
- Vapauta lippaan painamalla painiketta ja anna sen pudota vapaasti.
- Aseta uusi lippaan ja varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käytön jatkamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä lippaan vapautus paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimi, harkitse alueellasi olevia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja tukipalveluista

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina apua varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Vickers Glock Extended Magazine Release tuotetta. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Vickers Glock Extended Magazine Release

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock Extended Magazine Release från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av magasinutlösning, vilket möjliggör snabbare och smidigare magasinbyten. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och korrekt sätt. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och avfallsinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är avlastat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage eller skador innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinutlösaren.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinutlösaren med kompatibla Glockmodeller: 20, 21, 29, 30 och andra som anges i produktspecifikationerna.
- Se till att magasinutlösaren är korrekt installerad innan användning. Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
- Använd inte magasinutlösaren om den visar tecken på skada eller slitage.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder magasinutlösaren.
- Var medveten om din omgivning för att förhindra oavsiktliga avfyrningar vid magasinbyten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Ta bort den ursprungliga magasinutlösaren genom att trycka ut den från motsatt sida.
- Justera den nya Vickers Glock Extended Magazine Release med monteringshålet.
- Tryck magasinutlösaren på plats tills den klickar fast.
- Testa utlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt.

2. Användning:

- Greppa vapnet ordentligt med din dominanta hand.
- Använd din tumme för att trycka på den serrerade knappen på magasinutlösaren.
- Släpp magasinet genom att trycka på knappen och låt det falla fritt.
- Sätt i ett nytt magasin och se till att det sitter ordentligt innan du återupptar användningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinutlösaren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i

ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Vickers Glock Extended Magazine Release. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock Extended Magazine Release

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Glock Extended Magazine Release od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek z uvolnění zásobníku a umožnil rychlejší a hladší výměny zásobníků. Je důležité používat tento produkt bezpečně a správně. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, postupy instalace a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se zásobníkem.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit uvolnění zásobníku.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte uvolnění zásobníku pouze s kompatibilními Glock modely: 20, 21, 29, 30 a dalšími, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Ujistěte se, že je uvolnění zásobníku správně nainstalováno před použitím. Nesprávná instalace může vést k poruše.
- Nepoužívejte uvolnění zásobníku, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Vyhnete se používání nadměrné síly při obsluze uvolnění zásobníku.
- Budte si vědomi svého okolí, abyste předešli náhodným výstřelům při výměně zásobníků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Odstraňte originální uvolnění zásobníku tlačením z opačné strany.
- Zarovnejte nové Vickers Glock Extended Magazine Release s montážním otvorem.
- Zatlačte uvolnění zásobníku na místo, dokud nezapadne bezpečně.
- Otestujte uvolnění, abyste se ujistili, že funguje hladce.

2. Použití:

- Pevně uchopte zbraň svou dominantní rukou.
- Použijte palec k stisknutí zoubkovaného tlačítka na uvolnění zásobníku.
- Uvolněte zásobník stisknutím tlačítka a nechte ho volně spadnout.
- Vložte nový zásobník a ujistěte se, že je správně usazen, než pokračujete v používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte uvolnění zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již nefunguje, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání Vickers Glock Extended Magazine Release. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.