

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .75 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016663
- Mfr. No.: MAG447-ODG
- Finish: O.D. Green
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 840815100706

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK47 3/4"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podniesienia Policzkowego AK47 3/4"](#)
- [Suomi: AK47 3/4" Poskipakan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny](#)

AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die AK47 3/4" Wangenstütze von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine verstellbare Wangenauflage bietet. Diese Sicherheitsanleitung soll sicherstellen, dass du die Wangenstütze sicher und effektiv verwendest, gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Wangenstütze mit deinem AK47 oder AK74-Modell kompatibel ist.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Wangenstütze nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Modifiziere die Wangenstütze in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass die Wangenstütze vor jeder Verwendung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe mit der Wangenstütze verwendest.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen- und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du die Wangenstütze installierst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, falls für die Installation erforderlich.

2. Befestigung der Wangenstütze

- Richte die Wangenstütze mit dem vorgesehenen Bereich am MOE AK oder Zhukov-Schaft aus.
- Drücke die Wangenstütze an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.
- Überprüfe, ob die Stütze fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Höhenverstellung

- Um die Wangenauflage anzuheben, ziehe die Wangenstütze einfach nach oben auf die gewünschte Höhe (0,75 Zoll).
- Stelle sicher, dass die Einstellung keinen Zugriff auf den Stauraum oder den Klappmechanismus beeinträchtigt.

Verwendung

- Positioniere dein Gesicht gegen die Wangenstütze, während du zielst, um eine bequeme und stabile Schießposition zu gewährleisten.
- Halte das Feuerwaffen gut und achte jederzeit auf den Abzug.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenstütze gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns Priorität. Genieße dein Schießerlebnis mit der AK47 3/4" Wangenstütze!

AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK47 3/4" Cheek Riser by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an adjustable cheek weld. This safety instruction guide is intended to ensure your safe and effective use of the cheek riser, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the cheek riser is compatible with your AK47 or AK74 model.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only as intended and according to the instructions provided.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the cheek riser if it shows signs of wear or damage.
- Do not modify the cheek riser in any way.
- Ensure that the cheek riser is securely attached before each use to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with the cheek riser.
- Use proper eye and ear protection while shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before installing the cheek riser.
- Gather all necessary tools if required for installation.

2. Attaching the Cheek Riser

- Align the cheek riser with the designated area on the MOE AK or ZhukovS Stock.
- Press the cheek riser into place until it clicks securely.
- Doublecheck that the riser is firmly attached and does not wobble.

3. Adjusting the Height

- To raise the cheek weld, simply pull the cheek riser upward to the desired height (0.75 inches).
- Ensure that the adjustment does not interfere with any storage access or folding mechanism.

Usage

- Once installed, position your cheek against the riser while aiming to ensure a comfortable and stable shooting position.
- Maintain a proper grip on the firearm and be mindful of the trigger at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations for plastic waste.

- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer service contact. Ensure you have your product details ready for efficient support.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy your shooting experience with the AK47 3/4" Cheek Riser!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 3/4" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un apoyo ajustable para la mejilla. Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a garantizar tu uso seguro y efectivo del elevador de mejilla, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el elevador de mejilla sea compatible con tu modelo AK47 o AK74.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el producto solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar el elevador de mejilla si muestra signos de desgaste o daño.
- No modifiques el elevador de mejilla de ninguna manera.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté firmemente sujeto antes de cada uso para prevenir accidentes.
- Mantente consciente de tu entorno al usar la arma de fuego equipada con el elevador de mejilla.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos mientras disparas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de instalar el elevador de mejilla.
- Reúne todas las herramientas necesarias si se requieren para la instalación.

2. Adjuntando el Elevador de Mejilla

- Alinea el elevador de mejilla con el área designada en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Presiona el elevador de mejilla en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Verifica que el elevador esté firmemente sujeto y no se tambalee.

3. Ajustando la Altura

- Para elevar el apoyo de la mejilla, simplemente tira del elevador de mejilla hacia arriba hasta la altura deseada (0.75 pulgadas).
- Asegúrate de que el ajuste no interfiera con el acceso a ningún almacenamiento o mecanismo de plegado.

Uso

- Una vez instalado, posiciona tu mejilla contra el elevador mientras apuntas para asegurar una posición de tiro cómoda y estable.

- Mantén un agarre adecuado en el arma de fuego y mantente atento al gatillo en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No incineres el producto ya que puede liberar sustancias dañinas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia, consulta el sitio web del fabricante o el contacto del servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para un soporte eficiente.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Elevador de Mejilla AK47 3/4"!

Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Riser de Joue AK47 3/4" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un appui de joue ajustable. Ce guide de sécurité est destiné à garantir votre utilisation sûre et efficace du riser de joue, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le riser de joue est compatible avec votre modèle AK47 ou AK74.
- Inspectez toujours le produit pour détecter d'éventuels dommages ou défauts avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et selon les instructions fournies.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le riser de joue s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le riser de joue de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le riser de joue est solidement fixé avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme équipée du riser de joue.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans un état sûr avant d'installer le riser de joue.
- Rassemblez tous les outils nécessaires si l'installation en nécessite.

2. Fixation du Riser de Joue

- Alignez le riser de joue avec la zone désignée sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Appuyez sur le riser de joue jusqu'à ce qu'il se fixe en place avec un clic.
- Vérifiez que le riser est bien fixé et ne bouge pas.

3. Ajustement de la Hauteur

- Pour surélever l'appui de joue, tirez simplement le riser de joue vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée (0,75 pouces).
- Assurez-vous que l'ajustement n'interfère pas avec l'accès au stockage ou le mécanisme de pliage.

Utilisation

- Une fois installé, positionnez votre joue contre le riser pendant que vous visez pour garantir une position de tir confortable et stable.
- Maintenez une bonne prise sur l'arme à feu et soyez attentif à la détente en tout temps.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le riser de joue conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le contact du service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour un support efficace.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Profitez de votre expérience de tir avec le Riser de Joue AK47 3/4"!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK47 3/4"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Poggia Guancia AK47 3/4" di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un poggia guancia regolabile. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a garantire un uso sicuro ed efficace del poggia guancia, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il poggia guancia sia compatibile con il tuo modello AK47 o AK74.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa il prodotto solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il poggia guancia se presenta segni di usura o danni.
- Non modificare il poggia guancia in alcun modo.
- Assicurati che il poggia guancia sia fissato saldamente prima di ogni utilizzo per prevenire incidenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma equipaggiata con il poggia guancia.
- Usa una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di installare il poggia guancia.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, se richiesti per l'installazione.

2. Fissaggio del Poggia Guancia

- Allinea il poggia guancia con l'area designata sul MOE AK o sul ZhukovS Stock.
- Premi il poggia guancia in posizione finché non scatta in modo sicuro.
- Controlla di nuovo che il poggia guancia sia saldamente attaccato e non si muova.

3. Regolazione dell'Altezza

- Per sollevare il poggia guancia, tira semplicemente verso l'alto fino all'altezza desiderata (0,75 pollici).
- Assicurati che la regolazione non interferisca con l'accesso allo stoccaggio o con il meccanismo di piegatura.

Uso

- Una volta installato, posiziona la guancia contro il poggia guancia mentre punti per garantire una posizione di tiro confortevole e stabile.
- Mantieni una presa adeguata sull'arma e fai attenzione al grilletto in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il poggia guancia in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un supporto efficiente.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il Poggia Guancia AK47 3/4"!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podniesienia Policzkowego AK47 3/4"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podniesienia policzkowego AK47 3/4" od firmy MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając regulowane oparcie policzka. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania podniesienia policzkowego, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podniesienie policzkowe jest kompatybilne z Twoim modelem AK47 lub AK74.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz według podanych instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj używania podniesienia policzkowego, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj podniesienia policzkowego w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że podniesienie policzkowe jest pewnie zamocowane przed każdym użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni wyposażonej w podniesienie policzkowe.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed instalacją podniesienia policzkowego.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, jeśli są wymagane do instalacji.

2. Mocowanie Podniesienia Policzkowego

- Wyreguluj podniesienie policzkowe z wyznaczoną przestrzenią na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Naciśnij podniesienie policzkowe na miejsce, aż kliknie w sposób pewny.
- Sprawdź, czy podniesienie jest mocno zamocowane i nie chwieje się.

3. Regulacja Wysokości

- Aby podnieść oparcie policzka, po prostu pociągnij podniesienie policzkowe do góry na pożądaną wysokość (0,75 cala).
- Upewnij się, że regulacja nie przeszkadza w dostępie do schowków ani w mechanizmie składania.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, ustaw policzek na podniesieniu podczas celowania, aby zapewnić wygodną i stabilną pozycję strzelecką.

- Utrzymuj prawidłowy chwyt na broni i bądź świadomy spustu przez cały czas.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj podniesienie policzkowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

Aby uzyskać dalszą pomoc, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z podniesieniem policzkowym AK47 3/4"!

AK47 3/4" Poskipakan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 3/4" poskipakan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävän poskipalan. Tämä turvaohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö poskipakalle EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että poskipakka on yhteensopiva AK47 tai AK74mallisi kanssa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettulla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Vältä poskipakan käyttöä, jos siinä on kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Älä muokkaa poskipakkaa millään tavalla.
- Varmista, että poskipakka on tukevasti kiinnitetty ennen jokaista käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta, jossa on poskipakka.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen poskipakan asentamista.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos asennus vaatii niitä.

2. Poskipakan Kiinnittäminen

- Aseta poskipakka MOE AK tai ZhukovSkiikarisi merkittyyn kohtaan.
- Paina poskipakka paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
- Tarkista, että poskipakka on tiukasti kiinnitetty eikä huoju.

3. Korkeuden Säättäminen

- Nosta poskipakkaa ylöspäin haluttuun korkeuteen (0,75 tuumaa).
- Varmista, että säätö ei häiritse varastointipääsyä tai taittomekanismia.

Käyttö

- Kun poskipakka on asennettu, aseta poskesi pakalle tähtäyksen aikana varmistaaksesi mukavan ja vakaan ampumapaikan.
- Pidä aseesta kunnollinen ote ja ole tietoinen liipaisimesta koko ajan.

Hävittämisohteet

- Hävitä poskipakka paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja Tukea Varten

Saat lisäapua valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelun yhteystiedoista. Varmista, että sinulla on tuote tietosi valmiina tehokasta tukea varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti ampumakokemuksestasi AK47 3/4" poskipakan kanssa!

AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AK47 3/4" Kindstöd från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett justerbart kindstöd. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att säkerställa din säkra och effektiva användning av kindstödet, i enlighet med EU:s förordning om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kindstödet är kompatibelt med din AK47 eller AK74modell.
- Inspektera alltid produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd produkten endast som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kindstödet om det visar tecken på slitage eller skada.
- Modifiera inte kindstödet på något sätt.
- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan varje användning för att förhindra olyckor.
- Var medveten om din omgivning när du använder eldvapnet utrustat med kindstödet.
- Använd korrekt ögon och hörselskydd vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse

- Se till att ditt eldvapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installation av kindstödet.
- Samla alla nödvändiga verktyg om det krävs för installationen.

2. Fästa Kindstödet

- Justera kindstödet med det angivna området på MOE AK eller ZhukovS kolven.
- Tryck kindstödet på plats tills det klickar ordentligt.
- Kontrollera att stödet är ordentligt fäst och inte vobblar.

3. Justera Höjden

- För att höja kindstödet, dra helt enkelt upp kindstödet till önskad höjd (0,75 tum).
- Se till att justeringen inte stör åtkomsten till något förvaringsutrymme eller vikmekanism.

Användning

- När det är installerat, placera din kind mot stödet medan du siktar för att säkerställa en bekväm och stabil skjutställning.
- Håll ett korrekt grepp om eldvapnet och var alltid medveten om avtryckaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.

- Förbränn inte produkten eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För vidare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst. Se till att ha dina produktuppgifter redo för effektiv support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andra människors säkerhet är vår prioritet. Njut av din skytteupplevelse med AK47 3/4" Kindstöd!

AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 3/4" Cheek Riser od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje nastavitelné lícní opření. Tento bezpečnostní pokyn je určen k zajištění vašeho bezpečného a efektivního používání lícní podložky v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je lícní podložka kompatibilní s vaším modelem AK47 nebo AK74.
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte produkt pouze podle určení a podle poskytnutých pokynů.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání lícní podložky, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Nemažte lícní podložku žádným způsobem.
- Ujistěte se, že je lícní podložka bezpečně připevněna před každým použitím, aby se předešlo nehodám.
- Budte si vědomi svého okolí při používání střelné zbraně vybavené lícní podložkou.
- Používejte správnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před instalací lícní podložky.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, pokud jsou vyžadovány pro instalaci.

2. Připevnění lícní podložky

- Zarovnejte lícní podložku s určenou oblastí na pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Stiskněte lícní podložku na místo, dokud neklikne bezpečně.
- Zkontrolujte, že je podložka pevně připevněna a nehýbe se.

3. Nastavení výšky

- Chcete-li zvýšit lícní oporu, jednoduše vytáhněte lícní podložku nahoru na požadovanou výšku (0,75 palce).
- Ujistěte se, že nastavení nebrání přístupu k úložnému prostoru nebo skládacímu mechanismu.

Použití

- Jakmile je nainstalována, umístěte svou tvář proti podložce při míření, abyste zajistili pohodlnou a stabilní pozici při střelbě.
- Udržujte správný úchop na zbrani a buďte si vědomi spouště po celou dobu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte lícni podložku v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznický servis. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro efektivní podporu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Užijte si svůj zážitek ze střelby s AK47 3/4" Cheek Riser!