

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACKS - TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 3

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite. Made of high quality, glass-filled nylon for superior strength, these floor plates offer plenty of non-slip surface to strip a stubborn magazine from the weapon, even if stuck with mud, sand or ice. Excellent for one handed use too, just hook the floor plate under a belt, against a holster, etc. to stay in the fight. The VT Tactical Floor Plates also provide a larger, more positive surface when pulling magazines from pouches, speeding reloads. Concaved dots allow easy numbering & marking of spare magazines. For Glock® magazine calibers: 9x19mm, .40 Smith & Wesson, .357 SIG, .45 GAP Sold in packs of 5, because any serious fighting handgun should have 5 reliability-proven magazines close by. Redesigned thumb pad places the pad slightly forward of the factory position, so your thumb gets to it quicker and returns the pistol to battery faster. Pad is shaped to aid in positive contact to help prevent accidental slide stop engagement, even when you're wearing gloves. Stamped and formed from durable 4130 steel, then treated with a special hardcoat finish that resists rust and wear.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 3
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100018090
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 33,34,35,31,23,24,26,32,22,17,19,27
- Delivery weight: 0.059kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Polski: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das Vickers Glock Accessory Pack entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst, um Risiken zu minimieren und dein Erlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem GlockModell (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33) kompatibel ist.
- Gehe stets verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um und befolge alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre das Produkt und alle zugehörigen Komponenten an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Verwendung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe und Sicherheitsmitteilungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Verwendung des Zubehörs entladen ist.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem verlängerten Magazinfreigabeknopf; achte darauf, dass deine Finger nicht am Abzug sind.
- Achte darauf, dass die Bodenplatten sicher an den Magazinen befestigt sind, um ein versehentliches Ablösen während der Verwendung zu verhindern.
- Wenn du Handschuhe trägst, achte darauf, dass sie die Bedienung des Magazinfreigabeknopfes nicht beeinträchtigen.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen (z.B. starkem Regen, Schnee oder extremer Hitze), die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des verlängerten Magazinfreigabeknopfes:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne den werkseitigen Magazinfreigabeknopf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den Vickers verlängerten Magazinfreigabeknopf mit dem Magazinfreigabebereich aus.
- Drücke fest, bis er einrastet.
- Teste den Freigabeknopf, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

2. Verwendung des verlängerten Magazinfreigabeknopfes:

- Halte die Feuerwaffe mit deiner dominanten Hand fest.
- Verwende deinen Daumen, um den geriffelten Freigabeknopf zu drücken.
- Stelle einen reibungslosen und schnellen Magazinwechsel sicher.
- Übe die Verwendung des Freigabeknopfes in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.

3. Installation der taktischen Bodenplatten:

- Stelle sicher, dass das Magazin vor dem Anbringen der Bodenplatte entladen ist.
- Richte die Bodenplatte mit der Unterseite des Magazins aus.
- Drücke fest, bis die Bodenplatte einrastet.
- Überprüfe, ob die Bodenplatte vor der Verwendung sicher ist.

4. Verwendung der taktischen Bodenplatten:

- Positioniere die Bodenplatte beim Entfernen eines Magazins gegen eine stabile Oberfläche (z.B. Gürtel oder Holster).
- Übe Druck aus, um das Magazin von der Feuerwaffe zu lösen, falls es feststeckt.
- Übe die Verwendung der Bodenplatten, um die einhändige Bedienung zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Polymer und Stahlmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines Vickers Glock Accessory Packs gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock Accessory Pack. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and usage to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Always handle firearms responsibly and follow all applicable laws and regulations.
- Store the product and any associated components in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety notices through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or using the accessory pack.
- Be cautious when using the extended magazine release; ensure your fingers are clear of the trigger.
- When using the floor plates, ensure they are securely attached to the magazines to prevent accidental detachment during use.
- If wearing gloves, ensure that they do not interfere with the operation of the magazine release.
- Avoid using the product in extreme weather conditions (e.g., heavy rain, snow, or extreme heat) that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Extended Magazine Release:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions.
- Align the Vickers extended magazine release with the magazine release housing.
- Press firmly until it clicks into place.
- Test the release to ensure it operates smoothly.

2. Using the Extended Magazine Release:

- Grip the firearm firmly with your dominant hand.
- Use your thumb to press the serrated release button.
- Ensure a smooth and quick change of magazines.
- Practice using the release in a safe environment to become familiar with its operation.

3. Installation of Tactical Floor Plates:

- Ensure the magazine is unloaded before attaching the floor plate.
- Align the floor plate with the bottom of the magazine.
- Press firmly until the floor plate snaps into place.

- Check that the floor plate is secure before use.

4. Using Tactical Floor Plates:

- When removing a magazine, position the floor plate against a stable surface (e.g., belt or holster).
- Apply pressure to strip the magazine from the firearm if it becomes stuck.
- Practice using the floor plates to improve onehanded operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for polymer and steel materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer support channels. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective use of your Vickers Glock Accessory Pack. Thank you for your attention to safety.

Instructions de sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Glock Accessory Pack. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation pour minimiser les risques et améliorer votre expérience.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et suivez toutes les lois et réglementations applicables.
- Rangez le produit et tous les composants associés dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit à la recherche de signes d'usure ou de dommages avant utilisation. Si des problèmes sont constatés, cessez immédiatement l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des avis de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le pack d'accessoires.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le relâcheur de chargeur allongé ; assurez-vous que vos doigts sont éloignés de la gâchette.
- Lorsque vous utilisez les plaques de fond, assurez-vous qu'elles sont solidement fixées aux chargeurs pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Si vous portez des gants, assurez-vous qu'ils n'interfèrent pas avec l'opération du relâcheur de chargeur.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (par exemple, forte pluie, neige ou chaleur extrême) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du relâcheur de chargeur allongé :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez le relâcheur de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le relâcheur de chargeur allongé Vickers avec le logement du relâcheur de chargeur.
- Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Testez le relâcheur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

2. Utilisation du relâcheur de chargeur allongé :

- Tenez fermement l'arme à feu avec votre main dominante.
- Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton de relâchement strié.
- Assurez-vous d'un changement de chargeurs fluide et rapide.
- Entraînez-vous à utiliser le relâcheur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

3. Installation des plaques de fond tactiques :

- Assurez-vous que le chargeur est déchargé avant de fixer la plaque de fond.
- Alignez la plaque de fond avec le bas du chargeur.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que la plaque de fond se fixe en place.
- Vérifiez que la plaque de fond est sécurisée avant utilisation.

4. Utilisation des plaques de fond tactiques :

- Lorsque vous retirez un chargeur, placez la plaque de fond contre une surface stable (par exemple, une ceinture ou un étui).
- Appliquez une pression pour retirer le chargeur de l'arme s'il reste coincé.
- Entraînez-vous à utiliser les plaques de fond pour améliorer l'opération à une main.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux en polymère et en acier.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux canaux de support client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Vickers Glock Accessory Pack. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Glock Accessory Pack. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso per minimizzare i rischi e migliorare la propria esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio modello di Glock (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo responsabile e seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Conservare il prodotto e qualsiasi componente associato in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso. Se si riscontrano problemi, interrompere immediatamente l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il pacchetto accessori.
- Prestare attenzione quando si utilizza il rilascio prolungato del caricatore; assicurarsi che le dita siano lontane dal grilletto.
- Quando si utilizzano i fondelli, assicurarsi che siano saldamente attaccati ai caricatori per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- Se si indossano guanti, assicurarsi che non interferiscano con il funzionamento del rilascio del caricatore.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (ad es. pioggia intensa, neve o calore estremo) che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Rilascio Prolungato del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare il rilascio prolungato Vickers con l'alloggiamento del rilascio del caricatore.
- Premere saldamente fino a quando non scatta in posizione.
- Testare il rilascio per assicurarsi che funzioni senza intoppi.

2. Utilizzo del Rilascio Prolungato del Caricatore:

- Impugnare saldamente l'arma con la mano dominante.
- Utilizzare il pollice per premere il pulsante di rilascio scanalato.
- Assicurarsi di effettuare un cambio di caricatori fluido e rapido.
- Esercitarsi nell'uso del rilascio in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

3. Installazione dei Fondelli Tattici:

- Assicurarsi che il caricatore sia scarico prima di attaccare il fondello.
- Allineare il fondello con il fondo del caricatore.
- Premere saldamente fino a quando il fondello non scatta in posizione.
- Controllare che il fondello sia sicuro prima dell'uso.

4. Utilizzo dei Fondelli Tattici:

- Quando si rimuove un caricatore, posizionare il fondello contro una superficie stabile (ad es. cintura o fondina).
- Applicare pressione per estrarre il caricatore dall'arma se rimane bloccato.
- Esercitarsi nell'uso dei fondelli per migliorare l'operazione con una sola mano.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per materiali in polimero e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di supporto clienti. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio Vickers Glock Accessory Pack. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Glock Accessory Pack. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem, aby zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
- Przechowuj produkt i wszystkie związane z nim komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i powiadomieniami o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub używaniem zestawu akcesoriów.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z przedłużonego zwalnicza magazynka; upewnij się, że palce są z dala od spustu.
- Podczas korzystania z podstawki, upewnij się, że jest ona mocno przymocowana do magazynków, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu podczas użycia.
- Jeśli nosisz rękawice, upewnij się, że nie przeszkadzają one w działaniu zwalnicza magazynka.
- Unikaj korzystania z produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych (np. intensywny deszcz, śnieg lub skrajne upały), które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Przedłużonego Zwalnicza Magazynka:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana.
- Usuń fabryczny zwalnicz magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj przedłużony zwalnicz magazynka Vickers z obudową zwalnicza magazynka.
- Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie.
- Przetestuj zwalnicz, aby upewnić się, że działa płynnie.

2. Używanie Przedłużonego Zwalnicza Magazynka:

- Mocno chwyć broń palną dominującą ręką.
- Użyj kciuka, aby nacisnąć ząbkowany przycisk zwalniania.
- Upewnij się, że zmiana magazynków jest płynna i szybka.
- Ćwicz korzystanie ze zwalnicza w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.

3. Instalacja Podstawek Taktycznych:

- Upewnij się, że magazyn jest rozładowany przed zamocowaniem podstawki.
- Wyrównaj podstawkę z dolną częścią magazynka.
- Naciśnij mocno, aż podstawka wpasuje się na miejsce.
- Sprawdź, czy podstawka jest mocno przymocowana przed użyciem.

4. Używanie Podstawek Taktycznych:

- Podczas usuwania magazynka, umieść podstawkę na stabilnej powierzchni (np. pasie lub kaburze).
- Zastosuj siłę, aby odczepić magazyn, jeśli utknie.
- Ćwicz korzystanie z podstawek, aby poprawić operacje jedną ręką.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, jakie są odpowiednie metody utylizacji materiałów polimerowych i stalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o skorzystanie z witryny internetowej producenta lub kanałów wsparcia klienta. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Prosząc o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Vickers Glock Accessory Pack. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Glock Accessory Packin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä riskien minimoimiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33) kanssa.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä tuote ja siihen liittyvät osat turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lisävarustepaketin asentamista tai käyttämistä.
- Ole varovainen käyttäessäsi pidennettyä lipasvapautinta; varmista, että sormesi ovat kaukana liipaisimesta.
- Kun käytät pohjalevyjä, varmista, että ne ovat tukevasti kiinnitettyinä lipaisiin, jotta ne eivät irtoa vahingossa käytön aikana.
- Jos käytät hanskoja, varmista, että ne eivät häiritse lipasvapautuksen toimintaa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa (esim. rankkasateessa, lumessa tai äärimmäisessä kuumuudessa), jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pidennetyn lipasvapautuksen asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista tehdaslipasvapautus noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Kohdista Vickerspidennetty lipasvapautus lipasvapautuskoteloon.
- Paina lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Testaa vapautus varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

2. Pidennetyn lipasvapautuksen käyttäminen:

- Pidä asetta tukevasti hallitsevalla kädelläsi.
- Käytä peukaloasi painamaan hammastettua vapautuspainiketta.
- Varmista sujuva ja nopea lipasvaihto.
- Harjoittele vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.

3. Taktisten pohjalevyjen asennus:

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ennen pohjalevyn kiinnittämistä.
- Kohdista pohjalevy lipaan alaosaan.
- Paina lujasti, kunnes pohjalevy napsahtaa paikalleen.
- Tarkista, että pohjalevy on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

4. Taktisten pohjalevyjen käyttäminen:

- Kun poistat lipasta, aseta pohjalevy tukevaa pintaa (esim. vyö tai holsteri) vasten.
- Paina voimakkaasti, jotta voit irrottaa lipaan aseesta, jos se on juuttunut.
- Harjoittele pohjalevyjen käyttöä parantaaksesi yhden käden toimintaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät polymeerille ja teräsmateriaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Vickers Glock Accessory Packin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock Accessory Pack. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glockmodell (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Förvara produkten och eventuella relaterade komponenter på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning. Om några problem upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller användning av tillbehörspaketet.
- Var försiktig när du använder den förlängda magasinutlösaren; se till att dina fingrar är borta från avtryckaren.
- När du använder golvplattorna, se till att de är ordentligt fästa vid magasinen för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Om du bär handskar, se till att de inte stör funktionen av magasinutlösaren.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller extrem värme) som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av förlängd magasinutlösare:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Ta bort den ursprungliga magasinutlösaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den Vickers förlängda magasinutlösaren med magasinutlösarens hus.
- Tryck fast tills den klickar på plats.
- Testa utlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt.

2. Användning av den förlängda magasinutlösaren:

- Håll skjutvapnet stadigt med din dominanta hand.
- Använd din tumme för att trycka på den räfflade utlösarknappen.
- Se till att bytet av magasin går smidigt och snabbt.
- Öva på att använda utlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

3. Installation av taktiska golvplattor:

- Se till att magasinet är oladdat innan du fäster golvplattan.
- Justera golvplattan med botten av magasinet.
- Tryck fast tills golvplattan snäpper på plats.

- Kontrollera att golvplattan sitter säkert innan användning.

4. Användning av taktiska golvplattor:

- När du tar bort ett magasin, placera golvplattan mot en stabil yta (t.ex. bälte eller hölster).
- Applicera tryck för att dra magasinet från skjutvapnet om det fastnat.
- Öva på att använda golvplattorna för att förbättra enhandsgreppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av polymer och stålkonstruktioner.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportkanaler. Se till att ha produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Vickers Glock Accessory Pack. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Glock Accessory Pack. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem Glock (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Vždy s ohledem na odpovědnost manipulujte se střelnými zbraněmi a dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Ukládejte produkt a jakékoli související komponenty na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace týkající se odvolání produktů a bezpečnostních oznámení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo použitím příslušenství se vždy ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Budte opatrní při používání prodlouženého uvolnění zásobníku; ujistěte se, že jsou vaše prsty mimo spoušť.
- Při používání podložek na dno se ujistěte, že jsou pevně připevněny k zásobníkům, aby se zabránilo náhodnému odpojení během použití.
- Pokud nosíte rukavice, ujistěte se, že nezasahují do provozu uvolnění zásobníku.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh nebo extrémní horko), které mohou ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace prodlouženého uvolnění zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Odstraňte tovární uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte prodloužené uvolnění zásobníku Vickers s pouzdem pro uvolnění zásobníku.
- Silně stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Otestujte uvolnění, abyste se ujistili, že funguje hladce.

2. Používání prodlouženého uvolnění zásobníku:

- Pevně uchopte střelnou zbraň dominantní rukou.
- Pomocí palce stiskněte zubaté tlačítko pro uvolnění.
- Zajistěte plynulou a rychlou výměnu zásobníků.
- Procvičte si používání uvolnění v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho provozem.

3. Instalace taktických podložek na dno:

- Ujistěte se, že je zásobník vybitý před připevněním podložky na dno.
- Zarovnejte podložku na dno se spodní částí zásobníku.
- Silně stiskněte, dokud se podložka nezajistí na místě.
- Zkontrolujte, že je podložka na dno bezpečně upevněna před použitím.

4. Používání taktických podložek na dno:

- Při odstraňování zásobníku umístěte podložku na dno proti stabilnímu povrchu (např. páse nebo pouzdru).
- Aplikujte tlak na odstranění zásobníku ze střelné zbraně, pokud se zasekne.
- Procvičte si používání podložek na dno pro zlepšení obsluhy jednou rukou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace polymerových a ocelových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kanály zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Vickers Glock Accessory Pack. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.