

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100023071
- Mfr. No.: GSR-02
- Make: Glock
- Model: 43,43X,48
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 955728100887

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Sicherheitshinweise](#)
- [English: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [Français: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Návod na bezpečnostní pokyny](#)

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für dein GlockModell (48, 43, 43X) entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Slide Racker verwendest.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte den Slide Racker und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Slide Racker vor der Benutzung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen und deren Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Slide Racker nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Vermeide die Nutzung des Slide Rackers bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Slide Racker nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere das Produkt nicht.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Slide Racker zu benutzen, suche Hilfe oder konsultiere einen Fachmann.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass dein Glock entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Entferne die Schlagbolzenhalteplatte:** Entferne vorsichtig die vorhandene Schlagbolzenhalteplatte von deinem Glock.
3. **Installiere den GSR03:** Setze den GSR03 in denselben Slot ein, in dem sich die Schlagbolzenhalteplatte befand. Stelle sicher, dass er sicher an seinem Platz ist.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Überprüfe nach der Installation den Betrieb des Schlittens, um sicherzustellen, dass er reibungslos läuft.

Nutzung

- Um den Schlitten mit dem GSR03 zu betätigen, greife den Slide Racker fest mit deiner Hand.
- Positioniere die Feuerwaffe gegen deinen Gürtel, das Holster oder die Ferse, wenn du nur eine Hand verwendest.
- Ziehe den Schlitten fest zurück und lasse ihn los, um eine Patrone zu laden.
- Übe die Nutzung des Slide Rackers in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker verantwortungsbewusst. Werfe ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehe in Betracht, einen Fachmann für die sichere Entsorgung zu kontaktieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Vickers Tactical Slide Rackers wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder autorisierten Distributor, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Vickers Tactical Slide Rackers gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du deine Feuerwaffe genießt.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock model (48, 43, 43X). This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the slide racker.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the slide racker and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide racker for any damage before use. Do not use if it is damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the slide racker if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Avoid using the slide racker in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Use the slide racker only as intended. Do not modify or alter the product.
- If you experience difficulty using the slide racker, seek assistance or consult a professional.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Firearm:** Ensure your Glock is unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Remove the Striker Retention Plate:** Carefully remove the existing striker retention plate from your Glock.
3. **Install the GSR03:** Insert the GSR03 into the same slot where the striker retention plate was located. Ensure it is securely in place.
4. **Check Functionality:** After installation, check the slide operation to ensure it cycles smoothly.

Usage

- To cycle the slide using the GSR03, grip the slide racker firmly with your hand.
- Position the firearm against your belt, holster, or heel if using one hand.
- Pull the slide back firmly and release to chamber a round.
- Practice using the slide racker in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide racker responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- If the product is damaged, consider contacting a professional for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please reach out to your local dealer

or authorized distributor for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Tactical Slide Racker. Thank you for prioritizing safety while enjoying your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad del VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Racker para tu modelo de Glock (48, 43, 43X). Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar el slide racker.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén el slide racker y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el slide racker en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre accesorios y uso de armas de fuego.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el slide racker si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Evita usar el slide racker en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Utiliza el slide racker solo para el propósito previsto. No modifiques ni alteres el producto.
- Si tienes dificultades para usar el slide racker, busca asistencia o consulta a un profesional.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara tu Arma de Fuego:** Asegúrate de que tu Glock esté descargada. Retira el cargador y verifica la recámara.
2. **Retira la Placa de Retención del Percutor:** Retira cuidadosamente la placa de retención del percutor existente de tu Glock.
3. **Instala el GSR03:** Inserta el GSR03 en la misma ranura donde estaba la placa de retención del percutor. Asegúrate de que esté bien colocado.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica el funcionamiento del slide para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

- Para ciclar el slide usando el GSR03, agarra firmemente el slide racker con tu mano.
- Coloca el arma contra tu cinturón, funda o talón si usas una sola mano.
- Tira del slide hacia atrás firmemente y suéltalo para cargar una munición.
- Practica usando el slide racker en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide racker de manera responsable. No lo arrojes a la basura doméstica regular.
- Verifica las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado, considera contactar a un profesional para una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Vickers Tactical Slide Racker, por favor, comunícate con tu distribuidor local o distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Vickers Tactical Slide Racker. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu arma de fuego.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour ton modèle Glock (48, 43, 43X). Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser le slide racker.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde le slide racker et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le slide racker pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le slide racker si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Évite d'utiliser le slide racker dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Utilise le slide racker uniquement comme prévu. Ne modifie ni n'altère le produit.
- Si tu éprouves des difficultés à utiliser le slide racker, cherche de l'aide ou consulte un professionnel.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare ton Arme à Feu** : Assure-toi que ton Glock est déchargé. Retire le chargeur et vérifie la chambre.
2. **Retire la Plaque de Rétention du Percuteur** : Retire soigneusement la plaque de rétention du percuteur existante de ton Glock.
3. **Installe le GSR03** : Insère le GSR03 dans la même fente où se trouvait la plaque de rétention du percuteur. Assure-toi qu'il est bien en place.
4. **Vérifie la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifie le fonctionnement de la glissière pour t'assurer qu'elle fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour faire glisser la glissière en utilisant le GSR03, tiens fermement le slide racker dans ta main.
- Positionne l'arme à feu contre ta ceinture, ton holster ou ton talon si tu utilises une seule main.
- Tire la glissière vers l'arrière fermement et relâche pour chamber une cartouche.
- Pratique l'utilisation du slide racker dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Disposal

- Dispose du slide racker de manière responsable. Ne le jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé, envisage de contacter un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Vickers Tactical Slide Racker, n'hésite pas à te rapprocher de ton revendeur local ou distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Vickers Tactical Slide Racker. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de ton arme à feu.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per il tuo modello Glock (48, 43, 43X). Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare il slide racker.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni il slide racker e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il slide racker per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se è danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il slide racker se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Evita di utilizzare il slide racker in condizioni bagnate o scivolose per prevenire incidenti.
- Utilizza il slide racker solo per l'uso previsto. Non modificare o alterare il prodotto.
- Se hai difficoltà a utilizzare il slide racker, chiedi assistenza o consulta un professionista.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara la tua Arma:** Assicurati che la tua Glock sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:** Rimuovi con cautela la piastra di ritenzione del percussore esistente dalla tua Glock.
3. **Installa il GSR03:** Inserisci il GSR03 nello stesso slot in cui si trovava la piastra di ritenzione del percussore. Assicurati che sia fissato saldamente.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, controlla il funzionamento della slitta per assicurarti che scorra senza intoppi.

Uso

- Per cicli la slitta utilizzando il GSR03, afferra saldamente il slide racker con la mano.
- Posiziona l'arma contro la cintura, l'hoster o il tallone se utilizzi una sola mano.
- Tira indietro la slitta con decisione e rilasciala per caricare un colpo.
- Esercitati ad utilizzare il slide racker in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il slide racker in modo responsabile. Non gettarlo nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati degli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un professionista per uno smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Vickers Tactical Slide Racker, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o distributore autorizzato per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Vickers Tactical Slide Racker. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua arma da fuoco.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Tactical Slide Racker for din Glockmodell (48, 43, 43X). Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du bruker slide rackeren.
- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold slide rackeren og skytevåpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser slide rackeren for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen og bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke bruk slide rackeren hvis du er påvirket av rusmidler eller alkohol.
- Unngå å bruke slide rackeren i våte eller glatte forhold for å forhindre ulykker.
- Bruk slide rackeren kun som tiltenkt. Ikke modifier eller endre produktet.
- Hvis du opplever vanskeligheter med å bruke slide rackeren, søk hjelp eller konsulter en profesjonell.
- Bruk alltid passende øyevern når du håndterer skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered ditt skytevåpen:** Sørg for at din Glock er uladd. Fjern magasinet og sjekk kammeret.
2. **Fjern strikerenes retensjonsplate:** Fjern forsiktig den eksisterende strikerenes retensjonsplate fra din Glock.
3. **Installer GSR03:** Sett inn GSR03 i samme spor der strikerenes retensjonsplate var plassert. Sørg for at den sitter sikkert på plass.
4. **Sjekk funksjonalitet:** Etter installasjon, sjekk at skien fungerer for å sikre at den sykler jevnt.

Bruk

- For å sykle skien ved hjelp av GSR03, grip slide rackeren fast med hånden din.
- Plasser skytevåpenet mot beltet, hylsteret eller hælen hvis du bruker én hånd.
- Trekk skien tilbake med kraft og slipp for å laste et skudd.
- Øv på å bruke slide rackeren i et trygt miljø for å bli kjent med dens drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slide rackeren ansvarlig. Ikke kast den i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmåter for tilbehør til skytevåpen.
- Hvis produktet er skadet, vurder å kontakte en profesjonell for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Vickers Tactical Slide Racker, vennligst ta kontakt med din

lokale forhandler eller autoriserte distributør for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Vickers Tactical Slide Racker. Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du nyter ditt skytevåpen.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojego modelu Glock (48, 43, 43X). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem napinacza zamka.
- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że tak nie jest.
- Trzymaj napinacz zamka i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź napinacz zamka pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni oraz ich użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj napinacza zamka, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Unikaj używania napinacza zamka w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj napinacza zamka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu.
- Jeśli napotkasz trudności w używaniu napinacza zamka, zwróć się o pomoc lub skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj swoją broń:** Upewnij się, że Twój Glock jest niezaładowany. Wyjmij magazynek i sprawdź komorę.
2. **Usuń Płytke Zatrzymującą Iglicę:** Ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z Twojego Glocka.
3. **Zainstaluj GSR03:** Włóż GSR03 w to samo miejsce, w którym znajdowała się płytkę zatrzymującą iglicę. Upewnij się, że jest pewnie na swoim miejscu.
4. **Sprawdź Funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź działanie zamka, aby upewnić się, że płynnie się porusza.

Użytkowanie

- Aby zablokować zamek za pomocą GSR03, mocno chwyć napinacz zamka ręką.
- Umieść broń przeciwko swojemu pasowi, kaburze lub pięcie, jeśli używasz jednej ręki.
- Mocno pociągnij zamek do tyłu i zwolnij, aby załadować nabój.
- Ćwicz używanie napinacza zamka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj napinacz zamka odpowiedzialnie. Nie wrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, rozważ skontaktowanie się z profesjonalistą w celu bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Vickers Tactical Slide Racker, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Vickers Tactical Slide Racker. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z broni.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Rackerin Glockmallillesi (48, 43, 43X). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen slide rackerin käyttöä.
- Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä slide racker ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista slide racker ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen asevarusteisiin ja käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä slide rackeria, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Vältä slide rackerin käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä slide rackeria vain tarkoitetulla tavalla. Älä muokkaa tai muuta tuotetta.
- Jos sinulla on vaikeuksia slide rackerin käytössä, hae apua tai kysy ammattilaiselta.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele aseesi:** Varmista, että Glockisi on tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
2. **Poista iskijän pidätyslaatta:** Poista varovasti olemassa oleva iskijän pidätyslaatta Glockistasi.
3. **Asenna GSR03:** Aseta GSR03 samaan paikkaan, johon iskijän pidätyslaatta oli asennettu. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
4. **Tarkista toimivuus:** Asennuksen jälkeen tarkista liikusäätimen toiminta varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti.

Käyttö

- Liikuta liikusäätimen käyttämiseksi GSR03:ta, pidä slide rackeria tiukasti kädessäsi.
- Aseta ase vyötäsi, koteloasi tai kantapäätäsi vasten, jos käytät vain yhtä kättä.
- Vedä liikusäädintä taaksepäin voimakkaasti ja vapauta ladataksesi patruuna.
- Harjoittele slide rackerin käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta totut sen toimintaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä slide racker vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenettelmistä asevarusteille.
- Jos tuote on vaurioitunut, harkitse ammattilaisen kontaktia turvallista hävittämistä varten.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Tactical Slide Rackeriin liittyen, ota yhteyttä paikalliseen

jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Vickers Tactical Slide Rackerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi aseestasi.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Slide Racker för din Glockmodell (48, 43, 43X). Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt vapen fungerar innan du använder slide rackern.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll slide rackern och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera slide rackern för eventuella skador innan användning. Använd den inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte slide rackern om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Undvik att använda slide rackern i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Använd slide rackern endast som avsett. Modifiera eller ändra inte produkten.
- Om du har svårt att använda slide rackern, sök hjälp eller rådfråga en professionell.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered ditt vapen:** Se till att din Glock är oladdad. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort strikerns retentionplatta:** Ta försiktigt bort den befintliga strikerns retentionplatta från din Glock.
3. **Installera GSR03:** Sätt in GSR03 i samma plats där strikerns retentionplatta var placerad. Se till att den sitter säkert på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, kontrollera att skenan fungerar smidigt.

Användning

- För att cykla skenan med hjälp av GSR03, greppa slide rackern ordentligt med din hand.
- Placera vapnet mot ditt bälte, hölster eller häl om du använder en hand.
- Dra tillbaka skenan ordentligt och släpp för att ladda en patron.
- Öva på att använda slide rackern i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide rackern på ett ansvarsfullt sätt. Släng den inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för vapentillbehör.
- Om produkten är skadad, överväg att kontakta en professionell för säker bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Tactical Slide Racker, vänligen kontakta din lokala

återförsäljare eller auktoriserade distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Vickers Tactical Slide Racker. Tack för att du prioriterar säkerheten medan du njuter av ditt vapen.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Návod na bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Racker pro váš model Glock (48, 43, 43X). Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně před použitím slide rackeru.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když si myslíte, že není.
- Uchovávejte slide racker a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte slide racker na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním a jejich používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte slide racker, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vyhnete se používání slide rackeru za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Používejte slide racker pouze tak, jak bylo zamýšleno. Nemodifikujte ani neprovádějte úpravy produktu.
- Pokud máte potíže s používáním slide rackeru, vyhledejte pomoc nebo se poraďte s odborníkem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Připravte svou zbraň:** Ujistěte se, že je váš Glock vybitý. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstraňte záchytnou desku úderníku:** Opětovně odstraňte stávající záchytnou desku úderníku z vašeho Glocku.
3. **Nainstalujte GSR03:** Vložte GSR03 do stejného slotu, kde byla umístěna záchytná deska úderníku. Ujistěte se, že je pevně na svém místě.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte provoz závěru, abyste se ujistili, že se hladce cykluje.

Použití

- Chcete-li cyklovat závěr pomocí GSR03, pevně uchopte slide racker rukou.
- Umístěte zbraň proti opasku, pouzdru nebo patě, pokud používáte jednu ruku.
- Pevně zatáhněte za závěr a uvolněte ho, abyste nabili náboj.
- Procvičujte používání slide rackeru v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide racker odpovědně. Nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace příslušenství k zbraním.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte kontaktování odborníka pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se Vickers Tactical Slide Racker, prosím, obraťte se na svého místního

prodejce nebo autorizovaného distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho Vickers Tactical Slide Racker. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vaší zbraně.