

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK

Drop-In Upgrade For A Straight, Light Trigger Pull

The Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™ is a lightweight, skeletonized, flat-faced trigger that allows the shooter to pull straight back and instantly know if you're pulling too far to the left or right. With its flat faced design, the Tandemkross Victory Trigger encourages shooters to place their finger lower on the trigger, increasing leverage and letting shooters take advantage of lower trigger pull weights. • Flat faced for better control and feel • Adjustable for pre-travel and over-travel • Fits Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • Will NOT fit MkIV™ 22/45 • Aluminum trigger available in black or silver The Tandemkross Victory Trigger comes with pre- and post-travel adjustment screws to allow each shooter to customize their trigger pull. Textured trigger face offers a no-slip grip in any condition.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100023851
- Mfr. No.:
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 769498482988

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le déclencheur Tandemkross Victory pour Ruger® MkIV™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Tandemkross Victory Triggerille Ruger® MkIV™ :lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™](#)

Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen Ruger® MkIV™ Modellen, wie angegeben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder anpasst.
- Modifiziere oder verändere den Abzug nicht auf irgendeine Weise, die über die bereitgestellten Anpassungen hinausgeht.
- Sei dir bewusst, dass das flache Design möglicherweise eine andere Fingerplatzierung erfordert, um die richtige Kontrolle zu gewährleisten.
- Stelle die Vorweg und Nachweg-Einstellungen sorgfältig ein, um unbeabsichtigte Auslösungen zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe.
- Installiere den Tandemkross Victory Trigger, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Richte den Abzug mit dem Abzugshaus aus.
 - Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Schrauben.
 - Stelle die Vorweg und Nachweg-Einstellungen nach deinem Geschmack ein.

2. Nutzung

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass du mit dem Gefühl und der Bedienung des Abzugs vertraut bist.
- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an die Eigenschaften des Abzugs zu gewöhnen.
- Halte beim Schießen im Schießstand deinen Fokus auf der Fingerplatzierung und der Abzugskontrolle.

- Überprüfe nach jedem Gebrauch den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der Abzug vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum Tandemkross Victory Trigger besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitspraktiken.

Safety Instruction Guide for the Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™

Introduction

Thank you for choosing the Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and handling of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Use the trigger only with compatible Ruger® MkIV™ models as specified.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustment of the trigger.
- Do not modify or alter the trigger in any way beyond the provided adjustments.
- Be aware that the flatfaced design may require different finger placement to ensure proper control.
- Adjust the pretravel and overtravel settings carefully to avoid unintentional discharges.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the old trigger according to the firearm's manual.
- Install the Tandemkross Victory Trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the trigger housing.
 - Secure the trigger in place using the provided screws.
 - Adjust the pretravel and overtravel settings to your preference.

2. Usage

- Before shooting, ensure that you are familiar with the trigger's feel and operation.
- Practice dry firing in a safe environment to acclimate to the trigger's characteristics.
- When at the range, maintain focus on your finger placement and trigger control.
- After each use, inspect the trigger for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- Ensure that the trigger is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tandemkross Victory Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para asegurar el uso y manejo seguro de tu nuevo disparador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y el disparador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu disparador y arma de fuego en busca de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Usa el disparador solo con modelos compatibles de Ruger® MkIV™ según lo especificado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste del disparador.
- No modifiques ni alteres el disparador de ninguna manera más allá de los ajustes proporcionados.
- Ten en cuenta que el diseño de cara plana puede requerir una colocación diferente del dedo para asegurar un control adecuado.
- Ajusta las configuraciones de predesplazamiento y sobredesplazamiento cuidadosamente para evitar disparos no intencionados.
- Si experimentas algún problema con el disparador, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el antiguo disparador de acuerdo con el manual del arma.
- Instala el Disparador Tandemkross Victory siguiendo estos pasos:
 - Alinea el disparador con la carcasa del disparador.
 - Asegura el disparador en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
 - Ajusta las configuraciones de predesplazamiento y sobredesplazamiento a tu preferencia.

2. Uso

- Antes de disparar, asegúrate de estar familiarizado con la sensación y operación del disparador.
- Practica el disparo en seco en un entorno seguro para aclimatarte a las características del disparador.
- Cuando estés en el campo de tiro, mantén el enfoque en la colocación de tu dedo y el control del disparador.
- Después de cada uso, inspecciona el disparador en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el disparador y cualquier material de embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el disparador sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Disparador Tandemkross Victory, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

Guide de sécurité pour le déclencheur Tandemkross Victory pour Ruger® MkIV™

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer une utilisation et une manipulation sûres de ton nouveau déclencheur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Garde ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'arme et le déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton déclencheur et ton arme à feu pour déceler l'usure ou les dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles Ruger® MkIV™ compatibles comme spécifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'ajustement du déclencheur.
- Ne modifie pas ou n'altère pas le déclencheur de quelque manière que ce soit au-delà des ajustements fournis.
- Sois conscient que le design à face plate peut nécessiter un placement différent du doigt pour assurer un contrôle adéquat.
- Ajuste les réglages de prédéplacement et de surdéplacement avec soin pour éviter les tirs accidentels.
- Si tu rencontres des problèmes avec le déclencheur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire l'ancien déclencheur selon le manuel de l'arme.
- Installe le déclencheur Victory de Tandemkross en suivant ces étapes :
 - Aligne le déclencheur avec le boîtier du déclencheur.
 - Fixe le déclencheur en place à l'aide des vis fournies.
 - Ajuste les réglages de prédéplacement et de surdéplacement selon ta préférence.

2. Utilisation

- Avant de tirer, assure-toi d'être familier avec la sensation et le fonctionnement du déclencheur.
- Pratique le tir à sec dans un environnement sûr pour t'habituer aux caractéristiques du déclencheur.
- Lorsque tu es sur le stand de tir, reste concentré sur le placement de ton doigt et le contrôle de la gâchette.
- Après chaque utilisation, inspecte le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Élimine le déclencheur et tout matériau d'emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Assure-toi que le déclencheur est rendu inutilisable avant de le jeter pour prévenir toute utilisation non autorisée.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton déclencheur Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces pratiques de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e l'arma per usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e le modifiche.
- Utilizza il grilletto solo con modelli compatibili Ruger® MkIV™ come specificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo oltre le regolazioni fornite.
- Tieni presente che il design a faccia piatta potrebbe richiedere una diversa posizione del dito per garantire un controllo adeguato.
- Regola le impostazioni di previaggio e postviaggio con attenzione per evitare scariche accidentali.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il vecchio grilletto secondo il manuale dell'arma.
- Installa il Grilletto Tandemkross Victory seguendo questi passaggi:
 - Allinea il grilletto con l'alloggiamento del grilletto.
 - Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
 - Regola le impostazioni di previaggio e postviaggio secondo le tue preferenze.

2. Uso

- Prima di sparare, assicurati di essere familiare con il feeling e il funzionamento del grilletto.
- Esercitati con il dry firing in un ambiente sicuro per acclimatarti alle caratteristiche del grilletto.
- Quando sei al poligono, mantieni la concentrazione sulla posizione del dito e sul controllo del grilletto.
- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e eventuali materiali di imballaggio associati in conformità con le normative locali.
- Assicurati che il grilletto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto Tandemkross Victory, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto Tandemkross Victory per Ruger® MkIV™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™

Introduksjon

Takk for at du valgte Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av din nye avtrekker. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid alle skytevåpen som om de er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet alltid peker i en sikker retning.
- Oppbevar våpenet og avtrekkeren på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren og våpenet for slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.
- Bruk avtrekkeren kun med kompatible Ruger® MkIV™ modeller som spesifisert.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon eller justering av avtrekkeren.
- Ikke modifier eller endre avtrekkeren på noen måte utover de angitte justeringene.
- Vær oppmerksom på at det flate designet kan kreve annen fingerplassering for å sikre riktig kontroll.
- Juster pretravel og overtravelinnstillingene forsiktig for å unngå utilsiktede utløsninger.
- Hvis du opplever problemer med avtrekkeren, slutt å bruke den umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til våpenets manual.
- Installer Tandemkross Victory Trigger ved å følge disse trinnene:
 - Juster avtrekkeren med avtrekkerhuset.
 - Sikre avtrekkeren på plass med de medfølgende skruene.
 - Juster pretravel og overtravelinnstillingene til din preferanse.

2. Bruk

- Før skyting, sørg for at du er kjent med avtrekkerens følelse og drift.
- Øv på tørrskyting i et trygt miljø for å venne deg til avtrekkerens egenskaper.
- Når du er på skytebanen, oppretthold fokus på fingerplassering og avtrekkerkontroll.
- Etter hver bruk, inspiser avtrekkeren for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast avtrekkeren og eventuelle tilknyttede emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Sørg for at avtrekkeren er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre uautorisert bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Tandemkross Victory Trigger, vennligst henvis til produsentens nettside eller kundestøtteressurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Tandemkross Victory Trigger for Ruger® MkIV™. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetspraksisene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wyzwalacza Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które pomogą zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę nowego wyzwalacza. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Przechowuj broń i wyzwalacz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój wyzwalacz i broń pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej i modyfikacji.
- Używaj wyzwalacza tylko z kompatybilnymi modelami Ruger® MkIV™, jak określono.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją wyzwalacza.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj wyzwalacza w jakikolwiek sposób poza przewidzianymi regulacjami.
- Bądź świadomy, że płaski kształt może wymagać innego umiejscowienia palca, aby zapewnić właściwą kontrolę.
- Ostrożnie dostosuj ustawienia wstępnego i nadmiernego ruchu, aby uniknąć niezamierzonych wystrzałów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z wyzwalaczem, zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń stary wyzwalacz zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Zainstaluj wyzwalacz Tandemkross Victory, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyreguluj wyzwalacz w stosunku do obudowy wyzwalacza.
 - Zabezpiecz wyzwalacz za pomocą dostarczonych śrub.
 - Dostosuj ustawienia wstępnego i nadmiernego ruchu do swoich preferencji.

2. Użytkowanie

- Przed strzelaniem upewnij się, że znasz uczucie i działanie wyzwalacza.
- Ćwicz strzelanie bez amunicji w bezpiecznym środowisku, aby przyzwyczaić się do charakterystyki wyzwalacza.
- Podczas pobytu na strzelnicy, skup się na umiejscowieniu palca i kontroli spustu.
- Po każdym użyciu sprawdź wyzwalacz pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wyzwalacz oraz wszelkie związane z nim materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Upewnij się, że wyzwalacz jest unieruchomiony przed użyciem, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wyzwalacza Tandemkross Victory, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta lub odwiedzenie strony internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z wyzwalaczem Tandemkross Victory dla Ruger® MkIV™. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne praktyki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Tandemkross Victory Triggerille Ruger® MkIV™ :lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tandemkross Victory Triggerin Ruger® MkIV™ :lle. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää ja käsitellä uutta liipaisinta turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia tuliaseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä tuliase ja liipaisin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja tuliase kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden käyttöä ja muutoksia.
- Käytä liipaisinta vain yhteensopivien Ruger® MkIV™ mallien kanssa, kuten on määritelty.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätöä.
- Älä muokkaa tai muuta liipaisinta millään tavalla, paitsi annettujen säätöjen puitteissa.
- Ole tietoinen siitä, että litteä muotoilu voi vaatia erilaista sormiasentoa oikean hallinnan varmistamiseksi.
- Säädä esivetosäätö ja ylivetosäätö huolellisesti, jotta vältetään tahattomat laukaisut.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään aseasentajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista vanha liipaisin tuliaseen käyttöohjeen mukaan.
- Asenna Tandemkross Victory Trigger seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Kohdista liipaisin liipaisimen koteloon.
 - Varmista liipaisin paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
 - Säädä esivetosäätö ja ylivetosäätö haluamallasi tavalla.

2. Käyttö

- Ennen ampumista varmista, että tunnet liipaisimen tuntuman ja toiminnan.
- Harjoittele kuivakäynnistystä turvallisessa ympäristössä tottuaksesi liipaisimen ominaisuuksiin.
- Ampumaradalla kiinnitä huomiota sormesi asentoon ja liipaisimen hallintaan.
- Tarkista liipaisin jokaisen käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin ja siihen liittyvät pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että liipaisin on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta estetään valtuuttamaton käyttö.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Tandemkross Victory Triggerin suhteen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Tandemkross Victory Triggerin käytössä Ruger® MkIV™:ssä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen tuliaseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuuskäytäntöihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™

Introduktion

Tack för att du valde Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av din nya avtryckare. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att skjutvapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Förvara skjutvapnet och avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och skjutvapen för slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifieringar av skjutvapen.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Ruger® MkIV™ modeller som anges.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Modifiera eller ändra inte avtryckaren på något sätt utöver de angivna justeringarna.
- Var medveten om att den platta designen kan kräva en annan fingerplacering för att säkerställa korrekt kontroll.
- Justera inställningarna för fördröjning och överdrift noggrant för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt skjutvapnets manual.
- Installera Tandemkross Victory Trigger genom att följa dessa steg:
 - Justera avtryckaren med avtryckarhuset.
 - Säkra avtryckaren på plats med de medföljande skruvarna.
 - Justera inställningarna för fördröjning och överdrift efter dina önskemål.

2. Användning

- Innan du skjuter, se till att du är bekant med avtryckarens känsla och funktion.
- Öva på torkskott i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens egenskaper.
- När du är på skjutbanan, håll fokus på din fingerplacering och avtryckarkontroll.
- Efter varje användning, inspektera avtryckaren för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella tillhörande förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Se till att avtryckaren görs obrukbar innan kassering för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Tandemkross Victory Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaší novou spouští. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Uložte zbraň a spoušť na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely Ruger® MkIV™, jak je uvedeno.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spouště.
- Neměňte ani neupravujte spoušť žádným způsobem, kromě poskytnutých nastavení.
- Budte si vědomi toho, že plochý design může vyžadovat jinou polohu prstu pro zajištění správné kontroly.
- Pečlivě nastavte přední a zadní pohyb, abyste se vyhnuli neúmyslným výstřelům.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte starou spoušť podle manuálu zbraně.
- Nainstalujte spoušť Tandemkross Victory podle následujících kroků:
 - Zarovnejte spoušť s pouzdrem spouště.
 - Zajistěte spoušť na místě pomocí poskytnutých šroubů.
 - Nastavte přední a zadní pohyb podle svých preferencí.

2. Používání

- Před střelbou se ujistěte, že jste obeznámeni s pocitem a funkcí spouště.
- Procvičujte suché střílení v bezpečném prostředí, abyste si zvykli na charakteristiky spouště.
- Při střelbě na střelnici se soustředte na polohu prstu a kontrolu spouště.
- Po každém použití zkontrolujte spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte spoušť a všechny související obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že je spoušť před likvidací znehodnocena, aby se předešlo neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně spouště Tandemkross Victory, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti se spouští Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním praktikám.