

CLUB TIMER III CARRYING CASE

The Pact Carrying Case has been designed to protect your Club Shot Timer II or Club Shot Timer III and prevent damage to your precision electronic timing product. Color: black Nylon construction To help with easy access to your Club Shot Timer, the Pact Carrying Case offers a simple zipper closure.



Attributes

- Name: CLUB TIMER III CARRYING CASE
- Manufacturer: PACT
- Product no.: 100026658
- Mfr. No.: CT3CASE
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Pact Tragetasche CLUB TIMER III](#)
- [English: CLUB TIMER III CARRYING CASE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Transporte CLUB TIMER III](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac de transport Pact CLUB TIMER III](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Custodia PACT per Club Timer III](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CLUB TIMER III Bærekasse](#)
- [Suomi: CLUB TIMER III KANTOKOTELO Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLUB TIMER III Bärväska](#)
- [Český: Návod k použití pro bezpečnost produktu: CLUB TIMER III CARRYING CASE](#)

Sicherheitshinweise für die Pact Tragetasche CLUB TIMER III

Einleitung

Herzlich willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die Pact Tragetasche CLUB TIMER III. Diese Tragetasche wurde entwickelt, um deinen Club Shot Timer II oder Club Shot Timer III zu schützen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tragetasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tragetasche von Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Überprüfe die Tragetasche regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Tragetasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Tragetasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, um ein Herausfallen des Timers zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck auf die Tragetasche, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende die Tragetasche nicht als Aufbewahrungsort für andere Gegenstände, die den Timer beschädigen könnten.
- Halte die Tragetasche sauber und frei von Schmutz, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Platzierung des Timers:

- Öffne den Reißverschluss der Tragetasche.
- Lege deinen Club Shot Timer II oder Club Shot Timer III vorsichtig in die Tasche.
- Schließe den Reißverschluss sicher, um den Timer zu schützen.

2. Transport:

- Halte die Tragetasche an den vorgesehenen Griffen oder Tragegurten.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Reinigung:

- Verwende ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite der Tragetasche zu reinigen.
- Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeide aggressive Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tragetasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Achte darauf, die Tragetasche nicht in den normalen Hausmüll zu werfen, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Club Shot Timers und der Tragetasche von der ordnungsgemäßen Nutzung abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

CLUB TIMER III CARRYING CASE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CLUB TIMER III CARRYING CASE by PACT. This carrying case is designed to protect your Club Shot Timer II or Club Shot Timer III from damage and ensure safe storage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the carrying case is used solely for its intended purpose: to store and protect your Club Shot Timer II or III.
- Regularly inspect the carrying case for any signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Keep the carrying case away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to prevent material degradation.
- Store the carrying case in a dry, cool place when not in use.
- Follow all safety guidelines outlined by the manufacturer for the Club Shot Timer II or III.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid overloading the carrying case with additional items that may cause damage to the timer or the case itself.
- Do not use the carrying case if the zipper or any other closure mechanism is broken or malfunctioning.
- Ensure that the zipper is fully closed before transporting the carrying case to prevent accidental openings.
- Keep the carrying case out of reach of children and pets to avoid any potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Carrying Case

- Carefully remove the carrying case from its packaging.
- Inspect the case for any visible damage or defects.

2. Storing Your Timer

- Open the zipper of the carrying case.
- Place your Club Shot Timer II or III inside the case, ensuring that it fits securely.
- Close the zipper carefully, making sure that no part of the timer is caught in the zipper.

3. Transportation

- When transporting the carrying case, hold it securely by the handles or straps provided.
- Avoid dropping or throwing the carrying case to prevent damage to the timer inside.

4. Maintenance

- Clean the exterior of the carrying case with a damp cloth as needed.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may damage the fabric.

Disposal Instructions

- Dispose of the carrying case in accordance with local waste disposal regulations.
- If the carrying case is no longer usable, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to your local retailer or refer to the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your CLUB TIMER III CARRYING CASE!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Transporte CLUB TIMER III

Introducción

Gracias por elegir la Funda de Transporte CLUB TIMER III de Pact. Este producto ha sido diseñado para proteger tu Club Shot Timer II o III, asegurando que tu cronómetro electrónico de precisión se mantenga en óptimas condiciones. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la funda.
- Mantén la funda fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona la funda regularmente para detectar daños.
- No uses la funda si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Evita el contacto con líquidos para prevenir daños al producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la funda únicamente para el propósito previsto, que es proteger el Club Shot Timer II o III.
- **Cierre de cremallera:** Asegúrate de que el cierre de cremallera esté completamente cerrado antes de transportar la funda para evitar que el dispositivo se caiga.
- **Almacenamiento:** No coloques objetos pesados sobre la funda, ya que esto puede dañarla o afectar su capacidad de proteger el dispositivo.
- **Calor y humedad:** Mantén la funda alejada de fuentes de calor y humedad extrema, ya que pueden afectar los materiales de nylon.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del dispositivo:

- Abre la cremallera de la funda.
- Coloca el Club Shot Timer II o III dentro de la funda, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Cierra la cremallera completamente para asegurar el dispositivo en su lugar.

2. Transporte:

- Al transportar la funda, sujétala firmemente con la mano o colócala en una mochila o bolsa adecuada.
- Evita movimientos bruscos que puedan causar golpes al dispositivo.

3. Mantenimiento:

- Limpia la funda con un paño húmedo. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el nylon.
- Revisa periódicamente el estado de la cremallera y las costuras para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites la funda, asegúrate de desecharla de manera responsable: * **Reciclaje:** Verifica si el material de nylon puede ser reciclado en tu área. Consulta las pautas locales sobre el reciclaje de productos textiles. * **Desecho:** Si no es posible reciclar, deséchala en la basura normal. Asegúrate de que esté completamente vacía y limpia.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste la funda. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Funda de Transporte CLUB TIMER III. Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le sac de transport Pact CLUB TIMER III

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de transport Pact conçu pour protéger votre Club Shot Timer II ou III. Ce guide fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le sac de transport est utilisé uniquement pour le stockage et le transport de ton Club Shot Timer.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite de soumettre le sac à des conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de détection d'un produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surcharge pas le sac avec des objets supplémentaires qui pourraient l'endommager.
- Utilise la fermeture éclair avec précaution pour éviter de coincer des objets ou des doigts.
- Ne place pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur du sac.
- Assure-toi que le sac est bien fermé avant de le transporter pour éviter que le contenu ne tombe.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Pour utiliser le sac de transport :
 1. Ouvre la fermeture éclair.
 2. Place soigneusement ton Club Shot Timer II ou III à l'intérieur du sac.
 3. Ferme la fermeture éclair en t'assurant qu'elle est bien sécurisée.
- Pour nettoyer le sac, utilise un chiffon doux et humide. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le nylon.
- Range le sac dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de mise au rebut

- Si le sac de transport est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être mis au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Ne jette pas le sac dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'Union Européenne ou contacte le point de contact local.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle de ton équipement.

Istruzioni di Sicurezza per la Custodia PACT per Club Timer III

Introduzione

La custodia PACT è progettata per proteggere il tuo Club Shot Timer II o Club Shot Timer III. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la custodia per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la custodia se presenta danni visibili che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la custodia con oggetti pesanti o appuntiti.
- Evita l'esposizione prolungata a fonti di calore o umidità eccessiva.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire la custodia; utilizza solo un panno umido.
- Assicurati che la chiusura con zip sia sempre completamente chiusa per evitare la fuoriuscita del Club Timer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Club Timer nella Custodia:

- Apri la chiusura con zip della custodia.
- Posiziona delicatamente il Club Timer all'interno della custodia.
- Assicurati che il dispositivo sia ben posizionato e non si muova.
- Chiudi la chiusura con zip in modo sicuro.

2. Uso della Custodia:

- Utilizza la custodia per trasportare il Club Timer in modo sicuro.
- Quando non in uso, riponi la custodia in un luogo asciutto e fresco.
- Controlla regolarmente la custodia per assicurarti che sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la custodia non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale della custodia.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Bruksanvisning for CLUB TIMER III Bærekasse

Introduksjon

Takk for at du har valgt PACT CLUB TIMER III Bærekasse. Denne bærekassen er designet for å beskytte din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III mot skader. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar bærekassen utilgjengelig for barn.
- Unngå å utsette bærekassen for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk kun bærekassen til sitt tiltenkte formål.
- Kontroller jevnlig for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å overbelaste bærekassen med for mange gjenstander.
- Sørg for at glidelåsen er helt lukket før transport.
- Ikke plasser skarpe gjenstander inne i bærekassen som kan skade innholdet.
- Rengjør bærekassen med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel; unngå sterke kjemikalier.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpne bærekassen:

- Bruk glidelåsen til å åpne bærekassen forsiktig.

2. Plassere tidtakeren:

- Plasser din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III forsiktig i bærekassen, og sørg for at den sitter godt.

3. Lukke bærekassen:

- Lukk glidelåsen helt for å sikre at tidtakeren er beskyttet.

4. Transportere bærekassen:

- Hold bærekassen i håndtaket og unngå å kaste eller slippe den.

Avfallsinstruksjoner

- Bærekassen kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall dersom den er utgått på dato.
- Vennligst resirkuler materialene der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

- Rapportere usikre produkter og ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din CLUB TIMER III Bærekasse.

CLUB TIMER III KANTOKOTELO Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PACTin CLUB TIMER III kantokotelo. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle ja äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista säännöllisesti, että vetoketju toimii oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kantokoteloä vain Club Shot Timer II:n tai Club Shot Timer III:n suojaamiseen.
- Varmista, että laite on kunnolla sijoitettu koteloon ennen sen sulkemista.
- Älä yritä avata vetoketjua voimakkaasti, sillä se voi vahingoittaa koteloä.
- Vältä käyttämästä kantokoteloä, kun se on täynnä ylimääräisiä esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Käyttövalmistelu

- Poista kantokotelo pakkauksesta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.

2. Laite asennus

- Aseta Club Shot Timer II tai Club Shot Timer III kantokoteloon.
- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty ja ettei se liiku.

3. Käyttö

- Sulje vetoketju huolellisesti.
- Kuljeta kantokoteloä varovasti, jotta laite pysyy suojattuna.

4. Huolto

- Puhdista kantokotelo tarvittaessa kostealla liinalla.
- Varmista, että vetoketju toimii moitteettomasti.

Hävittämisohtoehdot

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Tarvitsetko lisätietoja tai apua? Ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvitsemasi tuen ja vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön CLUB TIMER III kantokoteloon.

Säkerhetsinstruktioner för CLUB TIMER III Bärväska

Introduktion

Tack för att du valt CLUB TIMER III Bärväska från Pact. Denna bärväska är designad för att skydda din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III. Den är tillverkad av slitstarkt nylon och har en enkel dragkedjestängning för att underlätta åtkomsten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. för att skydda din Club Shot Timer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Om du upptäcker några skador, sluta använda produkten.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor för att förhindra skador på den elektroniska tidtagningsprodukten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta bärväskan för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Använd dragkedjan försiktigt för att undvika att skada den.
- Om bärväskan blir smutsig, rengör den med en fuktig trasa och mild tvål. Torka den ordentligt innan du lägger in din tidtagningsprodukt.
- Låt aldrig bärväskan vara öppen när den inte används, för att skydda din tidtagningsprodukt från skräp och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna bärväskan** genom att dra i dragkedjan.
2. **Placera din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III** i det avsedda utrymmet inuti bärväskan.
3. **Stäng dragkedjan** försiktigt för att säkra din tidtagningsprodukt.
4. **Kontrollera att dragkedjan är helt stängd** innan du förflyttar bärväskan.
5. **Förvara bärväskan** på en säker plats när den inte används.

Kassationsinstruktioner

- När bärväskan inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilprodukter.
- Tänk på att inte slänga produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av CLUB TIMER III Bärväska, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller producenten.

Vi tackar för att du valt CLUB TIMER III Bärväska. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Návod k použití pro bezpečnost produktu: CLUB TIMER III CARRYING CASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pouzdro CLUB TIMER III CARRYING CASE od společnosti Pact. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uchovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Pouzdro je určeno pouze k ochraně zařízení Club Shot Timer II a Club Shot Timer III. Nepoužívejte ho pro jiné účely.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro nepoškozené a v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby se předešlo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pouzdro správně uzavřeno pomocí zipu, aby se zabránilo vniknutí prachu a vlhkosti.
- Nedávejte do pouzdra žádné těžké předměty, které by mohly způsobit poškození.
- Nepoužívejte pouzdro v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné deště nebo sněžení.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození pouzdra, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete pouzdro pomocí zipu.
2. Umístěte svůj Club Shot Timer II nebo Club Shot Timer III do pouzdra tak, aby byl bezpečně uložen.
3. Uzavřete pouzdro zipem, ujistěte se, že je zcela uzavřeno.
4. Před použitím pouzdra si ověřte, že je zařízení správně umístěno a chráněno.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro je vyrobeno z nylonu a je možné ho recyklovat. Před likvidací se ujistěte, že je vyčištěné.
- Zkontrolujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci plastového materiálu.
- Pokud je pouzdro poškozené a nelze ho opravit, zlikvidujte ho v souladu s místními ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o škodlivých produktech se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti Pact pro další informace.

Tento návod byl sestaven v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a doporučení pro bezpečné používání vašeho pouzdra CLUB TIMER III CARRYING CASE.