

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9 GEN 5, BLACK

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9 GEN 5, BLACK
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100031145
- Mfr. No.: GSR-04 BLK
- Make: Glock
- Model: 17,19,26,34
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100343

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)
- [Italiano: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER für Glock® 9 Gen 5. Dieser Racker wurde entwickelt, um Ihnen das Nachladen Ihrer Waffe zu erleichtern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den GSR03 nur mit kompatiblen Glock® Modellen (17, 19, 34, 26).
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Rackers entladen ist.
- Vermeiden Sie es, während des Nachladens den Lauf der Waffe auf sich selbst oder andere Personen zu richten.
- Verwenden Sie beim Nachladen keine übermäßige Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung in widrigen Bedingungen; der GSR03 ist zwar robust, aber dennoch anfällig für extreme Umgebungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie die bestehende Schlagbolzenhalteplatte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setzen Sie den GSR03 vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Stellen Sie sicher, dass der Racker fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
5. Überprüfen Sie die Installation, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

Nutzung

- Um die Waffe nachzuladen, platzieren Sie den GSR03 gegen Ihren Gürtel, das Holster oder die Ferse.
- Drücken Sie leicht, um den Schlitten zurückzuziehen und eine neue Patrone in die Kammer zu laden.
- Überprüfen Sie nach jedem Nachladevorgang, ob die Waffe korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Rackers in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder

einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock® 9 Gen 5. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model (Glock 17, 19, 34, 26).
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the Slide Racker out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Racker regularly for any signs of wear or damage.
- If you encounter any issues during installation or use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Slide Racker with the specified Glock® models.
- Avoid using excessive force when cycling the slide.
- Do not modify the Slide Racker or the firearm in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installing the Slide Racker.
- Use the Slide Racker in a safe environment away from others.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing striker retention plate from your Glock®.
- Align the Vickers Tactical Slide Racker with the striker channel.
- Press down gently until the Slide Racker is securely in place.
- Verify that the Slide Racker is properly installed and functions correctly.

2. Usage

- To cycle the slide, grip the Slide Racker firmly.
- Use your belt, holster, or heel to assist in cycling the slide if necessary.
- Practice using the Slide Racker in a safe environment to familiarize yourself with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when cycling the slide.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Racker in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Conclusion

The Vickers Tactical Slide Racker is designed to enhance the functionality of your Glock® while ensuring safety and ease of use. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your new product. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN para tu Glock® 9 Gen 5. Este dispositivo está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma, permitiendo un ciclo de corredera más fácil y positivo. Sin embargo, como con cualquier producto relacionado con armas de fuego, es esencial seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el GSR03 fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo a su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con el mecanismo del arma mientras está cargada.
- No uses el GSR03 si la corredera de tu Glock presenta daños visibles.
- Utiliza el Slide Racker solo en condiciones adecuadas; evita ambientes húmedos o polvorientos que puedan afectar su funcionamiento.
- Si tienes manos pequeñas o artríticas, asegúrate de practicar el uso del GSR03 en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones críticas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Necesitarás un destornillador adecuado para la instalación.
2. **Desmonta el arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada antes de realizar cualquier modificación.
3. **Retira la placa de retención del percutor:** Localiza la placa de retención original en la corredera y retírala con cuidado.
4. **Instala el GSR03:** Coloca el GSR03 en su lugar y asegúrate de que esté bien ajustado.
5. **Vuelve a montar el arma:** Una vez instalado, vuelve a montar el arma y verifica que todo funcione correctamente.

Uso

- Para ciclar la corredera, utiliza el GSR03 presionando contra tu cinturón, funda o talón.
- Practica el uso del Slide Racker en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.
- Siempre mantén el arma apuntando en una dirección segura mientras realizas cualquier operación.

Instrucciones de Eliminación

- No arrojes el GSR03 a la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- Si el producto presenta daños irreparables, considera entregarlo a un profesional para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ofrecerte soporte. Asegúrate de tener a mano el modelo y el número de serie del producto al realizar cualquier consulta.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Utiliza siempre el VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER de manera responsable y conforme a las regulaciones locales sobre armas de fuego.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Introduction

Le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN est conçu pour améliorer la manipulation de ton arme à feu, spécifiquement pour les modèles Glock® 9 Gen 5. Ce guide de sécurité est destiné à t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Glock® 17, 19, 34 et 26.
- Vérifie que le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER uniquement dans des conditions appropriées.
- Ne force jamais la glissière de l'arme lorsque tu utilises le slide racker.
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements humides ou sales qui pourraient compromettre son efficacité.
- Si tu as des mains petites ou arthritiques, assuretoi d'utiliser le slide racker dans un environnement sûr pour éviter les accidents.
- Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de la plaque de rétention:** Utilise un outil approprié pour retirer la plaque de rétention du percuteur de ton Glock.
3. **Installation du GSR03:** Place le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER à l'emplacement de la plaque de rétention et fixe-le en suivant les instructions du fabricant.
4. **Vérification:** Assuretoi que le slide racker est bien en place et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Pour charger ton arme, fais glisser la glissière contre ta ceinture, ton holster ou ton talon.
- Si tu n'as qu'une main disponible, utilise le GSR03 pour un chargement rapide et efficace.
- Prends le temps de t'habituer à la manipulation du produit pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si tu souhaites te débarrasser du produit, contacte un service de collecte d'armes ou un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités locales compétentes.

Ce guide de sécurité vise à garantir que tu utilises le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN de manière sûre et responsable. Assure-toi de suivre toutes les instructions et directives pour minimiser les risques et maximiser la sécurité.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma Glock® 9 Gen 5. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Vickers Tactical Slide Racker solo con armi Glock® compatibili (Modelli: 17, 19, 34, 26).
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il prodotto.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e il possesso di armi.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di stress elevato senza adeguata preparazione.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Vickers Tactical Slide Racker con entrambe le mani quando possibile, per garantire il massimo controllo.
- Non forzare mai il ciclo della slitta; se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Se hai mani piccole o artritiche, esercitati a utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni reali.
- Non utilizzare il Vickers Tactical Slide Racker se presenta segni di danno o usura.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la valutazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi la piastra di ritenzione del percussore esistente seguendo le istruzioni del produttore Glock®.
- Inserisci il GSR03 nella posizione della piastra di ritenzione, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il GSR03 sia allineato correttamente e non presenti movimenti.
- Verifica che l'arma funzioni correttamente prima di utilizzarla.

2. Uso

- Per utilizzare il Vickers Tactical Slide Racker, posiziona la slitta contro un supporto stabile, come un hoster o la cintura.
- Utilizza la parte superiore del GSR03 per esercitare una pressione verso il basso, facilitando il ciclo della slitta.
- Assicurati che il ciclo della slitta sia fluido e senza intoppi.
- In caso di difficoltà, ripeti il processo con maggiore attenzione, evitando di forzare il movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto in ambienti non autorizzati o in discariche non designate.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida per il riciclaggio dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del Vickers Tactical Slide Racker, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Si consiglia di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea. In caso di prodotti non sicuri o incidenti, è fondamentale segnalare immediatamente alle autorità competenti.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER for Glock® 9 Gen 5. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verneutstyr, som hansker og øyevern, når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke produktet i farlige eller ustabile forhold.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade, og bytt det ut om nødvendig.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Bruk aldri produktet med våpen som ikke er designet for det.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under bruk.
- Sørg for at våpenet er i sikkerhetsmodus før du bruker slide rackeren.
- Hvis du opplever motstand eller problemer under bruk, stopp umiddelbart og inspiser produktet og våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern strikerenes retensjonsplate fra våpenet.
- Plasser GSR03 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at den er sikkert festet og fungerer som den skal.

2. Bruk av VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER:

- Hold våpenet i den dominerende hånden.
- Plasser GSR03 mot beltet, hylsteret eller hælen.
- Skyv skien tilbake med en jevn bevegelse for å sykle ammunisjonen inn i våpenet.
- Gjenta om nødvendig til våpenet er klar til bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avhendingsmetoder for plast og metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER przeznaczonego do modeli Glock 17, 19, 34, 26. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i funkcjonalności podczas użytkowania broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią Glock 9 Gen 5.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas cyklowania zamka.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem produktu.
- Zachowaj ostrożność podczas używania produktu w trudnych warunkach, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij oryginalną płytkę zatrzymującą iglicę.
3. Zainstaluj GSR03, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
4. Sprawdź, czy produkt jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby użyć GSR03, chwyć broń pewnie w jednej ręce.
- Użyj drugiej ręki, aby cyklować zamek za pomocą GSR03, korzystając z kabury, paska lub pięty.
- W przypadku używania tylko jednej ręki, upewnij się, że masz stabilne oparcie, na którym możesz oprzeć broń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Rozważ oddanie produktu do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub sytuacji awaryjnych, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz korzystać z VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER w sposób bezpieczny i efektywny. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie broni palnej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Vältä liukusäätimen pyörittämistä voimakkaasti tai äkillisesti.
- Jos sinulla on rajoituksia käsien liikkuvuudessa, harkitse tuotteen käyttöä varoen.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, vapaa muista ihmisistä ja esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liukusäätimen osa, jos tarpeen.
- Aseta GSR03 liukusäätimen päähän.
- Varmista, että tuote on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta liukusäätimen pyörittämiseen aseeseen.
- Voit käyttää tuotetta yhdellä kädellä, mikäli se on tarpeen.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt kierrättämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on

kaikki tarvittavat tiedot mukanas kysymyksiä esittäessäsi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Denna produkt är designad för att förbättra din förmåga att cykla ditt vapen under svåra förhållanden. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid GSR03 med ett vapen som är avsett för den.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Cykla alltid skenan med en hand på ett kontrollerat och försiktigt sätt.
- Om du har små eller artritiska händer, ta dig tid att vänja dig vid produkten för att säkerställa korrekt användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort strikernas retentionplatta från ditt vapen.
- Sätt in GSR03 i det avsedda utrymmet.
- Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.
- Säkerställ att inget hinder finns för att cykla skenan.

2. Användning:

- Placera en hand på GSR03 och tryck nedåt mot ditt bälte eller hölster för att cykla skenan.
- Vid behov, använd andra handen för att stabilisera vapnet.
- Cykla skenan långsamt och kontrollerat för att undvika olyckor.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Tänk på att inte slänga produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha

produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Tack för att du värdesätter säkerhet och kvalitet!

Návod k bezpečnému používání produktu

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil cyklování závěru vaší zbraně Glock® 9 GEN 5. Dodržováním následujících bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou způsobilé k jeho používání.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem nebo jeho používáním kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že zbraň je prázdná a bezpečně vypnutá.
- Při cyklování závěru používejte pouze jednu ruku, pokud je to nutné, a dbejte na to, abyste měli kontrolu nad zbraní.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, pokud to není nezbytné.
- Zabraňte kontaktu produktu s vodou a chemikáliemi, které by mohly poškodit materiály.
- Pokud máte malé nebo artritické ruce, používejte produkt s opatrností a ujistěte se, že máte stabilní oporu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte původní záchytnou desku úderníku z vaší zbraně Glock®.
- Nainstalujte GSR03 na stejné místo, kde byla původní záchytná deska.
- Ujistěte se, že je díl správně usazen a zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je vše pevně uchyceno před použitím zbraně.

2. Použití:

- Při cyklování závěru použijte jemný, ale pevný tlak na GSR03.
- Pokud používáte pouze jednu ruku, zajistěte si stabilní oporu pro zbraň.
- Sledujte, zda je cyklování hladké a bez zadrhávání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a použití produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a výrobce, abyste mohli rychle získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.