

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GEN 3 G21 - MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21, 45 ACP, BLACK

A Custom Slide for Your Glock G21

In the world of Glock customization, the Glock G21 seems to get short-shrift, since everything's made for either the 9mm or .40 S&W variants of popular Glock handguns. Fans of the big-bore .45 ACP are left in the dust with their OEM models, but the Marksman V4 Slide designed for use in Gen 3 models of the G21 allows owners of these guns to step up with a clean, custom look. Each Marksman V4 G21 Slide is machined from 416 stainless steel in order to ensure long-lasting performance, and the rear of the slide is milled to accept a Trijicon RMR or a Holosun 507 red-dot sight. The slide is finished with a DLC PVD treatment, and other highlights include enhanced serrations for more positive manipulation of the slide, as well as a clean, attractive finish. The Marksman V4 G21 Slide is designed for use on Gen 3 Glock G21s or P80 PF45 handgun frames only.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21, 45 ACP, BLACK
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 100036531
- Mfr. No.: G21MARKV4DLC
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 21
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.426kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 SLIDE für Gen 3 G21](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Gen 3 G21](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dello Slide MARKSMAN V4 per Glock G21 Gen 3](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GEN 3 G21](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21](#)

Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 SLIDE für Gen 3 G21

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARKSMAN V4 SLIDE für die Gen 3 Glock G21. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und ein ansprechendes Design zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den MARKSMAN V4 SLIDE nur mit Gen 3 Glock G21 oder P80 PF45 Handfeuerwaffenrahmen.
- Achten Sie darauf, dass der Slide sicher und korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur geeignete Munition (Kaliber .45 ACP) und stellen Sie sicher, dass diese in einwandfreiem Zustand ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Slides beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzungen.

2. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den vorhandenen Slide von der Waffe.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 SLIDE vorsichtig auf den Handfeuerwaffenrahmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide korrekt ausgerichtet ist und sich leicht bewegen lässt.
- Befestigen Sie den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, während Sie sie laden oder entladen.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile umweltgerecht.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder defekte Teile zu einer autorisierten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MARKSMAN V4 SLIDE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufspunkt, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Gen 3 G21

Introduction

Thank you for choosing the MARKSMAN V4 Slide designed for Gen 3 Glock G21. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MARKSMAN V4 Slide by following all instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, confirm that the seller complies with EU safety requirements.
- **Vulnerable Groups:** Keep this product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who understand its operation.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, consult the manufacturer or authorized dealer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always inspect the slide for any signs of damage or wear before installation.
- **Proper Fit:** Ensure that the slide is compatible with Gen 3 Glock G21 or P80 PF45 frames only.
- **Use Correct Ammunition:** Only use .45 ACP ammunition with this slide.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the slide or its components in any way.
- **Safe Handling:** Always handle the firearm safely, following standard firearm safety practices.
- **Sights Installation:** Ensure that any sights installed are securely attached and properly aligned.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the OEM Slide:** Carefully disassemble the Glock G21 according to the manufacturer's guidelines to remove the original slide.
3. **Install the MARKSMAN V4 Slide:**
 - Align the slide with the frame.
 - Gently slide it into place until it is fully seated.
4. **Check Functionality:** After installation, check the slide's movement to ensure it operates smoothly.
5. **Attach Sights:** If using a Trijicon RMR or Holosun 507 sight, follow the manufacturer's instructions for installation.

Usage Guidelines

- **Regular Maintenance:** Clean and lubricate the slide regularly to ensure optimal performance.
- **Safe Operation:** Always follow firearm safety rules during operation.
- **Training:** If unfamiliar with the firearm, seek proper training before use.

Disposal Instructions

- **Responsible Disposal:** When disposing of the MARKSMAN V4 Slide or any related components, follow local regulations for hazardous materials.

- **Recycling:** If possible, recycle metal components according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MARKSMAN V4 Slide, please consult your authorized dealer or manufacturer. Ensure that you have the product details on hand for a quicker response.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MARKSMAN V4 Slide for Gen 3 Glock G21. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le MARKSMAN V4 SLIDE conçu pour le Glock G21 Gen 3. Ce document te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de la glissière et de l'arme pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas la glissière ou l'arme de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le Glock G21 Gen 3.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte la glissière pour tout signe de dommage.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la glissière.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme, en évitant les zones peuplées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Glissière

- Retire la glissière OEM de ton Glock G21 Gen 3.
- Aligne la glissière MARKSMAN V4 sur le cadre de l'arme.
- Pousse doucement la glissière en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée.

3. Vérification

- Vérifie que la glissière est correctement installée et qu'elle fonctionne sans obstruction.
- Effectue un test de fonctionnement sans munitions pour t'assurer que tout est en ordre.

4. Utilisation

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis toujours les règles de sécurité de base lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des lieux non appropriés.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si la glissière est endommagée ou inutilisable, consulte un professionnel pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou ton revendeur. Assure-toi également de vérifier régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir la sécurité de ton produit et de son utilisation. Reste vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dello Slide MARKSMAN V4 per Glock G21 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARKSMAN V4 Slide progettato per il modello Glock G21 Gen 3. Questo prodotto è stato sviluppato per migliorare le prestazioni e l'estetica della tua pistola. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Segnala eventuali prodotti considerati non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MARKSMAN V4 Slide se non è stato installato correttamente.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro .45 ACP.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e una chiave esagonale.

2. Installazione:

- Rimuovi lo slide originale dalla Glock G21 Gen 3 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MARKSMAN V4 Slide sul telaio della pistola, assicurandoti che si allinei correttamente.
- Fissa lo slide in posizione utilizzando le viti fornite, stringendo saldamente ma senza esagerare per evitare di danneggiare il materiale.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che lo slide si muova liberamente e senza ostacoli.
- Assicurati che il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun 507 sia installato correttamente, se utilizzato.

4. Utilizzo:

- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Effettua un controllo di funzionamento prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici e le armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere eventuali componenti pericolosi prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MARKSMAN V4 Slide per Glock G21 Gen 3. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GEN 3 G21

Introduksjon

Takk for at du valgte MARKSMAN V4 SLIDE designet for Gen 3 Glock G21. Denne håndboken gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med alle lokale lover og forskrifter om våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Utfør jevnlig vedlikehold og inspeksjon av produktet for å oppdage slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller feil.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon og bruk av sliden.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er tomt.
- Kontroller alltid at våpenet er sikkert før du håndterer det.
- Unngå å bruke sliden med uforenlige våpenmodeller eller kalibre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er tomt og at ingen ammunisjon er til stede i nærheten.
2. **Fjern den gamle sliden:** Løsne og fjern den eksisterende sliden fra rammen i henhold til produsentens retningslinjer.
3. **Montering av Marksman V4 Slide:**
 - Plasser sliden forsiktig på rammen.
 - Sørg for at alle deler er på plass og at sliden glir jevnt.
4. **Sjekk funksjonalitet:** Etter montering, kontroller at sliden beveger seg fritt og at alle mekanismer fungerer som de skal.

Bruk

- Når du bruker våpenet, følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Kontroller at sikter er korrekt justert før skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at det er klart for skyting før du avfyrrer.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for å fjerne eventuelle våpenkomponenter før avhending.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avhending av våpen og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er

viktig å ha tilgang til profesjonell rådgivning for å sikre trygg bruk av produktet.

Vennligst merk at denne håndboken er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at alle forbrukere har tilgang til nødvendig informasjon for sikker bruk av produktet.

Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4 SLIDE för Gen 3 G21. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och utseende på din Glock G21. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar via den europeiska Safety Gateplattformen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av ditt vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är avsäkrat.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att inget ammunition finns i närheten.
- Ta bort den befintliga sliden enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation av MARKSMAN V4 SLIDE:

- Placera den nya sliden på vapnets ram.
- Se till att sliden är korrekt justerad och att alla fästen är i linje.
- Tryck försiktigt på sliden tills den sitter på plats.
- Kontrollera att sliden kan röra sig smidigt fram och tillbaka.

3. Kontroll av funktionalitet:

- Innan du använder vapnet, kontrollera att sliden fungerar som den ska genom att manuellt dra tillbaka den och släppa den.
- Utför en funktionstest utan ammunition för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

4. Användning av vapnet:

- Följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med .45 ACP.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre är i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation eller användning, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání MARKSMAN V4 SLIDE GEN 3 G21

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE pro Glock G21. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přizpůsobení pro vaši zbraň. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte platné zákony a předpisy.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná).
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Při používání kolimátoru Trijicon RMR nebo Holosun 507 se ujistěte, že je správně namontován a zabezpečen.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
2. **Instalace skluzavky:**
 - Odstraňte původní skluzavku z Glock G21.
 - Nainstalujte MARKSMAN V4 SLIDE na rám zbraně.
 - Ujistěte se, že skluzavka je správně usazena a zajištěna.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je skluzavka v pořádku a funguje správně.
4. **Použití:** Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a mějte na paměti, že produkt je určen pouze pro modely Gen 3 G21 a rámy P80 PF45.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt zlikvidovat, postupujte podle místních předpisů o odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nezhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt v rámci EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro správné používání MARKSMAN V4 SLIDE.