

"ADVANTAGE" CHARGING HANDLE FOR RUGER™ 10/22™ - ADVANTAGE CHARGING HANDLE FOR RUGER® 10/22®

At a glance: Allows left AND right handed charging/clearing Picatinny - mounts virtually any optic Fits any standard Ruger® 10/22® or Charger™ No gunsmithing required (uses standard screws) This precision machined picatinny rail provides Ruger® 10/22® owners with a serious "Advantage". In addition to mounting virtually any optic it also features a unique left sided charging handle that actuates but never interferes with the right sided charging handle. This allows shooters, plinkers and competitors alike, to clear jams or charge the gun without ever losing trigger and stock position. Turn the tables and get your Advantage today.



Attributes

- Name: ADVANTAGE CHARGING HANDLE FOR RUGER® 10/22®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039432
- Mfr. No.: TK18N0099BLK1
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Curved, Factory Replacement
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 091131145005

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADVANTAGE Charging Handle für Ruger™ 10/22™](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADVANTAGE Charging Handle for Ruger™ 10/22™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement ADVANTAGE pour Ruger™ 10/22™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Ricarica "ADVANTAGE" per Ruger™ 10/22™](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ADVANTAGE CHARGING HANDLE FOR RUGER™ 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Rączki ładowania ADVANTAGE dla Ruger™ 10/22™](#)
- [Suomi: ADVANTAGE LATAUSKAHVA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADVANTAGE CHARGING HANDLE FÖR RUGER 10/22](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für den ADVANTAGE Charging Handle für Ruger™ 10/22™

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ADVANTAGE Charging Handle für Ruger™ 10/22™ entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Laden und Entladen Ihrer Waffe zu erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe gelesen und verstanden haben, bevor Sie den Charging Handle installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Charging Handles und Ihrer Waffe auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Charging Handle immer mit beiden Händen, um die Kontrolle über die Waffe zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Munition in der Waffe befindet, während Sie den Charging Handle installieren oder anpassen.
- Betätigen Sie den linken Ladehebel nur, wenn Sie sicher sind, dass sich die Waffe in einem sicheren Zustand befindet.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Nutzung des Charging Handles.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charging Handles:

- Entfernen Sie die vorhandenen Schrauben des Standard Charging Handles.
- Setzen Sie den ADVANTAGE Charging Handle an der vorgesehenen Stelle ein.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Standard-Schrauben, um den Charging Handle sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Charging Handle stabil angebracht ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Charging Handles:

- Zum Laden der Waffe ziehen Sie den linken Ladehebel nach hinten, während Sie die Waffe in einer sicheren Position halten.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe während des gesamten Vorgangs in einem sicheren Zustand bleibt.
- Verwenden Sie den rechten Ladehebel, wenn Sie dies bevorzugen, ohne dass dies mit dem linken Ladehebel interferiert.
- Nach dem Laden oder Entladen der Waffe überprüfen Sie stets, ob sich Munition im Magazin oder im Lauf befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Charging Handles sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ADVANTAGE Charging Handle entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for ADVANTAGE Charging Handle for Ruger™ 10/22™

Introduction

Thank you for choosing the ADVANTAGE Charging Handle for Ruger™ 10/22™. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing both left and righthanded charging and clearing. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the charging handle. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the charging handle.
- Store the product and all firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the charging handle before use.
- Always wear appropriate safety equipment, including eye and ear protection, when using firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the charging handle is securely installed before using the firearm.
- Avoid placing fingers or any part of your body in the path of moving parts during operation.
- Do not attempt to modify or disassemble the charging handle.
- If the charging handle or firearm malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment free of obstacles and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** You will need standard screws (included) and a screwdriver.
2. **Unload the Firearm:** Ensure that your Ruger™ 10/22™ is completely unloaded.
3. **Remove Existing Charging Handle:** If applicable, carefully remove the existing charging handle from the firearm.
4. **Align the Charging Handle:** Position the ADVANTAGE Charging Handle onto the firearm's Picatinny rail.
5. **Secure the Handle:** Use the included screws to secure the charging handle in place. Ensure it is tightened appropriately but do not overtighten.
6. **Check Functionality:** Before use, check that the charging handle operates smoothly and does not interfere with the firearm's operation.

Usage

- To charge or clear the firearm, use the leftsided charging handle without losing your grip on the trigger or stock.
- Practice using the charging handle in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always follow safe shooting practices and guidelines while using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations and guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consult local waste management authorities for proper disposal.

disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ADVANTAGE Charging Handle for Ruger™ 10/22™, please refer to the contact details provided by the manufacturer or authorized retailer.

Conclusion

Your safety is paramount when using the ADVANTAGE Charging Handle for Ruger™ 10/22™. By following the guidelines and instructions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always stay informed about product recalls and safety updates through the appropriate channels. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Poignée de Chargement ADVANTAGE pour Ruger™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le Poignée de Chargement ADVANTAGE pour Ruger™ 10/22™ de TANDEMKROSS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des directives d'installation pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Poignée de Chargement ADVANTAGE est installé correctement avant de l'utiliser.
- Toujours manipuler ton arme à feu avec précaution et respecter les règles de sécurité des armes à feu.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le Poignée de Chargement.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Informetoι sur les lois et règlements concernant les armes à feu dans ta région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Poignée de Chargement uniquement avec des modèles Ruger® 10/22® ou Charger™ standard.
- Ne force pas le mécanisme de chargement ; en cas de résistance, vérifie s'il y a un bourrage.
- Ne tente pas de modifier le Poignée de Chargement ou l'arme à feu d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.
- Garde le Poignée de Chargement propre et en bon état pour éviter les défaillances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et que la zone de travail est propre.
2. **Retrait de l'ancien Poignée** (si applicable): Utilise un tournevis pour retirer les vis de l'ancien Poignée de Chargement.
3. **Installation du Poignée de Chargement ADVANTAGE:**
 - Aligne le Poignée de Chargement avec les montages Picatinny sur l'arme.
 - Utilise les vis standard fournies pour fixer le Poignée de Chargement en place.
 - Assure-toi que le Poignée est solidement fixé et ne bouge pas.
4. **Vérification:** Avant d'utiliser l'arme, vérifie que le Poignée de Chargement fonctionne correctement en effectuant quelques chargements à vide.

Utilisation

- Pour charger l'arme, utilise la poignée de chargement à gauche ou à droite selon ta préférence.
- En cas de bourrage, utilise la poignée pour dégager la cartouche sans perdre la position de la détente.
- Prends le temps de t'habituer à l'utilisation du Poignée de Chargement, surtout si tu es un nouvel utilisateur.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu souhaites te débarrasser du Poignée de Chargement ADVANTAGE, suis ces étapes : * Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement. * Si le Poignée de Chargement est endommagé ou usé, ne le jette pas à la poubelle. Contacte un centre de recyclage approprié. * Assure-toi que

l'arme à feu et tous les accessoires sont sécurisés et inaccessibles aux enfants avant de procéder à l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web de TANDEMKROSS ou contacte leur service client. Assure-toi de toujours avoir les informations de sécurité à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton Poignée de Chargement ADVANTAGE en toute sécurité. Rappelle-toi toujours de pratiquer la sécurité des armes à feu et de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Ricarica "ADVANTAGE" per Ruger™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Ricarica "ADVANTAGE" per Ruger™ 10/22™ di TANDEMKROSS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Ambidestro:** Il manico è progettato per utenti destri e mancini. Assicurarsi di utilizzare il lato corretto durante la ricarica.
- **Attivazione della Maniglia di Ricarica:** La maniglia di ricarica sul lato sinistro deve essere attivata con attenzione per evitare interferenze con la maniglia di ricarica sul lato destro.
- **Uso di Ottiche:** Assicurarsi che l'ottica montata sia compatibile e ben fissata per evitare problemi durante l'uso.
- **Controllo della Sicurezza dell'Arma:** Prima di ogni utilizzo, verificare che l'arma sia scarica e in condizioni sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il manico di ricarica originale, se presente.
- Posizionare il Manico di Ricarica "ADVANTAGE" sulla slitta Picatinny.
- Fissare il manico utilizzando le viti standard fornite, senza necessità di lavorazioni aggiuntive.
- Assicurarsi che il manico sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

2. Uso:

- Per ricaricare, afferrare la maniglia di ricarica sul lato sinistro e tirare indietro.
- Per svuotare, eseguire la stessa azione, assicurandosi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Mantenere sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Consultare le linee guida locali per il riciclaggio di materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE competente.

Grazie per aver scelto il Manico di Ricarica "ADVANTAGE" per Ruger™ 10/22™. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile e sicuro, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Brukerveiledning for ADVANTAGE CHARGING HANDLE FOR RUGER™ 10/22™

Introduksjon

Takk for at du valgte ADVANTAGE CHARGING HANDLE FOR RUGER™ 10/22™ fra TANDEMKROSS. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tillate både venstrehendt og høyrehendt lading og rensing. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens angitte bruksanvisning.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller har synlige feil.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyevern under bruk.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon av ladearmen.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere produktet på egen hånd.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til våpenet er klart til bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av ADVANTAGE CHARGING HANDLE

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er helt avfyrt og i sikker tilstand.
2. **Fjern den eksisterende ladearmen:** Bruk passende verktøy for å fjerne den nåværende ladearmen fra Ruger™ 10/22™.
3. **Montering:** Plasser ADVANTAGE CHARGING HANDLE i den angitte posisjonen og fest den med de medfølgende standard skruene.
4. **Sjekk for stabilitet:** Sørg for at ladearmen sitter godt og ikke har noen bevegelser før bruk.

Bruk av ADVANTAGE CHARGING HANDLE

- For venstrehendte: Aktiver venstresidig ladearm for å lade og rense våpenet.
- For høyrehendte: Bruk høyresidig ladearm uten forstyrrelser fra venstresiden.
- Rens våpenet forsiktig og unngå å miste avtrekker og kolbeposisjonen under prosessen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter som inneholder metall og plast.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet på en måte som kan skade miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til ADVANTAGE CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du valgte TANDEMKROSS. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Rączki ładowania ADVANTAGE dla Ruger™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączki ładowania ADVANTAGE dla Ruger™ 10/22™. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Rączka ładowania ADVANTAGE została zaprojektowana do użytku z modelami Ruger® 10/22® oraz Charger™.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny rączki. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Unikaj modyfikacji produktu, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rączki ładowania ADVANTAGE tylko z bronią, która jest zgodna z tym produktem.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym:
 - Trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana, zanim przystąpisz do ładowania lub czyszczenia.
- Rączka ładowania ADVANTAGE jest ambidextrous, co oznacza, że może być używana zarówno przez osoby prawo jak i leworęczne. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią stronę dla swojego komfortu.
- W przypadku zacięcia, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta broni w celu bezpiecznego usunięcia zacięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu.
- Zdejmij oryginalną rączkę ładowania, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść rączkę ładowania ADVANTAGE na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana.
- Przykręć rączkę za pomocą standardowych śrub, upewniając się, że są one mocno dokręcone, ale nie przesadnie.

2. Użytkowanie:

- Aby załadować broń, chwyć rączkę i pociągnij ją w kierunku tylnej części broni.
- Aby wyczyścić broń, użyj rączki ładowania w ten sam sposób, aby usunąć zacięcia.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Rączkę ładowania ADVANTAGE należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- W przypadku uszkodzenia produktu, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Zgłoś problem do

odpowiednich służb.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Zalecamy, aby w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Rączki ładowania ADVANTAGE dla Ruger™ 10/22™. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a Twoje odpowiedzialne zachowanie przyczyni się do bezpiecznego korzystania z broni palnej.

ADVANTAGE LATAUSKAHVA

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ADVANTAGE latauskahvan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä, kun käytät asetta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä latauskahvaa ainoastaan, kun olet täysin keskittynyt ammuntaan.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista latauskahvan lähelle, kun ase on ladattu.
- Älä yritä purkaa tai muokata latauskahvaa ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Jos latauskahva ei toimi oikein, lopeta käyttö ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä ADVANTAGE latauskahva Picatinnykiinnityspisteeseen käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.
- Varmista, että latauskahva on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa ase käyttämällä latauskahvaa. Varmista, että ote on tukevasti.
- Käytä vasemman puolen latauskahvaa, kun se on tarpeen, mutta älä häiritse oikean puolen kahvaa.
- Tarkista, että ase toimii oikein ennen ammuntaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävityksestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai asiakaspalveluun. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät

ilmoitukset.

Kiitos, että valitsit ADVANTAGE latauskahvan. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ADVANTAGE CHARGING HANDLE FÖR RUGER 10/22

Introduktion

Tack för att du valt ADVANTAGE CHARGING HANDLE för din Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerheten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller funktionsfel till en kvalificerad tekniker.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningshandtaget är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Ladda aldrig vapnet med ett laddningshandtag som är skadat eller defekt.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under laddning och avlastning.
- Se till att vapnet är i säkert läge innan du börjar använda laddningshandtaget.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas. Sök hjälp från en kvalificerad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningshandtaget:

- Ta bort det befintliga laddningshandtaget enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera ADVANTAGE CHARGING HANDLE på den angivna platsen.
- Använd de medföljande standard skruvarna för att fästa handtaget ordentligt.
- Kontrollera att handtaget sitter ordentligt och är i rätt läge.

2. Användning av laddningshandtaget:

- För att ladda vapnet, dra handtaget bakåt med ett fast grepp.
- Släpp handtaget för att återgå till sitt ursprungliga läge.
- Använd den vänstra laddningshandtaget för att undvika störningar med det högra handtaget.
- Rensa stopp genom att använda handtaget utan att förlora avtryckare och kolvposition.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, var vänlig kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ADVANTAGE CHARGING HANDLE pro Ruger™ 10/22™ od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z používání zbraně a poskytl vám skutečnou "výhodu". Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Sledujte aktualizace a upozornění na nebezpečné produkty prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s nabíjecí rukojetí vždy dodržujte bezpečnostní pravidla týkající se zbraní.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Při montáži a demontáži výrobku postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.
- V případě zablokování nebo jiných problémů s nabíjením se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte starou nabíjecí rukojeť, pokud je to nutné.
- Nainstalujte ADVANTAGE CHARGING HANDLE na standardní Ruger® 10/22® nebo Charger™ pomocí standardních šroubů.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně a správně namontována.

2. Používání:

- Před nabíjením zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Použijte levostrannou nabíjecí rukojeť pro nabíjení nebo vyčištění zbraně.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je rukojeť čistá a bez nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt sami, pokud je poškozen nebo obsahuje nebezpečné součásti.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu a jeho použití se prosím obraťte na příslušné odborníky nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali ADVANTAGE CHARGING HANDLE. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užívejte si svůj

produkt zodpovědně!