

CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ - CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE RED

Made of high strength aerospace grade aluminum, for long lasting durability, the "Challenger" Charging Handles feature a series of rubber o-rings giving the shooter better grip and control. Charging handle helps optimize firearm position when lying flat, (for easy pickup.) Why settle for anything less than the best! Pair the "Challenger" with the "Spartan" Charging Handle for the ultimate customization! Available in both Black or Red anodized finish! Fits any standard Ruger® PC Carbine®



Attributes

- Name: CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE RED
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100041157
- Mfr. No.: TK28N0365RED1
- Finish: Red
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498485514

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Challenger Charging Handle für Ruger PC Carbine](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger® PC Carbine™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Maniglie di Carica CHALLENGER per Ruger PC Carbine](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™](#)
- [Suomi: CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER CHARGING HANDLES FÖR RUGER® PC CARBINE™](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™](#)

Sicherheitshinweise für den Challenger Charging Handle für Ruger PC Carbine

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Challenger Charging Handle von TANDEMKROSS entschieden hast. Dieser Ladegriff wurde speziell für die Ruger PC Carbine entwickelt und bietet dir eine verbesserte Handhabung und Kontrolle. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Ruger PC Carbine kennst und verstehst.
- Verwende den Challenger Charging Handle nur in Verbindung mit der Ruger PC Carbine.
- Halte den Ladegriff und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe den Ladegriff regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte deine Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeide es, während des Schießens abzulenken oder dich ablenken zu lassen.
- Wenn du Probleme mit dem Ladegriff oder der Waffe hast, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Challenger Charging Handle:

- Stelle sicher, dass die Ruger PC Carbine entladen ist.
- Entferne den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setze den Challenger Charging Handle in die vorgesehene Position ein.
- Überprüfe, ob der Ladegriff sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Nutzung des Challenger Charging Handle:

- Greife den Ladegriff mit einer Hand und ziehe ihn sanft nach hinten, um die Waffe zu laden.
- Achte darauf, dass deine andere Hand in einer sicheren Position bleibt.
- Nach dem Laden der Waffe, lass den Ladegriff vorsichtig los, um die Waffe in den Schussmodus zu versetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Challenger Charging Handle gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass der Ladegriff nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, bevor du ihn entsorgst.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Gemeinde, die Metallabfälle annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Challenger Charging Handle für deine Ruger PC Carbine zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™

Introduction

Thank you for choosing the Challenger Charging Handles for your Ruger® PC Carbine™. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model.
- Always handle firearms with care and respect.
- Store the charging handle in a safe place when not in use.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to malfunction.
- Failure to maintain the charging handle may result in decreased performance.
- Misuse of the charging handle can cause injury.

• Avoiding Hazards:

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Do not force the charging handle if it does not fit properly.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and care.
- Wear appropriate eye protection when handling firearms.

• AudienceSpecific Warnings:

- This product is intended for adult users only. Keep it away from children.
- Ensure that all users are knowledgeable about firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the Ruger® PC Carbine™ if applicable.
- Align the Challenger Charging Handle with the charging handle slot.
- Gently insert the charging handle until it is securely in place.
- Test the handle to ensure it operates smoothly.

2. Usage:

- Use the charging handle to chamber a round or clear the firearm.
- Grip the handle firmly, utilizing the rubber orings for enhanced control.
- Always maintain a safe shooting position when using the charging handle.

- If you experience any issues, cease use immediately and inspect the charging handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For additional support, safety inquiries, or to report unsafe products, please refer to the appropriate authorities or your local regulatory body. Always stay informed about product recalls and safety updates.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™.

Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger® PC Carbine™

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées de chargement « Challenger » pour votre Ruger® PC Carbine™. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions afin de garantir une utilisation sûre et optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans surveillance.
- Si tu observes un comportement anormal lors de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la poignée de chargement « Challenger » avec des modèles Ruger® PC Carbine® standards.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée.
- Ne force pas la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifie pas la poignée de chargement de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie que l'arme est déchargée.**
2. **Retire l'ancienne poignée (si applicable) :** Utilise un outil approprié pour dévisser la poignée existante.
3. **Installe la poignée de chargement « Challenger » :**
 - Aligne la poignée avec le support de l'arme.
 - Visse la poignée en place jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée, mais sans forcer.
4. **Vérifie la stabilité :** Assure-toi que la poignée est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à utiliser l'arme, saisis la poignée de chargement avec une prise ferme.
- Utilise la poignée pour charger l'arme en toute sécurité, en maintenant l'arme pointée dans une direction sûre.
- Après utilisation, nettoie la poignée avec un chiffon doux pour enlever la saleté ou les résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recycle la poignée de chargement en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel ou de contacter le fabricant. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Maniglie di Carica CHALLENGER per Ruger PC Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto le maniglie di carica "Challenger" di TANDEMKROSS per il tuo Ruger® PC Carbine®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un uso sicuro. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del Ruger® PC Carbine®.
- Non forzare mai la maniglia di carica; utilizza solo la forza necessaria.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la maniglia di carica.
- Non utilizzare la maniglia di carica in condizioni di umidità eccessiva o temperature estreme.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica l'Arma:** Assicurati che il Ruger® PC Carbine® sia completamente scarico.
2. **Rimuovi la Maniglia Originale:** Se presente, rimuovi la maniglia di carica originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Posiziona la Maniglia "Challenger":** Allinea la maniglia di carica "Challenger" con il supporto.
4. **Fissa la Maniglia:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la maniglia. Non stringere eccessivamente.
5. **Controlla la Stabilità:** Verifica che la maniglia sia ben fissata e stabile prima dell'uso.

Uso

- Quando utilizzi il Ruger® PC Carbine®, afferra saldamente la maniglia di carica "Challenger" per un miglior controllo.
- Ottimizza la tua posizione di tiro per garantire una presa sicura e stabile.
- Se hai bisogno di assistenza durante l'uso, interrompi l'attività e consulta un esperto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di TANDEMKROSS

o il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto le maniglie di carica "Challenger". La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e goditi la tua esperienza di tiro!

Brukerhåndbok for CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av CHALLENGER CHARGING HANDLES for Ruger® PC Carbine™. Dette produktet er designet for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere våpenposisjonen. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Håndtering:** Sørg for at hendene er tørre og fri for olje eller smuss når du bruker ladehåndtaket.
- **Våpenposisjon:** Hold våpenet stabilt og i en trygg posisjon under lading.
- **Sikkerhetsutstyr:** Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- **Barn:** Hold alltid produktet utilgjengelig for barn. Dette produktet er ikke beregnet for personer under 18 år.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det gamle ladehåndtaket fra Ruger® PC Carbine™ ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser "Challenger" ladehåndtaket på våpenet, og sørg for at det sitter sikkert.
- Kontroller at ladehåndtaket er i riktig posisjon før bruk.

2. Bruk:

- For å lade våpenet, trekk ladehåndtaket tilbake med et fast grep.
- Sørg for at våpenet er i en trygg posisjon når du lader.
- Slipp ladehåndtaket forsiktig tilbake til sin opprinnelige posisjon etter lading.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er borte fra barn og sårbare grupper under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller den autoriserte forhandleren. Det er viktig å ha tilgang til riktig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du valgte CHALLENGER CHARGING HANDLES. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rączek zamkowych tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami Ruger® PC Carbine™.
- Nie używaj rączek zamkowych, jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie modyfikuj produktu; wszelkie zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania broni; upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy wykonujesz tę czynność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij oryginalną rączkę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Umieść rączkę zamkową CHALLENGER w odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych narzędzi do mocowania rączki, upewniając się, że jest dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie:

- Chwyć rączkę zamkową pewnie, korzystając z gumowych uszczerek dla lepszego chwytu.
- Optymalizuj pozycję broni, gdy leży płasko, aby ułatwić jej podniesienie.
- Regularnie sprawdzaj, czy rączka jest stabilna i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu z domowymi odpadami.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów metalowych i plastikowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym

przedstawicielem producenta lub sprawdź oficjalną stronę internetową.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se ei sovellu alle 18vuotiaille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Vältä voimakasta voimaa tai äkillisiä liikkeitä tuotteen käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen latauskahvan asentamista.
- Kiinnitä latauskahva aseeseen seuraamalla mukana tulevia ohjeita. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että latauskahva liikkuu vapaasti ilman esteitä.

2. Käyttö:

- Käytä latauskahvaa vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen latauskahvan käyttämistä.
- Älä käytä liiallista voimaa latauskahvan vetämisessä tai työntämisessä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata aina edellä mainittuja ohjeita ja varmista, että tuotteen käyttö on turvallista ja vastuullista.

Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER CHARGING HANDLES FÖR RUGER® PC CARBINE™

Introduktion

Grattis till ditt köp av CHALLENGER CHARGING HANDLE för Ruger® PC Carbine™. Detta laddhandtag är designat för att ge dig bättre grepp och kontroll när du hanterar ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har tillstånd att hantera vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort laddhandtaget.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Kontrollera att laddhandtaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker på hur den ska användas.

Instruktioner för installation och användning

Installation av laddhandtaget

1. Se till att ditt Ruger® PC Carbine™ är oladdat och säkert.
2. Ta bort det gamla laddhandtaget (om tillämpligt) genom att följa tillverkarens anvisningar.
3. Placera Challenger Charging Handle på den avsedda platsen på vapnet.
4. Säkra laddhandtaget enligt tillverkarens anvisningar och kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Användning av laddhandtaget

- När du laddar vapnet, använd laddhandtaget för att dra tillbaka sluttande (bolt) och släpp det för att ladda en patron.
- Håll ett fast grepp om laddhandtaget för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar det.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella delar som inte längre behövs på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när det gäller avfall från vapen och tillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor kring produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde CHALLENGER CHARGING HANDLE. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av

din Ruger® PC Carbine™ !

Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™ od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen pro zlepšení ovládání vaší zbraně a optimalizaci jejího použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že rukojeť je správně nainstalována a bezpečně uchycena.
- Používejte rukojeť pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte rukojeť na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste se chránili před možným zraněním.
- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečném stavu a prázdná před instalací rukojeti.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo na sebe.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je rukojeť správně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.
- Odstraňte stávající nabíjecí rukojeť, pokud je to nutné.
- Nasadte nabíjecí rukojeť CHALLENGER na místo, ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Pevně ji upevněte podle pokynů výrobce.

2. Použití rukojeti:

- Uchopte rukojeť oběma rukama pro maximální kontrolu.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Rukojeť je navržena pro optimalizaci polohy zbraně, když leží plochá.

Pokyny pro likvidaci

- Rukojeť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zvažte recyklaci hliníku a dalších materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu, bezpečnostních pokynech nebo prohlášení o shodě, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™. Dodržováním těchto

pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.