

LEVER X MODEL 30-30 - LEVER ACTION X MODEL 30-30

The Henry X-Model 30-30 is a Blued gun with a synthetic stock to handle any thing that is thrown at it, it has a 21.37" threaded barrel and fiber optic sights.



Attributes

- Name: LEVER ACTION X MODEL 30-30
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041880
- Mfr. No.: H009X
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 21.37"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 40.37"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Lever X Model
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Polymer
- Weight: 8.07 lbs
- Delivery weight: 4.264kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 1,194mm
- UPC: 619835090140

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LEVER X MODEL 3030 von Henry Repeating Arms](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry XModel 3030 Lever Action Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Modèle X3030 de Henry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEVER X MODEL 3030 HENRY REPEATING ARMS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für den LEVER X MODEL 3030 von Henry Repeating Arms

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LEVER X MODEL 3030 von Henry Repeating Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie die Waffe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe nicht blockiert ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (3030 Winchester).
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden, bevor Sie abdrücken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob alle Teile der Waffe ordnungsgemäß montiert sind.
- Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass sie sauber und funktionsfähig ist.
- Um die Waffe zu laden, öffnen Sie den Verschluss und fügen Sie die Munition in das Magazin ein.
- Schließen Sie den Verschluss und überprüfen Sie, ob die Waffe im sicheren Zustand ist, bevor Sie sie anheben.
- Um die Waffe zu entladen, öffnen Sie den Verschluss und entfernen Sie alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin und dem Lauf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie die Waffe nicht im normalen Müll. Wenden Sie sich an eine autorisierte Sammelstelle oder einen Fachhändler zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der LEVER X MODEL 3030 Waffe hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zur Sicherheit von sich selbst und anderen bei. Vielen Dank, dass Sie sich für Henry Repeating Arms entschieden haben.

Safety Instruction Guide for the Henry XModel 3030 Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry XModel 3030 Lever Action Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. It is important to read and understand these instructions before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate ammunition for your firearm. The Henry XModel 3030 is designed to use 3030 Winchester cartridges.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear and safe shooting area.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms.
- Regularly inspect your firearm for any signs of damage or wear. If any issues are found, do not use the firearm until it has been inspected by a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

• Loading and Unloading:

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Do not load the firearm until you are ready to shoot.
- After shooting, immediately unload the firearm and store it safely.

• Handling:

- Never place your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Be cautious of the safety mechanism; ensure it is engaged when not in use.
- Avoid distractions while handling your firearm.

• Shooting:

- Always ensure your target and the area beyond it are safe before shooting.
- Use proper shooting techniques and stance to maintain control of the firearm.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.

• Maintenance:

- Clean and maintain your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Use only recommended cleaning supplies and tools.
- Store your firearm in a dry and secure location.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before any installation or adjustments.

- Follow the manufacturer's guidelines for attaching or detaching accessories.
- If you are unsure about any installation process, consult a qualified gunsmith.

- **Usage:**

- Familiarize yourself with the operation of the firearm, including the safety features and how to load and unload ammunition.
- Practice safe handling techniques regularly to develop good habits.
- Attend a certified firearm safety course if you are a novice shooter.

Disposal Instructions

- Dispose of unused ammunition according to local laws and regulations.
- When disposing of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the Henry XModel 3030 Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have the model and serial number available for reference.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe shooting experience. Always stay informed about best practices and local laws regarding firearm use and ownership. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Modèle X3030 de Henry

Introduction

Merci d'avoir choisi le modèle X3030 de Henry, une arme à feu de haute qualité conçue pour offrir sécurité et performance. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ton arme. Il est important de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et responsable.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi de connaître ton environnement et de vérifier que la zone de tir est dégagée.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation de l'arme.
- Range toujours l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de la manipuler ou de la nettoyer.
- Utilise uniquement des munitions spécifiées pour le calibre 3030 Winchester.
- Ne jamais utiliser d'accessoires ou de pièces non approuvés par le fabricant.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Familiarise-toi avec le mécanisme de l'arme avant de l'utiliser pour la première fois.
- Ne tire pas si tu es fatigué, distrait, ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Déballer l'arme avec soin et vérifier qu'aucun dommage n'est visible.
2. Lire attentivement le manuel d'utilisation fourni avec l'arme.
3. S'assurer que l'arme est en position de sécurité avant de commencer l'installation.

Utilisation

1. Chargement de l'Arme :

- Ouvre le mécanisme et vérifie que la chambre est vide.
- Charge les munitions dans le chargeur en suivant les instructions du manuel.
- Ferme le mécanisme en t'assurant qu'il est bien verrouillé.

2. Tir :

- Prends une position stable et confortable.
- Ajuste la visée en fonction de la distance cible.
- Appuie doucement sur la détente pour tirer.

3. Déchargement :

- Après utilisation, retire le chargeur et vérifie que la chambre est vide.
- Nettoie l'arme selon les instructions du manuel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette jamais une arme à feu dans les déchets ménagers.
- Contacte un professionnel ou un service de police local pour te débarrasser de l'arme de manière sécurisée.
- Assure-toi que toutes les munitions sont également éliminées de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE. Ils sont là pour t'aider avec toutes tes interrogations sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres. Merci de choisir le modèle X3030 de Henry. Utilise-le de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEVER X MODEL 3030 HENRY REPEATING ARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEVER X MODEL 3030 di Henry Repeating Arms. Questo fucile a leva è progettato per offrire prestazioni eccellenti e durabilità. Per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza qui riportate. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone di età superiore ai 18 anni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che la canna sia sempre libera da ostruzioni.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Verifica sempre che il fucile sia scarico quando non è in uso.
- Non modificare il fucile in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione di accessori, come mirini o supporti.

Uso

1. **Caricamento:**
 - Apri il caricatore e inserisci le cartucce 3030 Winchester.
 - Chiudi il caricatore saldamente.
2. **Sparare:**
 - Punta il fucile in direzione sicura.
 - Controlla il bersaglio e l'area circostante prima di sparare.
 - Premi il grilletto solo quando sei pronto a sparare.
3. **Scarico:**
 - Dopo aver terminato l'uso, scarica il fucile e controlla che non ci siano cartucce nella camera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il fucile e le cartucce in conformità con le normative locali.
- Non abbandonare il fucile o le cartucce in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Henry Repeating Arms. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole.

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry XModel 3030. Denne rifle er designet for å gi en sikker og pålitelig opplevelse. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid behandle våpen som om de er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra mennesker.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker våpenet.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før rengjøring eller transport.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og identifiser hva som er bak målet ditt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Alder:** Våpenet skal kun brukes av personer over 18 år eller av yngre personer under tilsyn av en ansvarlig voksen.
- **Rengjøring:** Rengjør våpenet regelmessig for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- **Ammunisjon:** Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for 3030 Winchester.
- **Lading:** Lær deg riktig teknikk for å lade og avfyre våpenet.
- **Feilfunksjoner:** Hvis våpenet ikke fungerer som det skal, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Montering av sikter:**
 1. Følg produsentens instruksjoner for montering av fiberoptiske sikter.
 2. Sørg for at siktene er riktig justert før bruk.
- **Lading av magasinet:**
 1. Åpne låskassen ved å trekke i låseknappen.
 2. Sett inn ammunisjon i magasinet, og lukk låskassen forsiktig.
- **Avfyring:**
 1. Sikre at våpenet er rettet mot målet.
 2. Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at alle brukte patroner og emballasje blir kastet på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler for hjelp.

Husk at sikkerhet alltid kommer først. Takk for at du tar ansvar for din egen og andres sikkerhet når du bruker

Henry XModel 3030.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zbraň Henry XModel 3030. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou, i když si myslíte, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda neobsahuje cizí předměty.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Používejte pouze doporučené náboje (3030 Winchester) a dodržujte pokyny výrobce.
- Při používání zbraně vždy noste ochranu očí a sluchu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a že je zajištěna.
- Vždy střílejte na bezpečné a povolené místo, které je určeno pro střelbu.
- Pokud zbraň selže, nezkoušejte ji okamžitě znovu nabíjet. Počkejte několik minut a poté ji bezpečně zkontrolujte.
- Nikdy neprovádějte úpravy na zbraní bez konzultace s odborníkem.
- Při přepravě zbraně ji vždy uchovávejte v uzamčeném obalu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete závěr a vložte náboje do zásobníku.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně umístěny a že zásobník je bezpečně uzavřen.

3. Nastavení mířidel:

- Upravte vlákna optických mířidel podle potřeby pro přesné zaměření.
- Před střelbou proveďte zkušební výstřel na bezpečné vzdálenosti.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte hlaveň a ostatní části zbraně podle pokynů výrobce.
- Udržujte zbraň v suchu a chráněnou před vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečných odpadech.
- Zajištěte, aby byla zbraň trvale nefunkční před jejím vyhozením nebo předáním jiným osobám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo vaší zbraně pro rychlejší pomoc.

Tento návod splňuje požadavky Evropského nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně používat vaši zbraň. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobků Henry.