

EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045528
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Edgewood Original](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ihre Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht über die maximale Gewichtsgrenze von 14 lbs (ca. 6,35 kg) hinaus beladen wird.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von offenen Flammen oder extrem heißen Oberflächen zu platzieren.
- Halte die Tasche von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von schwerem Sand als Füllmaterial stelle sicher, dass der Sand trocken und frei von Verunreinigungen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Fülle die Tasche mit schwerem Sand, falls noch nicht geschehen.

2. Platzierung der Tasche:

- Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achte darauf, dass der Boden der Tasche gleichmäßig aufliegt, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung der Tasche:

- Lege dein Gewehr sicher auf die Tasche, wobei die Auflagefläche an der Basis der Ohren stabil sein sollte.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, während du das Gewehr verwendest.

4. Nach der Nutzung:

- Leere die Tasche von überschüssigem Sand, wenn du sie nicht mehr benötigst.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Wiederverwertbare Teile, wie Leder und Cordura, sollten getrennt entsorgt werden, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung der EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS hat oberste Priorität. Befolge bitte diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of the product. Please read all sections carefully to understand how to use the bag safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose—supporting firearms during shooting activities.
- Always inspect the bag for any damage or wear before each use. Do not use if any part of the bag is compromised.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Depending on your height, ensure you can safely lift and position the bag without straining.
- **Surface Stability:** Always place the bag on a stable, flat surface to prevent tipping or rolling.
- **Handling:** Use both hands when moving the bag to maintain control.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bag in wet or slippery conditions, as this may increase the risk of accidents.
- **Firearm Safety:** Always adhere to firearm safety rules while using the bag, including keeping the firearm pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the EDGE BAG ORIGINAL on a stable shooting bench.
- Ensure that the bag's base is flat and secure to minimize rocking.

2. Loading the Bag:

- If additional weight is needed, fill the bag with heavy sand as recommended.
- Ensure that the filling is distributed evenly to maintain balance.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring that it is stable.
- Adjust the angle and position of the firearm as needed for your shooting stance.
- Make sure the ears of the bag are properly aligned with the firearm to provide the best support.

4. PostUse:

- After use, remove any sand or debris from the bag to maintain its condition.
- Store the bag in a dry location away from direct sunlight to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local waste management regulations.

- If the bag is made from materials that can be recycled, please follow your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL, please reach out to the designated EU contact point provided with your product. It is important to stay informed about any updates or recalls related to your product.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with the EDGEBAG ORIGINAL. Always prioritize safety in all shooting activities and stay informed about best practices. Thank you for your attention and commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Edgewood Original

Introduction

Félicitations pour votre achat du sac de tir Edgewood Original. Ce produit est conçu pour vous aider à améliorer votre expérience de tir de benchrest. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des conseils de sécurité, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur la manière de disposer du produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les coutures, le matériau et la base pour détecter tout signe d'usure.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée de 14 lbs. Un poids excessif peut affecter la stabilité et la sécurité du sac.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu. Ne l'utilisez pas comme un objet de levage ou pour d'autres activités non recommandées.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de dommages ou de défaillances, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous placez le sac sur la table, assurez-vous qu'il est bien stable et que la base est à plat pour éviter tout mouvement imprévu.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur le sac, car cela pourrait endommager le matériau ou affecter sa performance.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables qui pourraient altérer ses matériaux.
- Si vous utilisez le sac à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité pour éviter la déformation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez une surface plane et stable pour placer le sac.
- Assurez-vous que la base du sac est propre et exempte de débris pour une meilleure adhérence.
- Positionnez le sac de manière à ce qu'il soit facilement accessible tout en respectant les règles de sécurité.

2. Utilisation :

- Remplissez le sac avec du sable lourd selon les recommandations du fabricant.
- Ajustez le sac en fonction de votre position de tir pour un meilleur soutien.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du sac pendant l'utilisation et ajustez-le si nécessaire.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non réglementées. Vérifiez les réglementations locales.

concernant la disposition des produits en cuir et en cordura.

- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, suivez les instructions de votre municipalité pour le recyclage des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources locales sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre sac de tir Edgewood Original. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto della borsa.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire la borsa con materiali diversi da quelli raccomandati (ad esempio, sabbia pesante).
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita il contatto diretto con fonti di calore o fiamme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 lbs).
- Assicurati che la sabbia sia ben distribuita all'interno della borsa per garantire stabilità.

2. Posizionamento

- Posiziona la borsa su un banco di tiro o una superficie piana.
- Verifica che la borsa sia ferma e non si muova facilmente.

3. Utilizzo

- Utilizza la borsa per supportare il tuo fucile durante le sessioni di tiro.
- Assicurati che la borsa non sia sovraccarica e che il peso sia equilibrato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è consigliato contattare il rivenditore o il produttore. È importante mantenere aggiornate le informazioni sui richiami e sui prodotti non sicuri tramite la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile della borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD.

Bruksanvisning for EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Denne posen er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser posen for skader eller slitasje.
- Bruk kun posen til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i produktinformasjonen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå uhell.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke posen i farlige eller ustabile områder.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke posen med materialer som kan forårsake skade eller fare, som skarpe gjenstander.
- Sørg for at posen er fylt med riktig type sand, og at vekten er i samsvar med spesifikasjonene (1014 lbs).
- Plasser posen på en stabil overflate for å forhindre at den velter.
- Når du bruker posen, sørg for at den er plassert på benken slik at den ikke kan rulle eller bevege seg uventet.
- Unngå å trekke eller dra i posen på en måte som kan skade sømmene eller materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Forbered posen ved å fylle den med tung sand til ønsket vekt.
- Plasser posen på en stabil benk eller overflate før bruk.
- Juster posisjonen på posen for å oppnå ønsket stabilitet under skyting.
- Når du er ferdig med å bruke posen, fjern den fra benken og oppbevar den på et tørt sted for å unngå mugg og skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når posen ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Hvis posen er skadet eller ikke kan brukes lenger, vurder å kontakte produsenten for informasjon om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante EUBaserte kontaktpunktet for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj torby.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj torby na stabilnym i równym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Unikaj przeciążania torby, aby nie narazić się na uszkodzenia.
- Nie stosuj torby do celów innych niż strzelectwo benchrestowe.
- Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące materiałów, z których wykonana jest torba, aby uniknąć alergii lub podrażnień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać optymalną wagę (1014 funtów).

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym stole strzeleckim.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w taki sposób, aby minimalizować kołysanie się.
- Jeśli używasz torby w warunkach wietrznych, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

3. Pielęgnacja torby:

- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń.
- Czyść torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia. Unikaj używania agresywnych środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne korzystanie z torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD przyczyni się do udanych doświadczeń strzeleckich.

EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, erityisiä varotoimia sekä asennus ja käyttöohjeita. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle, joka voi vahingoittaa materiaaleja.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa pölyltä ja kosteudelta.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se tarjoaa tarvittavaa vakautta.
- Käytä laukkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä yritä käyttää sitä muuhun kuin ampumiseen liittyvään toimintaan.
- Varmista, että laukku on asetettu tasaiselle pinnalle ennen käyttöä, jotta vältät mahdolliset kaatumiset.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita, kuten repeämiä tai kulumia.
- Vältä liiallista painoa laukussa, joka voi vaikuttaa sen vakauteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, kunnes se saavuttaa toivotun painon (1014 lbs).
- Varmista, että laukku on täysin suljettu ja tiivis, jotta hiekka ei pääse vuotamaan.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukun päälle varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan.
- Säädä laukun sijaintia tarpeen mukaan, mutta varmista, että se ei liiku tai kaadu käytön aikana.
- Kun et käytä laukkua, säilytä se turvallisessa paikassa, kaukana lapsista ja lemmikeistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostotiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Noudata näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika olyckor och skador.
- Övervakning: Håll alltid ett öga på barn och sårbara grupper när produkten används.
- Reklamationer: Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Kontakta myndigheter: Rapportera osäkra produkter och incidenter till lokala myndigheter.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Undvik att överbelasta påsen med mer än den rekommenderade vikten (10 till 14 lbs).
- Kontrollera att påsen är i gott skick före användning och byt ut den om den visar tecken på slitage.
- Använd inte produkten om den har skador på läder, nylon eller sömmar.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av påsen:

- Placera EDGEBAG på en stabil bänk eller yta.
- Se till att ytan är fri från skräp och ojämnheter.

2. Fyllning av påsen:

- Fyll påsen med tung sand för att uppnå önskad vikt.
- Kontrollera att sanden är jämnt fördelad inuti påsen.

3. Användning:

- Använd påsen som stöd för ditt vapen under skytte.
- Justera påsens position vid behov för att säkerställa stabilitet.

4. Underhåll:

- Rengör vid behov med en fuktig trasa.
- Förvara påsen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av material som läder och nylon.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní využití při střelbě benchrest. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla taška používána pouze pro zamýšlené účely, tj. jako opora pro zbraň při střelbě.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška nejeví známky poškození. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě, že zaznamenáte jakékoli nebezpečné chování nebo poškození produktu, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že taška je stabilně umístěna na pevném a rovném povrchu před tím, než na ni umístíte zbraň.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je naplněna jiným materiálem než těžkým pískem, jak bylo doporučeno výrobcem.
- Při použití tašky se vyvarujte jakéhokoli pohybu nebo houpání, které by mohly ovlivnit stabilitu zbraně.
- Pokud používáte tašku na kluzkém povrchu, buďte obzvlášť opatrní, abyste předešli jejímu sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Ujistěte se, že taška je naplněna těžkým pískem a že je správně uzavřena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a upevnění v pořádku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na pevný, rovný povrch, jako je stůl nebo střelecký stůl.
- Ujistěte se, že je taška správně vycentrována a stabilní.

3. Umístění zbraně:

- Položte zbraň na tašku s ohledem na její rovnováhu a stabilitu.
- Zkontrolujte, zda zbraň sedí bezpečně a stabilně na tašce.

4. Po použití:

- Po dokončení střelby odstraňte zbraň z tašky a ujistěte se, že je zbraň bezpečně uložena.
- Tašku uložte na suchém místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji opravit, zvažte její ekologickou likvidaci.

- Materiály, jako je kůže a nylon, by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Tento návod splňuje požadavky EU na obecnou bezpečnost výrobků a je určen k tomu, aby zajistil bezpečné používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Dodržování těchto pokynů pomůže minimalizovat rizika a zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.