

EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045532
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS! Diese Tasche ist speziell für Benchrest-Schützen entwickelt worden und bietet eine sichere und zuverlässige Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Beschädigungen oder Unfälle zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Flächen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material der Tasche beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche bei der Benutzung nicht verrutscht, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden der Tasche sauber und trocken ist, um das Risiko von Rutschunfällen zu minimieren.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie sichtbar beschädigt oder abgenutzt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie vor der Nutzung die Tasche auf Risse oder andere Schäden.
- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, um das Gewicht zwischen 10 und 14 lbs zu erreichen, je nach Ihrer Körpergröße.

2. Platzierung:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren gut ausgerichtet ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie abruptes Bewegen der Waffe auf der Tasche, um ein Verrutschen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Trennen Sie das Material, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie die Tasche nicht in den normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Tasche bereithalten, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu gewährleisten. Ihr Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Risiken zu minimieren und Ihre Schießerfahrung zu verbessern.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL, a highquality benchrest shooting bag designed for optimal performance and safety. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGE BAG ORIGINAL is used only for its intended purpose as a shooting support bag.
- Inspect the bag regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Use the bag on a stable and flat surface to prevent tipping or instability.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or moisture, which may affect its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bag is filled with heavy sand as specified. Incorrect filling may lead to instability.
- When placing the bag on the bench, ensure it is secure and does not move when pressure is applied.
- Do not overload the bag beyond its recommended weight limit of 14 lbs.
- Use caution when adjusting the bag's position. Ensure that your hands are clear of any moving parts to avoid pinching.
- Avoid dragging the bag across rough surfaces to prevent damage to the base and ears.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight between 10 and 14 lbs.
- Ensure that the sand is evenly distributed within the bag to maintain stability.

2. Placing the Bag:

- Position the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the base of the bag is in full contact with the surface to minimize rocking.

3. Using the Bag:

- Place your firearm securely on the bag for support.
- Adjust the position of the bag as necessary to achieve proper alignment and comfort.

4. Maintaining the Bag:

- Regularly check the bag for any signs of wear or damage.
- Clean the bag using a damp cloth and mild detergent. Avoid harsh chemicals that may damage the materials.

Disposal Instructions

- When the EDGE BAG ORIGINAL reaches the end of its life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods of materials such as leather and nylon.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please contact the designated EUbased contact point or consult the EU's Safety Gate platform for updates on recalls and safety alerts.

Thank you for prioritizing safety while using the EDGEBAG ORIGINAL. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour le tir sur banc et pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les services d'urgence.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (entre 10 et 14 lbs).
- Utilisez le sac sur des surfaces stables et planes pour éviter les glissements.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit, y compris les matériaux de remplissage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une table de tir stable.
- Assurez-vous que la base en donut est bien en contact avec la surface pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation :

- Remplissez le sac avec du sable lourd selon les instructions fournies. Assurez-vous que le sac est bien rempli pour maintenir sa forme.
- Positionnez votre arme sur le sac en veillant à ce qu'elle soit stable et bien soutenue.
- Ajustez la position du sac si nécessaire pour obtenir un meilleur angle de tir.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de l'utilisation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Utilisez les points de collecte appropriés pour les matériaux en cuir et en nylon.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de tir sûre et agréable avec votre

EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD.

Guida alla Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

La borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD è progettata per offrire stabilità e supporto ai tiratori benchrest. Per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo documento. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare la borsa in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo materiali di riempimento approvati, come sabbia pesante, per evitare perdite di peso o instabilità.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 1014 lbs.
- Evitare di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per prevenire danni al materiale.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come il sollevamento o il trasporto di carichi pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempire la borsa con sabbia pesante, assicurandosi che sia ben chiusa per evitare perdite.
- Controllare che le orecchie della borsa siano in buone condizioni e prive di danni.

2. Posizionamento della Borsa

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la borsa non sia inclinata o instabile.

3. Utilizzo della Borsa

- Utilizzare la borsa per supportare l'arma da fuoco durante le sessioni di tiro.
- Regolare la posizione della borsa se necessario per garantire una stabilità ottimale.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulire la borsa con un panno umido e asciugare all'aria.
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi o abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, riciclare i materiali della borsa, come la pelle e il nylon, seguendo le indicazioni fornite dalle strutture di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace della borsa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. In caso di domande o preoccupazioni, è sempre consigliabile cercare assistenza professionale.

Bruksanvisning for EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne posen er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting, spesielt for benchrestskytttere. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at posen er i god stand før bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk alltid posen på et stabilt og jevnt underlag for å unngå uhell.
- Hold posen unna brannfarlige materialer og kilder til varme.
- Oppbevar posen på et tørt sted for å forhindre mugg og skader fra fuktighet.
- Unngå å bruke posen til formål som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overfyll posen med sand eller annet materiale. Følg anbefalt vekt for optimal ytelse.
- Unngå å bruke posen i våte eller glatte forhold.
- Hold posen unna barn og kjæledyr for å forhindre uhell.
- Bruk alltid posen i samsvar med instruksjonene for å sikre at den fungerer som den skal.
- Vær oppmerksom på at posens design kan medføre at den er ustabil hvis den ikke plasseres riktig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av posen:

- Plasser posen på et stabilt bord eller benk.
- Sørg for at overflaten er jevn og fri for hindringer.

2. Fylling av posen:

- Fyll posen med tung sand til ønsket vekt (mellom 10 og 14 lbs).
- Sikre at sanden er jevnt fordelt for optimal stabilitet.

3. Bruk av posen:

- Plasser rifle eller annet skytevåpen på toppen av posen.
- Juster posisjonen til våpenet for å oppnå ønsket høyde og stabilitet.
- Unngå å gjøre brå bevegelser som kan forårsake at posen velter.

4. Vedlikehold:

- Rengjør posen med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Kontroller jevnlig for tegn på slitasje og reparer eller bytt ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Når posen ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre korrekt resirkulering av materialene.
- Unngå å kaste posen i vanlig søppel hvis den inneholder fyllmateriale som kan være skadelig for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, vedlikehold eller bruk av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg mer informasjon og støtte.

Vennligst merk at det er viktig å være oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer for å sikre en trygg opplevelse med produktet. Takk for at du bidrar til en tryggere bruksopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć ryzyk związanych z użytkowaniem torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał torby.
- Zawsze używaj torby na stabilnym i równym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia, przetarcia lub inne wady.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność.
- Zawsze umieszczaj torbę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jej stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Zdejmij torbę z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym, równym podłożu.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w sposób, który minimalizuje ryzyko przewrócenia się.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia.

3. Czyszczenie torby:

- Regularnie czyść torbę z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.
- Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se pysyy vakaana.
- Käytä laukkua vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä käyttämästä laukkua märillä tai liukkailla pinnoilla.
- Tarkista säännöllisesti, että laukun materiaalit, kuten nahka ja cordura, ovat ehjiä ja kunnossa.
- Älä yritä muuttaa laukun rakennetta tai käyttää sitä muulla tavoin kuin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla varmistaaksesi sen vakauden.
- Varmista, että laukun pohja on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Kun käytät laukkua, varmista, että se on tiukasti paikallaan eikä liiku.
- Huolla laukkua säännöllisesti puhdistamalla se liasta ja pölystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och support under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS på stabila ytor för att förhindra att den rör sig under användning.
- Se till att påsen är korrekt placerad innan du börjar skjuta för att undvika oönskade rörelser.
- Undvik att fylla påsen med material som inte är avsett för produkten, då detta kan påverka dess stabilitet och säkerhet.
- Var försiktig när du hanterar påsen, särskilt när den är fylld, för att undvika skador.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv från eventuella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av påsen:

- Placera påsen på en stabil och plan yta, som ett bänkskyttebord.
- Se till att påsen är centrerad under ditt vapen för optimal stabilitet.

2. Fyllning av påsen:

- Fyll påsen med tung sand enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att påsen är ordentligt fylld och att den inte är överfylld, vilket kan påverka dess prestanda.

3. Användning av påsen:

- Placera ditt vapen på påsen och justera det för att få en bekväm och stabil skjutposition.
- Kontrollera att påsen inte rör sig när du skjuter. Om den gör det, justera placeringen.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör påsen med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Inspektera påsen regelbundet för slitage och skador.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering skall ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle jeho určení.
- Před použitím zkontrolujte, zda není taška poškozena nebo opotřebena.
- Tašku naplňte pouze doporučeným materiálem (těžkým pískem) a dodržujte doporučenou hmotnost.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky v blízkosti zbraní dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při umístění tašky na stůl se ujistěte, že je stabilní a neklouže.
- Vyhněte se používání tašky na nerovných nebo kluzkých površích.
- Nedovolte, aby se taška dostala do kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.
- Nepoužívejte tašku jako podložku pro zbraň, pokud není zajištěna stabilita a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Naplňte tašku těžkým pískem podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je taška uzavřena a zabezpečena.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na rovný a stabilní povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška pevně usazena a neklouže.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je správně vyvážená.
- Při střelbě dbejte na to, aby se taška nepohybovala.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Tašku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu používání.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Tyto pokyny a informace byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby bylo zajištěno bezpečné používání a ochrana spotřebitelů. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD.