

EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045558
- Mfr. No.: EDGE STD GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG GATER](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Worków EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SKYTTEÄCKAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für den EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGE BAG GATER EDGEWOOD Schießauflagen. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Komfort beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung und Handhabung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Unterlage platziert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite, um die AbzugsHand zu stützen und die Kontrolle zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass die Ohren der Tasche korrekt positioniert sind, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht überladen wird, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Finden Sie einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie nicht verrutschen kann.

2. Einstellung der Ohren:

- Überprüfen Sie die Position der Ohren und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind, um die Stabilität zu maximieren.

3. Verwendung der gepolsterten Oberseite:

- Legen Sie Ihre AbzugsHand auf die gepolsterte Oberseite, um eine komfortable und sichere Handhabung zu gewährleisten.

4. Überprüfung auf Beschädigungen:

- Vor jeder Verwendung sollten Sie die Tasche auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts recycelbar sind, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des EDGEBAG GATER EDGEWOOD Schießauflagen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG GATER

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Avoid using the bag in environments that may pose a risk of damage or injury.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bag for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the filled weight of 25 lbs to avoid instability.
- Always use the padded top for resting your trigger hand to prevent strain or injury.
- When using the bag, ensure that it is placed on a stable surface to prevent tipping.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the bag in any way, as this may compromise its safety features.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the multilayered flat base is fully in contact with the surface for optimal stability.

2. Filling the Bag:

- Fill the bag with the appropriate weight, ensuring it does not exceed 25 lbs.
- Use materials that are safe and suitable for the intended use of the bag.

3. Using the Bag:

- Rest your trigger hand on the padded top for comfort.
- Position yourself comfortably while ensuring that you have a clear line of sight to your target.
- Maintain a firm grip on the bag to prevent any slipping during use.

4. PostUse Care:

- After use, inspect the bag for any signs of wear or damage.
- Clean the surface of the bag with a damp cloth if necessary, and allow it to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Separate any recyclable materials, such as fabric and leather, from nonrecyclable components.
- Do not burn the bag as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns related to the safety and use of the EDGEBAG GATER, please refer to the contact point provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your EDGEBAG GATER!

Guide de Sécurité du Produit pour EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit et de te fournir des conseils pour éviter les accidents. Il est important de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée (25 lbs).
- Utilise le sac sur une surface stable et plane pour éviter tout renversement.
- Évite d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Lorsque tu utilises le sac, assure-toi que ton environnement est dégagé et sans obstacles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Remplissage :

- Remplis le sac avec le matériau approprié, en respectant la capacité de poids.
- Assure-toi que le remplissage est homogène pour garantir la stabilité.

3. Utilisation :

- Place le sac sur une surface plane.
- Utilise le dessus rembourré pour reposer ta main sur la gâchette.
- Ajuste la position du sac selon tes besoins pour un confort optimal.

4. Après Utilisation :

- Vide le sac si nécessaire pour le stockage.
- Range le sac dans un endroit sec et frais.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou utilisé au-delà de son utilisation sécurisée, il doit être éliminé de manière appropriée.
- Consulte les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, nous te conseillons de contacter un point de contact de sécurité en Europe. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD en toute sécurité. Prends soin de toi et reste vigilant lors de l'utilisation de produits de ce type.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e prestazioni durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco solo per gli scopi previsti, come supporto per il tiro.
- Controlla regolarmente il sacco per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici quando non è in uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che il sacco sia riempito correttamente e non superi il peso massimo raccomandato.
- Non posizionare oggetti pesanti o instabili sopra il sacco.
- Quando si utilizza il sacco, assicurati di avere una buona presa e di mantenere una postura corretta.
- Evita di utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il sacco dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Riempire il sacco con il materiale appropriato, seguendo le istruzioni del produttore per il peso massimo.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacco su un terreno pianeggiante e stabile.
- Assicurati che il sacco sia ben bilanciato prima di utilizzarlo.

3. Utilizzo:

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita del sacco.
- Utilizza il sacco come supporto per il tiro, garantendo una postura corretta e una buona stabilità.

4. Manutenzione:

- Pulisci il sacco con un panno umido e lascia asciugare all'aria.
- Controlla regolarmente il sacco per segni di usura e sostituisci eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacco secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se il sacco è danneggiato, verifica se può essere riparato prima di decidere di smaltirlo.

- Non gettare il sacco nella spazzatura domestica se è ancora in buone condizioni; considera di donarlo o riciclarlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un'autorità competente nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dette produktet er designet for å gi optimal stabilitet og ytelse under skyting. For å sikre trygg bruk og for å overholde EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR), vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Meld fra om eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at baggen er fylt til anbefalt vekt for å oppnå optimal stabilitet.
- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater for å forhindre velting.
- Bruk alltid den polstrede toppen for å hvile avtrekks hånden for å unngå belastning på håndleddet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader på materialet, spesielt på ørene og bunnen.
- Ikke la produktet stå i direkte sollys over lengre tid, da dette kan påvirke materialets holdbarhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Plasser EDGEBAG GATER på en stabil overflate før bruk.
- Juster vekten i henhold til din kroppshøyde for å oppnå ønsket stabilitet.
- For å bruke "Overlay Ears", velg mellom glatt materiale eller cordura avhengig av preferanse.
- Sørg for at ørebunnen er riktig plassert for å unngå inkonsistenser i form og ytelse.
- Etter bruk, fjern eventuell smuss eller støv med en myk klut for å opprettholde produktets kvalitet.

Kasteinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Worków EDGE BAG GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worka EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz ogólnymi wytycznymi. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że worek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj worek w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i uszkodzeniom materiału.
- Nie używaj worka w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przeciążaj worka ponad jego maksymalną pojemność, która wynosi 25 lbs (około 11,3 kg).
- Używaj worka wyłącznie w celu stabilizacji broni strzeleckiej. Nie używaj go do innych celów.
- Unikaj kontaktu worka z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Worka:

- Sprawdź, czy worek jest w dobrym stanie przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio napełniony, aby zapewnić stabilność.

2. Użycie Worka:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni.
- Użyj wyściełanego wierzchu worka jako podpory dla ręki podczas strzelania.
- Upewnij się, że worek jest umieszczony w odpowiedniej pozycji, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Czyść worek regularnie, aby usunąć zanieczyszczenia i zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni worka. Unikaj używania agresywnych środków chemicznych.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy worek nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Staraj się oddać worek do punktu zbiórki, jeśli jest to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Pamiętaj, że wszystkie produkty powinny mieć punkt kontaktowy w Unii Europejskiej, aby zapewnić wsparcie w zakresie bezpieczeństwa.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD.

EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa tulen ja muiden syttyvien aineiden läheltä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa, kuten ammunta ja harjoitustilanteissa.
- Varmista, että tuote on oikein asetettu ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakaa tai liukkailla pinnoilla.
- Älä ylikuormita tuotetta; sen paino ei saa ylittää 25 lbs.
- Varmista, että liipaisinkäsi on tukevasti paikallaan pehmustetulla yläosalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja paikallaan ennen käyttöä.
2. **Aseta tuote:** Aseta pussi tasaiselle pinnalle, varmistaen, että se on vakaa.
3. **Täyttö:** Täytä pussi tarvittaessa, mutta varmista, että sen paino ei ylitä 25 lbs.
4. **Käyttö:** Käytä pehmustettua yläosaa tukemaan liipaisinkättäsi. Varmista, että korvien väli on oikein asetettu.
5. **Puhdistus:** Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämisohteet.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Lopuksi

Kiitos, että valitsit EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG GATER EDGEWOOD SKYTTESÄCKAR

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG GATER EDGEWOOD SKYTTESÄCKAR. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att säcken är korrekt fylld för att undvika instabilitet under användning.
- Undvik att placera produkten i närheten av öppna flammor eller hög värme.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; undvik improviserad användning.
- Var försiktig när du flyttar eller transporterar produkten för att undvika skador.

Installations och användningsinstruktioner

1. Installation:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Kontrollera att den är i jämn nivå för att förhindra att den välter.
- Fyll produkten med lämpligt material (exempelvis sand eller annat tungt material) för att säkerställa stabilitet.

2. Användning:

- Justera säcken så att den passar din kroppshöjd för maximal komfort.
- Använd den vadderade toppen för att avtryckarfingret under skytte.
- Kontrollera att "Overlay Ears" är korrekt placerade för att säkerställa konsekvent prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: När produkten når slutet av sin livslängd, vänligen följ lokala avfallsföreskrifter för korrekt bortskaffande.
- Materialåtervinning: Om möjligt, separera material för återvinning (t.ex. läder, Cordura).

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGE BAG GATER EDGEWOOD SKYTTESÄCKAR, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGE BAG GATER EDGEWOOD SKYTTESÄCKAR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a komfort při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle určeného účelu.
- Pravidelně kontrolujte tašku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání tašky dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně naplněná, aby poskytovala optimální stabilitu.
- Při opírání spoušťové ruky o polstrovanou část tašky zajistěte, aby byla ruka stabilní a pod kontrolou.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.
- Pokud si všimnete jakýchkoli deformací nebo poškození, přestaňte tašku používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že rozumíte, jak tašku správně používat.
- Naplňte tašku vhodným materiálem, který odpovídá doporučené hmotnosti (max. 25 lbs).
- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, aby se minimalizovalo riziko jejího převrácení.
- Při používání tašky dbejte na to, aby byla umístěna v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nepalte tašku, pokud obsahuje materiály, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, které mohou být užitečné pro vyřešení vašich otázek.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.