

EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045561
- Mfr. No.: EDGE STD GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN](#)
- [English: EDGEBAG GATER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití produktu EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGE BAG GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir ultimativen Komfort und Stabilität beim Schießen zu bieten. Um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Tasche gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die richtige Handhabung von Schusswaffen und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die gepolsterte Oberseite der Tasche, um deine AbzugsHand zu stützen und eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu belasten, um die Integrität der Tasche nicht zu gefährden.
- Halte die Tasche trocken und sauber, um die Materialien in gutem Zustand zu halten.
- Wenn du die Tasche mit anderen Materialien kombinierst, stelle sicher, dass diese Materialien kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Stelle sicher, dass die Tasche unbeschädigt ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Basis der Tasche auf Risse oder andere Anzeichen von Verschleiß.

2. Platzierung der Tasche:

- Wähle einen stabilen Untergrund, der eben und fest ist.
- Positioniere die Tasche so, dass sie sicher und stabil steht.

3. Verwendung der Tasche:

- Lege deine AbzugsHand sanft auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
- Achte darauf, dass deine Körperhaltung stabil ist und du die Tasche während des Schießens nicht bewegst.
- Halte die Tasche während des Schießens mit einer Hand fest, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinige die Tasche nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Leder.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie vollständig gereinigt ist, bevor du sie entsorgst.
- Überprüfe, ob es spezielle Rückgabemöglichkeiten für Produkte in deiner Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du die Tasche gekauft hast. Sie können dir weitere Informationen zur Sicherheit und zum Gebrauch der EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN geben.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

EDGE BAG GATER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully to understand the safety guidelines and precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGE BAG GATER is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bag out of reach of children when not in use.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use.
- If you notice any abnormalities during use, stop using the bag immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- The filled weight of the bag can exceed 25 lbs depending on body height. Ensure you are capable of handling this weight safely.
- When resting your trigger hand on the padded top, ensure that your fingers are clear of the trigger to prevent accidental discharge.
- Use the bag on a stable and flat surface to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Avoid using the bag in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Regularly check the integrity of the ear combinations and ensure they are securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use:

- Remove the bag from its packaging and inspect for any damage.
- Ensure that the bag is filled to the appropriate weight as per your comfort and requirement.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Adjust the ear combination as needed, ensuring they are securely attached.

3. Using the Bag:

- Rest your trigger hand on the padded top, ensuring a comfortable grip.
- Position yourself correctly to maintain balance and stability while using the bag.
- Be aware of your surroundings and ensure there are no obstructions or hazards nearby.

4. PostUse Care:

- After use, store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage and address any issues promptly.

Disposal Instructions

- When the EDGE BAG GATER reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- If the bag contains any materials that are not biodegradable, ensure they are disposed of properly to

minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product issues, or additional information, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité du Produit pour EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce guide a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité européennes. Lis attentivement ces instructions pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le sac, assure-toi qu'il est correctement rempli pour éviter tout déséquilibre.
- Ne dépasse pas le poids recommandé de 25 lbs pour garantir la stabilité.
- Évite d'utiliser le sac sur des surfaces inégales pour minimiser le risque de chute.
- Ne force pas les oreilles du sac lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter toute déformation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac

- Vérifie que le sac est propre et en bon état avant utilisation.
- Remplis le sac avec le matériau recommandé pour atteindre le poids souhaité.

2. Utilisation du Sac

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Positionne tes mains sur le dessus rembourré pour un meilleur confort lors de l'utilisation.
- Utilise le sac pour stabiliser ton arme en veillant à ce qu'il ne bouge pas.

3. Entretien du Sac

- Nettoie le sac avec un chiffon humide après chaque utilisation pour maintenir sa durabilité.
- Range le sac dans un endroit sec pour éviter l'humidité et la déformation.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être éliminé de manière responsable.
- Vérifie les règlements locaux concernant le recyclage et l'élimination des matériaux utilisés dans le sac.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères sans vérifier les directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS en toute sécurité. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les précautions de sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sacco sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di danno o difetti.
- Mantieni il sacco lontano dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Segnala qualsiasi incidente o prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso massimo raccomandato (25 libbre).
- Assicurati che la parte superiore imbottita sia sempre in buone condizioni per garantire il supporto adeguato.
- Non utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la stabilità o la funzionalità.
- Evita di colpire il sacco con oggetti contundenti o affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il sacco dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Assicurati che il sacco sia riempito correttamente secondo le istruzioni del produttore.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il sacco sia ben bilanciato e non possa ribaltarsi facilmente.

3. Utilizzo:

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita.
- Assicurati che le orecchie siano posizionate correttamente per garantire una buona stabilità.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura.
- Pulisci il sacco con un panno umido e assicurati che sia asciutto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il sacco nell'ambiente.

- Se il sacco è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo ti aiuterà a utilizzare il sacco EDGE BAG GATER in modo sicuro, ma contribuirà anche a garantire la sua longevità e prestazioni. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. For din sikkerhet og for å sikre optimal bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å sikre trygg bruk, men det er viktig å være oppmerksom på potensielle risikoer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager noen skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sørg for at alle brukere er kjent med sikkerhetsinstruksjonene før bruk.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og lagring.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater for å forhindre velting.
- Bruk alltid produktet i henhold til dets tiltenkte formål.
- Unngå å overbelaste produktet. Fyllvekten bør ikke overstige 25 lbs.
- Sørg for at produktet er plassert på et sikkert sted når det ikke er i bruk for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av produktet:

- Sjekk at alle deler er i god stand før bruk.
- Plasser produktet på en jevn og stabil overflate.

2. Bruk av produktet:

- Plasser avtrekks hånden på den polstrede toppen for optimal komfort.
- Juster ørene etter behov for å oppnå best mulig stabilitet.
- Sørg for at ørene er riktig festet og i god stand før bruk.

3. Etter bruk:

- Rengjør produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i samsvar med lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder materialer som kan være skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet generelt, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller et uhell, vennligst rapporter dette til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform regelmessig.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Takk for at du prioriterer sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worka EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej stabilności podczas strzelania. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj worka zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj stan worka i jego komponentów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania sprzętu strzeleckiego.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj worka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj kontaktu worka z ostrymi przedmiotami, które mogą go przebić lub uszkodzić.
- Nie przeciążaj worka, aby uniknąć jego uszkodzenia i zapewnienia stabilności.
- Upewnij się, że worek jest umieszczony na stabilnej i równej powierzchni przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie worka:

- Sprawdź worek pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Napełnij worek zgodnie z zaleceniami producenta, aby osiągnąć optymalną wagę (do 25 lbs).

2. Ustawienie:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Upewnij się, że worek jest w odpowiedniej pozycji, aby nie przesunął się podczas użytkowania.

3. Użycie:

- Użyj wyściełanego wierzchu worka do odpoczynku ręki na spuście.
- Zawsze strzelaj w kierunku bezpiecznym i zgodnym z zasadami strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy worek wymaga wymiany, upewnij się, że jest on odpowiednio zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj worka do ognia ani nie próbuj go spalać, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak model i numer seryjny, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että pussi on kunnolla täytetty ja että se ei ole liian raskas, jotta se pysyy hallinnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja tuotteen kanssa käytön aikana.
- Huolehdi, että pussi on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta pussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussi on täytetty oikein ja että se on tasapainossa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan ja kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Aseta liipaisinkäsi tukemaan pussia ylhäältä.
- Varmista, että olet mukavassa ja vakaassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä pussia vain ammuntaan ja harjoitteluun, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voi aiheuttaa vaaraa.
- Kierrätä mahdolliset osat, mikäli mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna väska är designad för att ge stabilitet och komfort vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Var medveten om eventuella säkerhetsåtgärder som gäller i ditt lokala område för skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyllnadsvikten bör inte överstiga 25 lbs. Använd lämplig fyllning för att säkerställa stabilitet.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret, vilket minskar risken för oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att "Overlay Ears" är korrekt installerade för att undvika deformation.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Se till att örnrum är korrekt placerade för att förhindra dragning eller grepp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Fyllning:** Fyll väskan med lämpligt material (t.ex. sand eller liknande) för att uppnå önskad vikt.
2. **Placering:** Placera väskan på en stabil yta innan användning. Kontrollera att den står plant.
3. **Användning:** Använd den vadderade toppen för att stödja avtryckarfingret och justera öronens position för optimal stabilitet.
4. **Underhåll:** Inspektera väskan regelbundet för skador. Rengör ytan vid behov med en fuktig trasa.

Avfallshantering

- När väskan har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Pokyny pro bezpečnostní použití produktu EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a spokojenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Zkontrolujte, zda produkt neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste ji správně zvedali a nosili, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Ujistěte se, že produkt je správně naplněn a vyvážen, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeleckého vybavení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Naplňte tašku podle doporučení výrobce, aby byla zajištěna optimální stabilita.

2. Použití:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna, aby se minimalizovalo riziko sklouznutí nebo převrnutí.
- Při opření o tašku se ujistěte, že máte správnou pozici a podporu, abyste předešli zranění.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na poškození a opotřebení.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nepalte produkt, protože může obsahovat materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace, které mohou urychlit proces řešení.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje klíčové informace pro bezpečné používání produktu EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání vašeho nového vybavení.