

EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

This is a long, heavy bag - about twice the length of the Original (6" x 13") - the ultimate in stability. Filled weight can easily top 25 lbs. depending on body height. It features a padded top for resting the trigger hand and includes the same choices of ear combination as the Original. The Gater has a multi-layered all flat base. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045562
- Mfr. No.: EDGE TALL GATER
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, Cordura
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG GATER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des EDGEBAG GATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGEBAG GATER EDGEWOOD entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und den bestmöglichen Nutzen aus deinem Produkt zu ziehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass du das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die gepolsterte Oberseite des EDGEBAG GATER nur zum Ablegen der AbzugsHand. Vermeide es, das Produkt anderweitig zu belasten.
- Achte darauf, dass die Basis des Produkts immer flach und stabil ist, um ein Wackeln oder Kippen zu vermeiden.
- Nutze die "Overlay Ears" nur in Kombination mit dem empfohlenen Material, um die Langlebigkeit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen am Material, insbesondere an den Ohren, stelle die Verwendung des Produkts sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfe, ob alle Teile des EDGEBAG GATER vorhanden und unbeschädigt sind.
2. **Aufstellen:** Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche. Achte darauf, dass der Bereich um die Tasche frei von Hindernissen ist.
3. **Verwendung:**
 - Lege deine AbzugsHand auf die gepolsterte Oberseite der Tasche.
 - Stelle sicher, dass die Tasche sicher steht, bevor du mit dem Schießen beginnst.
4. **Nach der Verwendung:** Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Lagere die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir für alle Fragen zur Verfügung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des EDGEBAG GATER EDGEWOOD!

EDGE BAG GATER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG GATER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to understand how to use and maintain your bag safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidents.
- If you notice any irregularities in the bag's performance, stop using it immediately and consult the manufacturer.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The filled weight of the bag can exceed 25 lbs. Ensure you have the strength and capability to handle this weight safely.
- **Surface Stability:** Always use the bag on a stable and flat surface to prevent slipping or tipping.
- **Trigger Hand Resting:** The padded top is designed for resting your trigger hand. Ensure your hand is securely placed to avoid accidental discharge.
- **Ear Combination Choices:** Be aware of the ear combinations used, as they can affect the bag's stability and performance.
- **Multilayered Base:** The flat base is designed for stability; ensure it is properly positioned before use.
- **Avoid Deformation:** Do not expose the bag to extreme temperatures or conditions that could cause deformation.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the multilayered base is fully in contact with the surface for optimal stability.

2. Filling the Bag:

- If filling the bag, ensure that the weight does not exceed the recommended limit.
- Use appropriate materials to fill the bag, ensuring it maintains its shape and functionality.

3. Using the Bag:

- Rest your trigger hand on the padded top.
- Ensure your body is positioned correctly to maintain balance while using the bag.
- Adjust the ear spread to suit your shooting style and preferences.

4. PostUse Care:

- After use, store the bag in a dry place away from direct sunlight.
- Regularly check for wear and tear, especially on the ear base and padded areas.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG GATER, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG GATER. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour le EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation d'armes à feu. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Garde le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informes-toi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de sacs de tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le sac sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement.
- Évite de placer des objets lourds ou pointus sur le sac qui pourraient l'endommager.
- Ne laisse pas le sac exposé à des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige.
- Assure-toi que le sac est correctement rempli et équilibré avant de l'utiliser.
- Lorsque tu utilises le sac, garde toujours une distance de sécurité avec les autres personnes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation du sac :

- Ouvre le sac et vérifie qu'il est propre et en bon état.
- Assure-toi que le rembourrage est en place et non endommagé.

2. Remplissage :

- Remplis le sac avec le matériau recommandé pour obtenir le poids désiré (ne dépasse pas 25 lbs).
- Vérifie que le remplissage est bien réparti pour éviter un déséquilibre.

3. Utilisation :

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Positionne ton arme en toute sécurité sur le sac, en veillant à ce que le canon soit dirigé vers une zone sécurisée.
- Utilise le dessus rembourré pour reposer ta main sur la gâchette.

4. Rangement :

- Après utilisation, vide le sac si nécessaire et range-le dans un endroit sec.
- Évite de laisser le sac dans des zones où il pourrait être exposé à des dommages.

Instructions d'élimination

- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des matériaux en cuir et en Cordura.

- Si possible, recycle les matériaux du sac selon les directives de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, consulte le contact fourni avec le produit ou visite le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer non seulement ta propre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de ton EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Merci de respecter ces instructions et de profiter de tes activités de tir en toute sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e prestazioni elevate durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta danni evidenti.
- Tieni il sacco lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi il sacco, assicurati di utilizzare materiali appropriati e sicuri.
- Non superare il peso massimo raccomandato di 25 libbre.
- Utilizza il sacco su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non posizionare parti del corpo o oggetti sotto il sacco durante l'uso.
- Assicurati che il sacco sia ben posizionato prima di utilizzarlo per il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco

- Scegli un'area di lavoro pulita e sicura.
- Rimuovi il sacco dalla confezione e controlla che non ci siano danni.

2. Riempimento del Sacco

- Utilizza materiali compatibili e sicuri per il riempimento.
- Riempire il sacco fino al massimo raccomandato senza sovraccaricarlo.

3. Posizionamento del Sacco

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacco sia ben equilibrato prima di utilizzarlo.

4. Utilizzo del Sacco

- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita.
- Utilizza il sacco per supportare il tuo tiro, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il sacco nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Controlla se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o cerca informazioni online.

Conformità Normativa

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. È importante seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e conforme del prodotto. Se riscontri problemi di sicurezza, ti invitiamo a segnalarli alle autorità competenti e a controllare eventuali aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto EDGE BAG GATER EDGEWOOD. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid produktet på en jevn og stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å overbelaste baggen; fyllvekten bør ikke overstige 25 lbs.
- Sørg for at avtrekks hånden hviler på den polstrede toppen for å unngå ubehag.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige tegn på skade.
- Vær oppmerksom på at ørebunnens design er ment for å redusere slitasje og forbedre holdbarheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Plasser EDGEBAG GATER på en stabil overflate.
- Sørg for at bunnen av baggen er helt flat og i kontakt med underlaget.

2. Bruk:

- Når du bruker baggen, plasser riflen forsiktig på den polstrede toppen.
- Juster posisjonen for å sikre best mulig stabilitet.
- Unngå å bruke baggen som en plattform for å løfte eller flytte tunge gjenstander.

3. Vedlikehold:

- Rengjør baggen regelmessig med en fuktig klut for å fjerne støv og smuss.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Avhending

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhende det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av tekstiler og lærprodukter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

Ved spørsmål eller behov for ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha all relevant informasjon tilgjengelig, inkludert produktnavn og modellnummer, når du tar kontakt.

Takk for at du valgte EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że worek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy pęknięcia.
- Zachowaj ostrożność podczas napełniania worka, aby uniknąć nadmiernego obciążenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj worka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio napełniony, aby zapewnić stabilność.
- Podczas korzystania z worka zawsze trzymaj ręce z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie worka:

- Wybierz odpowiedni materiał do napełnienia (np. piasek, żwir).
- Napełnij worek równomiernie, aby uniknąć nierównowagi.
- Upewnij się, że worek nie jest zbyt ciężki do przenoszenia.

2. Użycie worka:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni.
- Użyj wyściełanego wierzchu do odpoczynku ręki na spuście.
- Dostosuj położenie worka w zależności od potrzeb, aby uzyskać optymalną stabilność.

3. Pielęgnacja:

- Regularnie czyść worek z zewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj worek w suchym i chłodnym miejscu, aby wydłużyć jego żywotność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy worek jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów użytych do jego produkcji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów, aby upewnić się, że worek jest usuwany zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania worka, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem obsługi klienta.

Zachęcamy do przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten toimesta. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pussi on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se tarjoaa tarvittavan tuen ja vakauden.
- Käytä tuotteen pehmustettua yläosaa liipaisinkäden tukemiseen. Tämä parantaa tarkkuutta ja mukavuutta.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen materiaaleihin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Tarkista, että korvaväli on tasainen ennen käyttöä, jotta vältetään epätasaisuudet ja kitkat.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä tuote suositellulla materiaalilla varmistaaksesi, että se saavuttaa optimaalisen painon ja vakauden.
- Aseta pussi tukevasti paikalleen ennen ampumista.
- Käytä tuotteen mukana tulevia ohjeita ja suosituksia täytteen valinnassa ja käytössä.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä ennen tuotteen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on mahdollista kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset. Tämä auttaa varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla sömmar och fästen är intakta innan användning.
- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra att den rullar eller tippar över.
- Fyllnadsvikten bör inte överstiga 25 lbs för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den har blivit blöt.
- Var försiktig med vassa föremål som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Placera EDGE BAG GATER på en jämn yta.
- Se till att den platta basen ligger helt plant för att förhindra att den rör sig under användning.

2. Användning av produkten:

- Fyll produkten med önskad fyllnadsvikt (max 25 lbs) för att uppnå önskad stabilitet.
- Använd den vadderade toppen för att vila avtryckarfingret under skytte.
- Justera öronkombinationerna efter behov för att passa din skytteposition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Produkten innehåller material som kan återvinnas. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapportering av säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produkten.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGE BAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG GATER EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou stabilitu a trvanlivost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo neúplná.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při plnění tašky závažím dbejte na to, aby celková hmotnost nepřesáhla 25 lbs.
- Používejte tašku pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Při opření spoušťové ruky se ujistěte, že taška je stabilní a nezpůsobí pád zbraně.
- Při používání tašky v terénu dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození nebo znečištění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku.
- Ujistěte se, že taška je řádně naplněna a že je hmotnost rovnoměrně rozložena.

2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní plochu.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna a že nedochází k jejímu pohybu při použití.
- Při opření spoušťové ruky se ujistěte, že je taška dostatečně stabilní.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav tašky a její komponenty.
- Udržujte tašku v čistotě a suchu.
- V případě potřeby vyčistěte tašku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji opravit, zvažte její recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.