

GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. Yes, it looks sort of like a gater floating with just the eyes above the water. This is a long, heavy bag, about 6½" x 13½", and it is the ultimate in stability on the bench. A Gater bag can easily weigh over 25 lbs. filled with heavy sand, so the multi-layered bottom does not have an internal 'donut' like the smaller Edgewood bags. It has a 4" body height, 2" tall ears, and a 3" x 4" ear base. If you shoulder the rear bag once in a while and don't mind hauling the weight, there is nothing more stable on the bench than the Gater. Will require two boxes of heavy sand to fill.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045584
- Mfr. No.: TALL GATER 3/8
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE](#)
- [English: GATER GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité des consommateurs pour les sacs de tir GATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej GATER EDGEWOOD](#)
- [Suomi: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek GATER EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Tasche im Freien sollten Sie auf Wetterbedingungen achten, um das Material zu schützen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Füllen Sie die Tasche nur mit dem empfohlenen Material (z.B. schwerem Sand).
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit scharfen Gegenständen in Kontakt zu bringen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Verwenden Sie die Tasche nicht als Sitzgelegenheit oder zur Unterstützung des Körpers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Tasche, insbesondere nach dem Füllen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Füllmaterial bereit haben.

2. Befüllen der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig mit schwerem Sand, bis sie den gewünschten Gewicht erreicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Oberfläche, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Nutzen Sie die Tasche zur Stabilisierung beim Schießen, indem Sie die Waffe sicher auf der Tasche platzieren.

4. Nach der Nutzung:

- Entleeren Sie die Tasche, wenn sie nicht mehr verwendet wird.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um das Material zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leder und

synthetischen Materialien.

- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

GATER GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GATER GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. It is essential to read and understand these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in nonfood applications. Always ensure that it is used as intended.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, you will receive standardized notices and free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, the same safety protections apply as if bought in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, a designated EU-based contact will be available.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the Safety Gate system, which provides timely updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Awareness:** The Gater bag can weigh over 25 lbs. when filled. Ensure you can manage this weight safely.
- **Stable Surface:** Always place the Gater bag on a stable, flat surface to prevent tipping or sliding.
- **Avoid Overfilling:** Do not exceed the recommended filling level to maintain stability and safety.
- **Inspect Regularly:** Check the bag for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- **Keep Away from Children:** Ensure that the bag and its contents are kept out of reach of children to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use two boxes of heavy sand to fill the Gater bag.
- Ensure that the sand is dry and free of debris before filling.
- Fill the bag to the recommended level but avoid overfilling.

2. Using the Bag:

- Place the filled Gater bag on a stable shooting bench.
- Adjust the position of the bag as needed to ensure that it is secure and stable.
- When shouldering the rear bag, do so carefully to maintain balance.

3. Transporting the Bag:

- When moving the bag, ensure it is empty or manageable in weight.
- Use both hands to lift and carry the bag to prevent strain or injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gater bag responsibly.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Follow local regulations for the disposal of heavy sand and other materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the GATER GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK, please refer to your retailer or the designated EU contact for assistance.

Thank you for prioritizing safety with the use of your Gater bag. Enjoy your shooting experience!

Guide de sécurité des consommateurs pour les sacs de tir GATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs de tir GATER EDGEWOOD. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de tir.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas d'accident ou de problème, contactez les autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Poids du sac** : Le sac Gater peut peser plus de 25 lbs une fois rempli. Soyez prudent lors de son transport et de son installation.
- **Stabilité** : Assurez-vous que le sac est correctement positionné sur une surface plane pour éviter tout basculement.
- **Remplissage** : Utilisez uniquement du sable lourd comme indiqué. Ne pas utiliser d'autres matériaux de remplissage.
- **Manipulation** : Lorsque vous soulevez le sac, utilisez une bonne technique de levage pour éviter les blessures.
- **Surveillance** : Gardez un œil sur le sac pendant son utilisation pour éviter tout accident.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Remplissage du sac :

- Utilisez deux boîtes de sable lourd pour remplir complètement le sac.
- Assurez-vous que le sable est bien réparti pour garantir la stabilité.

2. Positionnement :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Évitez de le placer sur des surfaces inégales ou instables.

3. Utilisation :

- Utilisez le sac pour stabiliser votre arme pendant le tir.
- Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux sur le sac.

4. Transport :

- Si vous devez transporter le sac, soulevez-le avec précaution.
- Évitez de le porter sur une épaule si cela vous cause de l'inconfort.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et des matériaux synthétiques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des options d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

Nous vous remercions d'avoir choisi les sacs de tir GATER EDGEWOOD. En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco da tiro solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il sacco da tiro se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- **Riempimento:** Non superare il limite di peso consigliato. Utilizza solo sabbia pesante per il riempimento.
- **Maneggio:** Quando sollevi il sacco riempito, utilizza una tecnica di sollevamento corretta per evitare infortuni.
- **Uso all'aperto:** Evita di utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- **Controllo periodico:** Controlla regolarmente il sacco per eventuali perdite di materiale di riempimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare il sacco, assicurati che sia vuoto e privo di difetti.
2. **Riempimento:**
 - Acquista sabbia pesante conforme alle specifiche del produttore.
 - Riempire il sacco fino a raggiungere il peso desiderato, assicurandosi che sia distribuito uniformemente.
3. **Posizionamento:**
 - Posiziona il sacco su una superficie piana.
 - Assicurati che non ci siano ostacoli nei dintorni che possano causare incidenti.
4. **Uso:**
 - Utilizza il sacco per sostenere il tuo equipaggiamento da tiro.
 - Non utilizzare il sacco per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il sacco nella spazzatura normale.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di materiali in pelle e plastica.
- Se il sacco è danneggiato e non può essere riparato, considera il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto i Sacchi da Tiro GATER EDGEWOOD. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej GATER EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej GATER EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby strzeleckiej będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj torby strzeleckiej zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Torba Gater jest ciężka, zwłaszcza gdy jest wypełniona piaskiem. Upewnij się, że masz odpowiednią siłę fizyczną, aby ją podnieść.
- Nie stosuj torby w pobliżu krawędzi stołu ani w innych niebezpiecznych miejscach.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.
- Kiedy używasz torby jako wsparcia, upewnij się, że jest ona dobrze umiejscowiona, aby zapobiec przewróceniu się.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona piaskiem. Będzie wymagać dwóch pudeł ciężkiego piasku do wypełnienia.
- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Aby wypełnić torbę, użyj leja Forster KwikFill, aby ułatwić proces.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że torba jest przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów skórzanych i syntetycznych.
- Zawsze upewnij się, że niebezpieczne materiały, takie jak piasek, są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzelań!

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Gater Edgewood Shooting Bags tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva muiden käytössä olevien ampumatarvikkeiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytön aikana.
- Huolehdi, että laukku on täytetty oikein ja että se on tasapainossa käytön aikana.
- Varmista, että laukku on sijoitettu vakaalle pinnalle ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että laukku on tyhjennetty ennen täyttämistä.
- Käytä kahta laatikkoa raskasta hiekkaa täyttämiseen.
- Täytä laukku huolellisesti, jotta se ei ylivuoda.
- Tarkista, että laukku on suljettu kunnolla ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta laukku vakaalle pinnalle ennen ampumista.
- Käytä laukkuja vain ampumapaikoilla, joissa on riittävä turvallisuus.
- Varmista, että laukku ei ole esteenä muille ampujille tai katsojille.
- Seuraa ampumaturvallisuusohjeita aina ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Gater Edgewood Shooting Bags tuotteen käyttö on turvallista ja nautinnollista.

Säkerhetsinstruktioner för GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Gaterväskan är korrekt fylld med tung sand innan användning för optimal stabilitet.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Bär alltid produkten med båda händerna för att undvika skador på ryggen eller armarna.
- Använd skyddshandskar om du hanterar tung sand för att förhindra skador på händerna.
- Låt inte produkten stå i direkt solljus under längre perioder för att undvika materialskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd två lådor med tung sand för att fylla väskan.
- Tillsätt sanden långsamt och kontrollera att väskan är jämnt fylld.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta innan du börjar skjuta.
- Justera väskan så att den är i rätt position för ditt skytte.
- Kontrollera att öronen är i rätt höjd för att ge bästa stöd.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.

Avfallshantering

- Töm väskan på sand innan du slänger den.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av läder och syntetiska material.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS på rätt sätt säkerställer du en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání tašek GATER EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky GATER EDGEWOOD. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro instalaci a likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že taška je správně naplněna a uzavřena, aby se předešlo úrazům.
- Taška je určena pro dospělé osoby. Děti by se měly výrobku vyhýbat.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům a jiným nebezpečným materiálům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Při naplňování tašky těžkým pískem používejte ochranné rukavice, abyste předešli poranění.
- Pokud tašku používáte jako oporu při střelbě, ujistěte se, že je správně umístěna a stabilní.
- Nikdy se nesnažte tašku zvedat, když je naplněna těžkým pískem, pokud to není nezbytně nutné.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška nepoškozená.
- Naplňte tašku těžkým pískem podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je taška správně uzavřena.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška stabilní a neklouže.

3. Použití tašky:

- Použijte tašku jako oporu pro zbraň.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilitu.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je taška poškozená, přestaňte ji používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

- Nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky GATER EDGEWOOD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.