

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGE BAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045589
- Mfr. No.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwendet wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Abnutzung oder Schäden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer gelagert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die Tasche passt.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit Schusswaffen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Tasche richtig montiert sind, bevor Sie sie verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Tasche (51/2" X 3") sicher auf der Vorderraste sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.

2. Nutzung:

- Positionieren Sie Ihre Schusswaffe sicher auf der Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil auf der Tasche liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nach dem Schießen, entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Tasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Abfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in einer Weise, die die Umwelt schädigen könnte.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, entsorgen Sie sie sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen an einen

EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung Ihrer EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the front rest.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Use the front rest only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting.
- Keep the front rest out of reach of children and pets when not in use.
- Do not use the front rest if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the area around the front rest is clear of obstacles and hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before placing it on the front rest.
- Use the front rest on a stable and level surface to prevent tipping or sliding.
- Avoid placing excessive weight on the front rest beyond its designed capacity.
- Always maintain a safe distance from the firearm when it is mounted on the front rest.
- Do not leave the firearm unattended while it is mounted on the front rest.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm handling and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the front rest on a flat and stable surface.
- Ensure that the base of the bag is fully in contact with the surface for stability.

2. Using the Front Rest:

- Position the firearm on the front rest with the stock securely nestled against the extra tall ears.
- Adjust the position of the firearm as needed for comfort and stability.
- Ensure that the firearm is aimed in a safe direction at all times.

3. After Use:

- Carefully remove the firearm from the front rest.
- Store the front rest in a dry and safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have the product model information ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Always prioritize safety when handling firearms and using shooting accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce sac est conçu pour améliorer la stabilité lors du tir, mais il est essentiel de l'utiliser correctement pour garantir ta sécurité et celle des autres. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'utilisation et de mise au rebut pour assurer une expérience sécurisée et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le sac uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire comme support avant pour les armes à feu.
- Vérifie toujours l'état du sac avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et respecte-les.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consulte un professionnel du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le sac est bien positionné avant de placer ton arme dessus.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le sac.
- Ne laisse jamais une arme chargée sur le sac sans surveillance.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- Éloignetoï des personnes non autorisées lorsque tu utilises le sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Sac

- Inspecte le sac pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Vérifie que les oreilles extra hautes sont en bon état et peuvent guider la crosse de manière sécurisée.

2. Placement du Sac

- Place le sac sur une surface stable et plane.
- Assuretoi que le sac est à une distance sécuritaire de toute personne non impliquée dans la séance de tir.

3. Utilisation du Sac

- Place la crosse de ton arme dans les oreilles du sac.
- Ajuste la position de l'arme pour obtenir le meilleur soutien et la meilleure stabilité.
- Une fois l'arme en place, vérifie que le sac maintient fermement l'arme sans mouvement.

4. Après Utilisation

- Retire l'arme du sac avec précaution.
- Range le sac dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé et ne peut plus être utilisé, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans la nature ou dans des lieux non appropriés.
- Si possible, recycle les matériaux du sac selon les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à te renseigner auprès des autorités locales ou des organismes de sécurité en vigueur. Assuretoi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa borsa frontale è progettata per offrire supporto e stabilità durante le sessioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso della borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come supporto per armi da fuoco.
- Controlla la borsa per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di deterioramento o danneggiamento.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa con pesi eccessivi oltre le specifiche raccomandate.
- Utilizza la borsa su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che le orecchie extra alte della borsa siano posizionate correttamente per garantire un supporto sicuro.
- Non lasciare mai la borsa incustodita quando è in uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Verifica che la borsa non presenti difetti visibili.
- Assicurati che le dimensioni della borsa siano compatibili con il tuo supporto anteriore.

2. Posizionamento:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Regola le orecchie extra alte per adattare al calcio dell'arma.

3. Utilizzo:

- Appoggia l'arma sulla borsa, assicurandoti che sia ben supportata.
- Controlla che l'arma sia stabile prima di procedere con il tiro.

4. Manutenzione:

- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e sintetici.

- Non abbandonare la borsa in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Rispetta sempre le normative locali e le linee guida sulla sicurezza per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Bruksanvisning for EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne sekken er designet for å gi stabil støtte under skyting og er kompatibel med Sinclairstil frontstøtter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhet og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at sekken er riktig festet til frontstøtten før bruk.
- Unngå å bruke sekken på ujevne eller ustabile overflater.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for sekken, da dette kan påvirke stabiliteten.
- Hold sekken og området rundt fri for hindringer for å unngå snubling.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander som kan skade sekken.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av sekken:

- Sjekk at sekken er ren og fri for skader.
- Mål de indre dimensjonene på toppen av din frontstøtte for å sikre at sekken passer.

2. Montering av sekken:

- Plasser sekken på toppen av frontstøtten.
- Sørg for at sekken sitter stabilt og sikkert på plass.

3. Bruk av sekken:

- Plasser våpenet forsiktig på sekken.
- Juster kolben slik at den hviler mot de ekstra høye ørene for optimal støtte.
- Kontroller at våpenet er stabilt før du begynner å skyte.

4. Etter bruk:

- Fjern våpenet fra sekken forsiktig.
- Oppbevar sekken på et tørt sted for å forhindre skader fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken er slitt ut eller ikke lenger i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avhending av tekstiler og materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Detaljer om kontaktmetoder kan finnes på produktets emballasje eller på produsentens nettsted.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić jej powierzchnię.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń materiału i utraty stabilności.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo umiejscowiona w torbie, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbą ani jej użytkowanie bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że podstawa torby jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu, takim jak stół lub platforma strzelecka.
- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Użyj wysokich uszu torby, aby lepiej prowadzić i stabilizować kolbę.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszcz torbę z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nieużywana, rozważ oddanie jej do punktu zbiórki materiałów, które mogą być przetworzone.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Dzięki za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD.

EDGEBAG STANDARD FRONT REST Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että etutuki on oikein asennettu ja tukee asettamaasi aseita.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta tuotteen päällä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää ominaisuutensa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta EDGEBAG tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saumat ja kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista, että pussi on täytetty oikein ja että se on tiivis.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle varovasti.
- Käytä ylimääräisiä korkkeja tukemaan asetta ja pitämään se paikallaan.
- Varmista, että etutuki on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotevalmistajan tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuote on turvallinen ja tehokas käytössäsi. Kiitos, että valitsit EDGEBAG!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väska på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att kolven är korrekt placerad i väskan för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att överbelasta väskan med för mycket vikt, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd inte väskan i ogynnsamma väderförhållanden, som stark vind eller regn, som kan påverka säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera dimensioner:** Kontrollera de inre dimensionerna på toppen av din framvila för att säkerställa att EDGEBAG passar korrekt.
2. **Placering av väskan:** Sätt väskan på en stabil yta. Basen mäter 51/2" X 3", vilket ger en bra stabilitet.
3. **Användning av öron:** Använd de extra höga öronen på EDGEmodellen för att vägleda och fånga kolven mer säkert.
4. **Säkerhetskontroller:** Innan du använder väskan, kontrollera att inga föremål blockerar kolvens rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- V případě jakýchkoli obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Při umísťování pušky do tašky se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na površích, které nejsou stabilní nebo rovné, aby nedošlo k převrnutí.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se zajistila její dlouhá životnost a funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Zkontrolujte vnitřní rozměry vrchu vaší přední opěrky a ujistěte se, že taška je kompatibilní.
3. Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch.
4. Ujistěte se, že základna tašky (51/2" x 3") je správně umístěna pod opěrkou.
5. Umístěte pušku do tašky a ujistěte se, že je pevně zajištěna.
6. Před zahájením střelby se ujistěte, že je vše správně nastaveno a stabilní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.