

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045603
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD Schießauflage. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Pflege des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießauflagen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflage sicher positioniert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Schießauflage nicht mit übermäßig schweren Waffen, die die Struktur der Auflage überlasten könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Objekte oder Personen in der Nähe der Schießposition stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Schießauflage (51/8" X 13/4") vollständig auf der Oberfläche aufliegt.
- Überprüfen Sie, ob die extra hohen Ohren der Auflage korrekt positioniert sind, um den Schaft sicher zu führen.

2. Nutzung:

- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Schießauflage.
- Justieren Sie die Position der Waffe, um eine bequeme und stabile Schießhaltung zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe fest auf der Auflage liegt, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Leder.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Kauf bereitzuhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung der EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD Schießauflage zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihren Kauf!

Safety Instruction Guide for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stable support for your shooting activities. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this guide carefully. It contains important safety information, usage instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition.
- Do not use the product if it shows signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the surface on which the front rest is placed is stable and secure.
- Avoid using the front rest in adverse weather conditions that may affect stability.
- Do not exceed the weight limits specified for the product.
- Use the front rest only for its intended purpose as a shooting support.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the front rest on a flat, stable surface.
- Ensure that the base measures 51/8" X 13/4" is fully supported.

2. Adjusting the Ears:

- Position the extra tall ears to guide and capture the stock securely.
- Make sure the stock fits snugly between the ears for maximum stability.

3. Using the Front Rest:

- Place your firearm on the front rest, ensuring it is balanced.
- Adjust the position of the firearm as necessary to achieve your desired shooting angle.
- Always doublecheck that the firearm is secure before taking aim.

4. PostUsage Care:

- After use, clean the front rest with a soft, dry cloth to remove any debris.
- Store the front rest in a dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST, please contact your local retailer or the manufacturer directly. Always ensure that you have the product details available when seeking assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST.

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGE BAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGE BAG NEW FARLEY. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant d'utiliser le produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Si vous constatez un défaut ou une anomalie, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour les applications prévues, telles que le soutien de la crosse lors du tir.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa stabilité.
- Assurez-vous que le sac est placé sur une surface plane et stable avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballer soigneusement le sac et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Placez le sac sur une surface plane, en vous assurant qu'il est stable.

2. Utilisation :

- Placez la crosse de votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien guidée par les oreilles extra hautes.
- Ajustez la position de l'arme pour assurer un bon équilibre et un soutien optimal.
- Utilisez le sac pour stabiliser votre tir, en veillant à ne pas forcer ou exercer une pression excessive sur le sac.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de la réparation, jetez-le de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux et assurez-vous de suivre les procédures appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main lors de votre communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. Per garantire un utilizzo sicuro e ottimale, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero come supporto per armi da fuoco durante il tiro.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato.
- Assicurati che la borsa sia posizionata in modo sicuro prima di appoggiare l'arma.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve intensa, che potrebbero compromettere la stabilità.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e solida.
- Verifica che le orecchie della borsa siano orientate correttamente per garantire un supporto adeguato.

2. Uso:

- Appoggia l'arma sulla borsa, assicurandoti che sia ben bilanciata.
- Regola la posizione dell'arma secondo necessità per ottenere il miglior angolo di tiro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare

l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Denne frontsekken er designet for å gi stabil støtte under skyting. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet før hver bruk for skader eller slitasje.
- Hold produktet borte fra barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i et trygt miljø, borte fra farer som kan forårsake ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke frontsekken på ujevne eller ustabile overflater.
- Sørg for at våpenet er sikkert plassert i frontsekken før du begynner å skyte.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for frontsekken.
- Hold hender og ansikt borte fra våpenets løp når du plasserer det i frontsekken.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at frontsekken er i god stand før bruk.
- Plasser frontsekken på en stabil og flat overflate.

2. Plassering av våpen:

- Åpne frontsekken og plasser våpenet forsiktig i sekken.
- Juster våpenets posisjon for å sikre stabilitet.

3. Bruk av frontsekken:

- Når våpenet er plassert, sørg for at det er sikkert og stabilt.
- Juster høyden på frontsekken ved hjelp av de ekstra høye ørene for optimal støtte.

4. Etter bruk:

- Fjern våpenet fra frontsekken når du er ferdig med å skyte.
- Rengjør frontsekken etter bruk for å opprettholde kvaliteten.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG NEW FARLEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń i zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Upewnij się, że torba jest używana wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że torba jest odpowiednio zamocowana przed użyciem.
- Unikaj przeciążania torby, aby nie spowodować jej uszkodzenia.
- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej przewrócenia lub upadku.
- Zwróć uwagę na otoczenie podczas korzystania z torby, aby uniknąć kolizji z innymi użytkownikami lub przedmiotami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest wypoziomowana i stabilna przed umieszczeniem na niej broni.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy torby są prawidłowo zmontowane i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Użytkowanie:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest odpowiednio podparta.
- Użyj wysokich uszu torby, aby lepiej prowadzić i stabilizować kolbę.
- Po zakończeniu użytkowania, delikatnie zdejmij broń z torby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy torba osiągnie koniec swojego okresu użytkowania lub zostanie uszkodzona, należy ją zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów, z których została wykonana.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby przedniej EDGEBAG NEW FARLEY. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja ampumatarvikkeisiin.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli ampumatarvikkeena.
- Varmista, että alue, jolla ammutaan, on turvallinen ja vapaana esteistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojavarusteita ampumisen aikana.
- Pidä kädet ja muut kehon osat turvallisella etäisyydellä ampumaaseesta, kun se on ladattu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pohjan mitat (51/8" x 13/4") ovat sopivat käyttötarkoitukseen.
- Tarkista, että ylimmät korvat ovat kunnolla paikoillaan ja ohjaavat tukin turvallisesti.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä tarvittaessa etupussia, jotta se sopii ampumaasentoon.
- Käytä tuotetta vain, kun olet varma, että se on turvallista ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja käyttää sitä vain turvallisissa olosuhteissa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att alla säkerhetsanvisningar följs.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av produkten.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, kontrollera att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Konsumentskydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: Kontakta alltid en EUbaserad kontakt för frågor om produktsäkerhet.
- Snabb varning: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller defekter.
- Använd alltid produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn när den inte används.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte, om så är nödvändigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Se till att basen är ordentligt placerad för att förhindra att den välter.

2. Användning:

- Justera höjden på öronen för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att kolven är säkert placerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att luta dig framåt eller bakåt när du använder produkten för att förhindra olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av materialet.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní používání při střelbě. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován a stabilní.
- Používejte produkt pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou se vyhněte jakémukoli kontaktu s ostrými nebo tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo nekompletní.
- Dbejte na to, aby se během používání nikdo nenacházel v blízkosti zóny střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny součásti produktu.
- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně upevněny a taška je stabilní.

2. Použití:

- Před použitím tašky se ujistěte, že je vzpřímená a stabilní.
- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je správně umístěna pro bezpečné střelby.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by vám pomoci při bezpečném používání produktu EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.