

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE

This flash hider slips on to the standard 10/22® rifle barrel is secured with a single set screw... no gunsmithing required.



Attributes

- Name: FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 100047443
- Mfr. No.: 04-06062-03
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850006871629

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™](#)
- [English: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider per Ruger™ 10/22™](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™](#)
- [Suomi: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™](#)

Sicherheitshinweise für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Flash Hider nur mit dem Ruger™ 10/22™ Gewehr.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Flash Hiders auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider sicher am Lauf des Gewehrs befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Flash Hider nicht in geschlossenen Räumen oder in Bereichen, in denen es zu einer Brandgefahr kommen könnte.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Schieben Sie den Flash Hider einfach auf den Standardlauf des Ruger™ 10/22™ Gewehrs.
- Sichern Sie den Flash Hider mit der mitgelieferten Schraube. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob der Flash Hider richtig installiert ist.

2. Verwendung:

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider nicht blockiert oder beschädigt wird, während Sie das Gewehr verwenden.
- Nach dem Schießen sollte der Flash Hider auf Beschädigungen überprüft werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Flash Hider nicht in die Hände von Kindern oder gefährdeten Personen gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and usage to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the FLASH HIDER is compatible with your Ruger 10/22 rifle.
- Keep all firearms and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the FLASH HIDER for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and dry location when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the FLASH HIDER if it shows signs of damage or wear.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the FLASH HIDER.
- Use only as directed; do not modify the FLASH HIDER in any way.
- Avoid using the FLASH HIDER in environments where it may pose a risk to yourself or others.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, during use.
- Be mindful of the potential for increased noise when using the FLASH HIDER.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your Ruger 10/22 rifle is unloaded.
- Gather necessary tools, including a suitable screwdriver for the set screw.

2. Installation Steps:

- Slide the FLASH HIDER onto the standard 10/22 rifle barrel.
- Align the FLASH HIDER properly to ensure a secure fit.
- Use the set screw to secure the FLASH HIDER in place. Tighten it firmly, but do not overtighten to avoid damage.
- Check the installation to ensure it is secure before use.

Usage Instructions

- Always ensure the FLASH HIDER is securely attached before firing.
- Follow all standard firearm safety protocols while using the rifle.
- Be aware of the increased visibility that may occur when using the FLASH HIDER in lowlight conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLASH HIDER responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the FLASH HIDER, please consult the manufacturer or authorized dealers. Always ensure you have the most up-to-date information regarding safety recalls and product updates.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™

Introducción

Gracias por elegir el Flash Hider para Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Este dispositivo se coloca en el cañón estándar del rifle 10/22® y se asegura con un solo tornillo de fijación, sin necesidad de trabajo de armero. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que su experiencia sea segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Flash Hider fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Utiliza el Flash Hider únicamente con el rifle Ruger™ 10/22™.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el Flash Hider.
- Inspecciona regularmente el Flash Hider en busca de daños o desgaste.
- En caso de duda sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado antes de comenzar la instalación.
- **Uso Adecuado:** No uses el Flash Hider en rifles que no sean compatibles o para propósitos no autorizados.
- **Supervisión:** Si eres principiante, busca la supervisión de un experto al usar el rifle con el Flash Hider instalado.
- **Mantenimiento:** Limpia el Flash Hider regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seco, lejos de la vista y el alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Flash Hider

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo de fijación.

2. Instalación:

- Retira cualquier accesorio del cañón que pueda interferir con la instalación.
- Coloca el Flash Hider en la parte delantera del cañón.
- Alinea el orificio del tornillo de fijación con el orificio en el cañón.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo de fijación hasta que esté seguro, pero evita apretarlo en exceso.

3. Verificación:

- Revisa que el Flash Hider esté firmemente instalado y no presente movimiento.

Uso del Flash Hider

- Carga el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Dispara el rifle de manera segura, siguiendo todas las normas de seguridad de armas de fuego.
- Después de usar el rifle, asegúrate de descargarlo y limpiar el Flash Hider.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del Flash Hider, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Flash Hider para Ruger™ 10/22™, o para realizar consultas sobre seguridad, consulta el sitio web de Samson Manufacturing Corp o el contacto de servicio al cliente correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar armas de fuego y sus accesorios. Sigue siempre estas directrices para asegurar una experiencia segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™ de SAMSON MANUFACTURING CORP. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil 10/22 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des conseils d'installation pour assurer une expérience utilisateur optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules le fusil équipé du cacheflamme.
- Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le cacheflamme.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié pour la vis de réglage.

2. Installation:

- Glisse le cacheflamme sur le canon standard du fusil 10/22.
- Utilise la vis de réglage pour fixer le cacheflamme en place. Ne serre pas trop fort pour éviter d'endommager le canon.
- Vérifie que le cacheflamme est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation:

- Utilise le fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille régulièrement le cacheflamme pendant l'utilisation pour détecter tout mouvement ou dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le cacheflamme à la poubelle sans suivre les réglementations locales concernant les déchets.
- Consulte les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des métaux.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, assure-toi qu'il ne puisse pas être réutilisé de manière dangereuse.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consultez un professionnel qualifié ou un représentant de SAMSON MANUFACTURING CORP. Il est important de se rappeler que la sécurité est une priorité, et il est toujours préférable de demander de l'aide si nécessaire.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et en respectant les lignes directrices de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité de ton cache-flamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™.

Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider per Ruger™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider per Ruger™ 10/22™ di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile Ruger 10/22. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi da fuoco compatibili come indicato.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardo all'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- In caso di incidenti o comportamenti sospetti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il flash hider, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Non tentare di modificare o alterare il flash hider in alcun modo.
- Utilizza solo la vite di bloccaggio fornita per fissare il flash hider. Non utilizzare viti o accessori non approvati.
- Non utilizzare il flash hider in condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Verifica periodicamente che il flash hider sia ben fissato e non presenti segni di allentamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Ruger 10/22 sia scarico e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave esagonale per la vite di bloccaggio.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sull'estremità del barilotto standard del fucile.
- Allinea la vite di bloccaggio con il foro di fissaggio sul flash hider.
- Utilizza la chiave esagonale per serrare la vite di bloccaggio fino a ottenere una tenuta sicura. Non esagerare con la forza per evitare di danneggiare il prodotto.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia ben fissato e non si muova.
- Effettua un controllo regolare per assicurarti che il flash hider non si sia allentato durante l'uso.

4. Utilizzo:

- Utilizza il fucile come indicato nel manuale dell'arma.
- Segui tutte le normative di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il flash hider insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di accessori per armi da fuoco.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il produttore. È importante avere a disposizione un contatto per qualsiasi richiesta di sicurezza.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e accessori. Segui sempre queste istruzioni e mantieni un comportamento responsabile.

Bruksanvisning for FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™

Introduksjon

Takk for at du valgte FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ fra SAMSON MANUFACTURING CORP. Denne blitsdempere er designet for å forbedre ytelsen til ditt 10/22® rifleløp. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid verneutstyr som øre og øyebeskyttelse når du bruker våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke blitsdempere med våpen som ikke er kompatible med produktet.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere produktet.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner blitsdempere.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan føre til fare for deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forbered våpenet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Kontroller at rifleløpet er rent og fritt for hindringer.

2. Montering av blitsdempere:

- Plasser blitsdempere på den standard 10/22® rifleløpet.
- Fest blitsdempere med den medfølgende skruen. Stram skruen forsiktig til den sitter godt, men unngå overstramming.

3. Bruk av blitsdempere:

- Når blitsdempere er installert, kan du bruke våpenet som normalt.
- Vær oppmerksom på at bruken av blitsdempere kan endre lyden og opplevelsen av avfyring.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale regler for avfallshåndtering og resirkulering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller selgeren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Avslutning

Vi takker for at du valgte FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Husk alltid å bruke sunt fornuft og ta de nødvendige forholdsregler når du håndterer våpen og tilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomieni FLASH HIDER dla karabinu RUGER™ 10/22™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Tłumik płomieni należy stosować wyłącznie w połączeniu z karabinem RUGER™ 10/22™.
- Użytkownik powinien zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących broni palnej oraz zasad bezpieczeństwa.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, należy skonsultować się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze sprawdzaj, czy tłumik płomieni jest prawidłowo zamocowany przed użyciem karabinu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tłumika płomieni samodzielnie.
- Używaj tłumika płomieni tylko w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub niebezpiecznych środowisk.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas strzelania.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin RUGER™ 10/22™ jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest obecny.
- Umieść tłumik płomieni na standardowej lufie karabinu.
- Użyj dołączonej śruby do mocowania tłumika płomieni. Upewnij się, że jest dobrze dokręcona, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintu.
- Sprawdź, czy tłumik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu tłumika płomieni, sprawdź ponownie, czy karabin jest rozładowany.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku, stosując się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.
- Regularnie kontroluj stan tłumika płomieni pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tłumika płomieni do zwykłych odpadów domowych.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego oraz bezpiecznego korzystania z tłumika płomieni FLASH HIDER dla RUGER™ 10/22™.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä osia ja tarvikkeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen flash hiderin asentamista.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Älä suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
2. Poista alkuperäinen piippupää, jos tarpeen.
3. Liukuuta flash hideri standardin 10/22® kiväärin piippuun.
4. Kiinnitä flash hider yhdellä ruuvilla, joka on mukana pakkauksessa.
5. Tarkista, että flash hider on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain aseensa kanssa, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että flash hider on kunnolla kiinnitetty.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla se säännöllisesti, jotta se toimii tehokkaasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt FLASH HIDER för RUGER™ 10/22™ från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska synligheten av avfyrningsblixten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt gevär.
- Säkerställ att vapnet är i säkert tillstånd innan installation av FLASH HIDER.
- Installera aldrig FLASH HIDER på ett vapen som är laddat.
- Använd endast FLASH HIDER med RUGER™ 10/22™ gevär.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt gevär är oladdat och i säkert tillstånd.
2. **Montering:**
 - Placera FLASH HIDER på den standard 10/22® gevärspipan.
 - Säkra FLASH HIDER med den medföljande skruven.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt och inte kan lossna under användning.
3. **Slutkontroll:** Dubbelkolla att FLASH HIDER är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Användning

- Använd FLASH HIDER enbart i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Var medveten om att FLASH HIDER kan påverka ljudnivån och avfyrningsmönstret.
- Utför alltid skytte i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- För mer information om avfallshantering, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabb service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.