

MASTER-FIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Specialized, precise-fitment armorer's crowfoot wrench, fits ½" receiver torque wrench head - Purposefully designed to work on 3-prong flash hidere that don't allow convenient application of standard tools .



Attributes

- Name: MASTER-FIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047719
- Mfr. No.: AVMF3PFHW
- Delivery weight: 0.208kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 813119013874

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH Sicherheitshinweise](#)
- [English: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Brazo en Forma de Corona MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH](#)
- [Norsk: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla klucza MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH](#)
- [Suomi: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)

MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit mit 3prong Flash Hiders zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während der Anwendung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während Sie das Werkzeug verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug fest am EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der ½" EmpfängerDrehmomentWerkzeugkopf sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob der Flash Hider ordnungsgemäß montiert ist.

2. Benutzung:

- Setzen Sie den MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH auf den Flash Hider auf.
- Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um den Flash Hider zu lösen oder zu befestigen.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu verhindern.

3. Nach Gebrauch:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der nächsten Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, Sicherheitsvorfälle oder unsichere Produkte den zuständigen Behörden zu melden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH. This specialized tool is designed for precise fitment on 3prong flash hidere. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the wrench before use for any signs of damage or wear.
- Use the wrench only for its intended purpose: to work on 3prong flash hidere.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the wrench.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before beginning your task.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while using the wrench.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply excessive force when using the wrench, as this may lead to tool failure or injury.
- Ensure that the wrench is securely attached to the torque wrench head before use.
- Avoid using the wrench in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Do not modify the wrench or use it for purposes other than intended.
- If the wrench becomes damaged during use, stop immediately and discontinue use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.
- Ensure the area is welllit and free from distractions.

2. Attaching the Wrench:

- Insert the ½" receiver end of the MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH into the torque wrench head.
- Ensure that it fits snugly and securely.

3. Using the Wrench:

- Position the wrench onto the 3prong flash hider.
- Turn the wrench slowly and steadily, applying torque as needed.
- Avoid using excessive force; if resistance is encountered, reassess the situation before proceeding.

4. PostUse Care:

- After use, clean the wrench to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a dry, safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH in accordance with local regulations.
- If the wrench is no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH. Always prioritize safety and seek assistance if you have any questions or concerns about using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Brazo en Forma de Corona MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Brazo en Forma de Corona MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH de REAL AVID. Este producto está diseñado para ofrecer un ajuste preciso y especializado para armeros, facilitando el trabajo en flash hiders de 3 puntas. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar la llave.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza la llave solo para el propósito para el cual fue diseñada.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices herramientas dañadas o desgastadas, ya que pueden causar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada a la cabeza de torque de ½" antes de aplicar fuerza.
- No apliques fuerza excesiva, ya que esto puede dañar tanto la llave como el flash hider.
- Evita trabajar en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir caídas.
- Si sientes que la llave se desliza o no se ajusta correctamente, detente y revisa el ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y ordenada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación:

- Coloca el flash hider en una superficie estable.
- Ajusta la Llave MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH sobre el flash hider, asegurándote de que encaje correctamente.

3. Uso:

- Gira la llave en el sentido de las agujas del reloj para apretar y en sentido contrario para aflojar.
- Aplica fuerza de manera uniforme y controlada.
- Si la llave no se mueve, verifica que esté bien colocada y ajustada.

4. Finalización:

- Una vez que hayas completado el trabajo, retira la llave y guarda en un lugar seguro.
- Limpia la llave para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil de la llave, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de herramientas.
- No arrojes la llave a la basura común si contiene materiales que puedan ser reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la Llave MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH, consulta el sitio web del fabricante o busca el punto de contacto adecuado en tu país.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, puedes garantizar no solo tu seguridad, sino también la eficacia de la Llave MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Manuel de Sécurité pour le MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH de REAL AVID. Cet outil est conçu pour faciliter le travail sur des cacheflammes à 3 branches. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité et d'utilisation fournies dans ce manuel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde l'outil hors de portée des enfants.
- Vérifie l'absence de dommages sur l'outil avant chaque utilisation.
- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer l'outil ; si l'outil ne s'adapte pas facilement, vérifie s'il est compatible avec le cacheflamme.
- Évite de travailler sur des cacheflammes chauds ; laisse-les refroidir avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil si tu es fatigué ou sous l'influence de substances altérant tes capacités.
- Ne jamais utiliser l'outil pour d'autres applications que celles pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le cacheflamme est propre et exempt de débris.
- Vérifie que le MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH est en bon état.

2. Utilisation :

- Place l'outil sur le cacheflamme de manière à ce que les trois branches s'insèrent correctement.
- Applique une pression uniforme pour tourner l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse selon le besoin.
- Si tu rencontres une résistance, arrête-toi et vérifie l'alignement de l'outil.

3. Après Utilisation :

- Nettoie l'outil pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers ; consulte les points de collecte appropriés pour les outils et équipements.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact en Europe indiqué sur l'emballage du produit.

Merci de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH di REAL AVID. Questa chiave a corona è progettata per fornire precisione e facilità d'uso per i professionisti del settore armiero. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, è importante seguire le linee guida di sicurezza indicate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni relative ai richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della chiave per prevenire lesioni agli occhi.
- Utilizza guanti di protezione per evitare tagli o abrasioni.
- Assicurati che il flash hider sia saldamente fissato prima di applicare forza.
- Non utilizzare strumenti standard su flash hiders a 3 punte, poiché potrebbero danneggiare il componente.
- Non applicare una forza eccessiva, poiché potrebbe compromettere l'integrità del flash hider o della chiave.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.

2. Utilizzo della Chiave:

- Posiziona la chiave MASTERFIT sulla testa della chiave di coppia da ½".
- Allinea correttamente la chiave con il flash hider a 3 punte.
- Fai leva lentamente e con attenzione per allentare o stringere il flash hider.
- Controlla frequentemente la stabilità del flash hider durante l'operazione.

3. Terminazione dell'Uso:

- Una volta completato il lavoro, rimuovi la chiave e riponila in un luogo sicuro.
- Pulisci la chiave da eventuali residui o detriti per mantenere la sua funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzi e strumenti.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come procedere.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH fra REAL AVID. Denne spesialiserte armorer's crowfoot nøkkelen er designet for å gi presis tilpasning til 3prong flash hidere og er utviklet for å brukes med en ½" mottaker momentnøkkel hode. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til denne bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du arbeider med verktøy.
- Kontroller at verktøyet er i god stand før bruk; unngå bruk av skadde eller slitte verktøy.
- Hvis du oppdager skader på produktet, ikke bruk det og kontakt forhandleren.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH til det tiltenkte formålet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner deler.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Sørg for at alle bevegelige deler er fri for smuss og hindringer før bruk.
- Følg produsentens anbefalinger for momentinnstillinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har en ½" mottaker momentnøkkel hode tilgjengelig.
- Kontroller at MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH er ren og fri for skader.

2. Bruk av verktøyet:

- Plasser wrenchen over 3prong flash hider.
- Koble wrenchen til momentnøkkelen.
- Juster momentinnstillingen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Stram eller løsne flash hider ved å bruke jevn og kontrollert kraft.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar wrenchen på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall; sjekk lokale resirkuleringsprogrammer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktets sikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten. De vil kunne gi deg nødvendig informasjon og støtte.

Vennligst merk at dette produktet er underlagt EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Du kan rapportere usikre produkter og ulykker til lokale myndigheter. Sjekk også for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gate plattform for å holde deg informert om produktets sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla klucza MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH od firmy REAL AVID. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz informowanie ich o właściwym użytkowaniu produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić optymalne działanie narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj klucz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zawsze zakładaj odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z narzędziami.
- Nigdy nie używaj klucza w połączeniu z narzędziami, które nie są zgodne z jego specyfikacją.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do tłumika płomieni przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia klucza lub tłumika.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ruchomych części i ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Zidentyfikuj tłumik płomieni, który chcesz odkręcić lub dokręcić.

2. Użycie:

- Umieść klucz na tłumiku płomieni, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić tłumik, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.
- W razie potrzeby dostosuj chwyt, aby zapewnić lepszą kontrolę.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące ich recyklingu.
- Zachowaj opakowanie produktu i dokumentację, aby móc je zarejestrować w przypadku ewentualnej reklamacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki związane z używaniem klucza, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla zapewnienia ochrony Twojej i innych osób.

MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä erikoisvalmisteinen crowfootavain on suunniteltu aseidenhuoltajille, jotka tarvitsevat tarkasti istuvan työkalun ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimeen. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti 3piikkisten salamalukkojen kanssa, jotka eivät salli tavallisten työkalujen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta työkalua.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden huoltoon ja käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työkalu on oikein kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittaa työkalua tai aseita.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole suunniteltu MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH tuotteelle.
- Jos työkalu jää jumiin, lopeta käyttö ja tarkista tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Tarkista, että MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH on puhdas ja ehjä.

2. Asennus:

- Kiinnitä avain ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimeen.
- Varmista, että avain on tiukasti kiinni ja ei liiku.

3. Käyttö:

- Aseta avain salamalukon päälle.
- Käännä varovasti myötäpäivään tai vastapäivään tarpeen mukaan.
- Tarkista, että salamalukko irtaoo ilman liiallista voimaa.

4. Lopetus:

- Poista avain varovasti.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja tarkista vauriot.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH od společnosti REAL AVID. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při práci s 3prong flash hidery. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které je třeba dodržovat pro zajištění vaší bezpečnosti a správného fungování nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je klíč používán pouze pro určené účely.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení klíče jej nepoužívejte a ihned jej vyměňte.
- Při práci s nástrojem vždy noste vhodné ochranné pomůcky (např. ochranné brýle, rukavice).
- Po použití klíč vždy řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je klíč správně nasazen na momentový klíč.
- Používejte klíč pouze na 3prong flash hidery, které jsou kompatibilní.
- Nikdy nevystavujte klíč nadměrnému tlaku nebo síle, která by mohla způsobit jeho poškození.
- Při práci s klíčem se vyvarujte jakýchkoli pohybů, které by mohly způsobit zranění nebo nehodu.
- Pokud se při používání klíče vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte ho používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda je klíč nepoškozený a čistý.
2. Nasazení klíče:
 - Umístěte klíč na hlavu momentového klíče.
 - Ujistěte se, že je klíč pevně a bezpečně nasazen.
3. Použití klíče:
 - Pomalu a rovnoměrně otáčejte klíčem, abyste uvolnili nebo utáhli 3prong flash hider.
 - V případě potřeby použijte momentový klíč k dosažení správného utahovacího momentu.
4. Po dokončení práce:
 - Odstraňte klíč z momentového klíče.
 - Uložte klíč na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci klíče dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to umožňuje místní legislativa.
- Nikdy nevyhazujte klíč do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných produktů nebo incidentů informujte příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání klíče MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH. Vaše

bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.