

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" (46.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" (46.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000019
- Mfr. No.: 30270
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.840" (46.7mm)
- Optic Model: -
- Size: 1.84
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525302704

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN](#)
- [Norsk: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTEVÍRACÍM KRYTŮM OBJEVITELNÝCH ČOČEK](#)

FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du die FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL von BUTLER CREEK gewählt hast. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen vor Beschädigungen zu schützen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege deiner Objektivabdeckungen, um eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Objektivabdeckungen vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sich in gutem Zustand befinden.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – den Schutz der Linsen deines Zielfernrohrs.
- Versuche nicht, die Objektivabdeckungen selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher auf deinem Zielfernrohr sitzen, um zu verhindern, dass sie während der Verwendung herunterfallen.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies das Material beschädigen kann.
- Öffne die Abdeckungen nicht mit Gewalt; benutze sanften Fingerdruck, um sie zu öffnen.
- Wenn die Objektivabdeckungen beschädigt sind oder Anzeichen von Abnutzung aufweisen, stelle die Verwendung ein und ersetze sie sofort.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Zielfernrohr, während die Objektivabdeckungen angebracht sind, um versehentliche Stürze zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die richtige Größe der benötigten Objektivabdeckung zu bestimmen.
- Nutze die vom Hersteller bereitgestellte Größentabelle als Orientierungshilfe.

2. Installation der Objektivabdeckungen

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung sanft auf die Linse, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung sicher ist und die Linse nicht blockiert.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck aus, um sie zu öffnen.
- Die Abdeckung springt hoch und zur Seite, sodass du dein Zielfernrohr ohne Behinderung verwenden kannst.
- Schließe nach der Benutzung die Objektivabdeckung, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu

schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Objektivabdeckungen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie aus recycelbaren Materialien bestehen. Überprüfe die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder ordnungsgemäßen Verwendung deiner FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß mit deinen FLIPOPEN OBJEKTIVDECKELN und Sorge dafür, dass dein Zielfernrohr in allen Situationen geschützt bleibt.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS from BUTLER CREEK. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of your lens covers, ensuring a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are in good condition.
- Keep lens covers out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidental injury.
- Use the product only for its intended purpose—protecting your scope lenses.
- Do not attempt to modify or repair the lens covers yourself.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the lens covers fit securely on your scope to prevent them from falling off during use.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may damage the material.
- Do not force the covers open; use gentle finger pressure to flip them open.
- If the lens covers become damaged or show signs of wear, discontinue use and replace them immediately.
- Be cautious while handling the scope with lens covers attached to avoid accidental drops.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct size of lens cover needed.
- Refer to the sizing chart provided by the manufacturer for guidance.

2. Installing the Lens Covers

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens of your scope.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cover is secure and does not obstruct the lens.

3. Using the Lens Covers

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to flip it open.
- The cover will spring up and out of the way, allowing you to use your scope without obstruction.
- After use, close the lens cover to protect the lens from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable lens covers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of lens covers in regular household waste if they are made of recyclable materials. Check local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or proper use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS and ensure your scope remains protected in all situations.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y mantenimiento adecuado de tus tapas de lentes, asegurando una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona las tapas de lentes antes de usarlas para asegurarte de que estén en buenas condiciones.
- Mantén las tapas de lentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar lesiones accidentales.
- Usa el producto solo para su propósito previsto: proteger las lentes de tu visor.
- No intentes modificar o reparar las tapas de lentes por tu cuenta.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las tapas de lentes se ajusten de manera segura a tu visor para evitar que se caigan durante el uso.
- Evita exponer las tapas de lentes a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede dañar el material.
- No fuerces las tapas a abrirse; usa una presión suave con el dedo para abrirlas.
- Si las tapas de lentes se dañan o muestran signos de desgaste, deja de usarlas y reemplázalas de inmediato.
- Ten cuidado al manejar el visor con las tapas de lentes puestas para evitar caídas accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Visor

- Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor para determinar el tamaño correcto de la tapa de lente necesaria.
- Consulta la tabla de tamaños proporcionada por el fabricante para obtener orientación.

2. Instalación de las Tapas de Lentes

- Alinea la tapa de lente con la ocular o el objetivo de tu visor.
- Presiona suavemente la tapa sobre la lente hasta que se ajuste de forma segura.
- Asegúrate de que la tapa esté segura y no obstruya la lente.

3. Uso de las Tapas de Lentes

- Para abrir la tapa de lente, aplica una presión suave con el dedo para abrirla.
- La tapa se levantará y se apartará, permitiéndote usar tu visor sin obstrucciones.
- Después de usar, cierra la tapa de lente para proteger la lente del polvo y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa de lente dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches las tapas de lentes en la basura doméstica regular si están hechas de materiales reciclables. Consulta las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso adecuado de tus TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta usando tus TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN y asegúrate de que tu visor permanezca protegido en todas las situaciones.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de ta lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de tes capuchons, garantissant une expérience sûre et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours les capuchons d'objectif avant utilisation pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Garde les capuchons hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilise le produit uniquement à son usage prévu : protéger les lentilles de ta lunette.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer les capuchons toi-même.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que les capuchons d'objectif s'ajustent correctement à ta lunette pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Évite d'exposer les capuchons à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait endommager le matériau.
- Ne force pas les capuchons à s'ouvrir ; utilise une pression douce du doigt pour les faire basculer.
- Si les capuchons deviennent endommagés ou montrent des signes d'usure, cesse immédiatement de les utiliser et remplace-les.
- Fais preuve de prudence en manipulant la lunette avec les capuchons en place pour éviter les chutes accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer ta Lunette

- Mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour déterminer la taille correcte du capuchon nécessaire.
- Consulte le tableau des tailles fourni par le fabricant pour t'orienter.

2. Installer les Capuchons d'Objectif

- Aligne le capuchon avec l'oculaire ou l'objectif de ta lunette.
- Appuie doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'ajuste bien.
- Assure-toi que le capuchon est sécurisé et ne bloque pas la lentille.

3. Utiliser les Capuchons d'Objectif

- Pour ouvrir le capuchon, applique une pression douce du doigt pour le faire basculer.
- Le capuchon se soulèvera et s'écartera, te permettant d'utiliser ta lunette sans obstruction.
- Après utilisation, ferme le capuchon pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout capuchon endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les capuchons dans les déchets ménagers habituels s'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Consulte les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation appropriée de tes CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de tes CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN et assure-toi que ta lunette reste protégée dans toutes les situations.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN di BUTLER CREEK. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per il corretto utilizzo e manutenzione delle coperture, garantendo un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre le coperture per obiettivo prima dell'uso per assicurarti che siano in buone condizioni.
- Tieni le coperture per lenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per evitare infortuni accidentali.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto: proteggere le lenti del tuo cannocchiale.
- Non tentare di modificare o riparare le coperture per lenti da solo.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le coperture per lenti si adattino saldamente al tuo cannocchiale per evitare che cadano durante l'uso.
- Evita di esporre le coperture per lenti a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe danneggiare il materiale.
- Non forzare l'apertura delle coperture; utilizza una leggera pressione delle dita per aprirle.
- Se le coperture per lenti diventano danneggiate o mostrano segni di usura, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscile.
- Fai attenzione mentre maneggi il cannocchiale con le coperture per lenti attaccate per evitare cadute accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il tuo Cannocchiale

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la dimensione corretta della copertura necessaria.
- Fai riferimento al grafico delle dimensioni fornito dal produttore per orientamento.

2. Installazione delle Coperture per Lenti

- Allinea la copertura per lenti con l'oculare o l'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Premi delicatamente la copertura sulla lente finché non si adatta saldamente.
- Assicurati che la copertura sia sicura e non ostruisca la lente.

3. Utilizzo delle Coperture per Lenti

- Per aprire la copertura per lenti, applica una leggera pressione delle dita per aprirla.
- La copertura si solleverà e si metterà fuori strada, permettendoti di utilizzare il tuo cannocchiale senza ostruzioni.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura per proteggere la lente da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali coperture per lenti danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire le coperture per lenti nei rifiuti domestici regolari se sono realizzate con materiali riciclabili. Controlla le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il corretto utilizzo delle tue COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso delle tue COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN e assicurati che il tuo cannocchiale rimanga protetto in tutte le situazioni.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse linsedekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold av linsedekslene, og sikrer en trygg og hyggelig opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid linsedekslene før bruk for å sikre at de er i god stand.
- Hold linsedekslene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å unngå utilsiktet skade.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål—å beskytte kikkertens linser.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere linsedekslene selv.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller uhell til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at linsedekslene passer sikkert på kikkerten for å forhindre at de faller av under bruk.
- Unngå å utsette linsedekslene for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da dette kan skade materialet.
- Ikke tving dekslene åpne; bruk forsiktig fingertrykk for å flippe dem opp.
- Hvis linsedekslene blir skadet eller viser tegn på slitasje, slutte å bruke dem og bytt dem umiddelbart.
- Vær forsiktig når du håndterer kikkerten med linsedeksler festet for å unngå utilsiktede fall.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måle kikkerten din

- Mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å bestemme riktig størrelse på linsedeksel som trengs.
- Referer til størrelsesdiagrammet som er gitt av produsenten for veiledning.

2. Installere linsedekslene

- Juster linsedekselet med okularen eller objektivlinsen på kikkerten din.
- Trykk forsiktig dekselet på linsen til det sitter tett.
- Sørg for at dekselet er sikkert og ikke hindrer linsen.

3. Bruke linsedekslene

- For å åpne linsedekselet, påfør forsiktig fingertrykk for å flippe det opp.
- Dekselet vil sprette opp og bort fra veien, slik at du kan bruke kikkerten uten hindringer.
- Etter bruk, lukk linsedekselet for å beskytte linsen mot støv og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle skadede eller ubrukelige linsedeksler i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast linsedeksler i vanlig husholdningsavfall hvis de er laget av resirkulerbare materialer. Sjekk lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerheten eller riktig bruk av dine FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktets emballasje.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av dine FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS og sørg for at kikkerten din forblir beskyttet i alle situasjoner.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon na soczewki FLIPOPEN od BUTLER CREEK. Te osłony zostały zaprojektowane w celu ochrony soczewek Twojej lunety przed uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i konserwacji osłon, zapewniając bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj osłony przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Trzymaj osłony z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu — ochrony soczewek lunety.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać osłon samodzielnie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że osłony dobrze przylegają do lunety, aby zapobiec ich odpadaniu podczas użytkowania.
- Unikaj narażania osłon na ekstremalne temperatury lub silne chemikalia, ponieważ może to uszkodzić materiał.
- Nie wymuszaj otwierania osłon; używaj delikatnego nacisku palca, aby je otworzyć.
- Jeśli osłony ulegną uszkodzeniu lub wykazują oznaki zużycia, zaprzestań ich używania i natychmiast je wymień.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi lunety z zamontowanymi osłonami, aby uniknąć przypadkowych upadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar lunety

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiedni rozmiar osłony.
- Skorzystaj z tabeli rozmiarów dostarczonej przez producenta jako wskazówki.

2. Montaż osłon

- Wyrównaj osłonę z okularami lub soczewką obiektywu lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona jest zabezpieczona i nie zasłania soczewki.

3. Używanie osłon

- Aby otworzyć osłonę, zastosuj delikatny nacisk palca, aby ją odchylić.
- Osłona uniesie się i odsunie się na bok, umożliwiając korzystanie z lunety bez przeszkód.
- Po użyciu zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne osłony zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do zwykłych odpadów domowych, jeśli są wykonane z materiałów nadających się do

recyklingu. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub prawidłowego użytkowania osłon na soczewki FLIPOPEN, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z osłon na soczewki FLIPOPEN i zapewnij ochronę swojej lunecie w każdej sytuacji.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK:n FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS linssinsuojat. Nämä linssinsuojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa sekä ohjeita linssinsuojien oikeasta käytöstä ja huollosta, varmistaen turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina linssinsuojat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Pidä linssinsuojat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen—tähtäimen linssien suojaamiseen.
- Älä yritä muokata tai korjata linssinsuojia itse.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että linssinsuojat istuvat tiukasti tähtäimessäsi, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- Vältä altistamasta linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä tämä voi vahingoittaa materiaalia.
- Älä pakota suojia auki; käytä varovasti sormipainetta niiden avaamiseen.
- Jos linssinsuojat vaurioituvat tai niissä on kulumisen merkkejä, lopeta käyttö ja vaihda ne välittömästi.
- Ole varovainen käsitellessäsi tähtäintä, jossa on linssinsuojat kiinnitettynä, välttääksesi vahingossa tapahtuvia pudotuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tähtäimen mittaaminen

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija määrittääksesi oikean koon linssinsuojalle.
- Viittaa valmistajan tarjoamaan kokotaulukkoon ohjeiden saamiseksi.

2. Linssinsuojien asentaminen

- Kohdista linssinsuojus tähtäimen okulaarin tai objektiivilinssin kanssa.
- Paina varovasti suojaa linssin päälle, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että suojus on turvallisesti paikallaan eikä estä linssiä.

3. Linssinsuojien käyttäminen

- Avaa linssinsuojus käyttämällä varovasti sormipainetta.
- Suojus nousee ylös ja pois tieltä, jolloin voit käyttää tähtäintä ilman esteitä.
- Käytön jälkeen sulje linssinsuojus suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat linssinsuojat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä linssinsuojia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS linssinsuojien turvallisuudesta tai oikeasta käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS linssinsuojiesi käytöstä ja varmista, että tähtäimesi pysyy suojattuna kaikissa tilanteissa.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av dina kikarskydd, vilket säkerställer en säker och trevlig upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid kikarskydden innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll kikarskydden utom räckhåll för barn och sårbara personer för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte—att skydda dina kikars linser.
- Försök inte att modifiera eller reparera kikarskydden själv.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarskydden passar säkert på din kikare för att förhindra att de faller av under användning.
- Undvik att utsätta kikarskydden för extrema temperaturer eller starka kemikalier, eftersom detta kan skada materialet.
- Tvinga inte locket att öppna; använd försiktig fingertryck för att fälla upp det.
- Om kikarskydden blir skadade eller visar tecken på slitage, sluta använda dem och byt ut dem omedelbart.
- Var försiktig när du hanterar kikaren med kikarskydden på för att undvika oavsiktliga fall.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på kikarskyddet som behövs.
- Referera till storlekstabellen som tillhandahålls av tillverkaren för vägledning.

2. Installera kikarskydden

- Justera kikarskyddet med ögonlinsen eller objektivlinsen på din kikare.
- Tryck försiktigt på locket på linsen tills det passar tätt.
- Se till att locket är säkert och inte blockerar linsen.

3. Använda kikarskydden

- För att öppna kikarskyddet, applicera försiktig fingertryck för att fälla upp det.
- Locket kommer att fjädras upp och ur vägen, vilket gör att du kan använda din kikare utan hinder.
- Stäng kikarskyddet efter användning för att skydda linsen från damm och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara kikarskydd i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte kikarskydd i vanligt hushållsavfall om de är tillverkade av återvinningsbara material.

Kontrollera lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller korrekt användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen referera till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS och se till att din kikare förblir skyddad i alla situationer.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTEVÍRACÍM KRYTŮM OBJEVITELNÝCH ČOČEK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OTEVÍRACÍ KRYTY OBJEVITELNÝCH ČOČEK od společnosti BUTLER CREEK. Tyto kryty čoček jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné používání a údržbu vašich krytů čoček, což zajišťuje bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček, zda jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli náhodnému zranění.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu k ochraně čoček vašeho puškohledu.
- Nepokoušejte se kryty čoček upravovat nebo opravovat sami.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby kryty čoček pevně seděly na vašem puškohledu, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.
- Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může poškodit materiál.
- Nepokoušejte se kryty násilně otevřít; použijte jemný tlak prstu k jejich otevření.
- Pokud se kryty čoček poškodí nebo vykazují známky opotřebení, přestaňte je okamžitě používat a vyměňte je.
- Buďte opatrní při manipulaci s puškohledem s připevněnými kryty čoček, abyste předešli náhodným pádům.

Pokyny k instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu čočky.
- Odkazujte na tabulku velikostí poskytnutou výrobcem pro orientaci.

2. Instalace krytů čoček

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Jemně přitlačte kryt na čočku, dokud nebude pevně sedět.
- Zajistěte, aby kryt byl bezpečný a neblokoval čočku.

3. Používání krytů čoček

- Chceteli otevřít kryt čočky, použijte jemný tlak prstu k jeho otevření.
- Kryt se odklopí a uvolní cestu, což vám umožní používat váš puškohled bez překážek.
- Po použití zavřete kryt čočky, abyste ochránili čočku před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné kryty čoček v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou kryty čoček vyrobeny z recyklovatelných materiálů, nezapomeňte je nevyhazovat do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo správného používání vašich OTEVÍRACÍCH KRYTŮ OBJEVITELNÝCH ČOČEK se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Užijte si používání vašich OTEVÍRACÍCH KRYTŮ OBJEVITELNÝCH ČOČEK a zajistěte, aby váš puškohled zůstal chráněn ve všech situacích.