

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" (49.8MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30 1.960" (49.8MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000022
- Mfr. No.: 30300
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.960" (49.8MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.96
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525303008

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN](#)
- [Norsk: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJEKTIVILINSSEJEN SUOJAT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K FOTOGRAFICKÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO SKLA](#)

FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du die FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL von Butler Creek gewählt hast. Diese Abdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Wetter, Staub und Feuchtigkeit während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Diese Sicherheitsanweisungen enthalten wichtige Richtlinien und Anleitungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung des Produkts, um deine Sicherheit und Zufriedenheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Missbrauch zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von optischen Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide extreme Bedingungen:** Setze die Objektivdeckel nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus, da dies ihre Integrität beeinträchtigen kann.
- **Sorgfältiger Umgang:** Gehe vorsichtig mit den Abdeckungen um, um ein Herunterfallen oder eine Beschädigung zu vermeiden.
- **Sichere Passform:** Stelle sicher, dass die Abdeckungen sicher auf deinem Zielfernrohr sitzen, um zu verhindern, dass sie sich während der Benutzung lösen.
- **Überprüfe die Kompatibilität:** Miss vor dem Kauf den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um die richtige Passform sicherzustellen. Nutze die bereitgestellte Größentabelle als Orientierung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Miss dein Zielfernrohr:

- Verwende einen Messschieber oder ein Maßband, um den Durchmesser des Okulars oder des Objektivs deines Zielfernrohrs zu messen.
- Nutze die Größentabelle, um die passende Größe der Objektivabdeckung auszuwählen.

2. Befestige die Objektivabdeckung:

- Richte die Abdeckung mit dem Okular oder dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung fest in Position, bis sie sicher sitzt.

Nutzung

• Öffnen der Abdeckung:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe sanften Druck mit dem Finger aus, um sie aufzuklappen. Die Abdeckung springt hoch und zur Seite, sodass du leicht Zugang zur Linse hast.

- **Schließen der Abdeckung:**

- Wenn die Abdeckung nicht in Gebrauch ist, schließe sie sicher, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne die Abdeckungen nicht und setze sie keinen offenen Flammen aus.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen verweise bitte auf die Kontaktdaten auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine FLIPOPEN OBJEKTIVDECKEL und Sorge für eine sichere und effektive Nutzung während deiner taktischen und jagdlichen Erlebnisse.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. These covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This safety instruction guide outlines essential safety guidelines and instructions for the proper use and disposal of the product to ensure your safety and satisfaction.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the lens covers before use for any signs of damage or wear.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of optical equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise their integrity.
- **Proper Handling:** Handle the covers with care to avoid dropping or impacting them, which may cause damage.
- **Secure Fit:** Ensure that the covers fit securely on your scope to prevent them from becoming loose during use.
- **Check Compatibility:** Before purchasing, measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure the correct fit. Refer to the provided size chart for guidance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Measure Your Scope:

- Use a caliper or measuring tape to measure the diameter of your scope's eyepiece or objective.
- Refer to the size chart to select the appropriate lens cover size.

2. Attach the Lens Cover:

- Align the cover with the scope's eyepiece or objective.
- Press the cover firmly into place until it fits securely.

Usage

• Opening the Cover:

- To open the cover, apply gentle finger pressure to flip it open. The cover will spring up and out of the way for easy access to the lens.

• Closing the Cover:

- When not in use, close the cover securely to protect the lens from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate or expose the covers to open flames.
- If the product is no longer usable, consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the contact details provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS and ensure safe and effective use during your tactical and hunting experiences.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de condiciones climáticas, polvo y humedad durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía de instrucciones de seguridad detalla las pautas esenciales de seguridad y las instrucciones para el uso y la eliminación adecuada del producto, asegurando así tu seguridad y satisfacción.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona las tapas de los lentes antes de usarlas para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén las tapas de los lentes fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales o mal uso.
- No utilices el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos ópticos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Condiciones Extremas:** No expongas las tapas de los lentes a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede comprometer su integridad.
- **Manejo Adecuado:** Maneja las cubiertas con cuidado para evitar que se caigan o se impacten, lo que podría causar daños.
- **Ajuste Seguro:** Asegúrate de que las tapas se ajusten de manera segura en tu visor para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Verifica la Compatibilidad:** Antes de comprar, mide el diámetro del ocular o el objetivo de tu visor para asegurarte de que el ajuste sea correcto. Consulta la tabla de tamaños proporcionada para obtener orientación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Mide Tu Visor:

- Usa un calibrador o cinta métrica para medir el diámetro del ocular o el objetivo de tu visor.
- Consulta la tabla de tamaños para seleccionar el tamaño adecuado de la tapa.

2. Coloca la Tapa del Lente:

- Alinea la tapa con el ocular o el objetivo del visor.
- Presiona la tapa firmemente en su lugar hasta que se ajuste de manera segura.

Uso

• Abrir la Tapa:

- Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con el dedo para hacerla saltar. La tapa se abrirá y se apartará para facilitar el acceso a la lente.

• Cerrar la Tapa:

- Cuando no la estés usando, cierra la tapa de manera segura para proteger la lente del polvo y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de los lentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incineres ni expongas las tapas a llamas abiertas.
- Si el producto ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, consulta los detalles de contacto proporcionados en el envase del producto o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tus TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN y asegúrate de usarlas de manera segura y efectiva durante tus experiencias tácticas y de caza.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. Ces couvertures sont conçues pour protéger les lentilles de ta lunette des intempéries, de la poussière et de l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité décrit les lignes directrices essentielles et les instructions pour une utilisation et une élimination appropriées du produit afin d'assurer ta sécurité et ta satisfaction.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les capuchons de lentille avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde les capuchons de lentille hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles ou une mauvaise utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite les Conditions Extrêmes** : Ne pas exposer les capuchons de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait compromettre leur intégrité.
- **Manipulation Appropriée** : Manipule les capuchons avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les heurter, ce qui pourrait causer des dommages.
- **Ajustement Sécurisé** : Assure-toi que les capuchons s'adaptent correctement à ta lunette pour éviter qu'ils ne deviennent lâches pendant l'utilisation.
- **Vérifie la Compatibilité** : Avant d'acheter, mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour garantir le bon ajustement. Consulte le tableau des tailles fourni pour t'orienter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Mesure de ta Lunette :

- Utilise un pied à coulisse ou un mètre ruban pour mesurer le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette.
- Consulte le tableau des tailles pour sélectionner la taille de capuchon de lentille appropriée.

2. Fixation du Capuchon de Lentille :

- Aligne le capuchon avec l'oculaire ou l'objectif de la lunette.
- Presse fermement le capuchon en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Utilisation

• Ouverture du Capuchon :

- Pour ouvrir le capuchon, applique une pression douce avec le doigt pour le faire basculer. Le capuchon se soulèvera et se mettra hors du chemin pour un accès facile à la lentille.

• Fermeture du Capuchon :

- Lorsque tu ne l'utilises pas, ferme le capuchon en toute sécurité pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Élimine les capuchons de lentille conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer ou exposer les capuchons à des flammes nues.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, consulte les coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de tes CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN et assure-toi d'une utilisation sûre et efficace lors de tes expériences tactiques et de chasse.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO FLIOPEN di Butler Creek. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida alle istruzioni di sicurezza del prodotto delinea le linee guida di sicurezza essenziali e le istruzioni per un uso e smaltimento appropriati del prodotto per garantire la tua sicurezza e soddisfazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispeziona sempre le coperture per lenti prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni le coperture per lenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali o uso improprio.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature ottiche.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Evitare Condizioni Estreme:** Non esporre le coperture per lenti a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia le coperture con cura per evitare di farle cadere o urtarle, il che potrebbe causare danni.
- **Vestibilità Sicura:** Assicurati che le coperture si adattino in modo sicuro al tuo cannocchiale per evitare che si allentino durante l'uso.
- **Controlla la Compatibilità:** Prima dell'acquisto, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire la vestibilità corretta. Fai riferimento alla tabella delle dimensioni fornita per indicazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Misura il Tuo Cannocchiale:

- Usa un calibro o un metro a nastro per misurare il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Fai riferimento alla tabella delle dimensioni per selezionare la dimensione appropriata della copertura per lenti.

2. Attacca la Copertura per Lenti:

- Allinea la copertura con l'oculare o l'obiettivo del cannocchiale.
- Premi la copertura saldamente in posizione fino a quando non si adatta in modo sicuro.

Uso

• Apertura della Copertura:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con le dita per sollevarla. La copertura si

aprirà e si allontanerà per un facile accesso alla lente.

- **Chiusura della Copertura:**

- Quando non è in uso, chiudi la copertura in modo sicuro per proteggere la lente da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per lenti in conformità alle normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire o esporre le coperture a fiamme libere.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le tue COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN e assicurati di utilizzarle in modo sicuro ed efficace durante le tue esperienze tattiche e di caccia.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot vær, støv og fuktighet under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden skisserer viktige sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for riktig bruk og avhending av produktet for å sikre din sikkerhet og tilfredshet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid linsedekslene før bruk for tegn på skader eller slitasje.
- Hold linsedekslene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet skade eller misbruk.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av optisk utstyr.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Unngå ekstreme forhold:** Ikke utsett linsedekslene for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da dette kan kompromittere deres integritet.
- **Riktig håndtering:** Håndter dekslene med forsiktighet for å unngå å miste eller påføre dem støt, noe som kan forårsake skade.
- **Sikker passform:** Sørg for at dekslene sitter godt på kikkerten for å forhindre at de blir løse under bruk.
- **Sjekk kompatibilitet:** Før du kjøper, mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å sikre riktig passform. Se på den medfølgende størrelsestabellen for veiledning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Mål kikkerten din:

- Bruk en kaliper eller målebånd for å måle diameteren på kikkertens okular eller objektiv.
- Se på størrelsestabellen for å velge riktig størrelse på linsedekselet.

2. Fest linsedekselet:

- Juster dekselet med kikkertens okular eller objektiv.
- Trykk dekselet fast på plass til det sitter sikkert.

Bruk

• Åpning av dekselet:

- For å åpne dekselet, påfør forsiktig fingertrykk for å flippe det opp. Dekselet vil sprette opp og bort fra veien for enkel tilgang til linsen.

• Lukking av dekselet:

- Når det ikke er i bruk, lukk dekselet sikkert for å beskytte linsen mot støv og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast linsedekslene i samsvar med lokale forskrifter angående plastavfall.
- Ikke brenn eller utsett dekslene for åpen ild.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller produsentens nettside.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS og sørg for sikker og effektiv bruk under dine taktiske og jaktoplevelser.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon na soczewki FLIPOPEN od Butler Creek. Te osłony zostały zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed działaniem warunków atmosferycznych, kurzem i wilgocią podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i utylizacji produktu, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i satysfakcję.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj osłony soczewek przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu lub niewłaściwemu użyciu.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Unikaj skrajnych warunków:** Nie wystawiaj osłon soczewek na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia, ponieważ może to osłabić ich integralność.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Obsługuj osłony ostrożnie, aby uniknąć ich upuszczenia lub uderzenia, co może spowodować uszkodzenia.
- **Bezpieczne dopasowanie:** Upewnij się, że osłony są prawidłowo dopasowane do Twojej lunety, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas użytkowania.
- **Sprawdź kompatybilność:** Przed zakupem zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby upewnić się o prawidłowym dopasowaniu. Skorzystaj z dostarczonej tabeli rozmiarów jako wskazówki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Zmierzenie lunety:

- Użyj suwmiarki lub miarki, aby zmierzyć średnicę okularu lub obiektywu lunety.
- Skorzystaj z tabeli rozmiarów, aby wybrać odpowiedni rozmiar osłony soczewki.

2. Montaż osłony soczewki:

- Wyrównaj osłonę z okulem lub obiektywem lunety.
- Mocno naciśnij osłonę na miejsce, aż będzie dobrze dopasowana.

Użytkowanie

• Otwieranie osłony:

- Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij palcem, aby ją odchylić. Osłona uniesie się i odsunie na bok, umożliwiając łatwy dostęp do soczewki.

• Zamykanie osłony:

- Gdy nie jest używana, zamknij osłonę szczelnie, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony soczewek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wystawiaj osłon na otwarty ogień.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi umieszczonymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się swoimi osłonami na soczewki FLIPOPEN i zapewnij bezpieczne oraz skuteczne ich użytkowanie podczas swoich doświadczeń taktycznych i polowań.

FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT Butler Creekilta. Nämä suojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä säältä, pölyltä ja kosteudelta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvallisuusohjeopas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja hävittämiseen, jotta voit varmistaa turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina linssisuoja ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä linssisuoja lasten ulottumattomissa estääksesi vahinkoja tai väärinkäyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimii virheellisesti.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat optisten laitteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Vältä äärimmäisiä olosuhteita:** Älä altista linssisuoja äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, sillä tämä voi heikentää niiden eheyttä.
- **Oikea käsittely:** Käsittele suojia huolellisesti, jotta vältät niiden pudottamisen tai iskun, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- **Vankka istuvuus:** Varmista, että suojat istuvat tiukasti tähtäimeesi estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- **Tarkista yhteensopivuus:** Ennen ostamista, mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean istuvuuden. Viittaa mukana olevaan kokotaulukkoon ohjeeksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Mittaa tähtäimesi:

- Käytä kalibroituityökalua tai mittanauhaa mittaamaan tähtäimesi okulaarin tai objektiivin halkaisija.
- Viittaa kokotaulukkoon valitaksesi sopivan linssisuojan koon.

2. Kiinnitä linssisuoja:

- Kohdista suojus tähtäimen okulaarin tai objektiivin kanssa.
- Paina suojus tiukasti paikalleen, kunnes se istuu varmasti.

Käyttö

• Suojuksen avaaminen:

- Avaa suojus kohdistamalla sormipainetta suojuksen avauskohtaan. Suojus nousee ylös ja pois tieltä, jolloin pääset helposti käsiksi linssiin.

• Suojuksen sulkeminen:

- Kun suojusta ei käytetä, sulje se tiukasti suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä linssisuojat paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai altista suojia avoimille liekeille.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJISTA ja varmista turvallinen ja tehokas käyttö taktisten ja metsästyskokemustesi aikana.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är designade för att skydda dina kikars linser från väder, damm och fukt under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide beskriver viktiga säkerhetsriktlinjer och instruktioner för korrekt användning och avfallshantering av produkten för att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid locket innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll locket utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor eller felaktig användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optisk utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik extrema förhållanden:** Utsätt inte locket för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan kompromettera deras integritet.
- **Korrekt hantering:** Hantera locket med försiktighet för att undvika att tappa eller slå emot det, vilket kan orsaka skador.
- **Säker passform:** Se till att locket sitter säkert på din kikare för att förhindra att det lossnar under användning.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv innan köp för att säkerställa rätt passform. Referera till den medföljande storleksdiagrammet för vägledning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Mät din kikare:

- Använd en skjutmått eller måttband för att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Referera till storleksdiagrammet för att välja rätt storlek på locket.

2. Fäst locket:

- Justera locket med kikars ögonlins eller objektiv.
- Tryck locket ordentligt på plats tills det sitter säkert.

Användning

• Öppna locket:

- För att öppna locket, applicera försiktig fingertoppstryck för att fälla det uppåt. Locket kommer att fjädra upp och ur vägen för enkel åtkomst till linsen.

• Stäng locket:

- När det inte används, stäng locket ordentligt för att skydda linsen från damm och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta locket i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Förbränn inte locket eller utsätt det för öppen låga.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS och säkerställ säker och effektiv användning under dina taktiska och jaktupplevelser.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K FOTOGRAFICKÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO SKLA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty optiky FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Tento průvodce bezpečnostními pokyny obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro správné používání a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optického vybavení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se extrémním podmínkám:** Nevystavujte kryty čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ohrozit jejich integritu.
- **Správné zacházení:** S kryty zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo nárazu, což může způsobit poškození.
- **Bezpečné uchycení:** Zajistěte, aby kryty pevně seděly na vašem puškohledu, aby se během používání neuvolnily.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Před zakoupením změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste zajistili správné uchycení. Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Změřte svůj puškohled:

- Použijte kalibr nebo měřicí pásku k měření průměru okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
- Odkazujte na tabulku velikostí, abyste vybrali odpovídající velikost krytu čočky.

2. Připevněte kryt čočky:

- Zarovnejte kryt s okulárem nebo objektivem puškohledu.
- Silně zatlačte kryt na místo, dokud nebude pevně usazen.

Používání

• Otevření krytu:

- K otevření krytu použijte jemný tlak prstu, abyste ho otevřeli. Kryt se odklopí a uvolní cestu pro snadný přístup k čočce.

• Zavření krytu:

- Když se nepoužívá, bezpečně zavřete kryt, aby byla čočka chráněna před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nepálte ani nevystavujte kryty otevřenému ohni.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím odkazujte na kontaktní údaje uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své kryty optiky FLIPOPEN a zajistěte bezpečné a efektivní používání během vašich taktických a loveckých zážitků.