

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000044
- Mfr. No.: 30390
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 2.220" (56.4MM)
- Size: 2.22
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 051525303909

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJektivabdeckungen](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN Butler Creek](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" \(56.4MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" \(56.4MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" \(56.4MM\)](#)
- [Český: Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39](#)

Sicherheitshinweise für FLIPOPEN

Objektivabdeckungen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK! Diese Objektivabdeckungen sind speziell entwickelt worden, um die Linsen Ihres Zielfernrohrs vor Beschädigungen zu schützen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig, um Verletzungen an den Augen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Befestigung der Abdeckung:**
 - Platzieren Sie die Abdeckung über dem Objektiv.
 - Drücken Sie leicht, um sicherzustellen, dass die Abdeckung fest sitzt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie mit einem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Lassen Sie die Abdeckung zur Seite springen, um den Zugang zum Objektiv zu ermöglichen.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie die Abdeckung zurück auf das Objektiv, um sie zu schließen.
 - Stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt, um Staub und Feuchtigkeit abzuhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety GatePlattform für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen konsultieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This safety instruction guide will provide you with essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure the covers are properly secured to prevent accidental detachment during use.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent potential choking hazards.
- Avoid using the covers in extreme weather conditions beyond their intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only for the intended purpose of protecting scope lenses.
- Do not apply excessive force when flipping the cover open as it may cause damage.
- Ensure that your hands are clean and dry when handling the lens covers to avoid dirt or moisture contamination.
- Avoid exposing the lens covers to sharp objects that may puncture or tear the material.
- If you experience any difficulty in using the covers, stop use immediately and refer to the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective using a ruler or caliper.
- Refer to the provided chart to select the correct lens cover size.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
- Gently press the cover onto the lens until it fits securely.
- Ensure that the cover is flush against the lens to provide maximum protection.

3. Using the Lens Covers:

- To open the cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open and out of the way, allowing clear visibility.
- When finished, close the cover by gently pushing it back into place.

4. Maintenance:

- Clean the lens covers regularly with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers according to local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; instead, use designated recycling facilities if available.
- Ensure that any discarded parts are kept out of reach of children.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the appropriate EUbased contact. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the reliable protection of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger tus lentes de visor de daños causados por las condiciones climáticas, el polvo y la humedad. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente las cubiertas para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Si notas que el producto presenta algún defecto, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita aplicar demasiada presión al abrir o cerrar las cubiertas, ya que esto puede dañarlas.
- No utilices las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente ajustadas a tu visor para evitar que se caigan durante el uso.
- Si el producto se moja, sécalo adecuadamente antes de volver a usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición del Diámetro:** Antes de comprar, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor (en este caso, 2.220" o 56.4MM).
2. **Selección de la Cubierta:** Elige la cubierta adecuada basándote en la medida obtenida.
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo de tu visor.
 - Asegúrate de que encaje firmemente.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo.
 - La tapa se apartará, permitiéndote usar el visor.
5. **Cierre:** Después de usar el visor, asegúrate de volver a colocar la tapa para proteger el lente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No las arrojes en el medio ambiente; busca centros de reciclaje que acepten plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de contactar al fabricante o al punto de venta donde adquiriste el producto. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK.

Guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. Cet accessoire est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Vérifie que le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans l'UE.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu afin d'éviter tout accident.
- Garde le produit hors de portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi régulièrement sur les mises à jour de rappel de produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne force pas la couverture à s'ouvrir si elle semble bloquée. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Inspecte régulièrement le capuchon pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne nettoie pas le capuchon avec des produits chimiques agressifs ou des abrasifs.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Mesure du diamètre :

- Mesure le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour sélectionner la couverture appropriée.
- Utilise le tableau fourni pour trouver la taille correcte (dans ce cas, 2.220" ou 56.4MM).

2. Installation :

- Aligne le capuchon avec l'objectif de ta lunette.
- Appuie doucement pour le fixer en place. Assure-toi qu'il est bien en place pour éviter toute entrée de poussière ou d'humidité.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir la couverture, exerce une pression légère avec un doigt. La couverture doit se lever facilement.
- Lorsque tu n'utilises pas la lunette, assure-toi que les capuchons sont bien remis en place pour protéger les lentilles.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans la nature.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, nous te conseillons de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des capuchons d'objectif FLIPOPEN Butler Creek. Profite de ton expérience de chasse ou de tir en toute tranquillité d'esprit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIOPEN Butler Creek

Introduzione

Le coperture per obiettivo FLIOPEN Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e protetto quando non è in uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di forzare l'apertura delle coperture; utilizza la pressione delle dita come indicato.
- Non utilizzare le coperture se danneggiate o deformate.
- Assicurati che le coperture siano correttamente montate prima di utilizzare il cannocchiale.
- Non lasciare il prodotto esposto a temperature estreme o a fonti di calore diretto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi per pulire il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire che la copertura sia della dimensione corretta.
2. **Installazione:**
 - Allinea la copertura con l'obiettivo del cannocchiale.
 - Premi delicatamente fino a quando non si sente un clic, indicando che è fissata correttamente.
3. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita sul bordo della copertura.
 - Solleva la copertura per metterla fuori strada mentre utilizzi il cannocchiale.
 - Ricorda di richiudere la copertura dopo l'uso per proteggere le lenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o un punto di contatto locale nell'Unione Europea.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti delle coperture per obiettivo FLIOPEN Butler Creek possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Segui sempre queste istruzioni e consulta le normative locali per ulteriori informazioni.

Bruksanvisning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå utilsiktet skade.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene under forhold hvor de kan bli skadet, som ekstremt høy varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dekslene hvis de er skadet, da dette kan føre til at linsene ikke er beskyttet tilstrekkelig.
- Sørg for at dekslene er helt lukkede når de ikke er i bruk for å forhindre støv og fuktighet i å komme inn.
- Vær forsiktig når du åpner og lukker dekslene for å unngå å skade linsene eller dekslene selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål diameteren** på kikkertens okular eller objektiv for å bestemme riktig deksel.
2. **Fjern dekslene** fra emballasjen og inspiser dem for eventuelle skader.
3. **Montering:**
 - Plasser dekslene over objektivet og okularene.
 - Trykk lett for å sikre at dekslene sitter godt.
4. **Bruk:**
 - For å åpne dekslene, trykk lett på dem med fingeren.
 - Når dekslene er åpne, sørg for at de ikke hindrer synet.
5. **Lukking:**
 - For å lukke dekslene, trykk dem tilbake på plass til du hører et klikk.
 - Kontroller at dekslene er helt lukket før oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, må de kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer.
- Hvis dekslene er skadet eller defekte, bør de kastes på en sikker måte for å unngå skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #39. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń soczewek.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, aby zapobiec ich zniszczeniu przez wilgoć.
- Zawsze kontroluj osłony przed użyciem, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub zniekształcone.
- Unikaj kontaktu osłon z ostrymi przedmiotami, które mogą spowodować ich uszkodzenie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania osłon.
- Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są osobno, upewnij się, że używasz odpowiednich modeli.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Pomiar średnicy:** Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety.
2. **Wybór odpowiedniej osłony:** Skorzystaj z tabeli, aby znaleźć odpowiednią osłonę na podstawie zmierzonej średnicy.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i zabezpieczona.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem. Osłona uniesie się i odsunie na bok.
 - Po zakończeniu używania osłony, zamknij ją, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z normami środowiskowymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania osłon obiektywu, skontaktuj się z dostawcą lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz informacje o ewentualnych akcjach przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mitä on suositeltu.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäiselle kuumuudelle.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kansi on kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä sormipainetta avattaessa kantta. Älä käytä voimakkaita työkaluja tai väkivaltaa.
- Vältä koskettamasta linsskejä sormilla tai muilla esineillä, sillä tämä voi vahingoittaa niitä.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitsemasi malli sopii.
2. **Asennus:**
 - Aseta objektiivisuojaus linsseluihin siten, että se on tiukasti paikallaan.
 - Varmista, että kansi avautuu helposti sormipaineella.
3. **Käyttö:**
 - Avaa kansi sormipaineella, kun olet valmis käyttämään tähtäintä.
 - Sulje kansi huolellisesti käytön jälkeen suojaamaan linsskejä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivustoonsa. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är utformade för att skydda dina kikarliners ögonen och objektiv från skador i taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarskydden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet kikarskydden för skador eller slitage.
- Håll kikarskydden borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att förhindra att skräp och fukt kommer in.
- Använd endast fingertopparna för att öppna locket. Undvik att använda verktyg som kan skada locket.
- Om locket är skadat eller fungerar dåligt, avbryt användningen och byt ut det omedelbart.
- Undvik att utsätta kikarskydden för extrema temperaturer eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att säkerställa att du har rätt storlek på kikarskyddet.
2. **Montering:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt ned kikarskyddet tills det sitter på plats.
3. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck försiktigt med fingertopparna för att fjädras upp.
 - När locket är öppet, se till att det hålls borta från sikteslinserna för att undvika skador.
4. **Stängning:**
 - För att stänga locket, tryck ner det tills det låses på plats.

Avfallsanvisningar

- När kikarskyddet inte längre är i användning eller är skadat, kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt skyddar du både dig själv och din utrustning.

Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením v různých situacích, jako jsou taktické operace a lov. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivu byly používány pouze pro určené účely.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou kryty nepoškozené a funkční.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytu se ujistěte, že vaše ruka je mimo dráhu pohybu krytu, aby nedošlo k poranění.
- Nedovolte, aby se kryty dostaly do kontaktu s ostrými předměty, které by je mohly poškodit.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození krytů, přestaňte je používat a obraťte se na autorizovaný servis.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu. Použijte tabulku pro určení správného krytu.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a bezpečně drží.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá snadným stiskem prstu.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byly čočky chráněny před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, nezapomeňte jej správně zlikvidovat, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. V případě potřeby můžete také nahlásit nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR). Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu.