

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000045
- Mfr. No.: 30100
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.500" (38.1MM)
- Size: 1.5
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525301004

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Lentes de Objetivo FlipOpen Butler Creek #10](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #10](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" \(38.1MM\)](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" \(38.1MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #10](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" \(38.1MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" \(38.1MM\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind darauf ausgelegt, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Abdeckungen auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Abdeckungen korrekt auf dem Zielfernrohr montiert sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Öffne die Abdeckungen vorsichtig mit Fingerdruck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Abdeckungen in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Verwende die Abdeckungen nicht, wenn sie nicht richtig schließen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messung des Okulars oder Objekts:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objekts, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe wählst.

2. Montage der Abdeckung:

- Setze die Abdeckung vorsichtig auf das Zielfernrohr.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Öffnen der Abdeckung:

- Drücke leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
- Die Abdeckung springt zur Seite und bleibt in der offenen Position.

4. Überprüfung:

- Überprüfe regelmäßig, ob die Abdeckung ordnungsgemäß funktioniert und keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen nicht in der Umwelt landen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. This product is designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information on how to use, install, and dispose of the product safely, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure the lens covers are properly fitted to the eyepiece and objective of your scope.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental choking or injury.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open; use gentle finger pressure to flip it open.
- Avoid using sharp objects to remove or adjust the lens covers, as this may cause damage.
- Ensure that the lens covers are securely closed when not in use to protect the lenses from dust and moisture.
- Do not expose the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- If you experience any difficulty with the lens covers, discontinue use and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective using a ruler.
- Refer to the provided chart to select the correct size lens cover.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it is securely in place.
- Ensure the cover fits snugly without any gaps.

3. Using the Lens Covers:

- To open the cover, apply gentle finger pressure on the edge of the cover.
- The cover will spring open and stay out of the way during use.
- Once finished, close the cover securely to protect the lenses.

4. Removing the Lens Covers:

- To remove the lens cover, gently pull it away from the eyepiece or objective.
- Store the cover in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains electronic components.
- Consider recycling the product if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

Thank you for prioritizing safety while using the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Enjoy your tactical and hunting experiences with peace of mind!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Lentes de Objetivo FlipOpen Butler Creek #10

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Lentes de Objetivo FlipOpen Butler Creek #10. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad, asegurando un rendimiento óptimo durante situaciones tácticas y de caza. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cubierta de lentes esté instalada correctamente antes de usar tu visor.
- Inspecciona regularmente la cubierta para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén la cubierta fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- No uses la cubierta si está dañada o si no cierra correctamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza la cubierta solo para el propósito previsto: proteger las lentes de tu visor.
- **Manipulación:** Abre la tapa con cuidado, usando solo la presión de un dedo. Evita usar objetos punzantes o herramientas.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas la cubierta a temperaturas extremas o condiciones climáticas severas que puedan afectar su funcionalidad.
- **Almacenamiento:** Guarda la cubierta en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir el Diámetro:

- Antes de instalar la cubierta, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor utilizando una cinta métrica.
- Asegúrate de que el tamaño sea compatible con la cubierta #10 (1.500" o 38.1mm).

2. Instalación de la Cubierta:

- Coloca la cubierta sobre el ocular o el objetivo, asegurándote de que encaje firmemente.
- Presiona suavemente para asegurar que esté bien ajustada.

3. Uso de la Cubierta:

- Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo y aparta la tapa hacia un lado.
- Utiliza el visor con la cubierta abierta; asegúrate de que no haya obstrucciones en el campo de visión.

4. Cierre de la Cubierta:

- Después de usar el visor, cierra la cubierta presionando suavemente hasta que encaje en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta o si está dañada, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos y asegúrate de seguir las pautas adecuadas para el reciclaje o la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Cubierta de Lentes de Objetivo FlipOpen Butler Creek #10.

Guide de Sécurité pour les Capuchons d'Objectif FLIPOPEN BUTLER CREEK #10

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons d'objectif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le capuchon d'objectif dans des conditions appropriées pour éviter tout dommage.
- Évite d'exercer une pression excessive sur le capuchon lors de son ouverture ou de sa fermeture.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter sa performance.
- Assure-toi que le capuchon est correctement fixé avant de transporter ta lunette.
- Ne pas utiliser le capuchon d'objectif comme un jouet ou un accessoire non prévu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette pour choisir la couverture appropriée.
2. **Ouvre le capuchon** d'objectif en appuyant doucement sur le bouton prévu à cet effet.
3. **Positionne le capuchon** sur l'objectif ou l'oculaire de manière à ce qu'il soit bien ajusté.
4. **Ferme le capuchon** en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en place.
5. **Vérifie régulièrement** que le capuchon est en bon état et qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le capuchon d'objectif est usé ou endommagé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou avec des déchets non recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est conseillé de contacter le fabricant ou de consulter les ressources en ligne disponibles.

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton équipement en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)

Introduzione

Le coperture per obiettivo a apertura rapida Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura della copertura; utilizza la pressione delle dita come indicato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremamente caldi.
- Verifica che le coperture siano ben fissate prima di utilizzare il cannocchiale.
- Se la copertura si danneggia, sostituiscila immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta.
- Utilizza il grafico delle dimensioni per selezionare la copertura appropriata.

2. Installazione:

- Posiziona la copertura sull'obiettivo del cannocchiale.
- Assicurati che sia allineata correttamente e che non ci siano spazi.

3. Utilizzo:

- Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita.
- Solleva la copertura per metterla fuori strada durante l'uso del cannocchiale.
- Dopo l'uso, richiudi la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando non è più necessario, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo Butler Creek. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le risorse ufficiali.

Brukerveiledning for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra BUTLER CREEK. Disse værbestandige, støvbestandige og fuktbestandige dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller mangler.
- Bruk alltid deksler når kikkerten ikke er i bruk for å beskytte linsene.
- Unngå å bruke dekslene i ekstreme temperaturer som kan påvirke materialet.
- Hold dekslene utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper for å unngå kvelningsfare.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dekslene mens du ser gjennom kikkerten, da dette kan forårsake skade på både dekslene og kikkerten.
- Vær forsiktig når du åpner dekslene for å unngå å skade linsene.
- Sørg for at dekslene er helt lukket når de ikke er i bruk for å unngå støv og fuktighet.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler på dekslene, da dette kan skade overflaten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål:** Mål diameteren på kikkertens okular eller objektiv for å sikre at du har riktig deksel.
2. **Montering:**
 - Plasser dekslet over objektivet eller okulalet.
 - Trykk lett ned for å sikre at dekslet sitter godt på plass.
3. **Bruk:**
 - For å åpne dekslet, trykk lett med fingeren på dekslet for å sprette det opp.
 - Fjern dekslet fra kikkerten når du er klar til å bruke den.
4. **Lukking:**
 - Etter bruk, plasser dekslet tilbake på objektivet eller okulalet.
 - Sørg for at dekslet er helt lukket for å beskytte linsene.

Avhending av produktet

- Når dekslene ikke lenger er i bruk, avhendig dem på en ansvarlig måte.
- Sørg for å følge lokale retningslinjer for avhending av plastprodukter.
- Unngå å kaste dekslene i naturen eller på steder der de kan forårsake skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi håper at FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS vil gi deg

langvarig beskyttelse og tilfredsstillelse i dine jakt og friluftaktiviteter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #10

Wprowadzenie

Osłony obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #10 są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń soczewek lunety.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, aby zapobiec ich zniszczeniu przez wilgoć.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj używania osłon w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Nie używaj osłon, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub zniekształcenia.
- Trzymaj osłony z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub innym urazom.
- Zawsze zamykaj osłony po użyciu, aby chronić soczewki przed kurzem i zarysowaniami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Wybierz odpowiednią osłonę zgodnie z tabelą rozmiarów.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana i nie ma luzów.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, co spowoduje uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu użytkowania, zawsze zamknij osłonę.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Jeśli osłona jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #10. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, lopeta käytön ja vaihda tuote.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa auringonvalolta ja kosteudelta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että objektiivisuojat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun avaat tai suljet kantta. Vältä sormien loukkaantumista.
- Älä jätä tuotetta auki tai käyttövalmiina, kun et käytä sitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, jotta vältetään vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
- Aseta objektiivisuojat paikalleen ja varmista, että ne istuvat tiukasti.
- Tarkista, että kannet avautuvat ja sulkeutuvat helposti sormipaineella.

2. Käyttö

- Avaa kansi varovasti sormipaineella.
- Varmista, että kansi nousee pois tieltä, jotta näet tähtäimen kunnolla.
- Sulje kansi aina käytön jälkeen suojaamaan linsskejä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että seuraat kaikkia turvallisuusohjeita ja

käytät tuotetta vastuullisesti. Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #10 1.500" (38.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för att skydda kikarslinser och ska endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarskyddet enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador på linserna.
- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att förhindra att skräp eller fukt kommer in.
- Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma temperaturer som kan påverka materialets integritet.
- Om du upplever problem med att öppna eller stänga locket, kontrollera att det inte är blockerat av smuts eller skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av objektivet:** Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
2. **Val av rätt storlek:** Använd diagrammet för att säkerställa att du väljer rätt kikarskydd baserat på mätningen.
3. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet.
 - Tryck försiktigt ner locket tills det sitter ordentligt.
4. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck lätt med fingertopparna för att fälla upp det.
 - När det inte används, se till att locket är stängt för att skydda linsen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för frågor om säkerhet och produktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du valt Butler Creek!

Návod na bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, aby se zajistila jeho dlouhá životnost a vaše bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že kryty jsou správně nainstalovány a fungují podle pokynů.
- Pravidelně kontrolujte kryty na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryty objektivu by měly být používány pouze v souladu s jejich určením.
- Vyhněte se používání krytů v extrémních podmínkách, které by mohly způsobit jejich poškození (např. vysoké teploty, silný vítr).
- Při otevírání krytů dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do cesty pohybujícím se částem.
- Pokud se kryty zablokují, nepoužívejte nadměrnou sílu. Zkontrolujte, zda není něco, co by bránilo jejich pohybu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu, abyste zajistili správnou velikost krytu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je objektiv čistý a suchý.
 - Umístěte kryt na objektiv a jemně zatlačte, dokud nezapadne na místo.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě a odklopte kryt stranou.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby byla čočka chráněna před prachem a poškozením.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení.
 - Udržujte kryty čisté pomocí jemného hadříku.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.