

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" (31.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" (31.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000056
- Mfr. No.: MO30020
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.221" (31.0MM)
- Size: 1.225
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 051525300205

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA](#)
- [Norsk: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA OBIEKTYW FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Abdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Schäden durch Staub, Feuchtigkeit und andere Umweltfaktoren während taktischer und Jagdsituationen zu schützen. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher befestigt sind, wenn sie nicht verwendet werden, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie bei Bedarf.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere oder verändere sie nicht.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von optischen Geräten in deinem Gebiet.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt. Verwende sanften Fingerdruck, um die Abdeckung zu öffnen.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da diese die Materialien schädigen können.
- Stelle sicher, dass die Abdeckungen trocken sind, bevor du sie lagerst, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Wenn die Objektivabdeckungen schmutzig werden, reinige sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwende keine abrasiven Materialien, die die Linsen zerkratzen könnten.
- Sei vorsichtig, wenn du das Zielfernrohr bei schwachem Licht verwendest; stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen vollständig geöffnet sind, bevor du zielst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser der Objektivlinse deines Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe der Abdeckung auswählst. Für dieses Produkt sollte der Durchmesser etwa 1,221 Zoll (31,0 mm) betragen.

2. Installation der Objektivabdeckungen:

- Richte die Objektivabdeckung mit der Objektivlinse aus.
- Drücke die Abdeckung vorsichtig auf die Linse, bis sie sicher sitzt.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, lege deinen Finger auf die Kante und übe leichten Druck aus, um sie zu öffnen.

- Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig zurückgeklappt ist und deine Sicht nicht behindert.

4. Entfernen der Objektivabdeckungen:

- Ziehe die Abdeckung vorsichtig von der Linse ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Verbrenne das Produkt nicht und entsorge es nicht in Gewässern.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS wende dich bitte an die EUKontaktstelle für Produktsicherheit. Bleibe auch über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates auf der Sicherheitsplattform der EU informiert.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Beachtung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und effektive Verwendung deiner FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS zu gewährleisten.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage caused by dust, moisture, and other environmental factors during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are securely attached when not in use to prevent accidental damage.
- Inspect the lens covers regularly for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent choking hazards.
- Use the lens covers only for their intended purpose; do not modify or alter them.
- Follow all local regulations regarding the use of optical equipment in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open or closed. Use gentle finger pressure to flip the cover open.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as these can degrade the materials.
- Ensure that the covers are dry before storing them to prevent moisture buildup.
- If the lens covers become dirty, clean them with a soft, dry cloth. Do not use abrasive materials that may scratch the lenses.
- Be cautious when using the scope in lowlight conditions; ensure that the lens covers are fully opened before aiming.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's objective lens to ensure you select the correct size cover. For this product, the diameter should be approximately 1.221 inches (31.0 mm).

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the objective lens.
- Gently press the cover onto the lens until it fits securely.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, place your finger on the edge and apply light pressure to flip it open.
- Ensure the cover is fully flipped back and does not obstruct your view.

4. Removing the Lens Covers:

- To remove, gently pull the cover away from the lens, ensuring not to scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations regarding plastic waste.

- Do not incinerate or dispose of the product in water bodies.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the EU contact point for product safety. Additionally, stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Thank you for following these safety instructions. Your attention to these guidelines will help ensure safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por polvo, humedad y otros factores ambientales durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que las tapas de los lentes estén correctamente colocadas cuando no estén en uso para evitar daños accidentales.
- Inspecciona las tapas de los lentes regularmente en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- Mantén las tapas de los lentes fuera del alcance de los niños para prevenir riesgos de asfixia.
- Usa las tapas de los lentes solo para su propósito previsto; no las modifiques ni alteres.
- Sigue todas las regulaciones locales respecto al uso de equipos ópticos en tu área.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No fuerces la tapa a abrirse o cerrarse. Usa una presión suave con el dedo para abrir la tapa.
- Evita exponer las tapas de los lentes a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que estos pueden degradar los materiales.
- Asegúrate de que las tapas estén secas antes de guardarlas para evitar la acumulación de humedad.
- Si las tapas de los lentes se ensucian, límpialas con un paño suave y seco. No uses materiales abrasivos que puedan rayar las lentes.
- Ten cuidado al usar el visor en condiciones de poca luz; asegúrate de que las tapas estén completamente abiertas antes de apuntar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Visor:

- Mide el diámetro de la lente objetivo de tu visor para asegurarte de seleccionar el tamaño correcto de la tapa. Para este producto, el diámetro debe ser de aproximadamente 1.221 pulgadas (31.0 mm).

2. Instalación de las Tapas de Lentes:

- Alinea la tapa de la lente con la lente objetivo.
- Presiona suavemente la tapa sobre la lente hasta que se ajuste de manera segura.

3. Uso de las Tapas de Lentes:

- Para abrir la tapa de la lente, coloca tu dedo en el borde y aplica una ligera presión para abrirla.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente volteada hacia atrás y no obstruya tu vista.

4. Retirar las Tapas de Lentes:

- Para quitarla, tira suavemente de la tapa alejándola de la lente, asegurándote de no rayar la

superficie.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de lentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incineres ni deseches el producto en cuerpos de agua.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN, consulta el punto de contacto de la UE para la seguridad de productos. Además, mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de Butler Creek. Ces couvertures sont conçues pour protéger les lentilles de ta lunette contre les dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres facteurs environnementaux lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les capuchons de lentille sont bien fixés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter tout dommage accidentel.
- Inspecte régulièrement les capuchons de lentille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplaceles si nécessaire.
- Garde les capuchons de lentille hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.
- Utilise les capuchons de lentille uniquement pour leur usage prévu ; ne les modifie pas.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements optiques dans ta région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas la couverture à s'ouvrir ou à se fermer. Utilise une pression douce avec le doigt pour la faire basculer.
- Évite d'exposer les capuchons de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela peut dégrader les matériaux.
- Assuretoi que les couvertures sont sèches avant de les ranger pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Si les capuchons de lentille deviennent sales, nettoieles avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs qui pourraient rayer les lentilles.
- Sois prudent lorsque tu utilises la lunette dans des conditions de faible luminosité ; assuretoi que les capuchons de lentille sont complètement ouverts avant de viser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer ta Lunette :

- Mesure le diamètre de l'objectif de ta lunette pour t'assurer de sélectionner la bonne taille de capuchon. Pour ce produit, le diamètre doit être d'environ 1.221 pouces (31.0 mm).

2. Installer les Capuchons de Lentille :

- Aligne le capuchon de lentille avec l'objectif de la lunette.
- Appuie doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'adapte correctement.

3. Utiliser les Capuchons de Lentille :

- Pour ouvrir le capuchon de lentille, place ton doigt sur le bord et applique une légère pression pour le faire basculer.
- Assuretoi que le capuchon est complètement replié et ne gêne pas ta vue.

4. Retirer les Capuchons de Lentille :

- Pour retirer, tire doucement le capuchon loin de la lentille, en veillant à ne pas rayer la surface.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les capuchons de lentille conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer ou jeter le produit dans les plans d'eau.
- Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN, consulte le point de contact de l'UE pour la sécurité des produits. De plus, reste informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ton attention à ces directives contribuera à garantir une utilisation sûre et efficace de tes CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA di Butler Creek. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni causati da polvere, umidità e altri fattori ambientali durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che le coperture per obiettivo siano fissate in modo sicuro quando non sono in uso per prevenire danni accidentali.
- Controlla regolarmente le coperture per obiettivo per eventuali segni di usura o danni. Sostituiscile se necessario.
- Tieni le coperture per obiettivo fuori dalla portata dei bambini per prevenire rischi di soffocamento.
- Usa le coperture per obiettivo solo per il loro scopo previsto; non modificarle o alterarle.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di attrezzature ottiche nella tua area.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura o la chiusura della copertura. Usa una leggera pressione delle dita per aprire la copertura.
- Evita di esporre le coperture per obiettivo a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché queste possono degradare i materiali.
- Assicurati che le coperture siano asciutte prima di riporle per prevenire l'accumulo di umidità.
- Se le coperture per obiettivo diventano sporche, puliscile con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare materiali abrasivi che potrebbero graffiare le lenti.
- Fai attenzione quando usi il cannocchiale in condizioni di scarsa illuminazione; assicurati che le coperture siano completamente aperte prima di mirare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione del tuo Cannocchiale:

- Misura il diametro dell'obiettivo del tuo cannocchiale per assicurarti di selezionare la copertura della dimensione corretta. Per questo prodotto, il diametro dovrebbe essere di circa 1.221 pollici (31.0 mm).

2. Installazione delle Coperture per Obiettivo:

- Allinea la copertura per obiettivo con l'obiettivo del cannocchiale.
- Premi delicatamente la copertura sull'obiettivo fino a quando non si adatta in modo sicuro.

3. Utilizzo delle Coperture per Obiettivo:

- Per aprire la copertura per obiettivo, posiziona il dito sul bordo e applica una leggera pressione per aprirla.
- Assicurati che la copertura sia completamente ripiegata all'indietro e non ostruisca la tua visuale.

4. Rimozione delle Coperture per Obiettivo:

- Per rimuovere, tira delicatamente la copertura lontano dall'obiettivo, facendo attenzione a non graffiare la superficie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per obiettivo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire o smaltire il prodotto in corpi idrici.
- Considera le opzioni di riciclo se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza delle COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Inoltre, rimani informato sulle campagne di richiamo e sugli aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace delle COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader forårsaket av støv, fuktighet og andre miljøfaktorer under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulations (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at linsedekslene er sikkert festet når de ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser linsedekslene regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.
- Hold linsedekslene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre kvelningsfare.
- Bruk linsedekslene kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier eller endre dem.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av optisk utstyr i ditt område.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke tving dekselet åpen eller igjen. Bruk forsiktig fingertrykk for å flippe dekselet åpen.
- Unngå å utsette linsedekslene for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da disse kan forringe materialene.
- Sørg for at dekslene er tørre før lagring for å hindre opphopning av fuktighet.
- Hvis linsedekslene blir skitne, rengjør dem med en myk, tørr klut. Ikke bruk abrasive materialer som kan ripe linsene.
- Vær forsiktig når du bruker kikkerten i lavlysforhold; sørg for at linsedekslene er helt åpne før du sikter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling av kikkerten din:

- Mål diameteren på kikkertens objektivlinse for å sikre at du velger riktig størrelse på dekselet. For dette produktet bør diameteren være omtrent 1.221 tommer (31,0 mm).

2. Installering av linsedekslene:

- Juster linsedekselet med objektivlinsen.
- Trykk forsiktig dekselet på linsen til det sitter sikkert.

3. Bruke linsedekslene:

- For å åpne linsedekselet, plasser fingeren på kanten og påfør lett trykk for å flippe det åpen.
- Sørg for at dekselet er helt flippet tilbake og ikke hindrer sikten din.

4. Fjerne linsedekslene:

- For å fjerne, trekk forsiktig dekselet bort fra linsen, og sørg for ikke å ripe overflaten.

Avfallsinstruksjoner

- Kast linsedekslene i samsvar med lokale forskrifter angående plastavfall.
- Ikke brenn eller kast produktet i vannveier.

- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vennligst referer til EU kontaktpunkt for produktsikkerhet. I tillegg, hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din oppmerksomhet til disse retningslinjene vil bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av dine FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA OBIEKTYW FLIOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon na obiektyw FLIOPEN od Butler Creek. Osłony te zostały zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kurz, wilgoć oraz inne czynniki środowiskowe podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłony na soczewki są prawidłowo zamocowane, gdy nie są używane, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj osłony na soczewki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień je.
- Przechowuj osłony na soczewki w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec zagrożeniom związanym z udławieniem.
- Używaj osłon na soczewki tylko do ich zamierzonego celu; nie modyfikuj ani nie zmieniaj ich.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego w swoim rejonie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłony. Użyj delikatnego nacisku palca, aby otworzyć osłonę.
- Unikaj narażania osłon na soczewki na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ mogą one uszkodzić materiały.
- Upewnij się, że osłony są suche przed ich przechowaniem, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
- Jeśli osłony na soczewki się zabrudzą, oczyść je za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj materiałów ściernych, które mogą zarysować soczewki.
- Zachowaj ostrożność podczas używania lunety w warunkach słabego oświetlenia; upewnij się, że osłony są całkowicie otwarte przed celowaniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mierzenie lunety:

- Zmierz średnicę obiektywu swojej lunety, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni rozmiar osłony. Dla tego produktu średnica powinna wynosić około 1.221 cala (31.0 mm).

2. Instalacja osłon na soczewki:

- Wyrównaj osłonę z obiektywem lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.

3. Używanie osłon na soczewki:

- Aby otworzyć osłonę, umieść palec na krawędzi i zastosuj lekką presję, aby ją otworzyć.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie odchylna i nie zasłania widoku.

4. Usuwanie osłon na soczewki:

- Aby usunąć, delikatnie pociągnij osłonę od soczewki, upewniając się, że nie zarysujesz jej

powierzchni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony na soczewki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wyrzucaj produktu do zbiorników wodnych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa osłon na obiektyw FLIPOPEN, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE w sprawie bezpieczeństwa produktów. Dodatkowo, bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja uwaga na te zasady pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon na obiektyw FLIPOPEN.

FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT Butler Creekilta. Nämä suojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta, joita voi aiheutua pölystä, kosteudesta ja muista ympäristötekijöistä taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvalliseen käyttöön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että linssisuojat ovat tukevasti kiinnitettyinä, kun niitä ei käytetä, estääksesi vahinkoja.
- Tarkista linssisuojat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Pidä linssisuojat lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Käytä linssisuoja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa; älä muokkaa tai muuta niitä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä optisten laitteiden käytöstä alueellasi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota kantta auki tai kiinni. Käytä hellävaraista sormipainetta kannen avaamiseen.
- Vältä altistamista linssisuoja äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä nämä voivat heikentää materiaaleja.
- Varmista, että suojat ovat kuivia ennen säilyttämistä kosteuden kertymisen estämiseksi.
- Jos linssisuojat likaantuvat, puhdista ne pehmeällä, kuivalta kankaalta. Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa linsskejä.
- Ole varovainen käyttäessäsi tähtäintä heikossa valaistuksessa; varmista, että linssisuojat ovat täysin avattu ennen tähtäämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaa tähtäimesi:

- Mittaa tähtäimen objektiivilinssin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean kokoisen suojan. Tämän tuotteen halkaisijan tulisi olla noin 1.221 tuumaa (31.0 mm).

2. Linssisuojien asentaminen:

- Aseta linssisuoja objektiivilinssin ylle.
- Paina varovasti suojaa linssiin, kunnes se istuu tukevasti.

3. Linssisuojien käyttäminen:

- Avaa linssisuoja asettamalla sormesi reunan päälle ja painamalla kevyesti, jotta se avautuu.
- Varmista, että kansi on täysin taaksepäin eikä estä näkymääsi.

4. Linssisuojien poistaminen:

- Poista suoja vetämällä se varovasti pois linssistä, varmistaen, ettei pinta naarmuunnu.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssisuojat paikallisten muovijäteasetusten mukaisesti.

- Älä polta tai hävitä tuotetta vesistöissä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAISSA, viittaa EU:n tuoteturvallisuuden yhteyspisteeseen. Pysy myös ajan tasalla tuotevedoksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Huomioimalla nämä ohjeet varmistat FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJIEEN turvallisen ja tehokkaan käytön.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är utformade för att skydda dina kikars linser från skador orsakade av damm, fukt och andra miljöfaktorer under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att linsskydden är ordentligt fästa när de inte används för att förhindra oavsiktliga skador.
- Inspektera linsskydden regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut dem vid behov.
- Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsrisker.
- Använd linsskydden endast för avsett syfte; modifiera eller ändra dem inte.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av optisk utrustning i ditt område.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte locket att öppna eller stänga. Använd lätt fingertryck för att fälla upp locket.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer eller aggressiva kemikalier, eftersom dessa kan försämra materialen.
- Se till att skydden är torra innan de förvaras för att förhindra fuktuppsugning.
- Om linsskydden blir smutsiga, rengör dem med en mjuk, torr trasa. Använd inte slipande material som kan repa linserna.
- Var försiktig när du använder kikaren i svagt ljus; se till att linsskydden är helt öppna innan du siktar.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars objektivlins för att säkerställa att du väljer rätt storlek på locket. För denna produkt bör diametern vara cirka 1,221 tum (31,0 mm).

2. Installera linsskydden:

- Justera linsskyddet med objektivlinsen.
- Tryck försiktigt locket på linsen tills det sitter säkert.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, placera fingret på kanten och applicera lätt tryck för att fälla upp det.
- Se till att locket är helt fäll tillbaka och inte blockerar din sikt.

4. Ta bort linsskydden:

- För att ta bort, dra försiktigt locket bort från linsen, och se till att inte repa ytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskydden i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Bränn inte eller kassera produkten i vattenområden.

- Överväg återvinningsalternativ om tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för produktsäkerhet. Håll dig också informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením způsobeným prachem, vlhkostí a dalšími environmentálními faktory během taktických a loveckých situací. Tento návod k bezpečnosti poskytuje nezbytné informace pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že kryty čoček jsou bezpečně připevněny, když se nepoužívají, aby se předešlo náhodnému poškození.
- Pravidelně kontrolujte kryty čoček na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí udušení.
- Používejte kryty čoček pouze k jejich zamýšlenému účelu; nemodifikujte je ani neměňte.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání optického vybavení ve vaší oblasti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Neotvírejte ani nezavírejte kryt násilím. Použijte jemný tlak prstem k otevření krytu.
- Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože mohou degradovat materiály.
- Ujistěte se, že kryty jsou suché před jejich uložením, aby se předešlo hromadění vlhkosti.
- Pokud se kryty čoček zašpiní, vyčistěte je měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní materiály, které by mohly poškrábat čočky.
- Buďte opatrní při používání puškohledu za špatných světelných podmínek; ujistěte se, že jsou kryty čoček zcela otevřené před zaměřením.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr objektivní čočky vašeho puškohledu, abyste zajistili výběr správné velikosti krytu. Pro tento produkt by měl průměr činit přibližně 1.221 palce (31,0 mm).

2. Instalace krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čočky s objektivní čočkou.
- Jemně stlačte kryt na čočku, dokud se bezpečně neuchytí.

3. Použití krytů čoček:

- Chceteli otevřít kryt čočky, umístěte prst na okraj a jemně zatlačte, abyste ho otevřeli.
- Ujistěte se, že je kryt zcela odklopen a nebrání vašemu výhledu.

4. Odstranění krytů čoček:

- Chceteli odstranit, jemně táhněte kryt od čočky, přičemž se vyhněte poškrábání povrchu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nespalujte ani nevyhazujte výrobek do vodních toků.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se krytů objektivů FLIPOPEN se prosím obraťte na příslušný kontakt v EU pro bezpečnost výrobků. Dále se informujte o zpětných výzvách a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašich krytů objektivů FLIPOPEN.