

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS BLACK

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings - from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials. Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware. Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100696
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-BK
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.075kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 814520018298

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la sangle Vickers à bouton poussoir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling](#)
- [Norsk: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Vickers Push Button Slings mit Swivels von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung mit Ihrer Waffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Sling für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings und der Swivels auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie den Sling und die Swivels von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie die PushButtons regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Vermeiden Sie es, den Sling zu überlasten oder ihn bei extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Integrität gefährden könnten.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur, wenn Sie sicher sind, dass die Waffe in einer sicheren Position ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe oder in Ihrer Kleidung eingeklemmt wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Suchen Sie die Push Button Sling SwivelSockel an der Vorder und Rückseite Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite.
- Stellen Sie sicher, dass beide Halterungen fest und sicher sitzen.

2. Verwendung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, verwenden Sie den Quick Adjuster.
- Wechseln Sie von einer freihändigen Trageweise in eine kampfbereite Position, indem Sie den Quick Adjuster betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht im Weg ist, wenn Sie sich bewegen oder die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob der Sling oder Teile davon recycelbar sind, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.
- Werfen Sie den Sling nicht in den normalen Hausmüll, wenn er beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Vickers Push Button Slings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den geltenden EUVorschriften entsprechen müssen. Halten Sie sich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Vickers Push Button Slings zu gewährleisten.

Vickers Push Button Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your sling. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sling by following all instructions provided. The sling is designed for nonfood use and should not be modified.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure you are buying from reputable sources that comply with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not designed for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always inspect the sling before each use for signs of wear, damage, or malfunction.
- **Proper Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use.
- **HandsFree Carry:** When using the sling for handsfree carry, ensure that the weapon is securely held and cannot fall.
- **Transitioning:** Be cautious when transitioning from carrying to shooting position. Ensure your grip and stance are secure before adjusting the sling length.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit of the sling. Always check the manufacturer's specifications.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its performance, such as heavy rain or extreme heat.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the two Push Button Sling Swivel sockets on your weapon (front and rear).
- Attach the 1" push button swivel to the front socket and the 1.25" push button swivel to the rear socket.
- Ensure that both swivels are securely attached and cannot be accidentally released.

2. Usage:

- To adjust the sling length, use the patented Quick Adjuster. Pull the contrasting pull tab to lengthen or shorten the sling as needed.
- For handsfree carrying, ensure the sling is adjusted to a comfortable length that keeps the weapon secure against your body.
- When ready to shoot, quickly lengthen the sling to the desired shooting position without needing to manipulate any other parts.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Sling:** When the sling reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly. Check local regulations for proper disposal methods for nylon and plastic materials.
- **Recycling:** If possible, recycle the sling according to local recycling guidelines to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Push Button Sling, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. They will be able to assist you with any product-related inquiries or issues.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Push Button Sling. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour la sangle Vickers à bouton poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir de Blue Force Gear. Cet accessoire est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité lors du transport de votre arme. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que la sangle est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser la sangle si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Vérifie régulièrement les attaches et les points de fixation pour t'assurer qu'ils sont en bon état.
- Ne laisse pas la sangle à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- En cas de rappel ou de mise à jour de sécurité, suis les instructions fournies.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement la sangle avec des armes équipées de sockets à bouton poussoir compatibles.
- Assuretoi que la sangle est correctement ajustée pour éviter tout mouvement excessif de l'arme.
- Ne tire pas sur la sangle de manière excessive, car cela pourrait endommager le matériel.
- Évite d'utiliser la sangle dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Si tu remarques un comportement anormal de la sangle, cesse immédiatement son utilisation et effectue un contrôle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer la sangle.
- Localise les deux sockets à bouton poussoir sur l'avant et l'arrière de l'arme.
- Fixe le bouton poussoir « QD » de 1" à l'avant et le bouton poussoir « QD » de 1.25" à l'arrière.
- Assuretoi que les boutons poussoirs sont bien en place et sécurisés.

Utilisation

- Pour ajuster la longueur de la sangle, utilise le Quick Adjuster. Tire doucement sur l'onglet de tirage pour allonger ou raccourcir la sangle selon tes besoins.
- Lorsque tu transportes l'arme, assuretoi que la sangle est en position mains libres pour éviter tout risque de chute.
- Lors de l'utilisation en position de tir, ajuste la sangle pour qu'elle soit bien tendue, mais confortable.

Instructions de mise au rebut

- Si la sangle est endommagée ou usée, ne la jette pas dans les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales pour la mise au rebut des matériaux en nylon et des composants en plastique.
- Si possible, recycle les matériaux en suivant les règles de recyclage de ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la sangle Vickers à bouton poussoir, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assure-toi de conserver les informations de contact à portée de main pour un accès facile.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta sangle Vickers à bouton poussoir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Push Button Sling. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Vickers Push Button Sling solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il sling per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un sling danneggiato.
- Mantieni il sling lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il sling oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il sling in condizioni climatiche estreme senza adeguata preparazione.
- Non modificare o alterare il sling in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza del prodotto.
- Utilizza il sling solo con armi compatibili dotate di prese a pulsante.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Sling

- Identifica le due prese a pulsante sulla tua arma, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
- Attacca il gancio a pulsante "QD" da 1" nella parte anteriore e il gancio a pulsante "QD" da 1,25" nella parte posteriore.
- Assicurati che i ganci siano saldamente fissati e non si stacchino.

2. Regolazione della Lunghezza

- Usa il Quick Adjuster per regolare la lunghezza del sling da 36" a 62".
- Assicurati che il sling sia adattato in modo sicuro per il trasporto e il tiro.

3. Uso del Sling

- Indossa il sling in modo che l'arma sia sicura in posizione di trasporto.
- Per passare rapidamente a una posizione di tiro, utilizza il Quick Adjuster per allungare il sling senza parti in movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Vickers Push Button Sling nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in nylon.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Vickers Push Button Sling in modo efficace e sicuro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Vickers Push Button Sling Safety Instructions

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Push Button Sling. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å bære og bruke våpen på. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller slingen for skader før hver bruk. Hvis slingen er skadet, må den ikke brukes.
- Oppbevar slingen utilgjengelig for barn og andre som ikke har opplæring i våpenhåndtering.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker slingen, spesielt i nærheten av andre mennesker.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at slingen er riktig festet til våpenet før bruk.
- Unngå å bruke slingen i situasjoner der det kan oppstå plutselige bevegelser eller fall.
- Ikke overstige den anbefalte lengden på slingen under bruk for å unngå skader.
- Bruk slingen kun med våpen som er compatible med Push Button Sling Swivel sokler.
- Unngå å bruke slingen med våpen som har modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av slingen:

- Fest den 1" push button "QD" swivelen til fronten av våpenet.
- Fest den 1,25" push button "QD" swivelen til baksiden av våpenet.
- Kontroller at begge swivels er sikkert festet før bruk.

2. Bruk av slingen:

- Juster lengden på slingen ved hjelp av Quick Adjuster for å tilpasse den til din bæreposisjon.
- For å gå fra en bæreposisjon til en skytestilling, trekk i Quick Adjuster for å forlenge slingen.
- Sørg for at slingen er stram og sikker i skytestilling før du avgir noen skudd.

3. Vedlikehold:

- Rengjør slingen med en fuktig klut og mild såpe ved behov.
- Oppbevar slingen på et tørt sted for å unngå skade fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når slingen ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plast og nylonmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Vickers Push Button Sling, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vennligst oppbevar disse sikkerhetsinstruksjonene for fremtidig referanse. Din sikkerhet er viktig, og vi ønsker

at du skal ha en trygg og positiv opplevelse med Vickers Push Button Sling.

Vickers Push Button Sling Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Slingin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja mukautuvaa tukea aseiden kuljettamiseen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa. Vältä liiallista kuormitusta.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos push button liittimet ovat vaurioituneet tai irronneet.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa liittimien toimintaan.
- Kun säädät liinaa, varmista, että kätesi ja muut kehon osat eivät ole liinan tai liittimien lähellä.
- Älä käytä tuotetta voimakkaasti tai äkillisesti, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä 1,25" push button "QD" liitin liinan takapäähän "vangittuna" kohtaan.
- Varmista, että kaikki liittimet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä liinan pituus haluamallasi tavalla käyttämällä Quick Adjuster järjestelmää.
- Pidä ase turvallisesti kädessä ja käytä liinaa ampumisasennossa.
- Varmista, että liina ei ole kietoutunut muihin esineisiin tai kehon osiin.

3. Huolto

- Tarkista säännöllisesti liinan kunto ja puhdista se tarvittaessa.
- Älä käytä liinaa, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumista.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuotteen käyttöikä päättyy, kun se on vaurioitunut tai ei enää toimi oikein.
- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Kiitos, että valitsit Vickers Push Button Slingin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta mukavuudesta ja käytännöllisyydestä.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Inledning

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling med Swivels från Blue Force Gear. Denna sling är designad för att ge en säker och effektiv bärlösning för ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera slingan och alla dess komponenter regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om den inte fungerar som avsett.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att push buttonswivlarna är korrekt monterade innan du använder slingan.
- Använd endast slingan med vapen som är kompatibla med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Undvik att justera slingan medan du bär vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Se till att slingan är ordentligt justerad innan du går in i en stridssituation.
- Förvara alltid vapnet på ett säkert ställe när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel på den främre sockeln på vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel på den bakre sockeln på vapnet.
- Kontrollera att båda swivlarna är ordentligt låsta på plats.

2. Justering av slingan:

- Använd Quick Adjuster för att justera slingan till önskad längd.
- För att förlänga slingan, dra i dragfliken på Quick Adjuster.
- För att förkorta slingan, tryck på Quick Adjuster och justera slingan till önskad längd.

3. Användning av slingan:

- Bär vapnet med slingan över axeln för handsfreeanvändning.
- Vid behov, förläng slingan snabbt för att gå in i skjutposition utan att justera några rörliga delar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Återvinn alla delar av slingan i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling med Swivels. Tack för att du prioriterar säkerhet!