

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS COYOTE

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings - from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials. Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware. Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS COYOTE
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100697
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-CB
- Color: Coyote Brown
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 814520018250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling](#)
- [Norsk: Vickers Push Button Sling with Swivels Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Vickers Push Button Slings mit Swivels von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Ihre Waffe zu transportieren und schnell in eine kampfbereite Position zu bringen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Sling sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, den Sling nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie den Sling und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sling unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden, die die Materialien beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur wie vorgesehen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Tragen Sie die Waffe immer in einer sicheren Position, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Swivel an der Vorderseite der Waffe.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Swivel an der Rückseite der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass beide Swivels sicher und fest sitzen.

2. Nutzung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, ziehen Sie am Quick Adjuster.
- Achten Sie darauf, dass der Sling immer straff und sicher sitzt, während Sie ihn verwenden.
- Wechseln Sie zwischen der Trage und der Schussposition, indem Sie den Quick Adjuster betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Sling beschädigt ist, entsorgen Sie ihn sicher, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Überprüfen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien, um den Sling umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung können Sie sich an den Hersteller oder an den Einzelhändler wenden, bei dem Sie den Sling erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Hilfe benötigen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des Vickers Push Button Slings ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den Vickers Push Button Sling entschieden haben.

Vickers Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your sling, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your safety and satisfaction are our top priorities.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is used only for its intended purpose, which is to securely carry a firearm.
- Regularly inspect the sling for signs of wear, damage, or malfunction before each use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and carrying.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to accidental discharge or loss of control of the firearm.
 - The sling may slip or detach if not properly secured, leading to potential injury.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the push button swivels are securely attached before use.
 - Adjust the sling to a comfortable length that allows for safe handling of the firearm.
 - Avoid placing the sling near heat sources or sharp objects that may damage the material.
 - Do not modify or alter the sling in any way, as this may compromise its safety features.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Locate the push button sling swivel sockets on your firearm.
 2. Attach the 1" push button swivel at the front of the sling to the corresponding socket.
 3. Attach the 1.25" push button swivel at the rear of the sling to the corresponding socket.
 4. Ensure both swivels click securely into place and are not loose.
- **Usage:**
 - Adjust the sling length using the Quick Adjuster to fit your carrying preference.
 - To transition between carrying and shooting positions, pull the contrasting pull tab on the Quick Adjuster.
 - Always maintain control of the firearm while adjusting the sling.
 - When not in use, store the sling in a dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations regarding textile waste.
- If the sling is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use.
- Consider recycling options for the materials, if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Vickers Push Button Sling and stay safe!

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers à Bouton Poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir de Blue Force Gear. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la sangle et des attaches pour éviter tout risque d'accident.
- Évite d'utiliser la sangle si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas la sangle à la portée des enfants sans surveillance.
- Rappelle-toi que ce produit est conçu pour un usage avec des armes à feu. Utilise-le uniquement dans ce contexte.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification des Attaches:** Avant chaque utilisation, vérifie que les boutons poussoirs sont correctement fixés et en bon état.
- **Ajustement:** Utilise le Quick Adjuster pour ajuster la longueur de la sangle en fonction de ta position. Assure-toi qu'il est correctement verrouillé après ajustement.
- **Transport de l'Arme:** Lorsque tu transportes une arme, assure-toi que celle-ci est sécurisée et que la sangle est bien en place pour éviter tout mouvement imprévu.
- **Position de Tir:** En passant de la position de transport à la position de tir, fais attention aux mouvements brusques qui pourraient entraîner une chute ou une perte de contrôle de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Sangle:

- Fixe le bouton poussoir « QD » de 1" à l'avant de l'arme.
- Fixe le bouton poussoir « QD » de 1.25" à l'arrière de l'arme.
- Assure-toi que les boutons poussoirs sont bien en place et sécurisés.

2. Ajustement de la Longueur:

- Utilise le Quick Adjuster pour régler la longueur de la sangle entre 36" et 62".
- Tire sur le tab de tirage pour ajuster la longueur selon tes besoins.

3. Utilisation:

- Pour passer de la position de transport à la position de tir, tire sur le Quick Adjuster pour allonger la sangle.
- Pour un port mains libres, ajuste la sangle pour qu'elle soit confortable et sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la sangle est usée ou endommagée, ne la jette pas dans la nature. Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux en nylon.
- Vérifie si des programmes de reprise sont disponibles pour les produits usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Blue Force Gear ou contacte le service client de l'entreprise. Assure-toi de garder le reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ta sangle Vickers à bouton poussoir tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Push Button Sling

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Push Button Sling. Questo prodotto è stato progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sling sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il sling per segni di usura o danni. Non utilizzare un sling danneggiato.
- Non utilizzare il sling per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il sling e l'arma lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sling solo con armi dotate di due prese a pulsante per sling.
- Non sovraccaricare il sling oltre il limite di peso raccomandato.
- Non utilizzare il sling in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati che i ganci a pulsante siano completamente inseriti nelle prese prima di utilizzare l'arma.
- Evita di toccare parti mobili durante l'uso per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il gancio a pulsante "QD" da 1" nella presa anteriore dell'arma.
- Fissa il gancio a pulsante "QD" da 1,25" nella presa posteriore dell'arma.
- Assicurati che entrambi i ganci siano ben fissati e non possano staccarsi.

2. Uso:

- Regola la lunghezza del sling utilizzando il Quick Adjuster per adattarlo alla tua altezza e preferenze.
- Per passare da una posizione di trasporto a una posizione di tiro, tira il Quick Adjuster per allungare il sling.
- Per tornare alla posizione di trasporto, tira nuovamente il Quick Adjuster.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il sling nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei tessuti.
- Consulta le linee guida locali per il riciclaggio di materiali in nylon e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a

portata di mano.

Grazie per aver scelto il Vickers Push Button Sling. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Vickers Push Button Sling with Swivels

Brukerhåndbok for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Push Button Sling med Swivels. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk alltid selen i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk med våpen som er utstyrt med Push Button Sling Swivel sokler.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke selen med våpen som ikke er compatible med Push Button Sling Swivel sokler.
- Sørg for at selen er riktig festet før du bruker den. Kontroller at begge push button swivels er sikkert montert.
- Ikke overstig den anbefalte lengden på selen. Juster lengden mellom 36" og 62" for optimal komfort og sikkerhet.
- Bruk selen på en måte som ikke hindrer din evne til å håndtere våpenet sikkert.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av Selen:

- Fest den 1" push button "QD" swivel til fronten av våpenet.
- Fest den 1,25" push button "QD" swivel til baksiden av våpenet.
- Sørg for at begge swivels er ordentlig festet for å sikre stabilitet.

2. Juster Selen:

- For å justere lengden, trekk i Quick Adjuster for å forlenge eller forkorte selen.
- Test justeringen ved å bære våpenet for å sikre at det er komfortabelt og sikkert.

3. Bruk av Selen:

- Når du bærer våpenet, sørg for at det er i en handsfree bæreposisjon.
- Når du er klar til å skyte, bruk Quick Adjuster for raskt å forlenge selen til skytestilling.

Avfallsinstruksjoner

- Når Vickers Push Button Sling ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler materialene der det er mulig.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for nylon og annet materiale.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Vi håper du får glede av Vickers Push Button Sling med Swivels!

Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Sling tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mukavuutta taistelutilanteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Push Button liittimet on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä irrottaa push button liittimiä käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, joissa on kaksi Push Button Sling Swivel liitintä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai kostea, sillä se voi vaikuttaa liitosten toimintaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä yksi 1 tuuman push button "QD" liitin liinan etuosaan.
- Kiinnitä toinen 1,25" push button "QD" liitin liinan takapäässä.
- Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä liinan pituus haluamallasi tavalla Quick Adjuster järjestelmän avulla.
- Varmista, että liina on riittävän tiukka, mutta ei liian kireä, jotta se ei rajoita liikettä.
- Kun siirryt taistelukunnossa olevaan kivääriin, varmista, että liina on kunnolla kiinnitetty ja säädetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Kiitos, että valitsit Vickers Push Button Slingin! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Push Button Sling med Swivels. Denna sling är designad för att ge en säker och effektiv lösning för bärande av vapen. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att slingan är korrekt installerad innan användning.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är i gott skick och fungerar som de ska.
- Använd inte slingan om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Förvara slingan på en säker plats, borta från barn och otillbörlig åtkomst.
- Använd endast slingan för avsett ändamål och i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att push buttonswivlarna är ordentligt fästa innan du bär vapnet.
- Undvik att använda slingan i situationer där den kan fastna eller orsaka hinder.
- Använd slingan endast med vapen som är kompatibla med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Var medveten om omgivningen när du använder vapnet och se till att det alltid är riktat i en säker riktning.
- Använd slingan på ett sätt som inte blockerar din rörelse eller sikte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel till framsidan av vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel till baksidan av vapnet.
- Kontrollera att båda swivlarna är ordentligt fästa och att de inte kan lossna.

2. Användning av Quick Adjuster:

- Justera slingan till önskad längd genom att dra i Quick Adjusterdragfliken.
- För att förlänga slingan, dra i dragfliken mot dig.
- För att förkorta slingan, dra i dragfliken bort från dig.

3. Säker hantering av vapnet:

- Använd slingan för att bära vapnet på ett säkert sätt, med vapnet hängande vid sidan eller på ryggen.
- När du är redo att skjuta, justera slingan snabbt till en skjutposition.

Avfallsanvisningar

- När slingan inte längre är i bruk eller har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial och nylon.
- Undvik att kasta slingan i allmänna avfallsbehållare; överväg att återvinna om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsriktlinjer och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling med Swivels. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.