

VICKERS PUSH BUTTON SLING WITH SWIVELS - VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS MULTICAM

The Vickers Push Button Sling You asked and we listened. Prompted by a flood of requests and the growing popularity of push button sockets on premium rifles, we have reintroduced the Vickers Push Button Slings. The Vickers Push Button Sling combines premium American-made push button swivels with the world class Vickers Sling™ to make the finest combat weapon sling on the planet. The Vickers Push Button Sling starts with Vickers Combat Applications Slings - trusted by over 500,000 Marines, Soldiers, and Airmen - the tactical sling can instantly lengthen or shorten by the patented Quick Adjuster. This allows the user to have the weapon secure in a hands free carry and quickly lengthen the sling into a shooting position with no moving parts, clips, springs, or other awkward parts. The Quick Adjuster - Contrasting Pull Tab Able to quickly transition from carrying a slung rifle comfortably to combat ready, the patent pending Quick Adjuster has bridged the gap between the two primary uses of weapon slings - from transporting to fighting. All Vickers Push Button Slings™ are built with precision and pride right here at home in the US with superior materials. Attachment Hardware: Push Buttons A 1" push button "QD" swivel is sewn to the front of the sling and another 1.25" push button "QD" swivel is "captive" at the rear. This creates a simple, streamlined, lightweight sling that can mount to any weapon with quick release sockets. The push button swivels are not removable preventing them from being lost or the sling misconfigured. Adjuster & Triglides Build This Nylon Hardware version features all DuPont Zytel® nylon - which is lighter, stronger, and more flexible than traditional plastic sling hardware. The majority of the BFG slings shipped to the US Military feature Nylon Hardware. Specifications Compatibility - Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation - Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size - 1.25" sling webbing Hardware Build - Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build - Invista solution dyed CORDURA® webbing Length - Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: VICKERS PUSH BUTTON SLING W/SWIVELS MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100698
- Mfr. No.: VCAS-PB-125-AA-MC
- Color: Multi-Cam
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 814520018281

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels](#)
- [English: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la sangle Vickers à bouton poussoir](#)
- [Italiano: Vickers Push Button Sling Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: Vickers Push Button Sling Safety Instructions](#)
- [Suomi: Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Push Button Sling mit Swivels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Push Button Slings von Blue Force Gear. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen beim Tragen und Bedienen Ihrer Waffe zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Sling nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Sling und alle Teile von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie den Sling regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt an Ihrer Waffe befestigt ist, um ein Abrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Sling über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in beweglichen Teilen der Waffe eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie den Quick Adjuster nur, wenn die Waffe gesichert ist, um versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim schnellen Anpassen des Slings, um Verletzungen durch plötzliche Bewegungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den 1" PushButton „QD“ Schwenkhalter an der Vorderseite Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie den 1,25" PushButton "QD" Schwenkhalter an der Rückseite Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass beide Schwenkhalter sicher befestigt sind und nicht wackeln.

2. Verwendung des Slings:

- Um den Sling zu verlängern oder zu verkürzen, verwenden Sie den Quick Adjuster.
- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position, während Sie Anpassungen vornehmen.
- Der Sling kann in eine freihändige Trageweise oder in eine Schussposition umgeschaltet werden.

3. Pflege des Slings:

- Reinigen Sie den Sling regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie den Sling an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Sling nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er unbrauchbar gemacht wird, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Sling erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Vickers Push Button Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Push Button Sling with Swivels. This product is designed to provide a reliable and secure solution for carrying your weapon. To ensure safe and effective use, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sling is crafted with premium materials to ensure safe use. Always inspect the sling before use to identify any signs of wear or damage.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Follow the instructions provided to obtain a remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This sling is not intended for use by children. Keep the product out of reach of vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspect Before Use:** Always check the sling for any damage or wear before each use. Do not use if any parts are compromised.
- **Proper Attachment:** Ensure that the push button swivels are securely attached to the weapon before use.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit for the sling. This may compromise its integrity and safety.
- **HandsFree Carry:** When using the sling for handsfree carry, ensure that the weapon is secure to prevent accidental discharge.
- **Transitioning:** Use caution when transitioning from carrying to shooting positions. Ensure the sling is adjusted correctly to avoid entanglement.
- **Storage:** Store the sling in a dry, cool place when not in use to prevent degradation of materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the push button sling swivel sockets on your weapon.
- Attach the 1" push button "QD" swivel to the front socket.
- Attach the 1.25" push button "QD" swivel to the rear socket.
- Ensure both swivels are securely locked in place.

2. Adjusting the Sling:

- To lengthen the sling, pull on the Quick Adjuster tab.
- To shorten the sling, pull the tab again while adjusting the sling to the desired length.
- Ensure that the sling is properly adjusted for comfort and security.

3. Using the Sling:

- When carrying the weapon, ensure the sling is securely positioned across your body.
- Transition to a shooting position by quickly adjusting the sling without the need for moving parts or

- clips.
- Always maintain awareness of your surroundings while using the sling.

Disposal Instructions

- **End of Life:** When the sling reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly.
- **Material Recycling:** Check local recycling guidelines for disposal of nylon materials. If not recyclable, dispose of the sling in accordance with local waste management regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Push Button Sling, please refer to your retailer or the appropriate EU contact point for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Push Button Sling. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de sécurité pour la sangle Vickers à bouton poussoir

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers à bouton poussoir avec attaches. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la sangle est adaptée à l'arme à laquelle tu souhaites l'attacher.
- Vérifie régulièrement l'état de la sangle et des attaches pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Ne surcharge pas la sangle avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laisse pas la sangle à la portée des enfants sans surveillance.
- Respecte toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise la sangle uniquement pour le transport sécurisé de ton arme. Ne l'utilise pas à d'autres fins.
- **Vérification des attaches** : Avant chaque utilisation, vérifie que les boutons poussoirs sont bien fixés et en bon état de fonctionnement.
- **Ajustement de la longueur** : Utilise le Quick Adjuster pour régler la longueur de la sangle selon tes besoins. Assure-toi qu'il est bien verrouillé après ajustement.
- **Environnement d'utilisation** : Évite d'utiliser la sangle dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter la performance des matériaux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Fixation des boutons poussoirs :

- Identifie les sockets à bouton poussoir sur l'avant et l'arrière de ton arme.
- Attache le bouton poussoir « QD » de 1" à l'avant de l'arme.
- Attache le bouton poussoir « QD » de 1.25" à l'arrière de l'arme.

2. Vérification de l'attachement :

- Tire légèrement sur la sangle pour t'assurer que les boutons poussoirs sont bien fixés.

Utilisation

• Ajustement de la sangle :

- Pour allonger la sangle, tire sur le Quick Adjuster.
- Pour raccourcir la sangle, relâche le Quick Adjuster tout en maintenant la sangle en tension.

• Transport de l'arme :

- Utilise la sangle pour porter ton arme en mode mains libres. Assure-toi que l'arme est sécurisée et que la sangle est bien ajustée.

- Lorsque tu es prêt à tirer, ajuste rapidement la sangle pour une position de tir confortable.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la sangle est endommagée ou n'est plus utilisée, mets-la au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en nylon et en plastique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ta sangle Vickers à bouton poussoir, n'hésite pas à contacter le service client de l'entreprise. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et t'aider à résoudre tout problème que tu pourrais rencontrer.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ta sangle Vickers à bouton poussoir en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Vickers Push Button Sling Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Push Button Sling con Swivels di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo appropriato e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il sling sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il sling per eventuali segni di usura o danni.
- Evitare di utilizzare il sling in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il sling per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Corretta:** Assicurarsi che i ganci a pulsante siano saldamente fissati alle prese a rilascio rapido dell'arma.
- **Controllo di Usura:** Ispezionare il nylon DuPont Zytel® e i ganci a pulsante prima di ogni utilizzo.
- **Uso Appropriato:** Utilizzare il sling solo per il trasporto e l'uso di armi da fuoco. Non utilizzare per il sollevamento di oggetti pesanti o per scopi non previsti.
- **Sicurezza dell'Arma:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura quando si installa o si rimuove il sling.
- **Regolazione:** Utilizzare il Quick Adjuster con attenzione per evitare movimenti bruschi che potrebbero causare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Sling:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Fissare il gancio a pulsante "QD" da 1" alla presa anteriore dell'arma.
- Fissare il gancio a pulsante "QD" da 1,25" alla presa posteriore dell'arma.
- Verificare che entrambi i ganci siano ben fissati e sicuri.

2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizzare il Quick Adjuster per regolare la lunghezza del sling da 36" a 62".
- Assicurarsi che la lunghezza sia appropriata per il trasporto a mani libere e la posizione di tiro.

3. Utilizzo:

- Indossare il sling in modo che l'arma sia stabilizzata e facilmente accessibile.
- Passare rapidamente dalla posizione di trasporto a quella di tiro utilizzando il Quick Adjuster.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurarsi di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del Vickers Push Button Sling. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Vickers Push Button Sling Safety Instructions

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Push Button Sling. Denne slingen er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å bære og bruke våpen på. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og for å unngå skader.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å være trygt under normal bruk.
- Bruk aldri slingen på en måte som ikke er spesifisert i bruksanvisningen.
- Hold slingen unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller slingen regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at slingen er riktig festet til våpenet før bruk.
- Unngå å trekke eller dra i slingen med overdreven kraft, da dette kan føre til skade.
- Bruk slingen kun med compatible våpen som har Push Button Sling Swivel sokler.
- Ikke la slingen henge fritt når den ikke er i bruk, da dette kan føre til utilsiktet utløsning av våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker slingen, og unngå trange eller farlige områder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fest den 1" push button "QD" swivel til fronten av våpenet.
- Fest den 1,25" push button "QD" swivel til baksiden av våpenet.
- Kontroller at begge swivels er sikkert festet for å unngå at slingen løsner under bruk.

2. Bruk:

- Juster lengden på slingen ved hjelp av Quick Adjuster for å tilpasse den til din bæreposisjon.
- For å gå fra bæreposisjon til skytestilling, trekk i Quick Adjuster for å forlenge slingen.
- Når du er ferdig med å bruke slingen, juster den tilbake til en kortere lengde for trygg oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Når slingen er slitt eller ikke lenger i bruk, bør den kastes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering ved kasting av slingen.
- Unngå å kaste slingen i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder materialer som kan være skadelige for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Vickers Push Button Sling, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten. Husk at det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Vickers Push Button Sling Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Push Button Sling tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Vickers Push Button Sling on suunniteltu korkealaatuiseksi taisteluvälineeksi, ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, jotka on varustettu kahdella Push Button Sling Swivel liittimellä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Huomioi, että tuotteen säätömahdollisuudet voivat vaikuttaa sen käyttöön, joten varmista, että se on säädetty oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna kaksi Push Button liittintä aseeseen etu ja takapäähän.
- Varmista, että 1 tuuman push button "QD" liitin on ommeltu liinan etuosaan ja 1,25" push button "QD" liitin on "vangittuna" takana.
- Sääda liina haluamaasi pituuteen 36" 62" välillä Quick Adjuster järjestelmän avulla.
- Testaa liinan säätö ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmiina.

Yhteenveto

Vickers Push Button Sling on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen asianmukaisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Push Button Sling med Swivels

Introduktion

Tack för att du har valt Vickers Push Button Sling med Swivels från Blue Force Gear. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning i olika situationer. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Kontrollera slingan och dess komponenter regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd slingan endast med vapen som är utrustade med två Push Button Sling Swivelsocklar.
- Kontrollera att alla fästen är korrekt installerade innan du använder slingan.
- Undvik att använda slingan i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer som kan påverka materialets integritet.
- Använd alltid slingan med ett korrekt justerat och säkert grepp.
- Var medveten om omgivningen för att förhindra oavsiktlig avfyrning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst den 1" push button "QD" swivel på den främre sockeln på vapnet.
- Fäst den 1.25" push button "QD" swivel på den bakre sockeln.
- Kontrollera att båda fästena sitter ordentligt och är säkra.

2. Justering av slingan:

- Använd Quick Adjuster för att justera slingan till önskad längd.
- Dra i kontrasterande dragfliken för att förlänga eller förkorta slingan snabbt.

3. Användning av slingan:

- Bär vapnet säkert i en handsfreebärning tills du är redo att skjuta.
- Vid behov, justera slingan snabbt för att få vapnet i skjutposition.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och support för att säkerställa säkerheten vid användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Vickers Push Button Sling. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.