

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 Slide for Glock G17's is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G17 Gen 3 & P80 PF940V2 frames. QPQ Nitride finish provides wear and corrosion resistance. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101513
- Mfr. No.: G17MARKV4NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 859311007655

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den MARKSMAN V4 Slide für Glock G17 Gen 3](#)
- [English: Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 17 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 17 GEN 3](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3](#)

Sicherheitsanleitung für den MARKSMAN V4 Slide für Glock G17 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARKSMAN V4 Slides für Glock G17 Gen 3. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Nutzung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Slide immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Slide nicht mit Feuchtigkeit oder Chemikalien in Kontakt kommt, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Installation oder Handhabung des Slides.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Slide sicher und fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Slide mit Ihrem Glock G17 Gen 3 und P80 PF940V2 Rahmen kompatibel ist.

2. Installation des Slides

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrer Glock G17.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 Slide vorsichtig auf den Rahmen.
- Achten Sie darauf, dass die AusrichtungsRecoilBossen korrekt positioniert sind.
- Drücken Sie den Slide vorsichtig nach hinten, bis er sicher einrastet.

3. Überprüfung der Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Slide fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung

- Verwenden Sie nur zugelassene 9mm Luger Munition mit dem Slide.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Waffe bei der Benutzung in einer sicheren Umgebung zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des MARKSMAN V4 Slides für Glock G17 Gen 3 enthält. Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3. This product is designed to enhance the performance and functionality of your Glock. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Ensure that you are in compliance with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not use the slide with incompatible parts or accessories.
- Regularly inspect your firearm for wear and damage.
- If you notice any irregularities in the operation of your firearm, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Marksman V4 Slide is properly installed before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not attempt to modify or alter the slide beyond the manufacturer's specifications.
- Keep hands and fingers clear of the slide during operation to avoid injury.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the Glock 17 Gen 3.
- Align the Marksman V4 Slide with the frame and ensure that it fits snugly.
- Install the slide according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are properly secured before use.

2. Usage:

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Check that the slide operates smoothly before firing.
- Always maintain a firm grip on the firearm while shooting.
- After use, clean the slide and inspect for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the slide is damaged beyond repair, consult local laws for proper disposal methods.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Marksman V4 Slide for Glock 17 Gen 3, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Please remember to adhere to all safety guidelines and regulations to ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Thank you for choosing Marksman products.

Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 17 Gen 3

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le slide Marksman V4 pour Glock 17 Gen 3 en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie régulièrement l'état du slide pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules le slide.
- Ne pointe jamais une arme à feu, même si elle est déchargée, vers une personne ou un animal.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le slide.
- Ne laisse pas le slide à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le slide uniquement avec des munitions appropriées (9 mm Luger).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Slide

- Retire le slide d'origine de ton Glock 17 Gen 3.
- Aligne le slide Marksman V4 sur le cadre de l'arme.
- Assure-toi que les bosses d'alignement sont correctement positionnées.
- Fixe le slide en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Utilise le slide en respectant les consignes de sécurité habituelles.
- Après utilisation, nettoie et inspecte le slide pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le slide dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si tu n'as plus besoin du slide, envisage de le donner à un professionnel ou à un armurier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez un armurier certifié ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il carrello Marksman V4 per Glock 17 Gen 3. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del carrello.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il carrello.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Non utilizzare il carrello con munizioni non compatibili.
- Controlla che tutte le parti siano correttamente montate prima dell'uso.
- Non modificare il carrello in alcun modo.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Rivolgiti a un armaiolo certificato per l'assemblaggio e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Carrello

1. Verifica che l'arma sia scarica.
2. Rimuovi il carrello esistente dalla tua Glock 17 Gen 3.
3. Posiziona il carrello Marksman V4 sulla guida dell'arma.
4. Assicurati che il carrello sia allineato correttamente.
5. Spingi il carrello in avanti fino a quando non scatta in posizione.
6. Controlla che il carrello sia fissato correttamente e che non ci siano giochi.

Uso del Carrello

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il carrello e tutti i componenti siano in buone condizioni.
- Segui sempre le buone pratiche di sicurezza delle armi da fuoco.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
- Utilizza solo munizioni da 9 mm Luger compatibili con il carrello.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo certificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il carrello Marksman V4. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 17 GEN 3

Introduksjon

Takk for at du valgte MARKSMAN V4 slide for Glock 17 Gen 3. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og håndteringen av din Glockpistol. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk alltid passende vernebriller og hørselvern når du bruker våpen.
- **Kontroller produktet før bruk:** Inspeksjoner for skader eller slitasje før hver bruk.
- **Unngå overbelastning:** Følg produsentens spesifikasjoner for montering og bruk.
- **Ikke modifier produktet:** Enhver modifikasjon kan føre til uventede farer og ugyldiggjøre garantien.
- **Hold området rent:** Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og fritt for hindringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Ha riktig verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern den originale skyvedelen fra Glock 17 Gen 3.
- Monter MARKSMAN V4 slide ved å følge disse trinnene:
 - Plasser skyvedelen på rammen.
 - Juster den til riktig posisjon.
 - Fest skruene i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alt er sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Når skyvedelen er installert, utfør en sikkerhetskontroll før avfiring.
- Test skyvedelen med passende ammunisjon (9mm Luger).
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for avfiring.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for håndtering av metallprodukter.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om hvordan du trygt kan kvitte deg med produktet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst merk at denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at produktet brukes på en trygg og ansvarlig måte.

Säkerhetsanvisningar för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4slide för Glock 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella skador eller defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta en certifierad vapensmed.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar sliden.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Säkerställ att du är medveten om och följer lokala lagar och regler för vapenanvändning.
- Använd endast kompatibla 9mm slideinternals för att undvika skador och säkerhetsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Glock G17 är avstängd och tom.
- Rengör ytorna på vapnet där sliden ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från vapnet.
- Placera MARKSMAN V4sliden på vapnets ram.
- Se till att sliden är korrekt inpassad och att alla justeringsrekyler är på plats.
- Fäst sliden ordentligt enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skjutning.
- Justera sikten efter behov för att säkerställa noggrannhet.
- Använd vapnet endast för avsett ändamål och i en säker miljö.

Avfallshantering

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt och se till att avfall hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller en auktoriserad återförsäljare av MARKSMANprodukter. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod pro bezpečné používání MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a dlouhou životnost. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kompatibilní interní díly skluzu 3. generace 9mm.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány a funkční.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt správně namontován na rámu Glock G17 Gen 3 nebo P80 PF940V2.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou schválené výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Odstraňte starý skluz z rámu zbraně.
- Umístěte MARKSMAN V4 SLIDE na rám zbraně.
- Ujistěte se, že se zarovnávací zpětné bossy správně usadily.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a díly pevně utaženy.

3. Použití:

- Před každým použitím proveďte kontrolu funkčnosti.
- Používejte pouze doporučené střelivo 9mm Luger.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla a pokyny.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte skluz a všechny pohyblivé části.
- Zkontrolujte povrchovou úpravu QPQ Nitride na známky opotřebení nebo koroze.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.

- Zbraň a její komponenty likvidujte jako nebezpečný odpad, pokud jsou poškozené nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo certifikovaného zbrojíře. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání produktu MARKSMAN V4 SLIDE pro GLOCK 17 GEN 3.