

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 Slide for Glock G26 Gen3/4 is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G26 Gen 3, Gen 4 & P80 PF940SC frames. QPQ Nitride finish provides wear and corrosion resistance. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101515
- Mfr. No.: G26MARKV4NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 26
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 859311007969

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 26 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 26 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MARKSMAN V4 SLIDE per GLOCK 26 GEN 3](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für Glock 26 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MARKSMAN V4 Slides für Glock 26 Gen 3. Dieser Slide wurde entwickelt, um eine langlebige Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Optiken wie Trijicon RMR, SRO oder Holosun 507.
- Achten Sie darauf, dass der Slide richtig auf dem GlockRahmen montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie den Bereich um den Schießstand sauber und frei von Hindernissen.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers für die Montage und Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie, ob der Slide mit dem Glock G26 Gen 3, Gen 4 oder P80 PF940SC kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrem GlockRahmen.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 Slide vorsichtig auf den Rahmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide sicher sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferten RecoilBosse zur Ausrichtung.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie den Slide mehrmals vor und zurückbewegen.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den normalen Müll. Suchen Sie nach speziellen Recyclingprogrammen oder Abgabestellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards und Vorschriften zu entsprechen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über eventuelle Änderungen zu informieren.

Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3

Introduction

Thank you for purchasing the MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of your slide. Please read this guide thoroughly to ensure safe operation and compliance with all safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Use the slide only with compatible Glock models (Glock G26 Gen 3, Gen 4 & P80 PF940SC frames).
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the slide in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the proper authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and handling.
- Use only the recommended red dot optics (Trijicon RMR, SRO, or Holosun 507) compatible with this slide.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling or operating the firearm.
- Avoid using the slide with damaged or worn internal components.
- If you are not familiar with firearm maintenance or installation, seek assistance from a certified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Confirm that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools and the new MARKSMAN V4 Slide.

2. Installation:

- Remove the existing slide from the Glock G26 Gen 3 by following the manufacturer's guidelines.
- Align the MARKSMAN V4 Slide with the frame, ensuring that the recoil bosses fit correctly.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring it is properly seated.

3. Optic Mounting:

- If using an optic, follow the manufacturer's instructions for mounting the Trijicon RMR, SRO, or Holosun 507.
- Ensure that the optic is securely fastened and properly aligned.

4. Function Check:

- Conduct a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Check that all components move freely and that the slide locks into place correctly.

5. Usage:

- When using the firearm, maintain proper grip and stance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide in accordance with local waste disposal regulations.
- Avoid disposing of the slide in regular trash; check for any recycling or hazardous waste programs in your area.
- If the slide is damaged beyond repair, consult with local authorities for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or assistance, please consult your local firearms dealer or a certified gunsmith.

Remember, your safety and the safety of others is paramount when handling firearms. Always adhere to these guidelines and seek professional help if you are unsure about any aspect of using or maintaining your MARKSMAN V4 Slide for Glock 26 Gen 3. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour le Slide Marksman V4 pour Glock 26 Gen 3

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du slide Marksman V4 pour Glock 26 Gen 3. Il est essentiel de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du slide pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le slide de manière non autorisée, cela pourrait compromettre la sécurité.
- Range le slide dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoi sur la législation locale concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'utilisation, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Utilise uniquement des pièces internes de slide 9mm de la 3ème génération compatibles.
- Sois conscient des risques associés à l'utilisation d'armes à feu, y compris le recul et la manipulation incorrecte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Slide :

- Retire le slide d'origine de ton Glock 26 Gen 3.
- Installe le slide Marksman V4 en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assure-toi que le slide est bien fixé et qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis les règles de sécurité en matière de tir, notamment la vérification de l'environnement avant de tirer.
- Après usage, nettoie le slide et l'arme conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas le slide ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Apporte le slide à un centre de recyclage ou à un professionnel qualifié si tu souhaites t'en débarrasser.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton slide Marksman V4, il est recommandé de contacter un armurier certifié ou le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de ton slide Marksman V4 pour Glock 26 Gen 3 de manière sécuritaire et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MARKSMAN V4 SLIDE per GLOCK 26 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARKSMAN V4 Slide per Glock G26 Gen 3/4. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni durature e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il MARKSMAN V4 Slide, come Trijicon RMR, SRO o Holosun 507.
- Assicurati che il tuo Glock G26 sia completamente scarico prima di installare o rimuovere il slide.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (eccessivo calore, umidità o esposizione a sostanze chimiche).
- Segui le istruzioni di assemblaggio fornite da un armigero certificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Glock G26 sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Slide:

- Rimuovi il vecchio slide dal tuo Glock G26.
- Allinea il MARKSMAN V4 Slide con il telaio del Glock e assicurati che i bossoli di allineamento siano correttamente posizionati.
- Fissa il slide in posizione seguendo le istruzioni dell'armigero certificato.
- Controlla che il slide si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Uso del Prodotto:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che tutte le parti siano correttamente assemblate.
- Utilizza il prodotto in modo responsabile e solo per la sua funzione prevista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore o un armigero certificato.

Brukerveiledning for MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3

Introduksjon

Takk for at du valgte MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din våpenmodell før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du håndterer våpen.
- Kontroller alltid at våpenet er avfyrt før du håndterer eller installerer komponenter.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter for våpenbesittelse og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv; kontakt en sertifisert våpenmekaniker for hjelp.
- Sørg for at alle monteringsskruer er stramme før bruk.
- Test alltid funksjonaliteten til våpenet etter installasjon av produktet før du bruker det i en skytesituasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og fjern magasinet.
- Rengjør området der produktet skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende skyvedelen fra Glock 26 Gen 3.
- Plasser MARKSMAN V4skyvedelen på rammen, og sørg for at den passer korrekt.
- Juster rekylboser og RMRmønster for riktig plassering.
- Stram alle skruer forsiktig, men vær oppmerksom på ikke å overstramme.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, sjekk at alle komponenter fungerer som de skal.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avfallshåndtering av våpenkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt en sertifisert våpenmekaniker eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon og støtte.

Viktig informasjon

- Vær oppmerksom på at denne veiledningen ikke erstatter opplæring i sikker våpenhåndtering. Det er viktig å delta på sikkerhetskurs og opplæring dersom du er ny i bruk av våpen.
- Denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar sikkerhet på alvor. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3.

Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar sliden.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter för användning av vapen och tillbehör.
- Använd endast kompatibla interna delar för Glock G26 Gen 3.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Avlägsna den gamla sliden från Glock G26 Gen 3.
- Montera MARKSMAN V4 SLIDE genom att följa tillverkarens installationsanvisningar.
- Kontrollera att sliden sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av sliden:

- Använd sliden i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Justera sikten vid behov för att säkerställa noggrannhet.
- Utför regelbundna kontroller av sliden och vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kassera inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt borttagning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 26 GEN 3, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3 od společnosti ALPHA SHOOTING SPORTS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními standardy a pravidly manipulace se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu před a po manipulaci.
- Používejte pouze doporučené součásti a příslušenství kompatibilní s Glock G26 Gen 3.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce.
- Při použití optiky zkontrolujte, zda je pevně a správně namontována.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nehodláte střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace skluzu:

- Odstraňte starý skluz z rámu Glock G26 Gen 3.
- Umístěte MARKSMAN V4 SLIDE na rám a ujistěte se, že správně zapadá.
- Upevněte skluz pomocí doporučených šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda skluz správně funguje.
- Ujistěte se, že všechny pohyblivé části se volně pohybují.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz správně nainstalován a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.

- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spokojené používání MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 26 GEN 3.