

RANGE BAG MULTICAM BLACK

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG MULTICAM BLACK
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105070
- Mfr. No.: 60200-42
- Color: Multi-Cam Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001172596

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear™ Multicam Black](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)
- [Suomi: RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag

Einführung

Die Grey Ghost Gear™ Range Bag ist ein hochwertiges Produkt, das für den sicheren Transport und die Organisation Ihrer Schießutensilien entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der ersten Benutzung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern fern, da sie kleine Teile enthalten kann, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Achte darauf, die Tasche nicht überzuladen, um die Stabilität und Handhabung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von elektronischen Geräten in der Tasche, stelle sicher, dass diese ordnungsgemäß gesichert sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe regelmäßig die Reißverschlüsse und Schnallen auf Verschleiß und Funktionstüchtigkeit.
- Achte darauf, dass die Tasche beim Tragen sicher auf deiner Schulter bleibt. Der gepolsterte Tragegurt sorgt für Komfort und Stabilität.
- Verwende die Reißverschlussaschen an den Enden der Tasche nur für die vorgesehenen Gegenstände, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu vermeiden.
- Wenn du die Tasche als Arbeitsplatz verwendest, stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Lösungsmitteln, die nicht für den Einsatz auf der Tasche geeignet sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Vorbereitung:

- Überprüfe die Tasche auf Schäden und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

• Befestigung des Tragegurts:

- Befestige den Tragegurt an den vorgesehenen DRingen und stelle sicher, dass er fest sitzt.

• Verwendung der Taschen:

- Nutze die Reißverschlussaschen an den Enden für das Verstauen von Gehörschutz, Entfernungsmesser oder Snacks.
- Verwende das Hauptfach für deine Schießutensilien und konfiguriere den anpassbaren Divider nach Bedarf.

• Arbeitsplatz einrichten:

- Klappe die Frontseite der Tasche auf, um einen stabilen Arbeitsplatz zu schaffen.
- Stelle sicher, dass der Bereich um die Tasche frei von Gefahren ist.

• Reinigung:

- Reinige die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche und ihre Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Grey Ghost Gear™ Range Bag, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen umgehend Hilfe zu suchen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und angenehme Nutzung der Grey Ghost Gear™ Range Bag zu ermöglichen. Bitte halte dich an die angegebenen Richtlinien und genieße deine Zeit am Schießstand!

Safety Instruction Guide for the RANGE BAG MULTICAM BLACK

Introduction

Thank you for choosing the RANGE BAG MULTICAM BLACK by Grey Ghost Gear. This bag is designed to help you organize and transport your shooting gear safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use of the product and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the range bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and tear or damage.
- Keep the bag away from children unless supervised by an adult.
- Do not overload the bag beyond its capacity to avoid strain or damage.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Familiarize yourself with the contents of the bag and ensure all items are stored safely.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, ensure that the strap is adjusted to fit comfortably on your shoulder.
- Be cautious when accessing items from the bag, especially sharp tools or equipment.
- Always secure the bag when not in use to prevent accidental opening and spillage of contents.
- Avoid using the bag in wet conditions to maintain the integrity of the materials.
- If using the bag near firearms, ensure that all firearms are unloaded and secured.

Instructions for Installation and Usage

• Adjusting the Strap:

- Locate the side release buckles on either side of the strap.
- Adjust the strap length to a comfortable fit, ensuring it stays on your shoulder while carrying.
- Secure the strap by engaging the side release buckles.

• Using the Pockets:

- Utilize the zippered pockets on either end to store items like electronic ear protection or range finders.
- Use the front zippered pouch to create a workstation by folding it out.
- Store small tools or allen keys in the diagonal zippered pockets.

• Interior Organization:

- Use the elastic loops on the interior wall for storing magazines or small tools.
- Configure the customizable divider and removable mesh dump pouch according to your needs.
- Store additional items in the mesh storage on the underside of the lid.

• Maintaining the Work Area:

- Use the folddown flap covered with vinyl as a workspace.
- Keep small metal pieces organized with the rare earth magnet located in the work area.

• Storage of Additional Items:

- Utilize the flap pocket on the reverse side for storing a gun rug or targets.
- Use the exterior zippered pockets for score cards, batteries, or snacks.

Disposal Instructions

- Dispose of the RANGE BAG MULTICAM BLACK responsibly.
- If the bag is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Follow local regulations for the disposal of textile materials and accessories.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding your RANGE BAG MULTICAM BLACK, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your time at the range with your new RANGE BAG MULTICAM BLACK!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear™ Multicam Black

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Grey Ghost Gear™ Multicam Black. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces recommandations afin de minimiser les risques potentiels et d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'intégrité du sac avant chaque utilisation. Assure-toi qu'il n'y a pas de déchirures, de coutures lâches ou de pièces manquantes.
- Ne surcharge pas le sac. Respecte les limites de poids recommandées pour éviter d'endommager le sac ou de te blesser.
- Utilise le sac uniquement pour son usage prévu. Ne l'utilise pas pour transporter des objets dangereux ou illégaux.
- Garde le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informetoï sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ton équipement de tir et prends les mesures nécessaires pour les éviter.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu transportes des armes ou des munitions, assure-toi qu'elles sont correctement sécurisées dans des compartiments appropriés.
- Ne laisse jamais d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur du sac sans protection.
- Évite de placer des objets lourds ou encombrants dans les poches extérieures pour maintenir l'équilibre et la stabilité du sac.
- Lorsque tu utilises le sac comme espace de travail, assure-toi que la surface est stable et propre.
- Ne place pas le sac près de sources de chaleur ou d'humidité pour éviter d'endommager les matériaux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Configuration du Sac :

- Ouvre le sac et retire tous les compartiments et accessoires.
- Utilise les boucles de libération latérales pour ajuster la sangle à ta taille et à ton confort.
- Place les chargeurs et les outils dans les poches élastiques à l'intérieur pour un accès facile.

2. Utilisation du Sac :

- Lorsque tu es prêt à partir, assure-toi que toutes les poches sont bien fermées.
- Porte le sac en utilisant la sangle rembourrée pour éviter l'inconfort.
- Si tu dois poser le sac, fais-le sur une surface plane et stable.

3. Entretien du Sac :

- Nettoie le sac régulièrement avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le nylon Cordura.
- Vérifie régulièrement les coutures et les fermetures éclair pour assurer leur bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être éliminé de manière responsable.
- Ne jette pas le sac dans la nature ou dans des lieux non désignés pour le recyclage.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des matériaux en nylon et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité ou à l'utilisation de ton sac de tir Grey Ghost Gear™, n'hésite pas à contacter le service client de Grey Ghost Gear™. Ils sont disponibles pour fournir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton sac de tir Grey Ghost Gear™ Multicam Black. Reste vigilant et profite de tes activités de tir en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro e organizzato di trasportare la tua attrezzatura da tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per il trasporto di attrezzature da tiro e accessori.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Tieni la borsa lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le sue capacità di carico raccomandate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la tracolla imbottita per un trasporto sicuro e confortevole.
- Fissa i caricatori e gli attrezzi all'interno della borsa utilizzando l'elastico interno per evitare movimenti durante il trasporto.
- Assicurati che il flap pieghevole sia chiuso correttamente per proteggere la tua attrezzatura da polvere e detriti.
- Non lasciare oggetti metallici liberi nell'area di lavoro, poiché il magnete di terre rare potrebbe attrarli e causare incidenti.
- Quando utilizzi la borsa come postazione di lavoro, assicurati che sia su una superficie stabile e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Apri la borsa e controlla che tutte le tasche siano vuote.
- Assicurati che la tracolla sia regolata in base alla tua altezza e preferenza.

2. Caricamento della Borsa:

- Inserisci l'attrezzatura da tiro e gli accessori nelle tasche dedicate.
- Utilizza le tasche con zip per riporre oggetti più piccoli come chiavi esagonali e batterie.
- Fissa i caricatori all'interno della borsa utilizzando l'elastico.

3. Utilizzo della Borsa come Postazione di Lavoro:

- Sblocca la tasca frontale con zip e aprila per creare una superficie di lavoro.
- Assicurati che la borsa sia su una superficie piana e stabile.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla la borsa per eventuali segni di usura e sostituisci eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, assicurati di smaltirla in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e altri componenti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta appropriati per i rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza adeguata.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della tua Borsa RANGE BAG GREY GHOST GEAR.

Bruksanvisning for RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denne vesken er designet for å hjelpe deg med å organisere og transportere skyteutstyret ditt på en sikker og praktisk måte. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vesken er i god stand før bruk. Sjekk for slitasje eller skader.
- Oppbevar vesken utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å overbelaste vesken for å forhindre skade på både vesken og innholdet.
- Bruk vesken kun til sitt tiltenkte formål, som oppbevaring og transport av skyteutstyr.
- Hold vesken unna brannkilder, skarpe gjenstander og kjemikalier.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker skulderstroppen, juster den slik at den sitter komfortabelt og sikkert.
- Pass på at alle glidelåser er lukket før du transporterer vesken.
- Unngå å legge tunge gjenstander i glidelåslommene for å forhindre at de går i stykker.
- Bruk den nedfellbare klaffen som en arbeidsflate med forsiktighet, og unngå å plassere skarpe eller tunge gjenstander på den.
- Hold vesken ren og tørk av eventuelle søl umiddelbart for å unngå skade på materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking av vesken:

- Organiser utstyret ditt før du legger det i vesken.
- Bruk de elastiske løkkene på den indre vegg for å sikre magasiner og verktøy.
- Plasser sammenbrettede elektroniske ørepropp og avstandsmålere i glidelåslommene på hver ende.

2. Bruk av skulderstropp:

- Juster skulderstroppen for best mulig passform.
- For å fjerne stroppen, løsne sideklipsene på hver side.

3. Bruk av glidelåslommer:

- Oppbevar små verktøy som unbrakonøkler i de diagonale glidelåslommene.
- Bruk frontglidelåslommen til å oppbevare arbeidsmaterialer og annet utstyr.

4. Vedlikehold av vesken:

- Rengjør vesken med en fuktig klut og mildt såpevann.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade nylon Corduramaterialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når vesken ikke lenger er i bruk, bør den kastes på en miljøvennlig måte.

- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstiler og plast.
- Unngå å kaste vesken i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ikke lenger kan brukes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, vedlikehold eller andre henvendelser, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte Grey Ghost Gear™ Range Bag. Vi håper du får glede av produktet og at det bidrar til en trygg og organisert opplevelse på skytebanen.

RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, jotta voit nauttia sen eduista ilman riskejä. Lue ohjeet huolellisesti ja seuraa kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteelle.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä olkahihnaa aina, kun kannat laukkuja, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Älä ylikuormita laukkuja liiallisella painolla, jotta se pysyy hallittavissa.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja taskut ovat kunnolla suljettuja ennen liikkumista.
- Vältä teräviä esineitä tai muita vaarallisia materiaaleja laukussa, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkista, että magneetti on kunnolla paikallaan ennen käyttöä, jotta se ei aiheuta vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Säädä olkahihna haluamallasi pituudelle ja varmista, että se on mukava ja turvallinen.
- Käytä vetoketjullisia taskuja vain niiden tarkoitukseen, kuten kuulonsuojainten tai työkalujen säilyttämiseen.
- Pidä laukku aina suljettuna, kun et käytä sitä, jotta sisällöt pysyvät turvassa.
- Puhdista laukku säännöllisesti kostealla liinalla ja anna sen kuivua ilmastavasti.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se kierrätyspisteeseen, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki laukkuun liittyvät osat, kuten hihnat ja vetoketjut, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Grey Ghost Gear™ Range Bag. Denna väska är designad för att hålla din skjututrustning organiserad och lättillgänglig. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från små barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är ordentligt stängd när den bärs för att förhindra att utrustning faller ut.
- Använd den vadderade remmen för att fördela vikten jämnt och minska risken för belastningsskador.
- Förvara alltid vapen och ammunition på ett säkert sätt, i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Använd blytlåsfickorna för att förvara små föremål som kan gå förlorade lätt, som skruvar eller verktyg.
- Undvik att överfylla väskan för att säkerställa att den är lätt att bära och hantera.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Använd de elastiska öglorna på den inre väggen för att säkert förvara magasin och verktyg.
- Fyll blytlåsfickorna med små föremål som elektroniska öronproppar eller avståndsmätare.
- Använd den avtagbara meshdumfickan för att samla hylsor eller andra föremål under användning.

2. Användning av arbetsstation:

- Fäll ut framsidan av väskan för att skapa en arbetsstation.
- Se till att fliken är ordentligt placerad och stabil innan du börjar arbeta.
- Använd den nedfällbara fliken för att skydda arbetsytan från olja och lösningsmedel.

3. Bärning av väskan:

- Justera remmen för en bekväm passform.
- Använd alltid båda axlarna för att fördela vikten om du bär en tung väska.
- Om du behöver ta bort remmen, lossa sidoreleasklämman på vardera sidan.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt borttagning av material.
- Om väskan är skadad och inte kan återvinnas, kassera den på ett sätt som förhindrar att den orsakar skada på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller kontrollera deras officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din Grey Ghost Gear™ Range Bag.