

PC-4 BIPODS - PC-4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH MATTE BLACK

ACCU-TAC PC-4 BIPODS The Accu-Tac PC-4 bipod was designed, engineered, and manufactured in the USA. This PC bipod is perfect for tactical, target, competition, and airgun shooting. This is only a suggested use, this model is not exclusive for these applications. The PC-4 is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. This model has the versatility you want in a bipod with its 4 individual leg positions and 5 notch height options. It also has the ability to pan as well as cant, which can each be locked and secured individually with the adjustable lever. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed to 90° or 45°, locking securely into 4 positions. Please keep in mind the cant adjustment lever can be repositioned, DO NOT use a tool to tighten the canting tension. All are black with anodized finish. Choose: Model PCB-0400 Quick Detach for Picatinny rail mount that is quick, and very secure, it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without need for extra tools for tightening. Model PCASQD-0400 Quick Detach for Arca Swiss or Arca Style rail, mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Model PCB-0400 QD for Picatinny Rail Specs Min. Height (Legs at 45°) 6.25" / 158.75 mm Min. Height (Legs at 90°) 7.75" / 196.85 mm Max. Height (Legs at 90°) 9.125" / 231.775 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Legs at 90°) 11.0" / 279.4 mm Closed Position Width 4.250" / 107.95 mm Closed Position Length 7.5" / 190.5 mm Weight 26.96 oz Model PCASQD-0400 Arca Spec Quick Detach Specs Min. Height (Legs at 45°) 6.50" / 165.10 mm Min. Height (Legs at 90°) 8.00" / 203.2 mm Max. Height (Legs at 90°) 9.150" / 232.41 mm Min. Stance (Legs at 45°) 9.0" / 228.6 mm Max. Stance (Legs at 90°) 11.0" / 279.4 mm Closed Position Width 4.250" / 107.95 mm Closed Position Length 7.5" / 190.5 mm Weight 27.92 oz"

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PC-4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105235
- Mfr. No.: PCASQD-0400
- Attachment: ARCA Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56
- Weight: 1.75 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 858520006442

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac PC4 Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCUTAC PC4 Bipods](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bipied AccuTac PC4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac PC4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ACCUTAC PC4 BIPODS](#)
- [Suomi: PC4 BIPODS ACCUTAC PC4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac PC4 Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres AccuTac PC4 Bipods! Dieses Produkt wurde mit höchsten Standards für Qualität und Sicherheit entwickelt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Bipod nur für die vorgesehenen Zwecke, wie taktisches Schießen, Zielschießen, Wettbewerbe und Luftgewehrschießen.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Bipods auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Bipod und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Bipod nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Beine des Bipods richtig ausgefahren und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Bipod bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Wind, Regen) zu verwenden.
- Achten Sie beim Verstellen der Beinposition darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht eingeklemmt werden.
- Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Kippkraft zu straffen. Dies könnte zu Beschädigungen führen oder die Sicherheit beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, dass der Kippverstellhebel korrekt positioniert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wählen Sie das passende Modell für Ihre Schiene:
 - Modell PCB0400 für Picatinny-Schiene
 - Modell PCASQD0400 für Arca Swiss oder Arca Style Schiene
2. Montieren Sie das Bipod an der Schiene:
 - Befestigen Sie das Bipod an der Schiene und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
 - Ziehen Sie das Bipod ohne zusätzliches Werkzeug fest.
3. Überprüfen Sie die Stabilität des Bipods, bevor Sie es verwenden.

Nutzung

1. Stellen Sie die Beinposition ein:
 - Ziehen Sie das federbelastete Bein nach unten, um die Position zu ändern.
 - Wählen Sie zwischen 90° oder 45° und sichern Sie das Bein in einer der 4 Positionen.
2. Passen Sie die Höhe an:
 - Wählen Sie eine der 5 Höhenoptionen und sichern Sie die Position.
3. Nutzen Sie die Schwenk und Kippfunktion:
 - Stellen Sie sicher, dass die Funktionen mit dem verstellbaren Hebel gesichert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen und Recyclingmöglichkeiten zu nutzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Modellnummer und andere relevante Informationen bereithalten.

Schlussfolgerung

Der AccuTac PC4 Bipod wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige Unterstützung zu bieten. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer bei. Genießen Sie Ihre Schießerfahrung!

Safety Instruction Guide for ACCUTAC PC4 Bipods

Introduction

Thank you for choosing the ACCUTAC PC4 Bipod. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure that you can safely and effectively use your bipod. Please read this manual thoroughly before use to familiarize yourself with the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose, which includes tactical, target, competition, and airgun shooting.
- Always inspect the bipod before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- Always ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Use the bipod in a safe environment, away from people and animals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Leg Positioning:**
 - Ensure that the legs are locked securely in place before using the bipod.
 - Adjust the leg positions only when the bipod is not under load.
 - Do not exceed the maximum height and stance specifications provided in the product details.
- **Cant and Pan Adjustments:**
 - Adjust the cant and pan features only when the bipod is stationary.
 - Do not use tools to tighten the canting tension, as this may damage the mechanism.
- **Weight Limit:**
 - Be mindful of the weight limit of the bipod, which is designed to support specific firearms only.
- **Environment:**
 - Avoid using the bipod in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Attaching the Bipod:

- For Model PCB0400:
 - Align the bipod with the 1913 Picatinny rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it clicks into place.
 - Ensure that the bipod is securely attached and does not move.
- For Model PCASQD0400:

- Align the bipod with the Arca Swiss or Arca Style rail.
- Slide the bipod onto the rail until it clicks into place.
- Ensure that the bipod is securely attached and does not move.

2. Adjusting Leg Positions:

- To adjust the leg position, pull the springloaded leg downward to move each leg independently.
- Deploy the legs to either 90° or 45° angles, ensuring they lock securely into place.

3. Adjusting Height:

- Use the notch height options to set the desired height for your shooting position.
- Confirm that the legs are locked in the chosen height before use.

4. Using the Cant and Pan Features:

- Adjust the cant and pan features as needed for optimal shooting stability.
- Lock the adjustments in place using the adjustable lever.

5. Storage:

- When not in use, store the bipod in a dry and secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ACCUTAC PC4 Bipod, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bipied AccuTac PC4

Introduction

Le bipied AccuTac PC4 est conçu pour offrir une performance optimale lors de diverses applications de tir. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Utilise toujours le bipied dans un environnement sûr et contrôlé.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bipied si celui-ci présente des signes de dommages visibles.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Ne pas forcer les mécanismes d'ajustement; utilise les leviers ajustables comme indiqué.
- Lorsque tu déploies les jambes, fais-le doucement pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir le modèle de montage approprié** : Selon ton rail, choisis entre le modèle PCB0400 pour rail Picatinny ou le modèle PCASQD0400 pour rail Arca.
2. **Fixation du bipied** :
 - Pour le modèle PCB0400 : fixe le bipied sur le rail Picatinny 1913 en utilisant le mécanisme de détachement rapide. Aucune outil supplémentaire n'est nécessaire.
 - Pour le modèle PCASQD0400 : monte le bipied sur le rail Arca en suivant le même processus de détachement rapide.
3. **Vérification** : Assuretoi que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- **Ajustement de la hauteur** : Tire sur les jambes à ressort pour ajuster la hauteur selon tes besoins.
- **Position des jambes** : Les jambes peuvent être déployées à 90° ou 45° et se verrouillent dans quatre positions. Assuretoi que les jambes sont bien verrouillées avant de commencer à utiliser le bipied.
- **Pivoter et incliner** : Utilise le levier ajustable pour pivoter ou incliner le bipied. N'utilise pas d'outil pour ajuster la tension d'inclinaison.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le bipied arrive en fin de vie, assuretoi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le bipied dans les ordures ménagères; dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur. Veille à avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le support.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton bipied AccuTac PC4. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac PC4

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac PC4. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del bipiede.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per gli scopi previsti, come il tiro tattico, di precisione, di competizione e con armi ad aria compressa.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Non modificare il bipiede in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni del prodotto.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il bipiede, verifica che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano elementi allentati.
- Quando regoli la posizione delle gambe, assicurati di farlo in modo controllato per evitare infortuni.
- Non utilizzare strumenti per stringere la tensione di inclinazione. Utilizza solamente la leva di regolazione.
- Assicurati che il bipiede sia posizionato su una superficie stabile e piana prima di utilizzarlo.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il bipiede. Controlla le specifiche per il peso massimo supportato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli il modello di attacco appropriato (PCB0400 per rail Picatinny o PCASQD0400 per rail Arca).
- Monta il bipiede sul rail selezionato seguendo le istruzioni specifiche per il modello scelto. Assicurati che sia ben fissato.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per attivare o regolare la posizione delle gambe, tira verso il basso la gamba a molla per muoverla in modo indipendente.
- Le gambe possono essere posizionate a 90° o 45°. Assicurati di bloccarle saldamente in una delle 4 posizioni disponibili.

3. Utilizzo:

- Posiziona il bipiede su una superficie solida e verifica che sia stabile prima di utilizzarlo.
- Regola l'altezza desiderata utilizzando le opzioni di altezza a scatto disponibili.
- Utilizza la capacità di rotazione e inclinazione del bipiede con cautela e blocca ogni posizione con la leva regolabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipiede nel normale rifiuto domestico. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Se possibile, ricicla il bipiede e i suoi componenti per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, supporto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di AccuTac.

Grazie per aver scelto AccuTac. Utilizza il tuo bipiede in modo sicuro e responsabile.

Sikkerhetsinstruksjoner for ACCUTAC PC4 BIPODS

Introduksjon

Takk for at du valgte ACCUTAC PC4 BIPODS. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av bipoden. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle skader eller mangler.
- Bruk alltid bipoden i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke bipoden i ustabile eller farlige omgivelser.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Stabilitet:** Sørg for at bipoden er plassert på et jevnt og stabilt underlag før den tas i bruk.
- **Justering av ben:** Juster benposisjonene forsiktig. Trekk det fjærbelastede benet nedover for å flytte hvert ben uavhengig.
- **Vinkeljustering:** Vinkeljusteringsspaken kan omplasseres, men IKKE bruk verktøy for å stramme vinkelspenningen.
- **Låsing:** Sørg for at alle justeringer er låst sikkert før bruk for å unngå uventede bevegelser.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Velg riktig hurtigutløsermodell (PCB0400 for Picatinnyskinne eller PCASQD0400 for Arca Swiss).
- Fest hurtigutløseren til skinnen. Sørg for at den sitter godt og er sikker.
- Juster vinkeljusteringsspaken til ønsket posisjon.

2. Bruk:

- Juster benposisjonen til ønsket høyde (90° eller 45°).
- Sørg for at bena er låst i ønsket posisjon før du bruker bipoden.
- Bruk panorering og vinkeljustering etter behov, og lås dem individuelt med den justerbare spaken.

3. Etter bruk:

- Fjern bipoden fra skinnen når den ikke er i bruk.
- Oppbevar bipoden på et tørt og sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Bli kjent med gjeldende regler for resirkulering av metall og elektroniske komponenter.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du bruker ACCUTAC PC4 BIPODS. Din sikkerhet er vår prioritet!

PC4 BIPODS ACCUTAC PC4 BIPOD ARCA SPEC QUICK DETACH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac PC4 bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkeaa laatua ja luotettavuutta erilaisissa käyttötilanteissa. Tässä oppaassa esittelemme tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksemme, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja säännöksiä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen kuin käytät bipodia.
- Älä yritä säätää jalkojen asentoa, kun bipodi on kuormitettuna.
- Älä käytä työkaluja kallistustension säätämiseen; käytä vain säätövivun tarjoamaa mekanismia.
- Varmista, että kaikki lukitusmekanismit ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitys (Picatinny tai Arca Swiss) ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä bipodi kiinnityspisteeseen. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki lukitusmekanismit toimivat oikein.

2. Käyttö

- Säädä jalkojen pituus ja kulma haluamallasi tavalla vetämällä jousikuormitteista jalkaa alaspäin.
- Varmista, että jalat on lukittu haluttuun asentoon.
- Käytä kallistus ja panorausmekanismeja vain tarvittaessa ja varmista, että ne on lukittu ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac PC4 BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac PC4 bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justerbara delar är korrekt låsta innan du använder bipoden.
- Använd inte verktyg för att justera lutningsjusteringsspaken.
- Justera benpositionerna försiktigt för att undvika skador.
- Se till att benpositionerna är ordentligt låsta innan du placerar vikten på bipoden.
- Använd endast bipoden med de angivna fästelementen (Picatinny rail eller Arca Swiss).
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du monterar produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Välj rätt snabbkoppling (PCB0400 för Picatinny rail eller PCASQD0400 för Arca Swiss).
- Fäst bipoden på railen genom att trycka ned snabbkopplingen tills den klickar på plats.
- Kontrollera att bipoden sitter ordentligt fast genom att dra i den.

2. Justering av benpositioner:

- För att justera benens position, dra ned det fjäderbelastade benet för att flytta varje ben oberoende.
- Välj önskad vinkel (90° eller 45°) och se till att varje ben är låst i den valda positionen.

3. Lutning och panorering:

- Justera lutningen genom att använda lutningsjusteringsspaken.
- Kontrollera att lutningen är låst innan du skjuter.

4. Nedfällning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsknappen och vik benen mot mitten.
- Förvara bipoden i ett torrt och säkert utrymme när den inte används.

Avfallshantering

- Produkten ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller problem med produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en positiv upplevelse med din AccuTac PC4 bipod.