

BRASS 30-30 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE - BRASS 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND LEVER ACTION RIFLE

From the Northwoods to the Texas hill country and in every deer camp and lodge in between, the .30-30 rifle remains the perennial choice of whitetail hunters. More than just another deer cartridge, the venerable .30-30 has been the king of deer calibers since the first rifle chambered in this ageless round was produced in 1894. In fact, it's a safe bet that in the past century, no other round has put more antlers on the wall and venison in the freezer than the .30-30. Like every Henry rifle, it's 100% American made, with its straight-grip American walnut stock and forearm, it is a masterpiece of finely crafted gunsmithing. The H009B has a visually impressive 20" octagon barrel and a handsome brass receiver that is drilled and tapped for easy scope mounting, and a brass barrel band. The magazine holds five rounds that chamber quickly and smoothly thanks to our crisp, perfectly machined action. If you're a deer hunter who wants to carry a rifle like dad and grandpa did back in the "good ol' days," treat yourself to a Henry .30-30 and relive the golden era of deer hunting while starting a few new traditions of your own.



Attributes

- Name: BRASS 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5 ROUND LEVER ACTION RIFLE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105718
- Mfr. No.: H009BG
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Length: 39"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Brass
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 8.3 lbs
- Delivery weight: 4.128kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835090171

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier Henry .3030 Winchester](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Lever Action BRASS 3030 Winchester](#)
- [Norsk: BRASS 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE Sikkerhetsinstruksjoner](#)

Sicherheitshinweise für das BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr ist ein Meisterwerk der Büchsenmacherkunst und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Tradition des Jagdwesens zu erleben. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gewehr sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu benutzen.
- Behandeln Sie jedes Gewehr so, als ob es geladen wäre.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Lagern Sie das Gewehr sicher, um den Zugriff durch unbefugte Personen, insbesondere Kinder, zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs und der Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass der Lauf frei von Hindernissen ist, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Jagd.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass die Munition korrekt eingelegt ist.

3. Zielen und Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in eine sichere Richtung zielen.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.

- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie nicht verwendete Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheitsanfragen oder Problemen mit Ihrem Gewehr wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten. Bleiben Sie stets informiert und verantwortungsvoll im Umgang mit Ihrem Gewehr.

Safety Instruction Guide for BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and responsible use of your rifle. Please read and understand these guidelines before using your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your surroundings and what is beyond your target.
- Store firearms securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Use only the correct ammunition specified for your rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Familiarize yourself with the operation and safety features of your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before cleaning, storing, or transporting.
- Do not use your rifle if it has been dropped or damaged until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions unless specifically designed for such use.
- Use the rifle only in areas designated for shooting, complying with local laws and regulations.
- Be cautious of others around you while handling your rifle; maintain a safe distance.
- Do not alter or modify your rifle in any way that could affect its performance or safety.
- If you experience misfires or jams, follow the manufacturer's instructions for clearing them safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Load ammunition into the magazine tube according to the manufacturer's instructions.
- Close the action and ensure it is securely locked.

2. Sighting the Rifle:

- Adjust the rear sight for elevation and windage as needed.
- Use the bead front sight for aiming at your target.
- Practice at a safe shooting range to become familiar with your rifle's accuracy.

3. Firing the Rifle:

- Assume a stable shooting position, ensuring a firm grip on the rifle.
- Align the sights with your target.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle, avoiding any jerking motion.

4. Unloading the Rifle:

- After firing, open the action and remove any remaining cartridges from the magazine and chamber.
- Visually check to ensure the rifle is completely unloaded.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition and firearm components in accordance with local laws and regulations.
- Do not throw firearms or ammunition in regular trash; contact local authorities for proper disposal methods.
- If the rifle is no longer in use, consider turning it in to a licensed firearms dealer or local law enforcement for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier Henry .3030 Winchester

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le fusil à levier Henry .3030 Winchester. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton fusil. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le fusil est toujours traité comme s'il était chargé.
- Ne dirige jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Évite de consommer de l'alcool ou des drogues avant ou pendant l'utilisation du fusil.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour le calibre de ton fusil.
- Stocke le fusil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du fusil et fais-le entretenir par un professionnel si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tire pas si tu n'as pas une vue dégagée de ta cible et de l'arrièreplan.
- Ne modifie jamais le fusil de manière non autorisée.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des tempêtes ou des vents violents.
- Sois conscient des autres personnes autour de toi lorsque tu utilises le fusil.
- En cas de bourrage, ne tente pas de retirer la cartouche sans avoir d'abord vérifié que le fusil est déchargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Sécurité

- Avant de manipuler le fusil, assure-toi qu'il est déchargé.
- Ouvre le mécanisme et vérifie visuellement qu'il n'y a pas de cartouche dans la chambre.

2. Chargement du Fusil

- Utilise uniquement des munitions .3030 Winchester.
- Charge le chargeur avec un maximum de cinq cartouches.
- Assure-toi que le fusil est en position de sécurité avant de charger.

3. Utilisation du Fusil

- Placeto dans une position stable et confortable.
- Aligne la visée sur ta cible.
- Appuie doucement sur la détente pour tirer.

4. Déchargement du Fusil

- Lorsque tu as terminé, décharge le fusil en retirant toutes les cartouches du chargeur et de la chambre.
- Vérifie à nouveau que le fusil est déchargé avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le fusil à la poubelle.
- Si le fusil est hors d'usage ou endommagé, contacte un professionnel pour son élimination sécurisée.
- Assure-toi de respecter les lois locales concernant l'élimination des armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi que toute communication soit faite via un canal sécurisé pour garantir ta sécurité et celle des autres.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Prends toujours le temps de te familiariser avec ton équipement et respecte les bonnes pratiques de sécurité lors de son utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Lever Action BRASS 3030 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Lever Action BRASS 3030 Winchester di Henry Repeating Arms. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di caccia sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere il manuale dell'utente prima di utilizzare il fucile.
- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo munizioni raccomandate dal produttore per questo modello.
- Non modificare mai il fucile o le sue parti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o problemi al produttore o a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Verifica che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non sparare in prossimità di strade, edifici o aree popolate.
- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e la caccia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Mirino

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Utilizza gli attrezzi forniti per montare il mirino sul ricevitore.
- Segui le istruzioni specifiche del mirino per una corretta installazione.

• Caricamento del Fucile

- Apri il caricatore e inserisci le munizioni in modo che siano ben allineate.
- Chiudi il caricatore e verifica che il fucile sia pronto per l'uso.

• Uso del Fucile

- Prendi una posizione stabile e sicura.
- Punta il fucile verso il bersaglio e verifica che sia sicuro sparare.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare.

• Scarico del Fucile

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Apri il caricatore e rimuovi tutte le munizioni.

- Controlla che non ci siano proiettili nel caricatore o nella camera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali e nazionali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un fucile o munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per la dismissione dell'arma se non è più necessaria.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al funzionamento del fucile, contatta il produttore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del tuo fucile.

Ricorda, la sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un'arma da fuoco. Segui sempre queste linee guida e goditi la tua esperienza di caccia in modo responsabile.

BRASS 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av din BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle fra Henry Repeating Arms. Denne riflen er designet for å gi deg en trygg og hyggelig opplevelse under jakt og skyting. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre sikker bruk og håndtering av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid behandle våpen som om de er ladd.
- Hold våpenet rettet bort fra deg og andre mennesker.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker riflen.
- Sørg for at skyteområdet er klart og sikkert før du avgir skudd.
- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen, inkludert potensielle farer.
- Unngå bruk av våpen under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er i trygg tilstand før bruk. Sjekk at løpet er klart for skyting.
- Ikke pek riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Lær deg hvordan du betjener mekanismen for å lade og avfyre riflen sikkert.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for .3030 Winchester kaliberet.
- Unngå å bruke riflen i dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke forsøk å modifisere riflen eller bruke ikkegodkjente deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av riflen:

- Åpne låskassen ved å trekke på låsehendelen.
- Sett inn patronene i magasinrøret. Sørg for at de er riktig orientert.
- Lukk låskassen forsiktig.

2. Sikting:

- Juster baksiktet etter behov for å sikre presisjon.
- Bruk kikkertsikte hvis nødvendig; følg anvisningene for montering.

3. Avfyring:

- Sørg for at området er klart for skyting.
- Hold avtrekkeren lett, og avfyre kun når du er klar til å skyte.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør riflen regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Følg produsentens instruksjoner for rengjøring og vedlikehold.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpen og ammunisjon.
- Lever brukte patroner og deler til godkjente innsamlingssteder for farlig avfall.
- Sørg for at riflen er tom og sikker før du avhender eller oppbevarer den.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av din BRASS 3030 Winchester Lever Action Rifle, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte riflen. Det er viktig å ha tilgang til kompetent støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Avslutning

Takk for at du valgte Henry Repeating Arms. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en trygg og ansvarlig jakt og skyteopplevelse. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlighet når du håndterer våpen.