

ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL - ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK

The Arca Swiss® Bino Adapter is an agile scouting tool designed around the BOG® Infinite, DeathGrip® Infinite and DeathGrip® Sherpa tripods, but will work with any Arca Swiss® mounting system. The skeletonized aluminum construction keeps weight to a minimum, while the quick-detach binocular stud allows binoculars to be stored in a bino harness when not being used, then quickly re-attached for sudden scouting situations.



Attributes

- Name: ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK
- Manufacturer: BOG GEAR
- Product no.: 430108832
- Mfr. No.: 1201870
- Finish: Black
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 661120750925

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL BOG GEAR ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Jumelles Arca Swiss®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adattatore per Binocolo ARCA SWISS®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL BOG GEAR ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL BOG GEAR ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARCA SWISS® Bino Adapters! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bino Adapter nur mit kompatiblen Ferngläsern und Stativsystemen.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter sicher am Stativ befestigt ist, bevor Sie das Fernglas anbringen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie das Fernglas benutzen, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in extremen Wetterbedingungen (z.B. sehr hohe Temperaturen, starke Regenfälle).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bino Adapters:

- Entfernen Sie den Adapter aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Befestigen Sie den Adapter sicher am Stativ, indem Sie die entsprechenden Schrauben festziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

2. Benutzung des Bino Adapters:

- Setzen Sie das Fernglas auf den Adapter und sichern Sie es mit dem schnell abnehmbaren Fernglasstift.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, dass das Fernglas sicher befestigt ist.
- Nehmen Sie das Fernglas bei Nichtgebrauch in einen BinoHarness auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Adapter regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Befestigungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Aluminiumabfälle.
- Trennen Sie den Adapter von anderen Materialien, bevor Sie ihn entsorgen.
- Recyceln Sie das Produkt, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ARCA SWISS® Bino Adapters wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem ARCA SWISS® Bino Adapter zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL

Introduction

Thank you for choosing the ARCA SWISS® Binocular Adaptor Tool. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use to minimize risks and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential risks associated with the use of the binocular adaptor.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidents.
- Regularly check for updates or recalls regarding the product on the EU's Safety Gate platform.
- If you notice any defects or unusual performance, cease use immediately and report the issue.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the binocular adaptor for any damage before use.
- Ensure that the adaptor is securely attached to the tripod before mounting binoculars.
- Avoid overloading the adaptor with binoculars that exceed the recommended weight limit.
- Do not use the adaptor in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Store the adaptor in a dry place when not in use to prevent corrosion or damage.
- Use the quickdetach binocular stud only as intended; do not force or misuse it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the binocular adaptor from its packaging.
- Ensure that the tripod is stable and placed on a flat surface.
- Align the adaptor with the Arca Swiss® mounting plate on the tripod.
- Securely fasten the adaptor to the tripod using the provided screws or locking mechanisms.
- Doublecheck that the adaptor is firmly attached before proceeding.

2. Using the Adaptor:

- Attach your binoculars to the quickdetach binocular stud.
- Ensure that the binoculars are locked in place before using them.
- When not in use, detach the binoculars and store them in a bino harness or a safe location.
- If you need to reposition the binoculars, ensure that the adaptor remains securely attached to the tripod.

3. PostUsage Care:

- After use, clean the adaptor with a soft, dry cloth to remove any dirt or moisture.
- Store the adaptor in a protective case or bag to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product with regular household waste.

- If applicable, recycle materials such as aluminum and plastic according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the contact details provided by the manufacturer. It is important to have access to assistance should you encounter any issues with the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ARCA SWISS® Binocular Adaptor Tool responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Jumelles Arca Swiss®

Introduction

L'adaptateur de jumelles Arca Swiss® est un outil de repérage conçu pour faciliter l'utilisation des jumelles avec des trépieds BOG® et d'autres systèmes de montage Arca Swiss®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'adaptateur est utilisé uniquement pour les jumelles compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants sans supervision.
- Utilise l'adaptateur dans des environnements appropriés, en évitant les zones à risque élevé (eau, intempéries extrêmes).
- Informetoi régulièrement sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas l'adaptateur avec des jumelles plus lourdes que la capacité recommandée.
- Assuretoi que l'adaptateur est correctement fixé avant d'utiliser les jumelles.
- Évite les mouvements brusques lorsque tu utilises l'adaptateur pour prévenir les accidents.
- Ne modifie pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de défaillance ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur :

- Déballe soigneusement l'adaptateur et vérifie qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Fixe l'adaptateur sur le trépied BOG® ou un autre système de montage Arca Swiss® en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

2. Utilisation de l'Adaptateur :

- Place les jumelles dans le support de détachement rapide de l'adaptateur.
- Vérifie que les jumelles sont bien fixées avant de les utiliser.
- Utilise le harnais pour ranger les jumelles lorsqu'elles ne sont pas en cours d'utilisation.
- Pour des situations de repérage soudaines, détache rapidement les jumelles et utiliseles avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'adaptateur est usé ou endommagé au-delà de la réparation, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas l'adaptateur dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur de jumelles Arca Swiss®, consulte les ressources disponibles sur le site officiel du fabricant ou sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de l'adaptateur de jumelles Arca Swiss® tout en minimisant les risques. Reste informé et utilise toujours le produit de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adattatore per Binocolo ARCA SWISS®

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per l'uso dell'Adattatore per Binocolo ARCA SWISS®. È progettato per garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia compatibile con il proprio sistema di montaggio Arca Swiss®.
- Controllare l'adattatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve o vento forte).
- Tenere l'adattatore e i binocoli lontani dalla portata dei bambini.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre l'adattatore su una superficie stabile e sicura.
- Non sovraccaricare l'adattatore con binocoli che superano il peso raccomandato.
- Assicurarsi che il perno a sgancio rapido sia completamente bloccato prima di utilizzare i binocoli.
- Non modificare l'adattatore o tentare riparazioni non autorizzate.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore

- Assicurarsi che il treppiede BOG® sia montato correttamente e stabilmente.
- Fissare l'adattatore al treppiede seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Verificare che l'adattatore sia ben saldo prima di continuare.

2. Fissaggio dei Binocoli

- Posizionare i binocoli sull'adattatore.
- Utilizzare il perno a sgancio rapido per fissare i binocoli in posizione.
- Controllare che i binocoli siano saldamente fissati prima di iniziare l'uso.

3. Utilizzo dell'Adattatore

- Regolare l'angolo e l'altezza dell'adattatore per ottenere la migliore visuale.
- Utilizzare i binocoli normalmente, prestando attenzione a non sovraccaricare l'adattatore.
- Quando non in uso, riporre i binocoli nell'imbracatura per binocolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore e i materiali di imballaggio secondo le normative locali.
- Non gettare l'adattatore nei rifiuti domestici.
- Controllare le linee guida locali per il riciclaggio di materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'Adattatore per Binocolo ARCA SWISS®. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro, si contribuirà a garantire un'esperienza di scouting piacevole e senza problemi.

Säkerhetsinstruktioner för ARCA SWISS® BINOCULAR ADAPTOR TOOL BOG GEAR ARCA SWISS BINOCULAR MOUNT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCA SWISS® Binocular Adaptor Tool BOG Gear. Denna produkt är designad för att förbättra din scoutingupplevelse och ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Kontrollera att kikarskruven är korrekt fäst innan användning för att undvika att kikaren faller.
- Använd produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att överbelasta adaptern med kikare som överskrider den angivna viktgränsen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort adaptern från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
2. Fäst kikarskruven på din kikare genom att skruva den på plats.
3. Montera adaptern på ditt Arca Swiss® monteringsystem genom att följa nedanstående steg:
 - Placera adaptern på det avsedda fästet.
 - Tryck ner adaptern tills den klickar på plats.
 - Kontrollera att adaptern sitter ordentligt fast.

Användning

1. När du är redo att använda produkten, se till att kikaren är korrekt fäst vid adaptern.
2. Justera kikaren till önskad position för bästa sikt.
3. Om du behöver förvara kikaren, använd binoharneset för att skydda den.
4. För att snabbt återfästa kikaren, följ installationsstegen i omvänd ordning.

Avfallshantering

- Kassera förpackningen och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med produkten.
- Om produkten är trasig eller inte längre användbar, se till att den återvinns på ett korrekt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.