

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL COBALT BLUE

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG XL COBALT BLUE
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118013
- Mfr. No.: L3BL
- Colour: Cobalt Blue
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: XL
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810140336002

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL COBALT BLUE](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL COBALT BLUE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BANDO EDC BAG! Diese Tasche wurde entwickelt, um deine EDCAusrüstung sicher und praktisch zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Tasche von Kindern fern, um ein versehentliches Öffnen oder unsachgemäße Verwendung zu verhindern.
- Achte auf die Umgebung, wenn du die Tasche trägst, um Stolperfallen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Mitnahme von Handfeuerwaffen und deren Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Vergewissere dich, dass die Tasche ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor du sie trägst.
- Verwende den Hüftgurt, um die Tasche sicher am Körper zu befestigen.
- Lagere keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände ohne geeignete Sicherung in der Tasche.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen ist, um ein Reißen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Verwendung von zusätzlichen Holstern oder Schutzvorrichtungen, stelle sicher, dass sie richtig installiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Hüftgurt einstellen:**
 - Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" bis 44").
 - Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt, aber nicht unangenehm ist.
- **Verwendung der Taschen:**
 - Nutze die vollzipper Rückentasche für Handfeuerwaffen und andere größere Gegenstände.
 - Verwende die innere NetzReißverschluss tasche für kleinere Artikel wie Papiere oder Werkzeuge.
 - Die kleinen Reißverschluss taschen sind ideal für Schlüssel und Kabel.
- **Sicherheitsvorkehrungen:**
 - Bei der Verwendung der Tasche im Freien, achte darauf, dass sie vor extremen Wetterbedingungen geschützt ist.
 - Reinige die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, erwäge eine umweltfreundliche Entsorgung oder Recycling.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir spezifische Hinweise zur Sicherheit und Verwendung der BANDO EDC BAG geben.

Schlussfolgerung

Die BANDO EDC BAG ist ein praktisches und sicheres Produkt, wenn du die oben genannten Sicherheitshinweise beachtest. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, also stelle sicher, dass du die Tasche verantwortungsbewusst verwendest.

BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your bag. Please read and follow these guidelines carefully to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose, which is to transport everyday carry (EDC) items.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage. Do not use a damaged bag.
- Keep the bag out of reach of children when not in use.
- Always secure the bag properly when carrying items, especially if it contains a firearm or other dangerous items.
- Follow local laws and regulations regarding the transport of weapons or other restricted items.

Specific Safety Precautions for Use

- **Firearm Storage:** When storing a firearm in the BANDO EDC BAG, ensure that it is unloaded and secured in a manner that prevents accidental discharge. Use a trigger guard or hookandloop holster for added safety.
- **Weight Limit:** Do not exceed the bag's weight limit of 5 lbs to avoid strain and potential failure of the bag.
- **Zipper Usage:** Always ensure zippers are fully closed when the bag is not in use to prevent items from falling out.
- **Waist Belt:** Adjust the waist belt to fit snugly but comfortably. Avoid overtightening, which may cause discomfort or restrict movement.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Waist Belt:**

1. Locate the adjustable waist belt.
2. Pull the belt to the desired length (31.5" 44").
3. Secure the belt in place to ensure a comfortable fit.

- **Using the Main Compartment:**

1. Open the main compartment by unzipping the fullzip back pocket.
2. Place your items inside, utilizing the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for organization.
3. Close the zipper securely after placing items inside.

- **Utilizing the Front Pocket:**

1. Access the small zippered front pocket for quick items like keys or cords.
2. Ensure the pocket is closed after use to prevent loss of items.

- **Carrying a Tourniquet:**

1. Use the integrated sleeve below the top flap of the main compartment to carry a tourniquet.
2. Ensure the tourniquet is securely placed within the sleeve to avoid shifting during transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the BANDO EDC BAG responsibly at the end of its life cycle.
- Check local regulations for disposal of textile products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling or donating it if it is still usable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BANDO EDC BAG, please refer to the manufacturer's contact details as specified on the product packaging or website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new bag!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il BANDO EDC BAG EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per il trasporto dei tuoi oggetti EDC. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BANDO EDC BAG solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il bag, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Se il prodotto presenta danni o difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la riparazione o la sostituzione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il BANDO EDC BAG per trasportare oggetti pericolosi, esplosivi o sostanze tossiche.
- Assicurati che tutte le cerniere e le tasche siano completamente chiuse prima di trasportare il bag.
- Quando utilizzi la cintura regolabile, assicurati che sia ben fissata per evitare che il bag scivoli o si allenti durante l'uso.
- Se utilizzi il bag in situazioni di emergenza, assicurati di avere familiarità con la posizione delle tasche e degli scomparti.
- Non utilizzare il bag mentre si guida o si svolgono attività che richiedono piena attenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Regolazione della Cintura:

- Sfilare la cintura dal bag.
- Regolare la lunghezza della cintura in base alle proprie esigenze, da 31.5" a 44".
- Fissare saldamente la cintura attorno alla vita o alla spalla.

2. Utilizzo delle Tasche:

- Utilizzare la tasca posteriore con zip per riporre oggetti di valore, come documenti o dispositivi elettronici.
- Riporre le pistole subcompatte e compatte nella tasca principale, assicurandosi che siano completamente chiuse.
- Utilizzare la tasca interna in rete per organizzare piccoli oggetti, come chiavi o cavi.
- Assicurati che la tasca frontale sia utilizzata solo per oggetti leggeri e di piccole dimensioni.

3. Manutenzione:

- Pulire il bag con un panno umido e sapone neutro. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Controllare periodicamente le cerniere e le cuciture per garantire che siano in buono stato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contribuisci a una corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web ufficiale di EBERLESTOCK o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del BANDO EDC BAG EBERLESTOCK. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare ulteriori informazioni o assistenza.