

# BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL GRAY

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



## Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG XL GRAY
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118015
- Mfr. No.: L3GY
- Colour: Gray
- Cubic Inches: 8,000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: XL
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810140336019

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL GRAY](#)
- [English: BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG EBERLESTOCK](#)

# Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL GRAY

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK! Dieser praktische EDCTransportbeutel bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, deine EDCArtikel zu transportieren. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für deinen vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des BANDO EDC BAG auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unbeabsichtigte Gefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den BANDO EDC BAG nur für den Transport von zugelassenen EDCArtikeln.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände sicher verstaut sind, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Hüftgurt richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen des Beutels zu vermeiden.
- Verwende die integrierte Tasche für einen Tourniquet nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Reißverschlussaschen stets geschlossen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um das Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Verstellbarer Hüftgurt:** Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" 44") und ziehe ihn fest, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- **Verwendung der Rückentasche:** Die vollgezippte Rückentasche ist geeignet für die meisten subkompakten und kompakten Handfeuerwaffen. Stelle sicher, dass die Waffe sicher verstaut ist.
- **Interne Taschen:** Nutze die zwei internen Einschubtaschen für zusätzliche Organisation deiner EDCArtikel.
- **Vordere Reißverschluss tasche:** Verwende die kleine Reißverschluss tasche vorne für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände.
- **TourniquetTasche:** Platziere den Tourniquet in der integrierten Tasche unter der oberen Klappe des Hauptfachs, um schnellen Zugriff zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände, die sich im Beutel befinden, vor der Entsorgung entfernt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen kannst du dich an den Hersteller oder den Einzelhändler wenden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Halte dich stets

an die Anweisungen des Herstellers und informiere dich über aktuelle Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank, dass du dich für den BANDO EDC BAG entschieden hast! Nutze ihn sicher und verantwortungsbewusst.

# BANDO EDC BAG SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your new bag. Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the bag for any visible damage before use.
- Ensure that all zippers and pockets are functioning correctly.
- Keep the bag away from extreme heat or open flames.
- Do not overload the bag beyond its capacity, as this may compromise its integrity.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Be mindful of the bag's weight when fully loaded, especially if worn around the waist.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Children:** This product is not intended for use by children under the age of 12 without adult supervision.
- **Firearm Safety:** If using the bag to carry firearms, ensure they are unloaded and secured in accordance with local laws and regulations.
- **Personal Items:** Keep small items such as keys and cords secure to avoid loss or injury.
- **Adjustable Waist Belt:** Make sure the waist belt is properly adjusted to prevent slipping during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Adjusting the Waist Belt:

- Locate the adjustable waist belt.
- Pull the belt to the desired length (31.5" 44").
- Ensure the belt is snug but comfortable around your waist.

### 2. Using the Main Compartment:

- Open the fullzip back pocket to access the main compartment.
- Place your EDC items securely inside, ensuring they are organized.
- Use the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for additional organization.

### 3. Using the Front Pocket:

- Open the small zippered front pocket.
- Store items such as keys, cords, or other small essentials for easy access.

### 4. Carrying a Tourniquet:

- Use the integrated sleeve located below the top flap of the main compartment.
- Securely place the tourniquet in the sleeve for convenient access.

### 5. Safety Check Before Use:

- Confirm that all compartments are securely zipped.
- Ensure that the bag is properly adjusted and comfortable before wearing.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the bag in accordance with local waste disposal regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not burn the bag, as this may release harmful substances.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or to report unsafe products, please contact your local consumer safety authority. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG and use it safely!

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BANDO EDC BAG EBERLESTOCK

## Introduzione

Grazie per aver scelto il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo BANDO EDC BAG.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il BANDO EDC BAG per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il BANDO EDC BAG oltre le specifiche di peso consigliate.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre le cerniere e le tasche come indicato per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il BANDO EDC BAG se è danneggiato o se presenta difetti visibili.
- Evita di riporre oggetti pericolosi o appuntiti nelle tasche interne.
- Assicurati che la cintura sia ben regolata e sicura prima di indossare il bag.
- Non utilizzare il prodotto durante attività che richiedono un'attenzione totale, come la guida.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Regolazione della Cintura:

- Sblocca la fibbia della cintura.
- Regola la lunghezza della cintura tra 31.5" e 44" a seconda delle tue necessità.
- Riavvia la fibbia per fissare la cintura in posizione.

### 2. Utilizzo delle Tasche:

- Utilizza la tasca posteriore con zip per riporre oggetti più grandi come pistole subcompatte e compatte.
- Usa la tasca interna in rete con zip per oggetti più piccoli e per una migliore organizzazione.
- Riponi chiavi, cavi o piccoli oggetti nella tasca frontale con zip.

### 3. Sicurezza Aggiuntiva:

- Se necessario, utilizza un grilletto di protezione o una fondina a gancio e anello per una maggiore sicurezza.

### 4. Controllo Periodico:

- Effettua controlli regolari per verificare l'integrità del prodotto e assicurati che tutte le cerniere e le cuciture siano in buone condizioni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Il BANDO EDC BAG deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web di EBERLESTOCK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il processo.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo BANDO EDC BAG EBERLESTOCK. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!