

RECOIL PAD - MEDIUM 1-1/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: MEDIUM 1-1/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000053
- Mfr. No.: DA 202-10-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 1-1/8"
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 244mm
- UPC: 730412001578

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, SCHWARZ](#)
- [English: RECOIL PAD MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Coussin de Recul KICKEEZ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Norsk: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, SCHWARZ

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Ohrenschützer, während des Schießens.
- Vermeiden Sie es, das Pad überhitzen zu lassen, indem Sie es nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen lagern.
- Achten Sie darauf, dass das Pad richtig an der Waffe angebracht ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu verhindern.
- Verwenden Sie das Pad nur mit Schusswaffen, die für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob das Pad in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
2. **Befestigung:**
 - Entfernen Sie das alte Pad, falls vorhanden.
 - Positionieren Sie das KICKEEZ Pad an der Schulterstütze der Waffe.
 - Stellen Sie sicher, dass das Pad fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.
3. **Anpassung:**
 - Bei Bedarf können Sie das Pad zuschneiden, um eine bessere Passform zu gewährleisten. Achten Sie darauf, keine scharfen Kanten zu hinterlassen.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor dem Schießen immer in einem sicheren Zustand ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Pad sicher an der Waffe befestigt ist.
- Verwenden Sie das Pad während des Schießens, um den Rückstoß zu absorbieren und den Komfort zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung in der Natur oder im normalen Müll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, Ihr RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM sicher und effektiv zu nutzen. Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit immer an erster Stelle steht!

RECOIL PAD MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the pad.

General Safety Guidelines

- Always inspect the recoil pad for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the pad is properly installed on your firearm according to the installation instructions.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Use the pad only for its intended purpose, which is to reduce recoil when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience discomfort or pain while using the pad, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil pad is designed to absorb recoil; however, it does not eliminate it entirely. Always practice safe shooting techniques.
- Avoid exposing the pad to excessive heat, as this may affect its performance. Do not leave it in direct sunlight or near heat sources.
- Ensure that any firearm you use with the pad is suitable for your skill level and experience.
- Make sure the pad is securely attached before each use to prevent it from slipping during shooting.
- Use caution when grinding or shaping the pad, as excessive heat generated during these processes may damage it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing pad from your firearm if applicable.
- Align the recoil pad with the stock of the firearm, ensuring it fits snugly.
- Secure the pad using the appropriate screws or fasteners provided with the pad.
- Check that the pad is firmly attached and does not move when pressure is applied.

2. Usage:

- Position the firearm in a comfortable shooting stance, ensuring that the pad is pressed against your shoulder.
- Aim carefully and ensure that your finger is off the trigger until you are ready to shoot.
- Fire the weapon following all standard safety protocols.
- After shooting, inspect the pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- When the recoil pad reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of polymer products.

- Do not simply throw the pad in regular trash if local rules require special disposal methods for such materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the RECOIL PAD MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, please consult the manufacturer's website or your place of purchase for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y proporcionar comodidad. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en condiciones adecuadas antes de su uso.
- Siempre revisa el pad en busca de daños o desgaste antes de usarlo.
- Utiliza el pad solo con armas de fuego que sean compatibles y para las que ha sido diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para manejar armas de fuego.
- Si sientes algún dolor o incomodidad mientras usas el pad, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Adecuada:** Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado en tu arma para evitar accidentes.
- **Supervisión:** Siempre usa el pad bajo la supervisión de un adulto responsable si estás en presencia de menores.
- **Uso Correcto:** No uses el pad de manera que pueda interferir con el manejo seguro del arma.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del pad en condiciones extremas de temperatura o humedad que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el pad regularmente para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar su funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el pad antiguo si es necesario.
- Limpia la superficie del arma donde se instalará el nuevo pad.
- Coloca el RECOIL PAD KICKEEZ en la posición correcta, asegurándote de que esté alineado adecuadamente.
- Usa tornillos o adhesivos recomendados por el fabricante para fijar el pad en su lugar.
- Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto y no se mueva al tacto.

2. Uso:

- Coloca el arma en la posición de tiro adecuada.
- Asegúrate de que el pad esté en contacto con tu hombro para maximizar la absorción del retroceso.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el uso del pad y su efectividad.
- Si experimentas cualquier tipo de incomodidad, revisa la instalación y la alineación del pad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad esté desgastado o dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- No incinere el pad, ya que esto puede liberar sustancias tóxicas.
- Si es posible, recicla el material en instalaciones adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para asegurar un uso seguro y efectivo de tu RECOIL PAD KICKEEZ.

Guide de Sécurité pour le Coussin de Recul KICKEEZ

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du coussin de recul KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en réduisant le recul et en absorbant les chocs. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le coussin est adapté à ton arme et à ton style de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du coussin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le coussin en contact avec des sources de chaleur ou d'humidité excessive.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le coussin s'il est endommagé ou usé.
- Évite de tirer avec une arme qui dépasse les spécifications de recul recommandées pour le coussin.
- Utilise toujours des protections auditives et visuelles lors du tir.
- Ne laisse pas le coussin à la portée des enfants sans supervision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le coussin de son emballage.
- Assure-toi que la surface de l'arme est propre et sèche.
- Fixe le coussin à l'arrière de l'arme en suivant les instructions du fabricant pour le modèle spécifique.

2. Utilisation :

- Positionne l'arme sur ton épaule en t'assurant que le coussin est bien en place.
- Prends une position stable avant de tirer.
- Tire en gardant un contrôle approprié de l'arme pour maximiser l'efficacité du coussin.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le coussin avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si le coussin est usé, rapportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant dans l'emballage ou sur le site web.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des avantages du coussin de recul KICKEEZ tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale de sécurité des produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e il dolore associato. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il pad per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il pad se presenta segni di deterioramento.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il pad in combinazione con un'arma da fuoco appropriata e conforme alle normative locali.
- Assicurati che il pad sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il pad in modi non autorizzati, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità e sicurezza.
- Evita di esporre il pad a fonti di calore eccessivo, come il sole diretto o stufe, poiché il calore può danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pad:

- Rimuovi il pad esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area di installazione per garantire una buona adesione.
- Posiziona il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM sulla spalla dell'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il pad utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente strette.

2. Uso del Pad:

- Prima di ogni sessione di tiro, verifica che il pad sia in buone condizioni e correttamente fissato.
- Durante l'uso, mantieni una postura corretta e una presa salda sull'arma.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso, interrompi immediatamente l'attività e controlla il pad e l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il pad non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Controlla se ci sono punti di raccolta per materiali sintetici o plastici nella tua area.

- Se possibile, ricicla il pad seguendo le linee guida locali per la plastica.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza e all'uso del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione per un supporto più efficace.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il tuo RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM in modo sicuro e responsabile. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e ridurre i rischi associati all'uso del prodotto.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. Dette produktet er designet for å redusere rekyl og gi ekstra komfort under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsveiledningene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet for å unngå ulykker.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid pad'en som angitt for å oppnå maksimal beskyttelse mot rekyl.
- Unngå å bruke pad'en med våpen som overskrider anbefalt kaliber.
- Kontroller at pad'en er riktig festet før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet i ekstrem varme eller kulde, da dette kan påvirke ytelsen.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte under bruk, stopp umiddelbart og vurder å kontakte en fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av pad'en:

- Plasser pad'en på det ønskede området av våpenet.
- Sørg for at pad'en sitter tett og sikkert.
- Juster posisjonen om nødvendig for optimal komfort og ytelse.

2. Bruk av pad'en:

- Når du skyter, hold våpenet i riktig posisjon med pad'en plassert mot skulderen.
- Sørg for at du har et godt grep om våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og skyte alltid i en trygg retning.

Avfallsinstruksjoner

- Når pad'en ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for polymermaterialer.
- Unngå å kaste pad'en sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige informasjonen og støtten.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsveiledningene kan du sikre en trygg og komfortabel opplevelse med din RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładki RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz maksymalnie wykorzystać możliwości podkładki.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj podkładki zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan podkładki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj podkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podkładki tylko z bronią, która jest odpowiednia do jej specyfikacji.
- Nie używaj podkładki w sposób, który nie jest zgodny z instrukcjami producenta.
- Osoby wrażliwe na odrzut powinny skonsultować się z ekspertem przed użyciem podkładki.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z podkładki bez nadzoru dorosłego.
- Zawsze zakładaj podkładkę na broń przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie (niezaładowana) przed rozpoczęciem instalacji.
- Wybierz odpowiednią podkładkę w zależności od kalibru broni.

2. Montaż:

- Umieść podkładkę na końcu kolby broni, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana.
- Użyj narzędzi, jeśli to konieczne, aby przymocować podkładkę do kolby.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, sprawdź, czy podkładka jest stabilna i nie przesuwa się podczas strzelania.
- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką, aby maksymalnie wykorzystać właściwości podkładki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podkładki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, takich jak numer seryjny oraz datę zakupu.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z podkładki RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK. Zachęcamy do regularnego przeglądania instrukcji, aby być na bieżąco z najlepszymi praktykami użytkowania i konserwacji. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja suojaa ampumisen aikana. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä opas tarjoaa keskeiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa ampumatarvikkeessasi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä ja välineitä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että pad on asennettu oikein ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa opastusta.
- Käytä tuotetta vain ampumaaktiiviteeteissa, joihin se on suunniteltu.
- Huomioi, että padin käyttö voi vaikuttaa aseeseen käsittelyyn. Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha pad, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi pad paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä pad tiukasti, mutta älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät vaurioita.
- Tarkista, että pad on turvallisesti kiinnitetty ennen ampumista.

2. Käyttö:

- Aseta ase olkapäälle ja varmista, että pad on paikallaan.
- Käytä tuotetta mukavasti ja varmista, että se ei häiritse aseeseen käyttöä.
- Ammu vain turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja suojaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ. Denna produkt är utformad för att ge ökad komfort och minska rekyl vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kuddar som är korrekt installerade på ditt skyttevapen.
- Kontrollera att kuddens lutning är korrekt (cirka 45°) för att säkerställa en bekväm axelplacering.
- Undvik att överhettas kuddarna genom att undvika långvarig exponering för direkt solljus eller värmekällor.
- Använd kuddarna endast för det avsedda ändamålet, dvs. för att minska rekyl vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kuddar:

- Rengör ytan där kuddarna ska installeras noggrant.
- Ta bort skyddsplasten från kuddens baksida.
- Placera kuddarna på det avsedda området och tryck fast dem ordentligt för att säkerställa att de sitter på plats.
- Kontrollera att kuddarna sitter korrekt och är stabila innan användning.

2. Användning:

- Justera din axelplacering så att den är bekväm och säker.
- Kontrollera kuddens skick regelbundet under användning.
- Om du upplever obehag eller smärta, stoppa användningen omedelbart och kontrollera kuddens installation.

Avfallshantering

- När kuddarna inte längre är i bruk, se till att de återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en trygg och säker användning av RECOIL PAD KICKEEZ. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili podložku RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 11/8" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální pohodlí a ochranu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že podložka je správně nainstalována a upevněna na zbraní.
- Pravidelně kontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Podložky KICKEEZ jsou určeny k absorpci zpětného rázu, ale nechrání před nevhodným používáním zbraně.
- Nikdy nepoužívejte podložku, pokud je poškozená nebo deformovaná.
- Při instalaci podložky se ujistěte, že je správně umístěna a není volná.
- Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace podložky:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a neobsahuje žádné náboje.
- Odstraňte starou podložku, pokud je to nutné.
- Umístěte novou podložku KICKEEZ na pažbu zbraně.
- Ujistěte se, že podložka je správně usazena a pevně připevněna.

2. Používání podložky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je podložka v dobrém stavu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a pevný úchop zbraně.
- Po použití podložku důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Podložky KICKEEZ by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je podložka poškozená a nelze ji dále používat, zlikvidujte ji jako plastový odpad.
- Nenechávejte použité podložky v přírodě nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Udržujte prosím tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost

ostatních při používání našich produktů.