

RIFLE PITCH SPACER - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" PITCH SPACER PLASTIC BLACK

Adjust Stock Fit Without Cutting Stock

Tapered spacers provide positive or negative pitch angle. Easily finished polymer material blends well with stocks and recoil pads. Pre-drilled, oblong slot adapts to most hole spacings.



Attributes

- Name: KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" PITCH SPACER PLASTIC BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440105003
- Mfr. No.: 105-140
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 5-2/25 in.
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 730412000762

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ](#)
- [Norsk: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für den RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es anpassbare Neigungswinkel für dein Gewehr bietet. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher und korrekt zu verwenden, um optimale Leistung und deine Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Spacer installierst oder anpasst.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Produkt oder am Gewehr zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Neigungsanpassungen; unsachgemäße Verwendung kann zu Instabilität oder Unfällen führen.
- Verwende den Spacer nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung wie Risse oder Brüche aufweist.
- Stelle sicher, dass der Spacer sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: Schraubendreher und Maßband.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und auf einer stabilen Oberfläche liegt.

2. Installationsschritte

- Finde die vorhandenen Löcher am Gewehrschaft, an denen der Spacer installiert werden soll.
- Richte den vorgebohrten ovalen Schlitz des Spacers mit den Löchern am Schaft aus.
- Verwende die entsprechenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Spacer an Ort und Stelle zu sichern.
- Ziehe die Schrauben fest, bis der Spacer sicher befestigt ist, aber überdrehe sie nicht, um Schäden zu vermeiden.

3. Neigungsanpassung

- Das verjüngte Design ermöglicht Anpassungen zwischen einem positiven oder negativen Neigungswinkel.
- Um die gewünschte Neigung zu erreichen, stelle sicher, dass der Spacer korrekt positioniert ist, bevor du ihn sicherst.
- Siehe die Produktspezifikationen für die korrekten Verjüngungsmaße.

4. Abschlussinspektion

- Überprüfe nach der Installation, ob der Spacer sicher befestigt und stabil ist.
- Teste die Anpassung, indem du sanften Druck ausübst, um sicherzustellen, dass es keine Bewegung gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle das Kunststoffmaterial, wenn möglich, oder entsorge es in einer dafür vorgesehenen Abfallanlage.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ sieh bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die in der Produktverpackung angegeben sind.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable pitch angles for your rifle. It is essential to use this product safely and correctly to ensure optimal performance and your safety.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and in accordance with these instructions.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the spacer.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the product or the rifle.
- Do not exceed the recommended pitch adjustments; improper use may lead to instability or accidents.
- Avoid using the spacer if it shows any signs of damage, such as cracks or breaks.
- Ensure that the spacer is securely attached before using the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: screwdriver and measuring tape.
- Ensure the rifle is unloaded and placed on a stable surface.

2. Installation Steps

- Locate the existing holes on your rifle stock where the spacer will be installed.
- Align the predrilled oblong slot of the spacer with the holes on the stock.
- Use the appropriate screws (not included) to secure the spacer in place.
- Tighten the screws until the spacer is firmly attached but do not overtighten to avoid damage.

3. Adjusting the Pitch

- The tapered design allows for adjustments between a positive or negative pitch angle.
- To achieve the desired pitch, ensure the spacer is positioned correctly before securing it.
- Refer to the product specifications for the correct taper measurements.

4. Final Inspection

- Once installed, doublecheck that the spacer is securely fastened and stable.
- Test the adjustment by gently applying pressure to ensure there is no movement.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local regulations.

- Recycle the plastic material if possible, or dispose of it in a designated waste facility.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging.

Instrucciones de Seguridad para el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar ángulos de inclinación ajustables para tu rifle. Es esencial utilizar este producto de manera segura y correcta para garantizar un rendimiento óptimo y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice según lo previsto y de acuerdo con estas instrucciones.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daños antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el espaciador.
- Utiliza herramientas apropiadas para la instalación para evitar dañar el producto o el rifle.
- No excedas los ajustes de inclinación recomendados; el uso inadecuado puede llevar a inestabilidad o accidentes.
- Evita usar el espaciador si muestra signos de daño, como grietas o roturas.
- Asegúrate de que el espaciador esté firmemente sujeto antes de usar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y cinta métrica.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y colocado sobre una superficie estable.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros existentes en la culata de tu rifle donde se instalará el espaciador.
- Alinea la ranura oblonga preperforada del espaciador con los agujeros en la culata.
- Utiliza los tornillos apropiados (no incluidos) para asegurar el espaciador en su lugar.
- Aprieta los tornillos hasta que el espaciador esté firmemente sujeto, pero no aprietes en exceso para evitar daños.

3. Ajustando la Inclinación

- El diseño cónico permite ajustes entre un ángulo de inclinación positivo o negativo.
- Para lograr la inclinación deseada, asegúrate de que el espaciador esté posicionado correctamente antes de asegurarlo.
- Consulta las especificaciones del producto para las medidas correctas del taper.

4. Inspección Final

- Una vez instalado, verifica que el espaciador esté firmemente sujeto y estable.
- Prueba el ajuste aplicando suavemente presión para asegurarte de que no haya movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla el material plástico si es posible, o deséchalo en una instalación de desechos designada.
- Asegúrate de que el producto sea inutilizable antes de desecharlo para evitar un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto.

Instructions de Sécurité pour RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant des angles de pitch ajustables pour ton fusil. Il est essentiel d'utiliser ce produit de manière sécurisée et correcte pour garantir des performances optimales et ta sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé comme prévu et conformément à ces instructions.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster l'entretoise.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou le fusil.
- Ne dépasse pas les ajustements de pitch recommandés ; une utilisation incorrecte peut entraîner une instabilité ou des accidents.
- Évite d'utiliser l'entretoise si elle montre des signes de dommage, comme des fissures ou des cassures.
- Assure-toi que l'entretoise est solidement fixée avant d'utiliser le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble les outils nécessaires : tournevis et mètre ruban.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et placé sur une surface stable.

2. Étapes d'Installation

- Localise les trous existants sur la crosse de ton fusil où l'entretoise sera installée.
- Aligne la fente oblongue prépercée de l'entretoise avec les trous sur la crosse.
- Utilise les vis appropriées (non incluses) pour fixer l'entretoise en place.
- Serre les vis jusqu'à ce que l'entretoise soit fermement attachée, mais ne serre pas trop pour éviter d'endommager.

3. Ajustement du Pitch

- Le design conique permet des ajustements entre un angle de pitch positif ou négatif.
- Pour atteindre le pitch désiré, assure-toi que l'entretoise est positionnée correctement avant de la sécuriser.
- Consulte les spécifications du produit pour les bonnes mesures de taper.

4. Inspection Finale

- Une fois installée, vérifie que l'entretoise est bien fixée et stable.
- Teste l'ajustement en appliquant doucement une pression pour garantir qu'il n'y a pas de mouvement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit de manière responsable selon les réglementations locales.
- Recycle le matériau plastique si possible, ou disposeen dans une installation de déchets désignée.
- Assuretoi que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ, réfèretoi aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo angoli di inclinazione regolabili per il tuo fucile. È essenziale utilizzare questo prodotto in modo sicuro e corretto per garantire prestazioni ottimali e la tua sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato come previsto e in conformità con queste istruzioni.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il distanziatore.
- Usa strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare il prodotto o il fucile.
- Non superare le regolazioni di inclinazione consigliate; un uso improprio potrebbe portare a instabilità o incidenti.
- Evita di utilizzare il distanziatore se mostra segni di danno, come crepe o rotture.
- Assicurati che il distanziatore sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite e metro a nastro.
- Assicurati che il fucile sia scarico e posizionato su una superficie stabile.

2. Fasi di Installazione

- Individua i fori esistenti sul calcio del tuo fucile dove sarà installato il distanziatore.
- Allinea la fessura oblunga preforata del distanziatore con i fori sul calcio.
- Usa le viti appropriate (non incluse) per fissare il distanziatore in posizione.
- Serrare le viti fino a quando il distanziatore è saldamente attaccato, ma non stringere eccessivamente per evitare danni.

3. Regolazione dell'Inclinazione

- Il design conico consente di effettuare regolazioni tra un angolo di inclinazione positivo o negativo.
- Per ottenere l'inclinazione desiderata, assicurati che il distanziatore sia posizionato correttamente prima di fissarlo.
- Fai riferimento alle specifiche del prodotto per le corrette misurazioni del conico.

4. Ispezione Finale

- Una volta installato, controlla che il distanziatore sia fissato saldamente e stabile.
- Testa la regolazione applicando delicatamente pressione per assicurarti che non ci sia movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Ricicla il materiale plastico se possibile, oppure smaltiscilo in una struttura di raccolta designata.
- Assicurati che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi justerbare pitchvinkler for riflen din. Det er viktig å bruke dette produktet på en sikker og korrekt måte for å sikre optimal ytelse og din egen sikkerhet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes som tiltenkt og i samsvar med disse instruksjonene.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at riflen er uladet før installasjon eller justering av spaceren.
- Bruk passende verktøy for installasjon for å unngå å skade produktet eller riflen.
- Ikke overskrid de anbefalte pitchjusteringene; feil bruk kan føre til ustabilitet eller ulykker.
- Unngå å bruke spaceren hvis den viser tegn på skade, som sprekker eller brudd.
- Sørg for at spaceren er sikkert festet før du bruker riflen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker og målebånd.
- Sørg for at riflen er uladet og plassert på en stabil overflate.

2. Installasjonstrinn

- Finn de eksisterende hullene på riflekolben der spaceren skal installeres.
- Juster det forhåndsborede, avlange sporet til spaceren med hullene på kolben.
- Bruk de passende skruene (ikke inkludert) for å feste spaceren på plass.
- Stram skruene til spaceren er godt festet, men unngå å overstramme for å unngå skade.

3. Justerer pitch

- Den avsmalnede designen tillater justeringer mellom en positiv eller negativ pitchvinkel.
- For å oppnå ønsket pitch, sørg for at spaceren er plassert riktig før den sikres.
- Henvis til produktspesifikasjonene for korrekte tapermål.

4. Sluttinspeksjon

- Når den er installert, dobbeltsjekk at spaceren er sikkert festet og stabil.
- Test justeringen ved forsiktig å påføre trykk for å sikre at det ikke er noen bevegelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet ansvarlig i henhold til lokale forskrifter.

- Resirkuler plastmaterialet hvis mulig, eller kast det i en spesialisert avfallshåndteringsanlegg.
- Sørg for at produktet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktpakken.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, oferując regulowane kąty nachylenia dla Twojego karabinu. Ważne jest, aby używać tego produktu w sposób bezpieczny i poprawny, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed zainstalowaniem lub regulacją podkładki.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub karabinu.
- Nie przekraczaj zalecanych regulacji kąta nachylenia; niewłaściwe użycie może prowadzić do niestabilności lub wypadków.
- Unikaj używania podkładki, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub złamanie.
- Upewnij się, że podkładka jest pewnie przymocowana przed użyciem karabinu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia: śrubokręt i miarę.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i umieszczony na stabilnej powierzchni.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj istniejące otwory w kolbie karabinu, gdzie podkładka będzie instalowana.
- Wyrównaj wstępnie nawiercony owalny otwór podkładki z otworami w kolbie.
- Użyj odpowiednich śrub (nie dołączone) do zabezpieczenia podkładki na miejscu.
- Dokładnie dokręć śruby, aż podkładka będzie mocno przymocowana, ale nie przekraczaj ich zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia.

3. Regulacja Kąta Nachylenia

- Stożkowy kształt umożliwia regulację pomiędzy dodatnim a ujemnym kątem nachylenia.
- Aby osiągnąć pożądany kąt, upewnij się, że podkładka jest prawidłowo ustawiona przed jej zabezpieczeniem.
- Zapoznaj się ze specyfikacjami produktu, aby uzyskać prawidłowe pomiary stożka.

4. Ostateczna Inspekcja

- Po zainstalowaniu ponownie sprawdź, czy podkładka jest pewnie przymocowana i stabilna.

- Przetestuj regulację, delikatnie naciskając, aby upewnić się, że nie ma ruchu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiał plastikowy, jeśli to możliwe, lub oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów.
- Upewnij się, że produkt jest unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävät kulmaasetukset kiväärillesi. On tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja oikein optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuutesi varmistamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoitetulla tavalla ja näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että kivääri on tyhjennetty ennen välikkeen asentamista tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja estääksesi tuotteen tai kiväärin vaurioitumisen.
- Älä ylitä suositeltuja kulmasäätöjä; väärä käyttö voi johtaa epävakauteen tai onnettomuuksiin.
- Vältä välikkeen käyttöä, jos siinä on vaurioita, kuten halkeamia tai murtumia.
- Varmista, että välikkeet on kiinnitetty tukevasti ennen kiväärin käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mittanauha.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja asetettu vakaalle pinnalle.

2. Asennusvaiheet

- Etsi kiväärin tukista olemassa olevat reiät, joihin välikettä asennetaan.
- Kohdista välikkeen esireijitetty soikea slot tukin reikien kanssa.
- Käytä sopivia ruuveja (ei sisälly) kiinnittääksesi välikkeen paikalleen.
- Kiristä ruuvit, kunnes välikkeet on kiinnitetty tukevasti, mutta älä kiristä liikaa vaurioiden välttämiseksi.

3. Kulman Säätäminen

- Kapeneva muotoilu mahdollistaa säädön positiivisen tai negatiivisen kulman välillä.
- Saadaksesi halutun kulman, varmista, että välikkeet on sijoitettu oikein ennen kiinnittämistä.
- Viittaa tuotespesifikaatioihin oikeiden kapenevuusmittausten osalta.

4. Loppu Tarkastus

- Kun välikkeet on asennettu, tarkista kaksinkertaisesti, että ne ovat tukevasti kiinnitettyinä ja vakaina.
- Testaa säätöä painamalla kevyesti varmistaaksesi, ettei liikettä esiinny.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä muovimateriaali, jos mahdollista, tai hävitä se määrättyssä jätehuoltolaitoksessa.
- Varmista, että tuote on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä estääksesi vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ tuotteesta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara lutningsvinklar för ditt gevär. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och korrekt sätt för att säkerställa optimal prestanda och din säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt avsedd användning och i enlighet med dessa instruktioner.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att geväret är oladdat innan installation eller justering av spacern.
- Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika att skada produkten eller geväret.
- Överskrid inte de rekommenderade lutningsjusteringarna; felaktig användning kan leda till instabilitet eller olyckor.
- Undvik att använda spacern om den visar några tecken på skada, såsom sprickor eller brott.
- Se till att spacern är ordentligt fäst innan du använder geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och måttband.
- Se till att geväret är oladdat och placerat på en stabil yta.

2. Installationssteg

- Lokalisera de befintliga hålen på ditt gevärs kolv där spacern ska installeras.
- Justera den förborra, avlånga spåret på spacern med hålen på kolven.
- Använd lämpliga skruvar (ingår ej) för att fästa spacern på plats.
- Dra åt skruvarna tills spacern sitter fast men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador.

3. Justera lutningen

- Den avsmalnande designen tillåter justeringar mellan en positiv eller negativ lutningsvinkel.
- För att uppnå önskad lutning, se till att spacern är korrekt placerad innan du säkrar den.
- Hänvisa till produktspecifikationerna för de korrekta avsmalnande måtten.

4. Slutinspektion

- När installationen är klar, dubbelkolla att spacern är ordentligt fastsatt och stabil.
- Testa justeringen genom att försiktigt applicera tryck för att säkerställa att det inte finns någon rörelse.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn plastmaterialet om möjligt, eller kassera det på en avsedd avfallsanläggning.
- Se till att produkten görs obrukbar innan kassering för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen.

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje nastavitelné úhly sklonu pro vaši pušku. Je nezbytné používat tento produkt bezpečně a správně, abyste zajistili optimální výkon a vaši bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle zamýšleného účelu a v souladu s těmito pokyny.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací nebo úpravou podložky se vždy ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo pušky.
- Nepřekračujte doporučené úpravy sklonu; nesprávné použití může vést k nestabilitě nebo nehodám.
- Vyhněte se používání podložky, pokud vykazuje jakékoli známky poškození, jako jsou praskliny nebo zlomeniny.
- Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna před použitím pušky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák a měřicí pásmo.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a umístěná na stabilním povrchu.

2. Kroky instalace

- Najděte existující otvory na pažbě vaší pušky, kde bude podložka instalována.
- Zarovnejte předvrtaný oválný otvor podložky s otvory na pažbě.
- Použijte vhodné šrouby (nejsou součástí balení) k upevnění podložky na místě.
- Utáhněte šrouby, dokud nebude podložka pevně připevněna, ale neutahujte příliš, abyste předešli poškození.

3. Nastavení sklonu

- Taperovaný design umožňuje úpravy mezi pozitivním nebo negativním úhlem sklonu.
- Aby bylo dosaženo požadovaného sklonu, ujistěte se, že je podložka správně umístěna před jejím zajištěním.
- Odkazujte na specifikace produktu pro správné míry zúžení.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda je podložka bezpečně připevněna a stabilní.
- Otestujte nastavení jemným tlakem, abyste se ujistili, že nedochází k žádnému pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je to možné, recyklujte plastový materiál nebo ho zlikvidujte na určeném sběrném místě.
- Ujistěte se, že je produkt před likvidací znepřístupněn, aby se zabránilo náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ se prosím odvolejte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.