

ANTI CANT DEVICE - MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE

Stay On Target, Shot After Shot

Gives an instant check to make sure the gun is perfectly level for every shot, so every shot goes where it's aimed. If you sighted in carefully at 100 yards with the crosshairs level, then canted the gun just six degrees you'd move the next shot over 1/2". Not much, but enough to completely miss a small target, or wound a larger one. The problem gets worse at longer ranges. Clamp the ACD on the scope tube where it's visible to the non-sighting eye.



Attributes

- Name: MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE
- Manufacturer: MOUNTING SOLUTIONS PLUS
- Product no.: 556200100
- Mfr. No.: LOPA10010
- Finish: Matte Black
- Tube Size: 1"
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NEGRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA DEL DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NERO](#)
- [Norsk: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE](#)

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE entschieden hast. Dieses Gerät wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass deine Feuerwaffe für präzises Schießen level ist. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe auf dem Laufenden, indem du die EUSicherheitsplattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle vor der Benutzung sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Verwende das Gerät immer in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Modifiziere das Gerät in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn das Gerät während der Benutzung locker wird, höre sofort auf, es zu benutzen, und sichere es richtig.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass deine Sichtlinie frei ist, bevor du einen Schuss abgibst.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Klemme das ANTI CANT DEVICE auf das Zielfernrohr, wo es für das nicht visierende Auge sichtbar ist.
- Stelle sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist und deine Sicht nicht behindert.
- Überprüfe, ob das Gerät level ist, bevor du mit der Benutzung fortfährst.

2. Benutzung:

- Richte die Fadenkreuze deines Zielfernrohrs auf dein Ziel aus, während du sicherstellst, dass das Gerät eine level Position anzeigt.
- Wenn das Gerät anzeigt, dass die Feuerwaffe geneigt ist, passe deine Haltung oder die Feuerwaffe an, bis das Gerät anzeigt, dass sie level ist.
- Gib deinen Schuss nur ab, wenn du dir sicher bist, dass die Feuerwaffe level und korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroabfälle und Metallentsorgung.
- Wenn das Gerät beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren; entsorge es stattdessen verantwortungsvoll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des ANTI CANT DEVICE besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Kaufinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du deine Schussgenauigkeit verbessern und gleichzeitig deine Sicherheit sowie die Sicherheit deiner Umgebung gewährleisten. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und viel Spaß beim Schießen!

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE. This device is designed to ensure your firearm is level for accurate shooting. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the device for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the device, ensure that your firearm is unloaded.
- Always use the device in a safe environment, away from people and animals.
- Do not modify the device in any way, as this may compromise its safety.
- If the device becomes loose during use, stop using it immediately and secure it properly.
- Be aware of your surroundings and ensure that your line of sight is clear before taking a shot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clamp the ANTI CANT DEVICE onto the scope tube where it is visible to your nonsighting eye.
- Ensure that the device is securely attached and does not obstruct your view.
- Check that the device is level before proceeding to use it.

2. Usage:

- Align the crosshairs of your scope with your target while ensuring the device indicates a level position.
- If the device shows that the firearm is canted, adjust your stance or the firearm until the device indicates it is level.
- Take your shot only when you are confident that the firearm is level and aimed correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the device in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal disposal.
- If the device is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; instead, dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ANTI CANT DEVICE, please refer to the manufacturer's website or customer service for support. Ensure that you have your purchase information handy for reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can enhance your shooting accuracy while ensuring your safety and the safety of those around you. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NEGRO. Este dispositivo está diseñado para garantizar que tu arma esté nivelada para un disparo preciso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el dispositivo, asegúrate de que tu arma esté descargada.
- Utiliza siempre el dispositivo en un entorno seguro, alejado de personas y animales.
- No modifiques el dispositivo de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad.
- Si el dispositivo se afloja durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y asegúralo correctamente.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que tu línea de visión esté despejada antes de realizar un disparo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Sujeta el DISPOSITIVO ANTI CANT en el tubo del visor donde sea visible para el ojo que no está mirando por la mira.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien sujeto y no obstruya tu vista.
- Verifica que el dispositivo esté nivelado antes de proceder a usarlo.

2. Uso:

- Alinea las cruces de tu visor con tu objetivo mientras aseguras que el dispositivo indique una posición nivelada.
- Si el dispositivo muestra que el arma está inclinada, ajusta tu postura o el arma hasta que el dispositivo indique que está nivelada.
- Realiza tu disparo solo cuando estés seguro de que el arma está nivelada y apuntando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y eliminación de metales.
- Si el dispositivo está dañado o ya no funciona, no intentes repararlo; en su lugar, deshazte de él de

manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el DISPOSITIVO ANTI CANT, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener apoyo. Asegúrate de tener a mano la información de tu compra para referencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes mejorar tu precisión de disparo mientras aseguras tu seguridad y la de quienes te rodean. ¡Gracias por elegir nuestro producto y feliz tiro!

Guide de Sécurité pour le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR. Ce dispositif est conçu pour garantir que ton arme est de niveau pour un tir précis. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le dispositif hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement le dispositif pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le dispositif, assure-toi que ton arme est déchargée.
- Utilise toujours le dispositif dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Ne modifie pas le dispositif de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si le dispositif devient lâche pendant l'utilisation, arrête immédiatement de l'utiliser et fixe-le correctement.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que ta ligne de vue est dégagée avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le DISPOSITIF ANTI CANT sur le tube de la lunette là où il est visible pour ton œil non visé.
- Assure-toi que le dispositif est solidement fixé et ne bloque pas ta vue.
- Vérifie que le dispositif est de niveau avant de procéder à son utilisation.

2. Utilisation :

- Aligne les réticules de ta lunette avec ta cible tout en t'assurant que le dispositif indique une position de niveau.
- Si le dispositif montre que l'arme est inclinée, ajuste ta position ou l'arme jusqu'à ce que le dispositif indique qu'elle est de niveau.
- Tire uniquement lorsque tu es certain que l'arme est de niveau et correctement visée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du dispositif conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et le métal.
- Si le dispositif est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer ; dispose-en de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DISPOSITIF ANTI CANT, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir tes informations d'achat à portée de main pour référence.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, tu peux améliorer ta précision de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des personnes autour de toi. Merci d'avoir choisi notre produit, et bon tir !

GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA DEL DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NERO

Introduzione

Grazie per aver scelto il DISPOSITIVO ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NERO. Questo dispositivo è progettato per garantire che la tua arma sia livellata per uno sparo preciso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'uso in sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti relativi ai richiami dei prodotti consultando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il dispositivo, assicurati che la tua arma sia scarica.
- Utilizza sempre il dispositivo in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Se il dispositivo diventa allentato durante l'uso, smettila di usarlo immediatamente e fissalo correttamente.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che il tuo campo visivo sia chiaro prima di fare un tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il DISPOSITIVO ANTI CANT sul tubo dell'ottica dove è visibile all'occhio non mirante.
- Assicurati che il dispositivo sia attaccato saldamente e non ostruisca la tua vista.
- Controlla che il dispositivo sia livellato prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Allinea i reticoli della tua ottica con il tuo obiettivo assicurandoti che il dispositivo indichi una posizione livellata.
- Se il dispositivo mostra che l'arma è inclinata, regola la tua posizione o l'arma finché il dispositivo non indica che è livellata.
- Effettua il tiro solo quando sei sicuro che l'arma sia livellata e mirata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo in conformità alle normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e lo smaltimento dei metalli.
- Se il dispositivo è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo; smaltiscilo responsabilmente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il DISPOSITIVO ANTI CANT, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per ricevere supporto. Assicurati di avere a disposizione le informazioni relative all'acquisto per riferimento.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi migliorare la tua precisione di tiro garantendo la tua sicurezza e quella di chi ti circonda. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon tiro!

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE. Denne enheten er designet for å sikre at våpenet ditt er i vater for nøyaktig skyting. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold enheten utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk jevnlig enheten for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produktrapporter ved å sjekke EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker enheten, sørg for at våpenet ditt er avfyrt.
- Bruk alltid enheten i et trygt miljø, borte fra mennesker og dyr.
- Ikke modifier enheten på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Hvis enheten blir løs under bruk, stopp umiddelbart og sikre den ordentlig.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at siktepunktet ditt er klart før du tar et skudd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Klem ANTI CANT DEVICE på kikkertsikterøret der det er synlig for det ikkesiktende øyet.
- Sørg for at enheten er sikkert festet og ikke hindrer utsikten din.
- Kontroller at enheten er i vater før du går videre med bruken.

2. Bruk:

- Juster krysslinjene på kikkertsiktet med målet ditt, samtidig som du sørger for at enheten indikerer en nivåstilling.
- Hvis enheten viser at våpenet er vippet, juster stansen din eller våpenet til enheten indikerer at det er i vater.
- Ta skuddet ditt kun når du er sikker på at våpenet er i vater og sikter korrekt.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste enheten i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall og metallavfall.
- Hvis enheten er skadet eller ikke lenger fungerer, ikke forsøk å reparere den; kast den ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ANTI CANT DEVICE, vennligst referer til produsentens nettsted eller

kundeservice for støtte. Sørg for at du har kjøpsinformasjonen din tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du forbedre skytepresisjonen din samtidig som du sikrer din egen sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg. Takk for at du valgte vårt produkt, og god skyting!

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS

1" BLACK ANTI CANT DEVICE Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE. Urządzenie to zostało zaprojektowane, aby zapewnić, że Twoja broń jest wypoziomowana dla dokładnego strzelania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do jego zamierzonego celu.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
- Zawsze używaj urządzenia w bezpiecznym środowisku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu.
- Jeśli urządzenie stanie się luźne podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać i odpowiednio je zabezpiecz.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że Twoja linia widzenia jest wolna przed oddaniem strzału.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj ANTI CANT DEVICE na tubusie celownika, gdzie będzie widoczny dla Twojego oka niecelującego.
- Upewnij się, że urządzenie jest mocno przymocowane i nie zasłania widoku.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane przed przystąpieniem do użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Wyrównaj krzyż celowniczy swojego celownika z celem, upewniając się, że urządzenie wskazuje na pozycję poziomą.
- Jeśli urządzenie pokazuje, że broń jest przechylona, dostosuj swoją postawę lub broń, aż urządzenie wskaże, że jest poziome.
- Oddaj strzał tylko wtedy, gdy jesteś pewny, że broń jest pozioma i celowana poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalu.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa, nie próbuj go naprawiać; zamiast tego odpowiedzialnie je utylizuj.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ANTI CANT DEVICE, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o zakupie.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz poprawić swoją dokładność strzelania, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo sobie i osobom wokół Ciebie. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego strzelania!

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE laitteen. Tämä laite on suunniteltu varmistamaan, että aseesi on tasapainossa tarkkaa ampumista varten. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä laite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että aseesi on tyhjennetty.
- Käytä laitetta aina turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden.
- Jos laite löystyy käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja varmista se kunnolla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkökenttäsi on selkeä ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ANTI CANT DEVICE kiikariputkeen siten, että se on näkyvissä eitähtäävälle silmälle.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinni eikä estä näkyvyyttäsi.
- Tarkista, että laite on tasapainossa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kiikarin ristikkäimet kohteeksi kanssa varmistaen, että laite osoittaa tasapainoista asentoa.
- Jos laite osoittaa, että ase on kallistunut, säädä asentosi tai asetta, kunnes laite osoittaa, että se on tasapainossa.
- Ota laukaus vain, kun olet varma, että ase on tasapainossa ja tähtää oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä laite paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja metallin hävittämistä.
- Jos laite on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä; hävitä se vastuullisesti.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ANTI CANT DEVICE laitteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea. Varmista, että sinulla on ostotietosi valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit parantaa ampumatarkkuuttasi samalla varmistaen oman ja ympärilläsi olevien turvallisuuden. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja onnellisia laukauksia!

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS

1" BLACK ANTI CANT DEVICE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE. Denna enhet är utformad för att säkerställa att ditt vapen är i nivå för noggrann skjutning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet enheten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder enheten, se till att ditt vapen är oladdat.
- Använd alltid enheten i en säker miljö, bort från människor och djur.
- Modifiera inte enheten på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet.
- Om enheten blir lös under användning, sluta använda den omedelbart och säkra den ordentligt.
- Var medveten om din omgivning och se till att din sikteslinje är klar innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kläm fast ANTI CANT DEVICE på kikarsiktets rör där det är synligt för ditt ickesiktande öga.
- Se till att enheten är ordentligt fäst och inte blockerar din sikt.
- Kontrollera att enheten är i nivå innan du fortsätter med användningen.

2. Användning:

- Justera korshålen i ditt sikte med ditt mål samtidigt som du säkerställer att enheten visar en nivåposition.
- Om enheten visar att vapnet är lutat, justera din ställning eller vapnet tills enheten indikerar att det är i nivå.
- Avfyr endast när du är säker på att vapnet är i nivå och riktat korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera enheten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och metallavfall.
- Om enheten är skadad eller inte längre fungerar, försök inte att reparera den; kassera den istället på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ANTI CANT DEVICE, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för support. Se till att du har din inköpsinformation till hands för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du förbättra din skjutnoggrannhet samtidigt som du säkerställer din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig. Tack för att du valt vår produkt, och lycka till med skjutningen!

Návod k bezpečnostnímu použití ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" BLACK ANTI CANT DEVICE. Tento zařízení je navrženo tak, aby zajistilo, že vaše zbraň je v rovině pro přesné střelení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů pravidelným kontrolováním platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá.
- Vždy používejte zařízení v bezpečném prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Neprovádějte žádné úpravy zařízení, protože to může ohrozit jeho bezpečnost.
- Pokud se zařízení během používání uvolní, okamžitě přestaňte používat a správně jej zajistěte.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byl váš zorný úhel čistý před výstřelem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Připevněte ANTI CANT DEVICE na tubus puškohledu, kde je viditelné pro vaše oko, které nemíří.
- Zajistěte, aby bylo zařízení pevně připevněno a nebránilo ve vašem výhledu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v rovině, než začnete používat.

2. Použití:

- Zarovnejte křížky vašeho puškohledu s cílem, přičemž zajistěte, že zařízení ukazuje na rovnou pozici.
- Pokud zařízení ukazuje, že je zbraň nakloněná, upravte svou pozici nebo zbraň, dokud zařízení neukáže, že je v rovině.
- Střílejte pouze tehdy, když máte jistotu, že je zbraň v rovině a správně míří.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte zařízení v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a likvidace kovů.
- Pokud je zařízení poškozené nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit; místo toho jej zlikvidujte odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ANTI CANT DEVICE se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte po ruce informace o nákupu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zvýšit svou přesnost při střelbě a zajistit svou bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám šťastné střelení!