

RUGER® MINI-14® STRIPLULA™ - MAGLULA LTD. STRIPLULA

Easy, Painless Way To Load Mini-14 Magazines In The Field

Thumb-saving, lightweight magazine loader provides fast, painless, 20-round magazine loading in less than 8 seconds. Accepts 10-round stripper clips or loose rounds for easy loading of 20-round magazines, and is capable of unloading a 20-round magazine in 10 seconds. Ambidextrous, grooved thumb slide provides a non-slip grip for right- or left-hand loading. Constructed of durable, reinforced polymer for dependable operation under extreme field conditions. Designed to load factory Ruger® .223 Mini-14® magazines.



Attributes

- Name: MAGLULA LTD. STRIPLULA
- Manufacturer: MAGLULA LTD.
- Product no.: 593000048
- Mfr. No.: SL52B
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Capacity: Unlimited
- Make: Ruger
- Model: Mini-14
- Style: Range Loader
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 858003000523

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA](#)
- [Français: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® MINI14® STRIPLULA™ entschieden hast. Dieser leichte Magazinlader ist so konzipiert, dass das Laden von 20SchussMagazinen schnell und einfach erfolgt. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Laden und Entladen von Ruger® .223 Mini14® Magazinen.
- Halte den Lader von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Lader regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahre den Lader an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Achte beim Gebrauch des Laders auf deine Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du versuchst, es mit dem Lader zu laden oder zu entladen.
- Übe keinen Druck auf den Lader aus, wenn du ihn auf das Magazin aufsetzt; dies könnte sowohl den Lader als auch das Magazin beschädigen.
- Verwende nur 10Schuss Streifenclips oder lose Patronen, wie angegeben. Andere Typen sind möglicherweise nicht kompatibel und können zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeide die Verwendung des Laders bei extremen Wetterbedingungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Lade Munition immer in einer sicheren Umgebung, fern von potenziellen Gefahren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Lege das Magazin auf eine stabile Oberfläche.
- Setze den Lader in die Oberseite des Magazins ein.
- Lade den 10Schuss Streifenclip in den Lader oder lege lose Patronen direkt in den Lader.
- Drücke den Daumenschieber fest nach unten, um die Patronen in das Magazin zu laden.
- Wiederhole den Vorgang, bis das Magazin vollständig geladen ist.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verschlossen ist, bevor du es anfasst.

2. Entladen des Magazins:

- Halte das Magazin sicher.
- Setze den Lader wie oben beschrieben in das Magazin ein.
- Ziehe den Daumenschieber nach oben, um die Patronen zu entladen.
- Wiederhole den Vorgang, bis das Magazin leer ist.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige den Lader mit einem feuchten Tuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Verwende keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, die das Polymermaterial beschädigen könnten.
- Bewahre den Lader an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lader gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf den Lader nicht ins Feuer, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden könnten.
- Wenn der Lader irreparabel beschädigt ist, recycle das Material, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® MINI14® STRIPLULA™ konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website zu finden sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des RUGER® MINI14® STRIPLULA™ gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und den richtigen Umgang an erste Stelle, um ein sicheres Schießerlebnis zu genießen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Richtlinien.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MINI14® STRIPLULA™. This lightweight magazine loader is designed to make loading 20round magazines quick and easy. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is loading and unloading Ruger® .223 Mini14® magazines.
- Keep the loader away from children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the loader for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the loader in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.
- Be aware of your surroundings when using the loader to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the magazine is empty before attempting to load or unload it with the loader.
- Do not force the loader onto the magazine; this may cause damage to both the loader and the magazine.
- Use only 10round stripper clips or loose rounds as specified. Other types may not be compatible and could lead to malfunction.
- Avoid using the loader in extreme weather conditions, as this may affect its performance.
- Always load ammunition in a safe environment, away from any potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Place the magazine on a stable surface.
- Insert the loader into the top of the magazine.
- Load the 10round stripper clip into the loader or place loose rounds directly into the loader.
- Push the thumb slide down firmly to load the rounds into the magazine.
- Repeat until the magazine is fully loaded.
- Ensure the magazine is securely closed before handling.

2. Unloading the Magazine:

- Hold the magazine securely.
- Insert the loader into the magazine as described above.
- Pull the thumb slide up to unload the rounds.
- Repeat until the magazine is empty.

3. Cleaning and Maintenance:

- Clean the loader with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Do not use harsh chemicals or solvents that may damage the polymer material.
- Store the loader in a cool, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the loader in accordance with local regulations.
- Do not throw the loader into a fire, as it may release harmful substances.
- If the loader is damaged beyond repair, recycle the material if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER® MINI14® STRIPLULA™, please refer to the manufacturer's contact information found on the product packaging or the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Always prioritize safety and proper handling to enjoy a secure shooting experience. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Este cargador de magazines ligero está diseñado para facilitar la carga de magazines de 20 disparos de manera rápida y sencilla. Para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es cargar y descargar magazines Ruger® .223 Mini14®.
- Mantén el cargador alejado de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Guarda el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir accesos no autorizados.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el cargador para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el magazine esté vacío antes de intentar cargarlo o descargarlo con el cargador.
- No fuerces el cargador sobre el magazine; esto puede causar daños tanto al cargador como al magazine.
- Usa únicamente clips de carga de 10 disparos o cartuchos sueltos como se especifica. Otros tipos pueden no ser compatibles y podrían causar fallos.
- Evita usar el cargador en condiciones climáticas extremas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Siempre carga munición en un entorno seguro, alejado de cualquier peligro potencial.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Magazine:

- Coloca el magazine sobre una superficie estable.
- Inserta el cargador en la parte superior del magazine.
- Carga el clip de carga de 10 disparos en el cargador o coloca los cartuchos sueltos directamente en el cargador.
- Empuja el deslizador con el pulgar hacia abajo firmemente para cargar los cartuchos en el magazine.
- Repite hasta que el magazine esté completamente cargado.
- Asegúrate de que el magazine esté cerrado de forma segura antes de manipularlo.

2. Descargando el Magazine:

- Sujeta el magazine de forma segura.
- Inserta el cargador en el magazine como se describió anteriormente.
- Tira del deslizador con el pulgar hacia arriba para descargar los cartuchos.
- Repite hasta que el magazine esté vacío.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el cargador con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- No uses productos químicos agresivos o disolventes que puedan dañar el material de polímero.
- Guarda el cargador en un lugar fresco y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el cargador al fuego, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, recicla el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el RUGER® MINI14® STRIPLULA™, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para disfrutar de una experiencia de tiro segura. Gracias por tu atención a estas directrices.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Ce chargeur de magazine léger est conçu pour rendre le chargement des chargeurs de 20 cartouches rapide et facile. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour charger et décharger les chargeurs Ruger® .223 Mini14®.
- Garde le chargeur loin des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout accès non autorisé.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le chargeur pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que le chargeur est vide avant de tenter de le charger ou de le décharger avec le chargeur.
- Ne force pas le chargeur sur le magazine ; cela pourrait endommager à la fois le chargeur et le magazine.
- Utilise uniquement des bandes de 10 cartouches ou des cartouches en vrac comme spécifié. D'autres types peuvent ne pas être compatibles et pourraient entraîner des dysfonctionnements.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela pourrait affecter ses performances.
- Charge toujours les munitions dans un environnement sûr, loin de tout danger potentiel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Magazine :

- Place le magazine sur une surface stable.
- Insère le chargeur dans le haut du magazine.
- Charge la bande de 10 cartouches dans le chargeur ou place les cartouches en vrac directement dans le chargeur.
- Pousse la glissière du pouce vers le bas fermement pour charger les cartouches dans le magazine.
- Répète jusqu'à ce que le magazine soit complètement chargé.
- Assuretoi que le magazine est bien fermé avant de le manipuler.

2. Déchargement du Magazine :

- Tiens le magazine de manière sécurisée.
- Insère le chargeur dans le magazine comme décrit cidessus.
- Tire la glissière du pouce vers le haut pour décharger les cartouches.
- Répète jusqu'à ce que le magazine soit vide.

3. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie le chargeur avec un chiffon humide pour enlever toute saleté ou débris.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants agressifs qui pourraient endommager le

- matériau en polymère.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le chargeur dans un feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, recycle le matériau si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du RUGER® MINI14® STRIPLULA™, merci de te référer aux informations de contact du fabricant figurant sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Priorise toujours la sécurité et une manipulation appropriée pour profiter d'une expérience de tir sécurisée. Merci de porter attention à ces directives.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Questo caricatore per caricatori leggero è progettato per rendere il caricamento dei caricatori da 20 colpi rapido e semplice. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il caricamento e lo scaricamento dei caricatori Ruger® .223 Mini14®.
- Tieni il caricatore lontano da bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro quando non in uso per prevenire accessi non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il caricatore per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il caricatore sia vuoto prima di tentare di caricarlo o scaricarlo con il caricatore.
- Non forzare il caricatore sulla rivista; questo potrebbe danneggiare sia il caricatore che la rivista.
- Utilizza solo clip da 10 colpi o cartucce sfuse come specificato. Altri tipi potrebbero non essere compatibili e potrebbero causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe influenzarne le prestazioni.
- Carica sempre le munizioni in un ambiente sicuro, lontano da potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Posiziona il caricatore su una superficie stabile.
- Inserisci il caricatore nella parte superiore del caricatore.
- Carica la clip da 10 colpi nel caricatore o posiziona le cartucce sfuse direttamente nel caricatore.
- Premi il cursore con il pollice verso il basso con fermezza per caricare le cartucce nel caricatore.
- Ripeti fino a quando il caricatore è completamente carico.
- Assicurati che il caricatore sia chiuso in modo sicuro prima di maneggiarlo.

2. Scaricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in modo sicuro.
- Inserisci il caricatore come descritto sopra.
- Tira il cursore con il pollice verso l'alto per scaricare le cartucce.
- Ripeti fino a quando il caricatore è vuoto.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il caricatore con un panno umido per rimuovere sporco o detriti.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare il materiale in polimero.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non gettare il caricatore nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, ricicla il materiale se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER® MINI14® STRIPLULA™, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore presenti sulla confezione del prodotto o sul sito ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla corretta manipolazione per godere di un'esperienza di tiro sicura. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Denne lettvekts magasinladeren er designet for å gjøre lasting av 20runders magasiner raskt og enkelt. For å sikre din sikkerhet og riktig bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er lasting og tømning av Ruger® .223 Mini14® magasiner.
- Hold laderen unna barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet skade.
- Inspiser jevnlig laderen for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar laderen på et sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre uautorisert tilgang.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker laderen for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg alltid for at magasinet er tomt før du prøver å laste eller tømme det med laderen.
- Ikke tvang laderen på magasinet; dette kan skade både laderen og magasinet.
- Bruk kun 10runders stripperklipp eller løse patroner som spesifisert. Andre typer kan være inkompatible og kan føre til feilfunksjon.
- Unngå å bruke laderen under ekstreme værforhold, da dette kan påvirke ytelsen.
- Last alltid ammunisjon i et trygt miljø, borte fra potensielle farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lasting av magasinet:

- Plasser magasinet på en stabil overflate.
- Sett laderen inn i toppen av magasinet.
- Last 10runders stripperklipp inn i laderen eller plasser løse patroner direkte i laderen.
- Trykk tommelgliden ned med kraft for å laste patronene inn i magasinet.
- Gjenta til magasinet er fullt lastet.
- Sørg for at magasinet er sikkert lukket før håndtering.

2. Tømning av magasinet:

- Hold magasinet sikkert.
- Sett laderen inn i magasinet som beskrevet ovenfor.
- Trekk tommelgliden opp for å tømme patronene.
- Gjenta til magasinet er tomt.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør laderen med en fuktig klut for å fjerne smuss eller rusk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade polymermaterialet.
- Oppbevar laderen på et kjølig, tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste laderen i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke laderen i en brann, da det kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis laderen er skadet utover reparasjon, resirkuler materialet hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående RUGER® MINI14® STRIPLULA™, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som finnes på produktemballasjen eller den offisielle nettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndtering for å nyte en sikker skyteopplevelse. Takk for at du oppmerksom på disse retningslinjene.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Ta lekka ładowarka magazynków została zaprojektowana, aby ułatwić szybkie i proste ładowanie 20nabojowych magazynków. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, czyli ładowania i opróżniania magazynków Ruger® .223 Mini14®.
- Trzymaj ładowarkę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Regularnie sprawdzaj ładowarkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj ładowarkę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z ładowarki, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że magazynek jest pusty przed próbą ładowania lub opróżniania go za pomocą ładowarki.
- Nie wymuszaj ładowarki na magazynku; może to spowodować uszkodzenie zarówno ładowarki, jak i magazynka.
- Używaj wyłącznie 10strzałowych klipsów lub luźnych naboje, jak określono. Inne typy mogą nie być kompatybilne i mogą prowadzić do awarii.
- Unikaj używania ładowarki w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie.
- Zawsze ładuj amunicję w bezpiecznym otoczeniu, z dala od potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynka:

- Umieść magazynek na stabilnej powierzchni.
- Włóż ładowarkę w górną część magazynka.
- Włóż 10strzałowy klips do ładowarki lub umieść luźne naboje bezpośrednio w ładowarce.
- Mocno naciśnij suwak kciuka w dół, aby załadować naboje do magazynka.
- Powtarzaj, aż magazynek będzie w pełni załadowany.
- Upewnij się, że magazynek jest pewnie zamknięty przed obsługą.

2. Opróżnianie magazynka:

- Trzymaj magazynek pewnie.
- Włóż ładowarkę do magazynka, jak opisano powyżej.
- Pociągnij suwak kciuka w górę, aby opróżnić naboje.
- Powtarzaj, aż magazynek będzie pusty.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść ładowarkę wilgotną szmatką, aby usunąć brud lub zanieczyszczenia.

- Nie używaj silnych chemikaliów ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.
- Przechowuj ładowarkę w chłodnym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ładowarkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj ładowarki do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli ładowarka jest uszkodzona beyond repair, poddaj materiał recyklingowi, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących RUGER® MINI14® STRIPLULA™, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które znajdują się na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z produktem, aby cieszyć się bezpiecznym doświadczeniem strzeleckim. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Tämä kevyt lippaiden lataaja on suunniteltu tekemään 20lippaan lataamisesta nopeaa ja helppoa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on Ruger® .223 Mini14® lippaiden lataaminen ja tyhjentäminen.
- Pidä lataaja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista lataaja säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä lataaja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, estääksesi luvattoman pääsyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi lataajaa käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että lipas on tyhjennetty ennen lataajan käyttöä sen lataamiseen tai tyhjentämiseen.
- Älä pakota lataajaa lippaaseen; tämä voi vahingoittaa sekä lataajaa että lippasta.
- Käytä vain 10laukkuisia strippertyyppisiä lippaita tai irtonaisia patruunoita, kuten on määritetty. Muut tyytit eivät välttämättä ole yhteensopivia ja voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Vältä lataajan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Lataa ammuksia aina turvallisessa ympäristössä, kaukana mahdollisista vaaroista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lippaan Lataaminen:

- Aseta lipas vakaalle pinnalle.
- Aseta lataaja lippaan yläosaan.
- Lataa 10laukkuinen strippertyyppinen lipa lataajaan tai aseta irtonaiset patruunat suoraan lataajaan.
- Paina peukalosivua alas lujasti ladataaksesi patruunat lippaaseen.
- Toista, kunnes lipas on täysin ladattu.
- Varmista, että lipas on turvallisesti suljettu ennen käsittelyä.

2. Lippaan Tyhjentäminen:

- Pidä lipasta tukevasti.
- Aseta lataaja lippaan kuten yllä on kuvattu.
- Vedä peukalosivua ylös tyhjentääksesi patruunat.
- Toista, kunnes lipas on tyhjennetty.

3. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista lataaja kostealla liinalla poistaaksesi likaa tai roskia.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa polymeerimateriaalia.
- Säilytä lataaja viileässä ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä lataaja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä lataajaa tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos lataaja on vaurioitunut korjaamattomaksi, kierrätä materiaali, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia RUGER® MINI14® STRIPLULA™:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa RUGER® MINI14® STRIPLULA™:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja asianmukainen käsittely, jotta voit nauttia turvallisesta ampumakokemuksesta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Denna lätta magasinladdare är utformad för att göra laddning av 20runds magasin snabb och enkel. För att säkerställa din säkerhet och att produkten fungerar korrekt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att ladda och avladda Ruger® .223 Mini14® magasin.
- Håll laddaren borta från barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet laddaren för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte laddaren om den är skadad.
- Förvara laddaren på en säker plats när den inte används för att förhindra obehörig åtkomst.
- Var medveten om din omgivning när du använder laddaren för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du försöker ladda eller avladda det med laddaren.
- Tvinga inte laddaren på magasinet; detta kan orsaka skador på både laddaren och magasinet.
- Använd endast 10runds stripper clips eller lösa patroner som specificerat. Andra typer kanske inte är kompatibla och kan leda till funktionsfel.
- Undvik att använda laddaren i extrema väderförhållanden, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Ladda alltid ammunition i en säker miljö, borta från potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Placera magasinet på en stabil yta.
- Sätt in laddaren i toppen av magasinet.
- Ladda 10runds stripper clip i laddaren eller placera lösa patroner direkt i laddaren.
- Tryck ner tumskjutaren ordentligt för att ladda patronerna i magasinet.
- Upprepa tills magasinet är fullt laddat.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt stängt innan hantering.

2. Avladda magasinet:

- Håll magasinet säkert.
- Sätt in laddaren i magasinet som beskrivits ovan.
- Dra tumskjutaren uppåt för att avladda patronerna.
- Upprepa tills magasinet är tomt.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör laddaren med en fuktig trasa för att ta bort smuts eller skräp.
- Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada polymermaterialet.
- Förvara laddaren på en sval och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera laddaren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte laddaren i en eld, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om laddaren är skadad bortom reparation, återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RUGER® MINI14® STRIPLULA™, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att njuta av en säker skjutupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Tento lehký nabíječ zásobníků je navržen tak, aby usnadnil rychlé a jednoduché plnění 20ranových zásobníků. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je plnění a vyprázdnění zásobníků Ruger® .223 Mini14®.
- Držte nabíječ mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte nabíječ na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Skladujte nabíječ na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo neoprávněnému přístupu.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání nabíječe, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zásobník prázdný, než se pokusíte ho nabít nebo vyprázdnit pomocí nabíječe.
- Nenuťte nabíječ na zásobník; to může způsobit poškození jak nabíječe, tak zásobníku.
- Používejte pouze 10ranové stripper klipy nebo volné náboje, jak je uvedeno. Jiné typy nemusí být kompatibilní a mohou vést k poruše.
- Vyhněte se používání nabíječe za extrémních povětrnostních podmínek, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Vždy nabíjejte munici v bezpečném prostředí, daleko od jakýchkoli potenciálních nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Plnění zásobníku:

- Umístěte zásobník na stabilní povrch.
- Vložte nabíječ do horní části zásobníku.
- Vložte 10ranový stripper klip do nabíječe nebo umístěte volné náboje přímo do nabíječe.
- Pevně stlačte posuvník palcem dolů, abyste naložili náboje do zásobníku.
- Opakujte, dokud není zásobník plně naložen.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně uzavřen před manipulací.

2. Vyprázdnění zásobníku:

- Držte zásobník pevně.
- Vložte nabíječ do zásobníku, jak je popsáno výše.
- Zatáhněte za posuvník palcem nahoru, abyste vyprázdnili náboje.
- Opakujte, dokud není zásobník prázdný.

3. Údržba a čištění:

- Čistěte nabíječ vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, která by mohla poškodit polymerový materiál.
- Skladujte nabíječ na chladném a suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíječ v souladu s místními předpisy.
- Nevhazujte nabíječ do ohně, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je nabíječ poškozený nad rámec opravy, recyklujte materiál, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti RUGER® MINI14® STRIPLULA™ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správnou manipulaci, abyste si užili bezpečný zážitek ze střelby. Děkujeme za pozornost k těmto pokynům.