

RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES - RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30-RD POLYMER SMOKE .22L

Fits Ruger® 10/22™ and Charger™ 22 LR rifles Magazine body constructed of impact resistant polycarbonate Injection molded magazine follower Magazine spring formed from heat treated chrome silicone wire Made in USA



Attributes

- Name: RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30-RD POLYMER SMOKE .22L
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687150598
- Mfr. No.: RUG-A29
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Smoke
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.424kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 708279010910

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG](#)
- [English: RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Magazyneków RUGER 10/22® CHARGER](#)
- [Suomi: RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L](#)
- [Český: RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG entschieden haben. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Ruger® 10/22™ und Charger™ 22 LR Gewehren entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit den Sicherheitsrichtlinien für Schusswaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn sie nicht verwendet werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Verwenden Sie das Magazin nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld, das für das Schießen geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Vermeiden Sie es, das Magazin zu überladen. Die maximale Kapazität beträgt 30 Runden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Lassen Sie das Magazin nicht fallen oder stoßen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in den vorgesehenen Schacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit maximal 30 Runden .22 Long Rifle Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Munition korrekt im Magazin platziert ist.
- Setzen Sie die Waffe in den sicheren Modus, bevor Sie das Magazin entfernen oder laden.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entladen Sie die Waffe und entfernen Sie das Magazin.
- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie für die Entsorgung geeignete Recycling oder Entsorgungsstellen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (Ruger® 10/22™ and Charger™).
- Always handle firearms and ammunition responsibly and in accordance with local laws.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- Store the magazine in a safe and secure location when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or removing the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 30 rounds.
- Avoid using damaged or compromised magazines, as they may pose a safety risk.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Use only .22 Long Rifle cartridges as specified for this magazine.
- Follow all manufacturer instructions for your firearm to ensure proper functionality with the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert .22 Long Rifle cartridges into the magazine.
- Ensure cartridges are seated properly and not jammed.
- When ready to shoot, ensure the firearm is in a safe position and follow standard firearm operation procedures.
- After use, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out.

3. Maintenance:

- Clean the magazine regularly with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the magazine spring and follower for functionality.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and firearm accessories.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Please remember to prioritize safety and responsible firearm handling at all times. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguro. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el cargador solo con armas de fuego compatibles, como el Ruger® 10/22™ y Charger™.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No modifiques el cargador de ninguna manera.
- Si el cargador presenta fallos o mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de protección al manipular armas de fuego.
- No apuntes el cargador hacia ti o hacia otras personas.
- Carga el cargador en un área segura y designada, lejos de personas y animales.
- No uses munición dañada o defectuosa.
- Mantén el cargador limpio y libre de suciedad para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Si experimentas un atasco, sigue las instrucciones del fabricante para resolverlo de forma segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el cargador.
- Inserta el cargador en el receptáculo de tu arma hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el cargador esté bien asegurado.

2. Carga del Cargador:

- Coloca las municiones en el cargador siguiendo la dirección correcta de la munición.
- Asegúrate de que cada ronda esté bien asentada en su lugar.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 30 rondas.

3. Uso del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de cargarla.
- Una vez que estés listo para disparar, retira el seguro y apunta hacia un objetivo seguro.
- Dispara siguiendo todas las normas de seguridad de armas de fuego.

4. Retiro del Cargador:

- Después de usar el cargador, asegúrate de que el arma esté descargada.

- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cargador, elimínalo de manera responsable.
- No lo deseches en la basura común.
- Consulta a las autoridades locales sobre las pautas de eliminación de productos de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionar asistencia. Recuerda que es importante reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades pertinentes.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et responsable du chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une expérience d'utilisation sans danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des chargeurs pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chargeur uniquement avec des carabines Ruger® 10/22™ et Charger™ 22 LR.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 30 coups.
- Évite de laisser le chargeur exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Ne pointe jamais le chargeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Assuretoi que l'arme est en sécurité avant d'insérer ou de retirer le chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec l'ouverture du récepteur de l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Ouvre le chargeur en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Insère les cartouches dans le chargeur en respectant la direction de chargement.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 30 coups.

3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur et retire-le doucement.

4. Utilisation :

- Utilise le chargeur uniquement sur un terrain de tir sécurisé et désigné.
- Suis toutes les règles de sécurité en matière d'armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux lois locales sur le recyclage et les déchets dangereux.
- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.

- Consulte les centres de recyclage locaux pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site Web du fabricant ou les ressources de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide vise à assurer une utilisation en toute sécurité du chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD. Respectez ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con i fucili Ruger® 10/22™ e Charger™ 22 LR prima dell'uso.
- Verifica che il caricatore non presenti segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il caricatore se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso e la detenzione di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il caricatore RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES, specificamente .22 Long Rifle.
- Non superare la capacità massima del caricatore di 30 colpi.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Durante il caricamento, assicurati che il caricatore sia posizionato in modo sicuro e stabile.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante il caricamento o lo scarico del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il caricatore.
- Posiziona il caricatore nella fessura designata dell'arma finché non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente fissato.

2. Caricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Inserisci le munizioni nel caricatore, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Non superare la capacità massima di 30 colpi.
- Rimetti il caricatore nell'arma dopo il caricamento.

3. Uso dell'Arma:

- Segui sempre le istruzioni del produttore dell'arma per l'uso e la manutenzione.
- Mantieni sempre una postura sicura e controllata durante il tiro.

4. Scarico del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Scarica tutte le munizioni in modo sicuro, seguendo le procedure di sicurezza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti in plastica e materiali polimerici.
- Considera di contattare un centro di raccolta di rifiuti pericolosi per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L. Dette magasinet er designet for å brukes med Ruger® 10/22™ og Charger™ 22 LR rifler. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller magasinet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet magasin.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av magasiner og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller bruker våpen.
- Last aldri magasinet med mer enn 30 runder.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller fuktige forhold for å hindre skade på materialene.
- Sørg for at magasinet er riktig installert i våpenet før du prøver å avfyre.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikker modus og tomt.
- Plasser magasinet i magasinkammeret til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert.

2. Lasting av magasinet:

- Hold magasinet med åpningen oppover.
- Sett inn patroner en om gangen, og sørg for at de sitter godt.
- Last ikke mer enn 30 runder i magasinet.

3. Fjerning av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikker modus.
- Trykk på magasinfriknappen og trekk magasinet ut av våpenet.

4. Bruk av våpenet:

- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for avfiring av våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sikte alltid på et sikkert mål.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at magasinet ikke kan brukes igjen når det kastes.
- Plastkomponenter kan resirkuleres i henhold til lokale resirkuleringsprogrammer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De vil kunne gi deg mer informasjon og støtte angående sikkerhet og bruk av magasinet.

Viktig informasjon

- Dette produktet er laget av slagfast polykarbonat og er designet for å tåle normal bruk.
- Magasinfjæren er laget av varmebehandlet kromsilikontråd for økt holdbarhet.
- Hvis du opplever problemer med produktet, rapporter dette til relevante myndigheter eller produsenten.

Takk for at du valgte RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L. Vennligst bruk produktet ansvarlig og i samsvar med alle sikkerhetsretningslinjer.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Magazynek RUGER 10/22® CHARGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynków RUGER 10/22® CHARGER. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Magazynki te są przeznaczone do karabinów Ruger® 10/22™ i Charger™ 22 LR.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Używaj magazynków tylko z odpowiednimi karabinami (Ruger® 10/22™ i Charger™ 22 LR).
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj magazynków, które wykazują oznaki uszkodzenia lub nieszczelności.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że karabin jest zawsze rozładowany przed instalacją lub usunięciem magazynka.
- Nie przeładowuj magazynków poza zalecanym limitem pojemności (30 nabojów).
- Unikaj używania magazynków w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze nosić ochronę oczu i słuchu podczas korzystania z broni palnej.
- Nie modyfikuj magazynków w jakikolwiek sposób, aby zachować ich integralność i bezpieczeństwo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim nabojów.
- Sprawdź, czy magazynki są w dobrym stanie.

2. Instalacja magazynka:

- Umieść magazyn w odpowiednim gnieździe karabinu, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Delikatnie naciśnij magazyn, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest on prawidłowo zainstalowany.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu magazynka, możesz załadować naboje do magazynka, przestrzegając maksymalnej pojemności 30 nabojów.
- Używaj karabinu zgodnie z instrukcjami producenta i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

4. Usunięcie magazynka:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i delikatnie wyjmij go z gniazda.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynki, które są uszkodzone lub zużyte, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

- Nie wyrzucaj magazynków w zwykłych śmieciach. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynków, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Zakończenie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z magazynków RUGER 10/22® CHARGER. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä vain hyväksytyjen aseiden kanssa, kuten Ruger® 10/22™ ja Charger™ 22 LR kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vaaraa, jos sitä käsitellään väärin.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan hyväksytyjä patruunoita, jotka ovat yhteensopivia .22 Long Rifle kaliiperin kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi heikentää turvallisuutta ja suorituskykyä.
- Varmista, että magasiini on kunnolla asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina silmiensuojuksia ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että magasiini on tyhjennetty ennen asennusta.
- Aseta magasiini aseeseen niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että magasiini ei liiku tai irtoa helposti.

2. Käyttö

- Lataa magasiini ainoastaan hyväksytyillä patruunoilla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen magasiinin poistamista.
- Poista magasiini aseesta painamalla vapautusnappia tai mekanismia.
- Älä koskaan yritä ladata tai purkaa magasiinia, kun ase on ladattuna tai käytössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig ammunitionlösning för Ruger® 10/22™ och Charger™ 22 LR gevär. För att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är avsedd för Ruger® 10/22™ och Charger™ gevär.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att ladda magasinet med mer ammunition än vad som anges (30 rundor).
- Använd skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur, även om det är oavfyrat.
- Håll alltid vapnet i säkert läge och avfyrningsläget när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att geväret är avstängt och att det inte finns någon ammunition i kammaren.
- Håll magasinet med den öppna sidan vänd mot geväret.
- Sätt in magasinet i gevärets magasinfack tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 30 rundor av 22 Long Rifle ammunition.
- Se till att magasinfjädern är i gott skick för att säkerställa korrekt funktion.
- När du är klar med skjutningen, ta bort magasinet genom att trycka på utlöserknappen.

3. Underhåll:

- Rengör magasinet regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera magasinet för sprickor eller andra skador innan varje användning.
- Förvara magasinet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte magasinet eller dess delar i vanligt avfall.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.
- Om du behöver kassera magasinet, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání zásobníku RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L. Je důležité se řídit těmito pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a minimalizovala rizika spojená s používáním tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zásobník je určen pouze pro pušky Ruger® 10/22™ a Charger™ 22 LR.
- Používejte zásobník pouze s náboji .22 Long Rifle.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník v dobrém stavu a bez poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zásobník používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zásobníkem vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro práci se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte, že zásobník je nabitý, dokud není zcela vyprázdněn.
- Před vložením zásobníku do pušky se ujistěte, že je puška vypnutá a bezpečná.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to možné, při střelbě.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je puška vypnutá a bezpečná.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník na pušce, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně usazen a zajištěn.

2. Používání zásobníku:

- Před každým použitím se ujistěte, že je zásobník plně nabitý a správně nainstalovaný.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Po dokončení střelby vyjměte zásobník z pušky a zkontrolujte, zda je prázdný.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte zásobník do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30RD POLYMER SMOKE .22L. Vaše bezpečnost je naší prioritou.