

LUBE-A-MATIC HEATER

Warms Hard Lubes for Easy Application To Lead Bullets

The RCBS Lube-A-Matic® (LAM) Heater mounts to your Lube-A-Matic® bullet sizer to keep the bullet lube at just the right temperature for steady flow and thorough, consistent application of lube to case lead bullets. Designed for today's high-temperature lubes, the Lube-A-Matic® (LAM) Heater has a built-in temperature adjustment control that lets you set the proper flow without runniness. Bump up or dial back the heat as needed for the particular lube you're using. Mounts to RCBS LAM sizer - Lyman, SAECO & other brands, too. Rheostat control for precise temperature adjustment. Plugs into standard 110/120 volt outlet. The RCBS Lube-A-Matic (LAM) Heater is drilled and tapped for mounting on the RCBS Lube-A-Matic® Sizer, as well as SAECO, Lyman, and lead bullet sizers from other manufacturers.



Attributes

- Name: LUBE-A-MATIC HEATER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 747000028
- Mfr. No.: 80006
- Delivery weight: 0.953kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 604544621143

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RCBS LubeAMatic Heater](#)
- [English: RCBS LubeAMatic Heater Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chauffage RCBS LubeAMatic](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic](#)
- [Norsk: LUBEAMATIC HEATER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LUBEAMATIC HEATER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele ohřívače RCBS LubeAMatic](#)

Sicherheitshinweise für den RCBS LubeAMatic Heater

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RCBS LubeAMatic Heater entschieden hast. Dieser Heizgerät wurde entwickelt, um das Geschossfett auf der idealen Temperatur zu halten und sicherzustellen, dass es gleichmäßig fließt. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der LubeAMatic Heater nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Lass das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende nur die empfohlenen Fette, um eine Überhitzung oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gerät korrekt installiert ist, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Verwende die RheostatSteuerung, um die Temperatur schrittweise zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Achte darauf, dass das Gerät auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche platziert ist.
- Berühre das Heizgerät nicht mit nassen Händen oder während du barfuß bist.
- Verwende das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Wenn das Gerät überhitzt, schalte es sofort aus und lasse es abkühlen, bevor du es weiter benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Montiere den LubeAMatic Heater an deinem RCBS LubeAMatic Sizer gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
- Stelle sicher, dass der Heater sicher und fest sitzt, bevor du ihn anschließt.
- Schließe das Gerät an eine Standard 110/120 Volt Steckdose an.

2. Nutzung

- Schalte das Gerät ein und stelle die gewünschte Temperatur mit der RheostatSteuerung ein.
- Warte, bis das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, bevor du mit dem Auftragen des Geschossfettes beginnst.
- Überwache regelmäßig die Temperatur und passe sie bei Bedarf an, um ein Überlaufen des Fettes zu vermeiden.
- Nach der Nutzung schalte das Gerät aus und lasse es vollständig abkühlen, bevor du es reinigst oder lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für elektrische Geräte.
- Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du es zur Entsorgung vorbereitest.

- Recycle, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deinem Land.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Dein sicherer Umgang mit dem RCBS LubeAMatic Heater sorgt für eine effektive und angenehme Nutzung.

RCBS LubeAMatic Heater Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS LubeAMatic Heater. This product is designed to enhance your bullet sizing experience by maintaining the optimal temperature for bullet lube application. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the LubeAMatic Heater in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the LubeAMatic Heater is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the heater away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the heater for any signs of damage or wear.
- Do not use the heater if it shows any signs of malfunction.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always unplug the heater when not in use.
- Avoid touching the heater's surface during operation as it may become very hot.
- Ensure the heater is placed on a stable, heatresistant surface.
- Do not cover the heater or obstruct airflow during operation.
- Use only compatible lubes as specified by the manufacturer.
- Follow the temperature settings recommended for the specific lube being used.
- Do not attempt to modify the heater or its components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the LubeAMatic Heater is unplugged.
- Mount the heater onto your RCBS LubeAMatic Sizer, or compatible sizers from Lyman, SAECO, and other brands.
- Use the provided screws to securely attach the heater to the sizer.
- Check that the heater is firmly in place and does not wobble.

2. Usage:

- Plug the heater into a standard 110/120 volt outlet.
- Turn on the heater and adjust the rheostat control to set the desired temperature.
- Allow the heater to warm up for a few minutes before using.
- Monitor the temperature closely to avoid overheating the lube.
- Apply lube to the bullets as per your usual process.

Disposal Instructions

- Dispose of the LubeAMatic Heater in accordance with local regulations.
- Do not throw the heater in regular household waste.
- Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's official contact details provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS LubeAMatic Heater. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and efficient bullet sizing experience.

Guide de Sécurité pour le Chauffage RCBS LubeAMatic

Introduction

Merci d'avoir choisi le chauffage RCBS LubeAMatic® (LAM). Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de lubrification de vos balles en plomb. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chauffage est utilisé uniquement avec des lubrifiants compatibles.
- Ne laissez jamais le chauffage sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le chauffage hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la prise.
- Ne pas utiliser le chauffage si vous remarquez des dommages visibles.
- En cas de surchauffe, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation :

- Assurez-vous que le chauffage est correctement fixé à la tailleuse RCBS LubeAMatic® avant de l'utiliser.

• Utilisation :

- Réglez le contrôle de température selon le lubrifiant que vous utilisez.
- Ne pas dépasser la température recommandée pour le lubrifiant.

• Environnement :

- Utilisez le chauffage dans un endroit bien ventilé.
- Évitez l'exposition à l'humidité ou à l'eau.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le chauffage RCBS LubeAMatic® sur votre tailleuse de balles en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le chauffage est bien monté et sécurisé.

2. Branchement :

- Branchez le chauffage sur une prise standard de 110/120 volts.
- Vérifiez que la prise est en bon état et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.

3. Réglage de la Température :

- Utilisez le contrôle rhéostat pour ajuster la température.
- Commencez par une température basse et augmentez progressivement jusqu'à atteindre le niveau souhaité.

4. Utilisation :

- Appliquez le lubrifiant sur les balles en plomb lorsque le chauffage est à la température adéquate.
- Surveillez le flux de lubrifiant pour assurer une application uniforme.

5. Arrêt :

- Éteignez le chauffage et débranchez-le après utilisation.
- Laissez le chauffage refroidir avant de le toucher ou de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le chauffage avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électriques.
- Si possible, recyclez les matériaux du chauffage conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main lors de votre demande.

En suivant ces directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et bonne utilisation de votre chauffage RCBS LubeAMatic®.

Guida di Sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il Riscaldatore RCBS LubeAMatic. Questo documento è progettato per fornire informazioni chiare e dettagliate su come utilizzare il prodotto in modo sicuro, garantendo che tutte le precauzioni necessarie siano seguite. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità, e questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il riscaldatore sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il mantenimento della temperatura del lubrificante per proiettili.
- Non utilizzare il riscaldatore in ambienti umidi o bagnati.
- Mantieni il riscaldatore lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non coprire il riscaldatore durante il funzionamento.
- Controlla regolarmente il cavo di alimentazione per segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il riscaldatore da solo; contattare un professionista qualificato per eventuali riparazioni necessarie.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il riscaldatore, assicurati che sia installato correttamente sul tuo sizer RCBS LubeAMatic.
- Regola la temperatura del riscaldatore in base al tipo di lubrificante utilizzato, evitando temperature eccessive che potrebbero danneggiare il lubrificante.
- Non lasciare il riscaldatore incustodito mentre è in funzione.
- Se noti odori insoliti o segni di surriscaldamento, spegni immediatamente il riscaldatore e scollegalo dalla presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore se il cavo di alimentazione è danneggiato o se ci sono segni di malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il riscaldatore sul tuo sizer RCBS LubeAMatic seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Assicurati che il riscaldatore sia fissato saldamente e che tutte le viti siano serrate.

2. Uso

- Collega il riscaldatore a una presa standard da 110/120 volt.
- Accendi il riscaldatore e regola il controllo di temperatura secondo le indicazioni del produttore.
- Monitora costantemente la temperatura del lubrificante per garantire un'applicazione uniforme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il riscaldatore non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il riscaldatore insieme ai rifiuti domestici; utilizza i punti di raccolta designati per i dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per un'assistenza più rapida.

Ricorda, la tua sicurezza è importante. Segui sempre queste linee guida e utilizza il Riscaldatore RCBS LubeAMatic in modo responsabile.

LUBEAMATIC HEATER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS LubeAMatic® Heater. Denne enheten er designet for å gi deg optimal ytelse når du smører hule blykuler. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå kontakt med vann eller fuktige områder under bruk.
- Bruk alltid produktet på en stabil og brannsikker overflate.
- Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er sikre før bruk.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å berøre varme overflater under bruk.
- Bruk vernehansker for å unngå direkte kontakt med varmt fett.
- Juster temperaturen gradvis for å unngå overoppheting av fett.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet der produktet brukes.
- Ikke la produktet være uten tilsyn når det er i bruk.
- Slå alltid av enheten når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Monter LubeAMatic® Heater på din LubeAMatic® kulestørker i henhold til produsentens anvisninger.
- Sørg for at enheten er festet sikkert for å unngå uhell under bruk.

2. Strømtilkobling:

- Koble enheten til et standard 110/120 volt uttak.
- Kontroller at stikkontakten er i god stand og at ledningen ikke er skadet.

3. Temperaturjustering:

- Bruk rheostatkontrollen for å justere temperaturen til ønsket nivå.
- Begynn med lavere temperaturer og øk gradvis for å oppnå riktig flyt av fett.

4. Bruk:

- Når temperaturen er justert, kan du begynne å smøre kulefettet på blykulene.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for fett som brukes.

5. Etter bruk:

- Slå av enheten og koble den fra strømuttaket.
- La enheten avkjøles før du håndterer den.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra LubeAMatic® Heater skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for elektrisk avfall.
- Sørg for å resirkulere eventuelle deler som kan gjenvinnes.
- Ikke kast enheten i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av LubeAMatic® Heater, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av LubeAMatic® Heater. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.

Säkerhetsinstruktioner för LUBEAMATIC HEATER

Introduktion

Tack för att du valt RCBS LubeAMatic® (LAM) Heater. Denna produkt är utformad för att säkerställa en jämn och effektiv smörjning av blykolor. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Anslut endast till ett standard 110/120 volt uttag.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga tecken på slitage.
- Justera temperaturen försiktigt för att undvika överhettning.
- Låt produkten svalna helt innan du hanterar den efter användning.
- Undvik att placera produkten på brandfarliga ytor.
- Använd alltid produkten i en välventilerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst LubeAMatic® (LAM) Heater på din RCBS LubeAMatic® Sizer enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Anslut strömkabeln till ett standard 110/120 volt uttag.

2. Användning

- Slå på LubeAMatic® (LAM) Heater och ställ in önskad temperatur med hjälp av rheostatkontrollen.
- Vänta tills temperaturen har stabiliserats innan du börjar smörja kolor.
- Applicera smörjmedlet på hylsorna enligt tillverkarens specifikationer.
- Övervaka temperaturen under hela användningen för att säkerställa att den förblir inom det rekommenderade intervallet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska apparater.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har aktuell information om produkten och dess säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda RCBS LubeAMatic® (LAM) Heater på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele ohřívače RCBS LubeAMatic

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ohřívač RCBS LubeAMatic. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání ohřívače.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny a varování v tomto dokumentu.
- Ohřívač je určen pouze pro použití s kulovým mazacím materiálem a nesmí být používán pro jiné účely.
- Udržujte ohřívač mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s jeho použitím.
- Používejte ohřívač pouze na stabilním a nehořlavém povrchu.
- Zkontrolujte, zda je ohřívač správně připojen k elektrické síti a zda jsou všechny kabely a konektory v dobrém stavu.
- Nikdy nenechávejte ohřívač bez dozoru, když je v provozu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte ohřívač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte ohřívač od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se ohřívače, když je v provozu, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Zajistěte, aby ventilace byla dostatečná, aby se předešlo přehřátí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo zápachy, okamžitě odpojte ohřívač a nechte ho zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti pro montáž ohřívače.
- Připevněte ohřívač ke svému LubeAMatic® podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je ohřívač pevně a bezpečně namontován.

2. Používání:

- Připojte ohřívač do standardní zásuvky 110/120 voltů.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí vestavěného regulátoru teploty.
- Pravidelně kontrolujte teplotu a přizpůsobte ji podle potřeby pro konkrétní mazivo, které používáte.
- Po dokončení používání odpojte ohřívač od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Ohřívač a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte ohřívač do běžného odpadu, pokud obsahuje elektrické součásti.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, a využijte místní programy pro sběr elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ohřívač RCBS LubeAMatic. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.