

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #4 1.095" (27.8MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #4 1.095" (27.8MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001422
- Mfr. No.: 30040
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 1.095" (27.8MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.095
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525300403

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIOPEN](#)
- [Norsk: FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIOPEN](#)
- [Suomi: FLIOPEN OBJEKTIVILINSSEJEN SUOJAT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANNÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO ZÁVITU FLIOPEN](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du die Butler Creek Objektivabdeckung #4 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Wetter, Staub und Feuchtigkeit während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Objektivabdeckungen sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Objektivabdeckungen sicher verwendest, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert, indem du offizielle Ankündigungen überprüfst.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Diese Objektivabdeckungen sind keine Spielzeuge und sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige Verbraucherschutzbehörde in deiner Nähe.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Updates zu unsicheren Produkten über das EU Safety GateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide extreme Bedingungen:** Obwohl die Objektivabdeckungen wetterfest sind, solltest du sie nicht über längere Zeit extremen Temperaturen oder Bedingungen aussetzen.
- **Überprüfe auf Schäden:** Inspiziere die Objektivabdeckungen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- **Richtiger Umgang:** Verwende Fingerdruck, um die Abdeckung zu öffnen. Vermeide übermäßige Kraft, die den Mechanismus beschädigen könnte.
- **Von Kindern fernhalten:** Stelle sicher, dass Kinder nicht mit den Objektivabdeckungen spielen, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Miss dein Zielfernrohr:** Miss vor der Installation den Durchmesser der Objektivlinse deines Zielfernrohrs, um die Kompatibilität mit der Objektivabdeckung sicherzustellen.
2. **Richte die Abdeckung aus:** Positioniere die Objektivabdeckung über der Objektivlinse und stelle sicher, dass sie eng anliegt.
3. **Befestige die Abdeckung:** Drücke die Abdeckung sanft auf die Linse, bis sie sicher sitzt.
4. **Öffnen der Abdeckung:** Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus, um sie aufzuklappen. Sie sollte sich leicht öffnen.
5. **Schließen der Abdeckung:** Wenn sie nicht in Gebrauch ist, stelle sicher, dass die Abdeckung geschlossen ist, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
6. **Separate Augen und Objektivabdeckungen:** Beachte, dass Augenabdeckungen separat verkauft werden. Stelle sicher, dass du die passenden Abdeckungen für dein Zielfernrohr hast.

Entsorgungsanweisungen

- **Verantwortungsvolle Entsorgung:** Wenn die Objektivabdeckungen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, entsorge sie gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle die Produktmaterialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Butler Creek Objektivabdeckung #4 wende dich bitte an die zuständige Verbraucherschutzbehörde oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung deiner Butler Creek Objektivabdeckungen priorisierst. Genieße deine taktischen und jagdlichen Erlebnisse mit einem ruhigen Gewissen!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Objective Lens Cover #4. This product is designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the lens covers.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the lens covers by following the instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls by checking official announcements.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** These lens covers are not toys and should not be used by children without adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to your local EU consumer safety authority.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products through the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Exposure to Extreme Conditions:** While the lens covers are weatherproof, avoid exposing them to extreme temperatures or conditions for extended periods.
- **Check for Damage:** Regularly inspect the lens covers for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Use finger pressure to flip open the cover. Avoid using excessive force that could damage the mechanism.
- **Keep Away from Children:** Ensure that children do not play with the lens covers as they may pose a choking hazard.

Instructions for Installation and Usage

1. **Measure Your Scope:** Before installation, measure the diameter of your scope's objective lens to ensure compatibility with the lens cover.
2. **Align the Cover:** Position the lens cover over the objective lens, ensuring it fits snugly.
3. **Secure the Cover:** Gently press the cover onto the lens until it is securely in place.
4. **Opening the Cover:** To open the lens cover, apply light finger pressure on the designated area to flip it open. It should spring up easily.
5. **Closing the Cover:** When not in use, ensure the cover is closed to protect the lens from dust and moisture.
6. **Separate Eye and Objective Covers:** Note that eye covers are sold separately. Ensure you have the appropriate covers for your scope.

Disposal Instructions

- **Dispose Responsibly:** When the lens covers reach the end of their life, dispose of them according to local waste management regulations.
- **Recycling:** If possible, recycle the product materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Butler Creek Objective Lens Cover #4, please reach out to your local consumer safety authority or the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for prioritizing safety and proper usage of your Butler Creek Objective Lens Covers. Enjoy your tactical and hunting experiences with peace of mind!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir la tapa de lente de objetivo #4 de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de las inclemencias del tiempo, el polvo y la humedad durante situaciones tácticas y de caza. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso y mantenimiento adecuados de las tapas de lente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las tapas de lente de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier retiro del producto revisando los anuncios oficiales.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Estas tapas de lente no son juguetes y no deben ser utilizadas por niños sin la supervisión de un adulto.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta a tu autoridad local de seguridad del consumidor en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Exposición a Condiciones Extremas:** Aunque las tapas de lente son a prueba de clima, evita exponerlas a temperaturas o condiciones extremas durante períodos prolongados.
- **Revisa si Hay Daños:** Inspecciona regularmente las tapas de lente en busca de signos de desgaste o daño. No las uses si están dañadas.
- **Manejo Adecuado:** Usa presión con el dedo para abrir la tapa. Evita usar fuerza excesiva que pueda dañar el mecanismo.
- **Mantén Alejado a los Niños:** Asegúrate de que los niños no jueguen con las tapas de lente, ya que pueden representar un riesgo de asfixia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Mide Tu Visor:** Antes de la instalación, mide el diámetro de la lente objetiva de tu visor para asegurar la compatibilidad con la tapa de lente.
2. **Alinea la Tapa:** Coloca la tapa de lente sobre la lente objetiva, asegurándote de que ajuste bien.
3. **Asegura la Tapa:** Presiona suavemente la tapa sobre la lente hasta que esté firmemente en su lugar.
4. **Abrir la Tapa:** Para abrir la tapa de lente, aplica una ligera presión con el dedo en el área designada para abrirla. Debe levantarse fácilmente.
5. **Cerrar la Tapa:** Cuando no esté en uso, asegúrate de cerrar la tapa para proteger la lente del polvo y la humedad.
6. **Cubiertas de Ojo y Objetivo Separadas:** Ten en cuenta que las cubiertas para el ojo se venden por separado. Asegúrate de tener las cubiertas adecuadas para tu visor.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecha de Manera Responsable:** Cuando las tapas de lente lleguen al final de su vida útil, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales del producto para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la tapa de lente de objetivo #4 de Butler Creek, consulta a tu autoridad local de seguridad del consumidor o al minorista donde compraste el producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso adecuado de tus tapas de lente de Butler Creek. ¡Disfruta de tus experiencias tácticas y de caza con tranquilidad!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon d'Objectif Butler Creek #4. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de ta lunette des intempéries, de la poussière et de l'humidité pendant des situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien appropriés des capuchons.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser les capuchons en suivant les instructions fournies.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé sur les rappels de produits en consultant les annonces officielles.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ces capuchons ne sont pas des jouets et ne doivent pas être utilisés par des enfants sans supervision d'un adulte.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte ton autorité locale de sécurité des consommateurs de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Sois conscient des mises à jour concernant les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter l'Exposition à des Conditions Extrêmes** : Bien que les capuchons soient étanches, évite de les exposer à des températures ou conditions extrêmes pendant de longues périodes.
- **Vérifier les Dommages** : Inspecte régulièrement les capuchons pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés.
- **Manipulation Appropriée** : Utilise la pression des doigts pour ouvrir le capuchon. Évite d'utiliser une force excessive qui pourrait endommager le mécanisme.
- **Tenir Éloigné des Enfants** : Assure-toi que les enfants ne jouent pas avec les capuchons, car ils peuvent représenter un risque d'étouffement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer Ta Lunette** : Avant l'installation, mesure le diamètre de l'objectif de ta lunette pour garantir la compatibilité avec le capuchon.
2. **Aligner le Capuchon** : Positionne le capuchon sur l'objectif, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
3. **Fixer le Capuchon** : Presse doucement le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. **Ouvrir le Capuchon** : Pour ouvrir le capuchon, applique une légère pression des doigts sur la zone désignée pour le faire basculer. Il devrait se soulever facilement.
5. **Fermer le Capuchon** : Lorsque tu ne l'utilises pas, assure-toi que le capuchon est fermé pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.
6. **Couvrir les Yeux et Objectifs Séparément** : Note que les capuchons pour les yeux sont vendus séparément. Assure-toi d'avoir les capuchons appropriés pour ta lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- **Élimination Responsable** : Lorsque les capuchons atteignent la fin de leur vie, élimine-les conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux du produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Capuchon d'Objectif Butler Creek #4, consulte ton autorité locale de sécurité des consommateurs ou le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit.

Merci de prioriser la sécurité et une utilisation appropriée de tes Capuchons d'Objectif Butler Creek. Profite de tes expériences tactiques et de chasse en toute tranquillité d'esprit !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura per Obiettivo Butler Creek #4. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti delle coperture per lenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza le coperture per lenti seguendo le istruzioni fornite.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando gli annunci ufficiali.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Queste coperture per lenti non sono giocattoli e non devono essere utilizzate dai bambini senza supervisione adulta.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di rivolgerti all'autorità locale per la sicurezza dei consumatori dell'UE.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole degli aggiornamenti su prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Evitare l'Esposizione a Condizioni Estreme:** Sebbene le coperture per lenti siano impermeabili, evita di esporle a temperature o condizioni estreme per periodi prolungati.
- **Controllare i Danni:** Ispeziona regolarmente le coperture per lenti per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- **Maneggiamento Corretto:** Utilizza la pressione delle dita per aprire la copertura. Evita di usare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il meccanismo.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Assicurati che i bambini non giochino con le coperture per lenti poiché potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il Tuo Cannocchiale:** Prima dell'installazione, misura il diametro dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire la compatibilità con la copertura per lenti.
2. **Allinea la Copertura:** Posiziona la copertura per lenti sopra l'obiettivo, assicurandoti che si adatti saldamente.
3. **Fissa la Copertura:** Premi delicatamente la copertura sull'obiettivo fino a quando non è saldamente in posizione.
4. **Apertura della Copertura:** Per aprire la copertura per lenti, applica una leggera pressione con le dita sull'area designata per farla scattare. Dovrebbe aprirsi facilmente.
5. **Chiusura della Copertura:** Quando non è in uso, assicurati che la copertura sia chiusa per proteggere la lente da polvere e umidità.
6. **Coperture per Occhio e Obiettivo Separate:** Nota che le coperture per occhio sono vendute separatamente. Assicurati di avere le coperture appropriate per il tuo cannocchiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltire Responsabilmente:** Quando le coperture per lenti raggiungono la fine della loro vita utile, smaltiscile secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali del prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso della Copertura per Obiettivo Butler Creek #4, ti invitiamo a contattare l'autorità locale per la sicurezza dei consumatori o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso corretto delle tue Coperture per Obiettivo Butler Creek. Goditi le tue esperienze tattiche e di caccia con tranquillità!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Butler Creek Objective Lens Cover #4. Dette produktet er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot vær, støv og fuktighet under taktiske og jaktmessige situasjoner. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold av dekselene.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av dekselene ved å følge de oppgitte instruksjonene.
- **Forbedrede Tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle produkttilbakekallinger ved å sjekke offisielle kunngjøringer.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, sørg for at plattformen oppfyller sikkerhetskravene.
- **Spesiell Forbrukerfokus:** Disse dekslene er ikke leker og bør ikke brukes av barn uten tilsyn av en voksen.
- **EU Kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst henvis til din lokale EUforbrukersikkerhetsmyndighet.
- **Rask Varsling:** Vær oppmerksom på oppdateringer om usikre produkter gjennom EU Safety Gatesystemet.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Unngå Eksponering for Ekstreme Forhold:** Selv om dekslene er værbestandige, unngå å utsette dem for ekstreme temperaturer eller forhold over lengre tid.
- **Sjekk for Skader:** Inspiser jevnlig dekslene for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk dem hvis de er skadet.
- **Riktig Håndtering:** Bruk fingertrykk for å åpne dekselet. Unngå å bruke overdreven kraft som kan skade mekanismen.
- **Hold Borte fra Barn:** Sørg for at barn ikke leker med dekslene, da de kan utgjøre en kvelningsfare.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. **Mål Kikkerten Din:** Før installasjon, mål diameteren på kikkertens objektivlinse for å sikre kompatibilitet med dekselene.
2. **Justér Dekselet:** Plasser dekslet over objektivlinsen og sørg for at det passer tett.
3. **Sikre Dekselet:** Trykk forsiktig dekslet på linsen til det sitter sikkert på plass.
4. **Åpning av Dekselet:** For å åpne dekslet, påfør lett fingertrykk på det angitte området for å flippe det opp. Det skal sprette opp lett.
5. **Lukking av Dekselet:** Når det ikke er i bruk, sørg for at dekslet er lukket for å beskytte linsen mot støv og fuktighet.
6. **Separate Øye og Objektivdeksler:** Vær oppmerksom på at øyedeksler selges separat. Sørg for at du har de riktige dekslene til kikkerten din.

Avfallsinstruksjoner

- **Kast Ansvarlig:** Når dekslene når slutten av sin levetid, kast dem i henhold til lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- **Resirkulering:** Hvis mulig, resirkuler produktmaterialene for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Butler Creek Objective Lens Cover #4, vennligst kontakt din lokale forbrukersikkerhetsmyndighet eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og riktig bruk av dine Butler Creek Objective Lens Covers. Nyt dine taktiske og jaktmessige opplevelser med sinnsro!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI FLIOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony na soczewki Butler Creek Objective Lens Cover #4. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią podczas sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację osłon.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie osłon, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Udoskonalone procedury wycofywania:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktu, sprawdzając oficjalne komunikaty.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono w Internecie, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Te osłony nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym organem bezpieczeństwa konsumenckiego w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Unikaj narażenia na ekstremalne warunki:** Chociaż osłony są odporne na warunki atmosferyczne, unikaj ich narażania na ekstremalne temperatury lub warunki przez dłuższy czas.
- **Sprawdzaj uszkodzenia:** Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- **Prawidłowe użytkowanie:** Użyj nacisku palca, aby otworzyć osłonę. Unikaj stosowania nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić mechanizm.
- **Trzymaj z dala od dzieci:** Upewnij się, że dzieci nie bawią się osłonami, ponieważ mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Zmierz swoją lunetę:** Przed instalacją zmierz średnicę obiektywu swojej lunety, aby upewnić się, że osłona jest zgodna.
2. **Wyrównaj osłonę:** Umieść osłonę na obiektywie lunety, upewniając się, że pasuje ciasno.
3. **Zabezpiecz osłonę:** Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie pewnie na miejscu.
4. **Otwieranie osłony:** Aby otworzyć osłonę, zastosuj lekki nacisk palca w wyznaczonym miejscu, aby ją otworzyć. Powinna się łatwo unieść.
5. **Zamykanie osłony:** Gdy nie jest używana, upewnij się, że osłona jest zamknięta, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.
6. **Osłony na oko i obiektyw:** Zauważ, że osłony na oko sprzedawane są osobno. Upewnij się, że masz odpowiednie osłony do swojej lunety.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja odpowiedzialna:** Gdy osłony osiągną koniec swojego życia, pozbać się ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

- **Recykling:** Jeśli to możliwe, recyklinguj materiały produktu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania osłony na soczewki Butler Creek Objective Lens Cover #4, prosimy o kontakt z lokalnym organem bezpieczeństwa konsumenckiego lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania osłon na soczewki Butler Creek. Ciesz się swoimi doświadczeniami taktycznymi i łowieckimi z poczuciem bezpieczeństwa!

FLIPOPEN OBJEKTIVILINSSEJEN SUOJAT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Objective Lens Cover #4 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssijä säältä, pölyltä ja kosteudelta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi suojien oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista suojien turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla viralliset ilmoitukset.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Eriyinen kuluttajakeskeisyys:** Nämä linssisuojat eivät ole leluja, eikä niitä tule käyttää lasten ilman aikuisen valvontaa.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa paikalliseen EU:n kuluttajaturvallisuusviranomaiseen.
- **Nopeat ilmoitukset:** Ole tietoinen päivityksistä vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Vältä altistumista äärimmäisille olosuhteille:** Vaikka linssisuojat ovat säänkestävät, vältä altistamista niitä äärimmäisille lämpötiloille tai olosuhteille pitkään.
- **Tarkista vauriot:** Tarkista säännöllisesti linssisuojat mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- **Oikea käsittely:** Käytä sormipainetta kannen avaamiseen. Vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa mekanisme.
- **Pidä poissa lasten ulottuvilta:** Varmista, että lapset eivät leiki linssisuojailla, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimesi:** Ennen asennusta mittaa tähtäimen objektiivilinssin halkaisija varmistaaksesi yhteensopivuuden linssisuojan kanssa.
2. **Aseta kansi:** Aseta linssikansi objektiivilinssin päälle varmistaen, että se istuu tiiviisti.
3. **Varmista kansi:** Paina kevyesti kantta linssin päälle, kunnes se on turvallisesti paikallaan.
4. **Kannen avaaminen:** Kannen avaamiseksi käytä kevyttä sormipainetta merkittyyn kohtaan, jotta se avautuu helposti.
5. **Kannen sulkeminen:** Kun suojaa ei käytetä, varmista, että kansi on suljettu suojatakseen linssiä pölyltä ja kosteudelta.
6. **Eri silmä ja objektiivikannet:** Huomaa, että silmäsuojat myydään erikseen. Varmista, että sinulla on oikeat suojat tähtäimellesi.

Hävittämisohjeet

- **Hävitä vastuullisesti:** Kun linssisuojat saavuttavat elinkaarensa lopun, hävitä ne paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- **Kierrätys:** Jos mahdollista, kierrätä tuotteen materiaalit ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia Butler Creek Objective Lens Cover #4:n käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja oikean käytön Butler Creek Objective Lens Covers tuotteidesi kanssa. Nauti taktisten ja metsästyskokemustesi aikana rauhallisin mielin!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Objective Lens Cover #4. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikars linser från väder, damm och fukt under taktiska och jaktrelaterade situationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av linslocken.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av linslocken genom att följa de angivna instruktionerna.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera officiella meddelanden.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Dessa linslock är inte leksaker och bör inte användas av barn utan vuxen övervakning.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till din lokala EUkonsumentssäkerhetsmyndighet.
- **Snabba varningar:** Var medveten om uppdateringar om osäkra produkter via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik exponering för extrema förhållanden:** Även om linslocken är väderbeständiga, undvik att exponera dem för extrema temperaturer eller förhållanden under längre perioder.
- **Kontrollera för skador:** Inspektera regelbundet linslocken för tecken på slitage eller skador. Använd dem inte om de är skadade.
- **Korrekt hantering:** Använd fingertopparna för att fälla upp locket. Undvik att använda överdriven kraft som kan skada mekanismen.
- **Håll borta från barn:** Se till att barn inte leker med linslocken, eftersom de kan utgöra en kvävningsrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät din kikare:** Innan installation, mät diametern på din kikars objektivlins för att säkerställa kompatibilitet med linslocket.
2. **Justera locket:** Placera linslocket över objektivlinsen och se till att det passar tätt.
3. **Säkra locket:** Tryck försiktigt locket mot linsen tills det sitter ordentligt på plats.
4. **Öppna locket:** För att öppna linslocket, applicera lätt fingertryck på den angivna ytan för att fälla upp det. Det ska fjädra upp enkelt.
5. **Stäng locket:** När det inte används, se till att locket är stängt för att skydda linsen från damm och fukt.
6. **Separata ögon och objektivlock:** Observera att ögonlock säljs separat. Se till att du har de lämpliga locken för din kikare.

Avfallsinstruktioner

- **Kasta ansvarsfullt:** När linslocken når slutet av sin livslängd, kassera dem enligt lokala avfallshanteringsregler.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn produktmaterialen för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Butler Creek Objective Lens Cover #4, vänligen kontakta din lokala konsumentssäkerhetsmyndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet och korrekt användning av dina Butler Creek Objective Lens Covers. Njut av dina taktiska och jaktupplevelser med sinnesro!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANNÝM KRYTŮM OBJEVITELNÉHO ZÁVITU FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt objektivu Butler Creek #4. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a údržbu krytů objektivu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání krytů podle poskytnutých pokynů.
- **Zesílené výzvy k vrácení:** Sledujte jakékoli výzvy k vrácení produktu prostřednictvím oficiálních oznámení.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tyto kryty nejsou hračky a neměly by být používány dětmi bez dozoru dospělých.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na místní úřad pro ochranu spotřebitele v EU.
- **Rychlé upozornění:** Buďte informováni o aktualizacích týkajících se nebezpečných produktů prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhnete se vystavení extrémním podmínkám:** I když jsou kryty odolné vůči povětrnostním vlivům, vyhněte se jejich vystavení extrémním teplotám nebo podmínkám po delší dobu.
- **Kontrola poškození:** Pravidelně kontrolujte kryty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud jsou poškozené, nepoužívejte je.
- **Správné zacházení:** Používejte tlak prstu k otevření krytu. Vyhněte se nadměrnému tlaku, který by mohl poškodit mechanismus.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí:** Zajistěte, aby si děti nehrály s kryty, protože by mohly představovat nebezpečí udušení.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Změřte svůj puškohled:** Před instalací změřte průměr objektivní čočky vašeho puškohledu, abyste zajistili kompatibilitu s krytem.
2. **Zarovnejte kryt:** Umístěte kryt objektivu na objektivní čočku, ujistěte se, že dobře sedí.
3. **Zabezpečte kryt:** Jemně zatlačte kryt na čočku, dokud nebude bezpečně na svém místě.
4. **Otevření krytu:** Chceteli otevřít kryt, aplikujte lehký tlak prstu na určenou oblast a kryt by se měl snadno otevřít.
5. **Zavření krytu:** Když kryt nepoužíváte, ujistěte se, že je zavřený, aby chránil čočku před prachem a vlhkostí.
6. **Oddělené kryty pro oko a objektiv:** Všimněte si, že kryty pro oko se prodávají samostatně. Ujistěte se, že máte správné kryty pro svůj puškohled.

Pokyny k likvidaci

- **Likvidujte zodpovědně:** Když kryty dosáhnou konce své životnosti, zbavte se jich podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte materiály produktu, abyste minimalizovali dopad na životní

prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání krytu objektivu Butler Creek #4 se obraťte na místní úřad pro ochranu spotřebitele nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a správnému používání vašich krytů objektivu Butler Creek. Užijte si své taktické a lovecké zážitky s klidnou myslí!