

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #48 2.500" (63.5MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #48 2.500" (63.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001503
- Mfr. No.: 30480
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 2.500" (63.5MM)
- Optic Model: -
- Size: 2.500
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 051525304807

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OSŁON NA OBIEKTYW FLIPOPEN](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)

Sicherheitsanleitung für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Einführung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Wetter, Staub und Feuchtigkeit während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Objektivabdeckungen sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Schäden.
 - Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
 - Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
 - Melde unsichere Produktbedingungen den zuständigen Behörden.
 - Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Um die optimale Sicherheit bei der Verwendung der Objektivabdeckungen zu gewährleisten, beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt; benutze sanften Fingerdruck.
 - Vermeide die Verwendung der Objektivabdeckungen bei extremen Wetterbedingungen, die über die Spezifikationen hinausgehen.
 - Setze die Objektivabdeckungen nicht scharfen Gegenständen aus, die Schäden verursachen könnten.
 - Reinige die Objektivabdeckungen regelmäßig, um Sichtbarkeit und Leistung zu erhalten.
 - Inspiziere die Objektivabdeckungen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der Objektivabdeckungen:
 1. **Durchmesser der Linse messen:** Bestimme den Durchmesser des Okulars oder des Objekts deines Zielfernrohrs mit einem Lineal oder einer Schieblehre.
 2. **Die richtige Abdeckung auswählen:** Konsultiere die Produkttabelle, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe (2.500" oder 63.5MM) hast.
 3. **Installation:**
 - Richte die Abdeckung mit der Linse aus.
 - Drücke die Abdeckung sanft auf die Linse, bis sie sicher sitzt.
 4. **Nutzung:**
 - Um die Abdeckung zu öffnen, übe leichten Druck mit deinem Finger aus, um sie hochzuspringen.
 - Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig aus dem Weg ist, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
 5. **Lagerung:** Wenn die Abdeckungen nicht verwendet werden, bewahre sie an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen verantwortungsbewusst:
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften für die richtigen Entsorgungsmethoden.

- Wenn die Objektivabdeckungen über die Nutzung hinaus beschädigt sind, ziehe Recycling in Betracht, wenn möglich.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Nutzung, siehe die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Eine ordnungsgemäße Nutzung und Pflege werden dein Erlebnis mit den FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS verbessern.

Safety Instruction Guide for FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduction

Thank you for choosing the FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. This product is designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the lens covers by following these guidelines:
 - Always check the product for damage before use.
 - Use the lens covers only for their intended purpose.
 - Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidents.
 - Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.
 - Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure optimal safety while using the lens covers, observe the following precautions:
 - Do not force the cover open or closed; use gentle finger pressure.
 - Avoid using the lens covers in extreme weather conditions that exceed their specifications.
 - Do not expose the lens covers to sharp objects that may cause damage.
 - Regularly clean the lens covers to maintain visibility and performance.
 - Inspect the lens covers periodically for signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the lens covers:
 1. **Measure Lens Diameter:** Determine the diameter of your scope's eyepiece or objective using a ruler or caliper.
 2. **Select the Correct Cover:** Refer to the product chart to ensure you have the correct size (2.500" or 63.5MM).
 3. **Installation:**
 - Align the cover with the lens.
 - Gently press the cover onto the lens until it fits securely.
 4. **Usage:**
 - To open the cover, apply light pressure with your finger to spring it up.
 - Ensure the cover is fully out of the way before using the scope.
 5. **Storage:** When not in use, store the lens covers in a dry and safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers responsibly:
 - Check local regulations for proper disposal methods.
 - If the lens covers are damaged beyond use, consider recycling if possible.
 - Do not dispose of lens covers in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding product safety or usage, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for adhering to these safety instructions. Proper use and care will enhance your experience with the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de las inclemencias del tiempo, el polvo y la humedad durante situaciones tácticas y de caza. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de un uso seguro de las tapas siguiendo estas directrices:
 - Siempre verifica el producto en busca de daños antes de usarlo.
 - Usa las tapas de lentes solo para su propósito previsto.
 - Mantén las tapas de lentes fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
 - Informa sobre cualquier condición insegura del producto a las autoridades correspondientes.
 - Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para garantizar una seguridad óptima al usar las tapas, observa las siguientes precauciones:
 - No fuerces la tapa a abrirse o cerrarse; usa una presión suave con el dedo.
 - Evita usar las tapas de lentes en condiciones climáticas extremas que superen sus especificaciones.
 - No expongas las tapas de lentes a objetos afilados que puedan causar daños.
 - Limpia regularmente las tapas de lentes para mantener la visibilidad y el rendimiento.
 - Inspecciona las tapas de lentes periódicamente en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para una correcta instalación y uso de las tapas de lentes:
 1. **Mide el Diámetro de la Lente:** Determina el diámetro del ocular o del objetivo de tu visor usando una regla o un calibrador.
 2. **Selecciona la Tapa Correcta:** Consulta la tabla de productos para asegurarte de que tienes el tamaño correcto (2.500" o 63.5MM).
 3. **Instalación:**
 - Alinea la tapa con la lente.
 - Presiona suavemente la tapa sobre la lente hasta que encaje de forma segura.
 4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con tu dedo para que salte.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente fuera del camino antes de usar el visor.
 5. **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarda las tapas de lentes en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las tapas de lentes de manera responsable:
 - Consulta las regulaciones locales para los métodos de desecho adecuados.
 - Si las tapas de lentes están dañadas más allá de su uso, considera reciclar si es posible.
 - No deseches las tapas de lentes en la basura doméstica si contienen materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. El uso y cuidado adecuados mejorarán tu experiencia con las TAPAS DE LENTES DE OBJETIVO FLIPOPEN.

Guide de sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de ta lunette des intempéries, de la poussière et de l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi d'utiliser les capuchons d'objectif en suivant ces directives :
 - Vérifie toujours le produit pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
 - Utilise les capuchons d'objectif uniquement pour leur usage prévu.
 - Garde les capuchons hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
 - Signale toute condition de produit dangereux aux autorités compétentes.
 - Reste informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Pour garantir une sécurité optimale lors de l'utilisation des capuchons, observe les précautions suivantes :
 - Ne force pas le capuchon à s'ouvrir ou à se fermer ; utilise une pression douce avec le doigt.
 - Évite d'utiliser les capuchons dans des conditions météorologiques extrêmes qui dépassent leurs spécifications.
 - Ne soumetts pas les capuchons à des objets tranchants qui pourraient les endommager.
 - Nettoie régulièrement les capuchons pour maintenir la visibilité et les performances.
 - Inspecte périodiquement les capuchons pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Suis ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées des capuchons d'objectif :
 1. **Mesurer le diamètre de la lentille** : Détermine le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de ta lunette à l'aide d'une règle ou d'un pied à coulisse.
 2. **Sélectionner le capuchon correct** : Consulte le tableau des produits pour t'assurer que tu disposes de la bonne taille (2.500" ou 63.5MM).
 3. **Installation** :
 - Aligne le capuchon avec la lentille.
 - Appuie doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 4. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, applique une légère pression avec ton doigt pour le faire ressortir.
 - Assure-toi que le capuchon est complètement hors du chemin avant d'utiliser la lunette.
 5. **Stockage** : Lorsque tu ne l'utilises pas, range les capuchons dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'élimination

- Dispose des capuchons d'objectif de manière responsable :
 - Vérifie les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
 - Si les capuchons sont endommagés au-delà de leur utilisation, envisage de les recycler si possible.
 - Ne jette pas les capuchons dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez les informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou visitez le site Web du fabricant.

Merci de respecter ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés amélioreront ton expérience avec les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA di Butler Creek. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da condizioni atmosferiche, polvere e umidità durante situazioni tattiche e di caccia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le coperture per obiettivo in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
 - Utilizza le coperture per obiettivo solo per il loro scopo previsto.
 - Tieni le coperture per obiettivo fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
 - Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure alle autorità competenti.
 - Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami di prodotto e sulla sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per garantire la massima sicurezza durante l'uso delle coperture per obiettivo, osserva le seguenti precauzioni:
 - Non forzare l'apertura o la chiusura della copertura; utilizza una leggera pressione delle dita.
 - Evita di utilizzare le coperture per obiettivo in condizioni meteorologiche estreme che superano le loro specifiche.
 - Non esporre le coperture per obiettivo a oggetti appuntiti che potrebbero causare danni.
 - Pulisci regolarmente le coperture per obiettivo per mantenere visibilità e prestazioni.
 - Ispeziona periodicamente le coperture per obiettivo per segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo delle coperture per obiettivo:
 1. **Misura il Diametro della Lente:** Determina il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale utilizzando un righello o un calibro.
 2. **Seleziona la Copertura Corretta:** Consulta il grafico del prodotto per assicurarti di avere la dimensione corretta (2.500" o 63.5MM).
 3. **Installazione:**
 - Allinea la copertura con la lente.
 - Premi delicatamente la copertura sulla lente finché non si adatta in modo sicuro.
 4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con il dito per farla saltare su.
 - Assicurati che la copertura sia completamente fuori strada prima di utilizzare il cannocchiale.
 5. **Conservazione:** Quando non in uso, riponi le coperture per obiettivo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per obiettivo in modo responsabile:
 - Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
 - Se le coperture per obiettivo sono danneggiate oltre l'uso, considera di riciclarle se possibile.
 - Non smaltire le coperture per obiettivo nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali

pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o l'uso, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nel packaging del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver rispettato queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura appropriati miglioreranno la tua esperienza con le COPERTURE PER OBIETTIVO A APERTURA RAPIDA.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Dette produktet er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot vær, støv og fuktighet under taktiske og jaktmessige situasjoner. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av linsedekselet ved å følge disse retningslinjene:
 - Sjekk alltid produktet for skader før bruk.
 - Bruk linsedekselet kun til sitt tiltenkte formål.
 - Hold linsedekselet utenfor rekkevidde for barn for å forhindre ulykker.
 - Rapport eventuelle usikre produktforhold til relevante myndigheter.
 - Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- For å sikre optimal sikkerhet ved bruk av linsedekselet, observer følgende tiltak:
 - Ikke tving dekkelet åpen eller igjen; bruk forsiktig fingertrykk.
 - Unngå å bruke linsedekselet under ekstreme værforhold som overskrider spesifikasjonene.
 - Ikke utsett linsedekselet for skarpe gjenstander som kan forårsake skader.
 - Rengjør linsedekselet regelmessig for å opprettholde synlighet og ytelse.
 - Inspiser linsedekselet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk av linsedekselet:
 1. **Mål linse diameter:** Bestem diameteren på kikkertens okular eller objektiv ved hjelp av en linjal eller kaliper.
 2. **Velg riktig deksel:** Referer til produktoversikten for å sikre at du har riktig størrelse (2.500" eller 63.5MM).
 3. **Installasjon:**
 - Juster dekkelet med linsen.
 - Trykk forsiktig dekkelet på linsen til det sitter sikkert.
 4. **Bruk:**
 - For å åpne dekkelet, påfør lett trykk med fingeren for å sprette det opp.
 - Sørg for at dekkelet er helt ute av veien før du bruker kikkerten.
 5. **Lagring:** Når det ikke er i bruk, oppbevar linsedekselet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt linsedekselet på en ansvarlig måte:
 - Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder.
 - Hvis linsedekselet er skadet utover bruk, vurder å resirkulere hvis mulig.
 - Ikke kast linsedekselet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle spørsmål angående produksikkerhet eller bruk, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt i produktpakken eller besøk produsentens nettsted.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Riktig bruk og omsorg vil forbedre din opplevelse med FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla OSŁON NA OBIEKTYW FLIOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OSŁON NA OBIEKTYW FLIOPEN firmy Butler Creek. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią podczas sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie osłon, przestrzegaj poniższych zasad:
 - Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
 - Używaj osłon tylko do ich zamierzonego celu.
 - Przechowuj osłony poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu odpowiednim organom.
 - Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z osłon, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Nie wymuszaj otwierania ani zamykania osłony; używaj delikatnego nacisku palca.
 - Unikaj używania osłon w ekstremalnych warunkach pogodowych, które przekraczają ich specyfikacje.
 - Nie wystawiaj osłon na ostre przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenia.
 - Regularnie czyść osłony, aby utrzymać widoczność i wydajność.
 - Okresowo sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać osłon:
 1. **Zmierzenie średnicy soczewki:** Określ średnicę okularu lub obiektywu lunety za pomocą linijki lub suwmiarki.
 2. **Wybór odpowiedniej osłony:** Skorzystaj z tabeli produktów, aby upewnić się, że masz odpowiedni rozmiar (2.500" lub 63.5MM).
 3. **Instalacja:**
 - Wyrównaj osłonę z soczewką.
 - Delikatnie naciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
 4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, zastosuj lekką presję palcem, aby ją unieść.
 - Upewnij się, że osłona jest całkowicie odsunięta przed użyciem lunety.
 5. **Przechowywanie:** Gdy nie jest używana, przechowuj osłony w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony odpowiedzialnie:
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące metod utylizacji.
 - Jeśli osłony są uszkodzone i nie nadają się do użytku, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
 - Nie wyrzucaj osłon do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub użytkowania, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i pielęgnacja poprawią Twoje doświadczenia z OSŁONAMI NA OBIEKTYW FLIPOPEN.

Turvaohjeet FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creekin FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä sään, pölyn ja kosteuden vaikutuksilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
 - Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
 - Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista asianomaisille viranomaisille.
 - Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmistaaksesi optimaalisen turvallisuuden linssinsuojia käytettäessä, noudata seuraavia varotoimia:
 - Älä pakota kantta auki tai kiinni; käytä hellää sormipainetta.
 - Vältä linssinsuojien käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka ylittävät niiden tekniset tiedot.
 - Älä altista linssinsuojia teräville esineille, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
 - Puhdista linssinsuojat säännöllisesti näkyvyyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
 - Tarkista linssinsuojat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita linssinsuojien oikeaa asennusta ja käyttöä varten:
 1. **Mittaa Linssin Halkaisija:** Määritä tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija käyttäen viivainta tai kalibraattoria.
 2. **Valitse Oikea Suojus:** Viittaa tuotetaulukoon varmistaaksesi, että sinulla on oikean kokoinen suojus (2.500" tai 63.5MM).
 3. **Asennus:**
 - Kohdista suojus linssin kanssa.
 - Paina varovasti suojus linssiin, kunnes se istuu tukevasti.
 4. **Käyttö:**
 - Avaa kansi painamalla kevyesti sormellasi, jotta se ponnahtaa ylös.
 - Varmista, että kansi on täysin pois tieltä ennen tähtäimen käyttöä.
 5. **Säilytys:** Kun tuotetta ei käytetä, säilytä linssinsuojat kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat vastuullisesti:
 - Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenetelmistä.
 - Jos linssinsuojat ovat vaurioituneet käyttökelvottomiksi, harkitse kierrätystä, jos mahdollista.
 - Älä hävitä linssinsuojia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Kaikissa tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön liittyvissä kysymyksissä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Oikea käyttö ja huolenpito parantaa kokemustasi FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Denna produkt är designad för att skydda dina kikars linser från väder, damm och fukt under taktiska och jaktrelaterade situationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda linsskydden på ett säkert sätt genom att följa dessa riktlinjer:
 - Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
 - Använd linsskydden endast för avsett syfte.
 - Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
 - Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden till relevanta myndigheter.
 - Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att säkerställa optimal säkerhet vid användning av linsskydden, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Tvinga inte locket att öppna eller stänga; använd försiktig fingertryck.
 - Undvik att använda linsskydden i extrema väderförhållanden som överskrider deras specifikationer.
 - Utsätt inte linsskydden för vassa föremål som kan orsaka skador.
 - Rengör regelbundet linsskydden för att upprätthålla synlighet och prestanda.
 - Inspektera linsskydden periodiskt för tecken på slitage eller skada.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av linsskydden:
 1. **Mät linsernas diameter:** Bestäm diametern på din kikars ögonlins eller objektiv med en linjal eller skjutmått.
 2. **Välj rätt lock:** Konsultera produktdiagrammet för att säkerställa att du har rätt storlek (2.500" eller 63.5MM).
 3. **Installation:**
 - Justera locket med linse.
 - Tryck försiktigt locket på linse tills det sitter säkert.
 4. **Användning:**
 - För att öppna locket, applicera lätt tryck med fingret för att fjädras upp.
 - Se till att locket är helt ur vägen innan du använder kikaren.
 5. **Förvaring:** När de inte används, förvara linsskydden på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta linsskydden ansvarsfullt:
 - Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering.
 - Om linsskydden är skadade bortom användning, överväg att återvinna om möjligt.
 - Kasta inte linsskydden i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För eventuella frågor angående produktsäkerhet eller användning, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och skötsel kommer att förbättra din upplevelse med FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Bezpečnostní pokyny pro FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krytů čoček dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy zkontrolujte produkt na poškození před použitím.
 - Používejte kryty čoček pouze k jejich zamýšlenému účelu.
 - Držte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
 - Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu příslušným úřadům.
 - Sledujte informace o stahování produktů a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Pro zajištění optimální bezpečnosti při používání krytů čoček dodržujte následující opatření:
 - Nepokoušejte se kryt otevřít nebo zavřít násilím; používejte jemný tlak prstem.
 - Vyhněte se používání krytů čoček za extrémních povětrnostních podmínek, které překračují jejich specifikace.
 - Nevystavujte kryty čoček ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
 - Pravidelně čistěte kryty čoček, abyste udrželi viditelnost a výkon.
 - Periodicky kontrolujte kryty čoček na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání krytů čoček:
 1. **Změřte průměr čočky:** Určete průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu pomocí pravítka nebo kalibru.
 2. **Vyberte správný kryt:** Odkazujte na produktovou tabulku, abyste zajistili, že máte správnou velikost (2.500" nebo 63.5MM).
 3. **Instalace:**
 - Zarovnejte kryt s čočkou.
 - Jemně zatlačte kryt na čočku, dokud nebude bezpečně na místě.
 4. **Používání:**
 - Pro otevření krytu použijte lehký tlak prstem, abyste ho vysunuli.
 - Ujistěte se, že je kryt zcela mimo cestu před použitím puškohledu.
 5. **Údržba:** Když se nepoužívají, uchovávejte kryty čoček na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytů čoček odpovědně:
 - Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
 - Pokud jsou kryty čoček poškozeny a nelze je použít, zvažte recyklaci, pokud je to možné.
 - Nevyhazujte kryty čoček do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo používání, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Správné používání a péče zvýší vaši zkušenost s FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.