

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)

These flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.

Objective Lens Cover #33,34 2.043-2.1" (51.9-53.5mm)



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001578
- Mfr. No.: 33334
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Model Number: 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)
- Size: 33 to 34 Objective
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525333340

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK, TAPA DE LENTE OBJETIVO #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX BUTLER CREEK #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJJEKTIVLOCK #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)

Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Einleitung

Danke, dass du dich für die MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung der Objektivabdeckungen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsmaßnahmen und die richtige Anwendung zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Objektivabdeckung für Zielfernrohre verwendet wird.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu verhindern.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Setze die Objektivabdeckungen nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies Schäden verursachen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Benutzung herunterfallen.
- Vermeide die Verwendung der Objektivabdeckungen in nassen oder feuchten Umgebungen, da Feuchtigkeit die Leistung des Objektivs beeinträchtigen kann.
- Wenn die Objektivabdeckungen mit Chemikalien oder Lösungsmitteln in Kontakt kommen, reinige sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Bestimme die richtige Größe der Objektivabdeckung für dein Zielfernrohr (33 bis 34 Objective).
- Richte die Objektivabdeckung mit dem Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Objektivabdeckung vorsichtig auf das Objektiv, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung problemlos aufklappen und schließen kann, ohne behindert zu werden.

2. Verwendung:

- Halte die Objektivabdeckungen, wenn sie nicht benutzt werden, geschlossen, um das Objektiv vor Staub und Kratzern zu schützen.
- Stelle vor der Verwendung des Zielfernrohrs sicher, dass die Objektivabdeckungen vollständig geöffnet sind.
- Schließe nach der Benutzung immer die Objektivabdeckungen, um die Integrität des Objektivs zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn dies durch lokale Vorschriften verboten ist.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an den angegebenen EUKontakt, der mit deiner Produktdokumentation bereitgestellt wird.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung der MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung, um deine Erfahrung mit diesem Produkt zu verbessern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduction

Thank you for choosing the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the lens covers. Please read this manual carefully before use to understand the safety measures and proper usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a lens cover for scopes.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental swallowing or injury.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of damage. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the disposal of plastic products.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may cause damage.
- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope to prevent them from falling off during use.
- Avoid using the lens covers in wet or humid environments, as moisture can affect the performance of the lens.
- If the lens covers come into contact with chemicals or solvents, clean them immediately with a soft, dry cloth.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct size of the lens cover for your scope (33 to 34 Objective).
- Align the lens cover with the objective lens of the scope.
- Gently press the lens cover onto the objective lens until it fits snugly.
- Ensure that the lens cover can flip open and close easily without obstruction.

2. Usage:

- When not in use, keep the lens covers closed to protect the objective lens from dust and scratches.
- Before using the scope, ensure the lens covers are flipped open completely.
- After use, always close the lens covers to maintain the integrity of the lens.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling where facilities are available.
- Do not dispose of the lens covers in regular household waste if local regulations prohibit it.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please reach out to the designated EU contact point provided with your product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Always prioritize safety and proper handling to enhance your experience with this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK, TAPA DE LENTE OBJETIVO #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN de Butler Creek. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de las tapas de lente. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para comprender las medidas de seguridad y el uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como tapa de lente para miras.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir la ingestión accidental o lesiones.
- Inspecciona regularmente las tapas de lente en busca de signos de daño. No las uses si están dañadas.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No expongas las tapas de lente a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños.
- Asegúrate de que las tapas de lente estén bien sujetas a la mira para evitar que se caigan durante su uso.
- Evita usar las tapas de lente en ambientes húmedos o mojados, ya que la humedad puede afectar el rendimiento de la lente.
- Si las tapas de lente entran en contacto con productos químicos o solventes, límpialas inmediatamente con un paño suave y seco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica el tamaño correcto de la tapa de lente para tu mira (33 a 34 Objetivo).
- Alinea la tapa de lente con la lente objetivo de la mira.
- Presiona suavemente la tapa de lente sobre la lente objetivo hasta que encaje de forma segura.
- Asegúrate de que la tapa de lente pueda abrirse y cerrarse fácilmente sin obstrucciones.

2. Uso:

- Cuando no esté en uso, mantén las tapas de lente cerradas para proteger la lente objetivo del polvo y los rasguños.
- Antes de usar la mira, asegúrate de que las tapas de lente estén completamente abiertas.
- Después de usar, siempre cierra las tapas de lente para mantener la integridad de la lente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de lente de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches las tapas de lente en la basura doméstica regular si las regulaciones locales lo prohíben.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE designado que se proporciona con la documentación de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para mejorar tu experiencia con este producto. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX de Butler Creek. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres des caches d'objectif. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de comprendre les mesures de sécurité et l'utilisation appropriée.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que cache d'objectif pour les lunettes de visée.
- Gardez les caches d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.
- Inspectez régulièrement les caches d'objectif pour tout signe de dommage. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas exposer les caches d'objectif à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait les endommager.
- Assurez-vous que les caches d'objectif sont solidement fixés à la lunette pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les caches d'objectif dans des environnements humides ou mouillés, car l'humidité peut affecter les performances de l'objectif.
- Si les caches d'objectif entrent en contact avec des produits chimiques ou des solvants, nettoyez-les immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Identifiez la taille correcte du cache d'objectif pour votre lunette (33 à 34 Objective).
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif sur l'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement.
- Assurez-vous que le cache d'objectif peut s'ouvrir et se fermer facilement sans obstruction.

2. Utilisation :

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez les caches d'objectif fermés pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures.
- Avant d'utiliser la lunette, assurez-vous que les caches d'objectif sont complètement ouverts.
- Après utilisation, fermez toujours les caches d'objectif pour maintenir l'intégrité de l'objectif.

Instructions d'élimination

- Disposez des caches d'objectif conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de le recycler là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas les caches d'objectif dans les déchets ménagers ordinaires si les réglementations locales l'interdisent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, veuillez vous adresser au point de contact désigné de l'UE fourni avec la documentation de votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour améliorer votre expérience avec ce produit. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX BUTLER CREEK #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduzione

Grazie per aver scelto i COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX di Butler Creek. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri dei coprilenti. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le misure di sicurezza e l'uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come coprilente per ottiche.
- Tenere i coprilenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o infortuni.
- Ispezionare regolarmente i coprilenti per eventuali segni di danneggiamento. Non utilizzare se danneggiati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti in plastica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre i coprilenti a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Assicurarsi che i coprilenti siano fissati saldamente all'ottica per prevenire che cadano durante l'uso.
- Evitare di utilizzare i coprilenti in ambienti umidi o bagnati, poiché l'umidità può influire sulle prestazioni dell'ottica.
- Se i coprilenti entrano in contatto con sostanze chimiche o solventi, pulirli immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identificare la dimensione corretta del coprilente per la propria ottica (33 a 34 Obiettivo).
- Allineare il coprilente con l'obiettivo dell'ottica.
- Premere delicatamente il coprilente sull'obiettivo fino a quando non si adatta perfettamente.
- Assicurarsi che il coprilente possa aprirsi e chiudersi facilmente senza ostruzioni.

2. Uso:

- Quando non in uso, mantenere i coprilenti chiusi per proteggere l'obiettivo da polvere e graffi.
- Prima di utilizzare l'ottica, assicurarsi che i coprilenti siano completamente aperti.
- Dopo l'uso, chiudere sempre i coprilenti per mantenere l'integrità dell'obiettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i coprilenti in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considerare il riciclaggio dove sono disponibili strutture.
- Non smaltire i coprilenti nei rifiuti domestici regolari se le normative locali lo vietano.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE fornito con la documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla gestione corretta per migliorare la propria esperienza con questo prodotto. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS fra Butler Creek. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av objektivdekslene. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å forstå sikkerhetstiltakene og riktig bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som objektivdeksel for kikkertsikter.
- Hold objektivdekslene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet svelging eller skade.
- Inspiser regelmessig objektivdekslene for tegn på skade. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Følg alle lokale forskrifter angående avhending av plastprodukter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke utsett objektivdekslene for ekstreme temperaturer eller direkte sollys i lengre perioder, da dette kan forårsake skade.
- Sørg for at objektivdekslene er sikkert festet til kikkertsiktet for å forhindre at de faller av under bruk.
- Unngå å bruke objektivdekslene i våte eller fuktige miljøer, da fuktighet kan påvirke ytelsen til linsen.
- Hvis objektivdekslene kommer i kontakt med kjemikalier eller løsemidler, rengjør dem umiddelbart med en myk, tørr klut.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Identifiser den riktige størrelsen på objektivdekslet for kikkertsiktet ditt (33 til 34 Objective).
- Juster objektivdekslet med objektivlinsen på kikkertsiktet.
- Trykk forsiktig objektivdekslet på objektivlinsen til det sitter tett.
- Sørg for at objektivdekslet kan åpnes og lukkes enkelt uten hindringer.

2. Bruk:

- Når de ikke er i bruk, hold objektivdekslene lukket for å beskytte objektivlinsen mot støv og riper.
- Før du bruker kikkertsiktet, sørg for at objektivdekslene er helt åpnet.
- Etter bruk, lukk alltid objektivdekslene for å opprettholde integriteten til linsen.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av objektivdekslene skal skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsregler.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere der fasiliteter er tilgjengelige.
- Ikke kast objektivdekslene i vanlig husholdningsavfall hvis lokale forskrifter forbyr dette.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktstøtte, vennligst kontakt den angitte EUkontakt punktet som følger med produktdokumentasjonen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Prioriter alltid sikkerhet og riktig håndtering for å forbedre opplevelsen din med dette produktet. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon soczewek MULTIFLEX FLIPOPEN od Butler Creek. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i obsługi osłon soczewek. Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem, aby zrozumieć środki bezpieczeństwa oraz prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest osłona soczewek lunetowych.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub urazom.
- Regularnie sprawdzaj osłony soczewek pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Nie używaj ich, jeśli są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów plastikowych.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie narażaj osłon soczewek na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Upewnij się, że osłony soczewek są pewnie przymocowane do lunety, aby zapobiec ich odpadnięciu podczas użycia.
- Unikaj używania osłon soczewek w mokrych lub wilgotnych warunkach, ponieważ wilgoć może wpłynąć na wydajność soczewek.
- Jeśli osłony soczewek mają kontakt z chemikaliami lub rozpuszczalnikami, natychmiast wyczyść je miękką, suchą szmatką.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar osłony soczewki do swojej lunety (33 do 34 obiektywu).
- Wyreguluj osłonę soczewki względem soczewki obiektywu lunety.
- Ostrożnie naciśnij osłonę soczewki na soczewkę obiektywu, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona soczewki może się otwierać i zamykać bez przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Gdy nie jest używana, trzymaj osłony soczewek zamknięte, aby chronić soczewkę obiektywu przed kurzem i zarysowaniami.
- Przed użyciem lunety upewnij się, że osłony soczewek są całkowicie otwarte.
- Po użyciu zawsze zamykaj osłony soczewek, aby zachować integralność soczewki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony soczewek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ recykling, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj osłon soczewek do zwykłych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który jest podany w dokumentacji produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon soczewek MULTIFLEX FLIPOPEN. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z produktem, aby poprawić swoje doświadczenia z tym produktem. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym.

Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet linssinsuojien turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät turvallisuustoimenpiteet ja oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, eli linssinsuojana kiikaritähstäimille.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa nieleminen tai vahingoittuminen.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojat mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä muovituotteiden hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Älä altista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkään, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Varmista, että linssinsuojat ovat tukevasti kiinni kiikaritähstäimessä, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- Vältä linssinsuojien käyttöä kosteissa tai märissä ympäristöissä, sillä kosteus voi vaikuttaa linssin toimintaan.
- Jos linssinsuojat joutuvat kosketuksiin kemikaalien tai liuottimien kanssa, puhdista ne heti pehmeällä, kuivalla liinalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista oikea linssinsuojan koko kiikaritähstäimellesi (3334 objektiivi).
- Kohdista linssinsuojus kiikaritähstäimen objektiivilinssin kanssa.
- Paina linssinsuojus varovasti objektiivilinssin päälle, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että linssinsuojus voi avautua ja sulkeutua helposti ilman esteitä.

2. Käyttö:

- Kun linssinsuojia ei käytetä, pidä ne suljettuina suojataksesi objektiivilinssiä pölyltä ja naarmuilta.
- Ennen kiikaritähstäimen käyttöä varmista, että linssinsuojat ovat täysin avautuneet.
- Käytön jälkeen sulje aina linssinsuojat säilyttääksesi linssin eheyden.

Hävittämishjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse kierrätystä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä linssinsuojia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos paikalliset säännöt kieltävät sen.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuen tarpeeseen, ota yhteyttä tuotteen mukana

toimitettuun EUyhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja oikea käsittely parantaaksesi kokemustasi tämän tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJEKTIVLOCK #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK från Butler Creek. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av objektivlocken. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som objektivlock för kikarsikten.
- Håll objektivlocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig sväljning eller skada.
- Inspektera regelbundet objektivlocken för eventuella tecken på skador. Använd dem inte om de är skadade.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av plastprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Utsätt inte objektivlocken för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan orsaka skador.
- Se till att objektivlocken är ordentligt fästa på kikarsiktet för att förhindra att de ramlar av under användning.
- Undvik att använda objektivlocken i våta eller fuktiga miljöer, eftersom fukt kan påverka prestandan hos objektivet.
- Om objektivlocken kommer i kontakt med kemikalier eller lösningsmedel, rengör dem omedelbart med en mjuk, torr trasa.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera rätt storlek på objektivlocket för ditt kikarsikte (33 till 34 objektiv).
- Rikta in objektivlocket med objektivlinsen på kikarsiktet.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivlinsen tills det sitter tätt.
- Kontrollera att objektivlocket kan öppnas och stängas lätt utan hinder.

2. Användning:

- När de inte används, håll objektivlocken stängda för att skydda objektivlinsen från damm och repor.
- Innan du använder kikarsiktet, se till att objektivlocken är helt öppna.
- Efter användning, stäng alltid objektivlocken för att bevara objektivets integritet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocken i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna där det finns anläggningar.
- Kassera inte objektivlocken i vanligt hushållsavfall om lokala föreskrifter förbjuder det.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produktinformation.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att förbättra din upplevelse med denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s kryty objektivů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správnému používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako kryt objektivu pro puškohledy.
- Držte kryty objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému spolknutí nebo zranění.
- Pravidelně kontrolujte kryty objektivu na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozeny.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace plastových výrobků.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nevystavujte kryty objektivu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu, protože to může způsobit poškození.
- Ujistěte se, že jsou kryty objektivu bezpečně připevněny k puškohledu, aby se zabránilo jejich pádu během používání.
- Vyhnete se používání krytů objektivu v mokřích nebo vlhkých prostředích, protože vlhkost může ovlivnit výkon objektivu.
- Pokud kryty objektivu přijdou do kontaktu s chemikáliemi nebo rozpouštědly, okamžitě je vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Identifikujte správnou velikost krytu objektivu pro váš puškohled (33 až 34 objektiv).
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem puškohledu.
- Jemně zatlačte kryt objektivu na objektiv puškohledu, dokud pevně nesedí.
- Ujistěte se, že kryt objektivu se může snadno otevřít a zavřít bez překážek.

2. Použití:

- Když se nepoužívají, držte kryty objektivu zavřené, aby chránily objektiv před prachem a škrábanci.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jsou kryty objektivu zcela otevřené.
- Po použití vždy zavřete kryty objektivu, abyste udrželi integritu objektivu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte kryty objektivu do běžného domácího odpadu, pokud to místní předpisy zakazují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, který je uveden v dokumentaci k vašemu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správnou manipulaci, abyste zlepšili svůj zážitek s tímto produktem. Děkujeme za pozornost k těmto pokynům.