

Sinclair Speed Screw - SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST SPEED SCREW, 3/8"X16 THREADS

The Speed Screw replaces the rear leg in the Sinclair Rifle Rest. It is used for high speed vertical travel between the record target and the sighter target, and for quick fine-tune vertical adjustments. All stainless steel construction and quality machining make this product work flawlessly. NOTE: 3/8"-16 thread Speed Screw works with Gen II Sinclair rests, Hart, Bald Eagle and others with 3/8"-16 leg threads. 1/2"-20 thread Speed Screw works for the new Sinclair Heavy Varmint Rests and Sinclair Competition Rests.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST SPEED SCREW, 3/8"X16 THREADS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749006904
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Speed Screw Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Speed Screw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sinclair Speed Screw](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la Sinclair Speed Screw](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Speed Screw](#)
- [Norsk: Sinclair Speed Screw Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Śruby Speed Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Speed Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Speed Screw Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Rychlostního šroubu Sinclair](#)

Sinclair Speed Screw Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Speed Screw entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines Sinclair Rifle Rest zu verbessern und schnelle vertikale Anpassungen zu ermöglichen. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher und korrekt zu verwenden, um die optimale Leistung zu gewährleisten und Risiken im Zusammenhang mit seiner Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell des Rifle Rest geeignet ist.
- Überprüfe den Speed Screw vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und befolge alle Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde alle unsicheren Produkterfahrungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Produktrückrufe, indem du die EU Safety Gate Plattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Unsachgemäße Installation kann zu Instabilität während der Nutzung führen.
- Beschädigte Schrauben können zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.
- Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Stelle immer sicher, dass der Speed Screw vor der Verwendung fest angezogen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtslimits deines Rifle Rest.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Austausch des Speed Screws, wenn nötig.
- Vermeide die Verwendung des Speed Screws bei nassen oder rutschigen Bedingungen.

• Altersbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Bewahre es sicher außerhalb ihrer Reichweite auf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Bestätige, dass dein Rifle Rest mit dem 3/8"16 Gewinde des Speed Screws kompatibel ist.
- Entferne das vorhandene hintere Bein vom Rifle Rest.
- Richte den Speed Screw mit dem Gewindeloch aus und schraube ihn im Uhrzeigersinn ein, bis er sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass der Speed Screw fest angezogen ist, aber überdrehe ihn nicht.

2. Verwendung:

- Um die Höhe anzupassen, drehe den Speed Screw im Uhrzeigersinn, um zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu senken.
- Nimm feine Anpassungen vorsichtig vor, um plötzliche Höhenänderungen zu vermeiden.
- Stelle immer sicher, dass der Rifle Rest stabil ist, bevor du Anpassungen vornimmst.

3. Wartung:

- Reinige regelmäßig den Speed Screw und die Umgebung, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Überprüfe den Speed Screw vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung, Rost oder Beschädigungen.
- Ersetze den Speed Screw, wenn du Mängel bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Speed Screw gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich des Sinclair Speed Screws, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Sinclair Speed Screws priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

Sinclair Speed Screw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Speed Screw. This product is designed to enhance the functionality of your Sinclair Rifle Rest, allowing for highspeed vertical adjustments. It is important to use this product safely and correctly to ensure optimal performance and to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific rifle rest model.
- Always inspect the Speed Screw for damage before use.
- Use the product only as intended, following all instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to instability during use.
 - Damaged screws can cause malfunction or accidents.
 - Misuse can lead to personal injury or damage to equipment.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the Speed Screw is securely tightened before use.
 - Do not exceed the recommended weight limits of your rifle rest.
 - Regularly check for wear and tear on the Speed Screw and replace if necessary.
 - Avoid using the Speed Screw in wet or slippery conditions.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Keep it stored safely away from their reach.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Confirm that your rifle rest is compatible with the 3/8"16 thread Speed Screw.
- Remove the existing rear leg from the rifle rest.
- Align the Speed Screw with the threaded hole and screw it in clockwise until secure.
- Ensure that the Speed Screw is firmly tightened, but do not overtighten.

2. Usage:

- To adjust the height, turn the Speed Screw clockwise to raise and counterclockwise to lower.
- Make fine adjustments carefully to avoid sudden changes in height.
- Always ensure the rifle rest is stable before making any adjustments.

3. Maintenance:

- Regularly clean the Speed Screw and surrounding area to prevent debris buildup.

- Inspect the Speed Screw for signs of wear, rust, or damage before each use.
- Replace the Speed Screw if you notice any defects.

Disposal Instructions

- Dispose of the Speed Screw in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the Sinclair Speed Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Speed Screw. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sinclair Speed Screw

Introducción

Gracias por elegir el Sinclair Speed Screw. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu Sinclair Rifle Rest, permitiendo ajustes verticales de alta velocidad. Es importante usar este producto de manera segura y correcta para asegurar un rendimiento óptimo y minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu rifle rest.
- Siempre inspecciona el Speed Screw en busca de daños antes de usarlo.
- Usa el producto solo como se indica, siguiendo todas las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier experiencia insegura o accidentes relacionados con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede provocar inestabilidad durante el uso.
- Los tornillos dañados pueden causar fallos o accidentes.
- El uso indebido puede resultar en lesiones personales o daños al equipo.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate siempre de que el Speed Screw esté bien ajustado antes de usarlo.
- No excedas los límites de peso recomendados de tu rifle rest.
- Revisa regularmente el Speed Screw en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Evita usar el Speed Screw en condiciones húmedas o resbaladizas.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para el uso de niños. Mantenlo guardado de forma segura, fuera de su alcance.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Confirma que tu rifle rest sea compatible con el Speed Screw de rosca 3/8"16.
- Retira la pata trasera existente del rifle rest.
- Alinea el Speed Screw con el orificio roscado y atorníllalo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.
- Asegúrate de que el Speed Screw esté firmemente ajustado, pero no lo aprietes en exceso.

2. Uso:

- Para ajustar la altura, gira el Speed Screw en el sentido de las agujas del reloj para elevar y en sentido contrario para bajar.

- Realiza ajustes finos con cuidado para evitar cambios bruscos en la altura.
- Asegúrate siempre de que el rifle rest esté estable antes de realizar cualquier ajuste.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el Speed Screw y el área circundante para evitar la acumulación de escombros.
- Inspecciona el Speed Screw en busca de signos de desgaste, óxido o daños antes de cada uso.
- Reemplaza el Speed Screw si notas algún defecto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Speed Screw de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el Sinclair Speed Screw, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Sinclair Speed Screw. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour la Sinclair Speed Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sinclair Speed Screw. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton Sinclair Rifle Rest, permettant des ajustements verticaux rapides. Il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité et correctement pour garantir des performances optimales et minimiser les risques associés à son utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est adapté à ton modèle spécifique de rifle rest.
- Inspecte toujours la Speed Screw pour détecter des dommages avant utilisation.
- Utilise le produit uniquement comme prévu, en suivant toutes les instructions.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Risques potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner une instabilité pendant l'utilisation.
- Des vis endommagées peuvent provoquer des dysfonctionnements ou des accidents.
- Un usage inapproprié peut causer des blessures personnelles ou endommager l'équipement.

• Instructions pour éviter les risques :

- Assure-toi toujours que la Speed Screw est bien serrée avant utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées de ton rifle rest.
- Vérifie régulièrement l'usure et les dommages de la Speed Screw et remplace-la si nécessaire.
- Évite d'utiliser la Speed Screw dans des conditions humides ou glissantes.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le stocké en toute sécurité hors de leur portée.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Confirme que ton rifle rest est compatible avec la Speed Screw à filetage 3/8"16.
- Retire la jambe arrière existante du rifle rest.
- Aligne la Speed Screw avec le trou fileté et vissela dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée.
- Assure-toi que la Speed Screw est bien serrée, mais ne la serre pas trop.

2. Utilisation :

- Pour ajuster la hauteur, tourne la Speed Screw dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever et dans le sens inverse pour abaisser.
- Fais des ajustements fins avec précaution pour éviter des changements brusques de hauteur.
- Assure-toi toujours que le rifle rest est stable avant de faire des ajustements.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement la Speed Screw et la zone environnante pour éviter l'accumulation de débris.
- Inspecte la Speed Screw pour détecter des signes d'usure, de rouille ou de dommages avant chaque utilisation.
- Remplace la Speed Screw si tu remarques des défauts.

Instructions de disposition

- Dispose de la Speed Screw conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Sinclair Speed Screw, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la Sinclair Speed Screw. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Speed Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Speed Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo Sinclair Rifle Rest, consentendo regolazioni verticali rapide. È importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro e corretto per garantire prestazioni ottimali e ridurre al minimo i rischi associati al suo utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello specifico del tuo rifle rest.
- Controlla sempre il Speed Screw per eventuali danni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, seguendo tutte le istruzioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Rischi Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a instabilità durante l'uso.
- Viti danneggiate possono causare malfunzionamenti o incidenti.
- Un uso improprio può portare a infortuni personali o danni all'attrezzatura.

• Istruzioni per Evitare i Rischi:

- Assicurati sempre che il Speed Screw sia ben serrato prima dell'uso.
- Non superare i limiti di peso raccomandati per il tuo rifle rest.
- Controlla regolarmente l'usura e il deterioramento del Speed Screw e sostituiscilo se necessario.
- Evita di utilizzare il Speed Screw in condizioni bagnate o scivolose.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo conservato in modo sicuro lontano dalla loro portata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Conferma che il tuo rifle rest sia compatibile con il Speed Screw a filettatura 3/8"16.
- Rimuovi la gamba posteriore esistente dal rifle rest.
- Allinea il Speed Screw con il foro filettato e avvitalo in senso orario fino a quando non è sicuro.
- Assicurati che il Speed Screw sia ben serrato, ma non stringere eccessivamente.

2. Uso:

- Per regolare l'altezza, ruota il Speed Screw in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.
- Effettua regolazioni fini con attenzione per evitare cambiamenti improvvisi di altezza.

- Assicurati sempre che il rifle rest sia stabile prima di effettuare qualsiasi regolazione.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Speed Screw e l'area circostante per prevenire l'accumulo di detriti.
- Ispeziona il Speed Screw per segni di usura, ruggine o danni prima di ogni utilizzo.
- Sostituisci il Speed Screw se noti difetti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Speed Screw in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Sinclair Speed Screw, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo imballaggio del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Sinclair Speed Screw. Goditi la tua esperienza di tiro!

Sinclair Speed Screw Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Speed Screw. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din Sinclair Rifle Rest, og muliggjør høyhastighets vertikale justeringer. Det er viktig å bruke dette produktet på en sikker og korrekt måte for å sikre optimal ytelse og minimere risikoene knyttet til bruken.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke rifle restmodell.
- Inspiser alltid Speed Screw for skader før bruk.
- Bruk produktet kun som tiltenkt, og følg alle instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produktopplevelser eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkninger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Feil installasjon kan føre til ustabilitet under bruk.
- Skadde skruer kan forårsake funksjonsfeil eller ulykker.
- Feil bruk kan føre til personskader eller skade på utstyret.

• Instruksjoner for å unngå farer:

- Sørg alltid for at Speed Screw er sikkert strammet før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte vektgrensene for din rifle rest.
- Sjekk jevnlig for slitasje på Speed Screw og bytt ut ved behov.
- Unngå å bruke Speed Screw under våte eller glatte forhold.

• Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Oppbevar det trygt unna deres rekkevidde.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Bekreft at din rifle rest er kompatibel med 3/8"16 gjenge Speed Screw.
- Fjern den eksisterende bakbenet fra rifle rest.
- Juster Speed Screw med det gjengede hullet og skru det inn med klokken til det er sikkert.
- Sørg for at Speed Screw er godt strammet, men unngå å overstramme.

2. Bruk:

- For å justere høyden, dreier Speed Screw med klokken for å heve og mot klokken for å senke.
- Gjør fine justeringer forsiktig for å unngå plutselige endringer i høyden.
- Sørg alltid for at rifle rest er stabil før du gjør noen justeringer.

3. Vedlikehold:

- Rengjør jevnlig Speed Screw og området rundt for å forhindre opphopning av rusk.

- Inspiser Speed Screw for tegn på slitasje, rust eller skader før hver bruk.
- Bytt ut Speed Screw hvis du merker noen defekter.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Speed Screw i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller sikkerhetsbekymringer angående Sinclair Speed Screw, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Sinclair Speed Screw. Nyt skyteopplevelsen!

Instrukcja Bezpieczeństwa Śruby Speed Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śruby Speed Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej podpórki strzeleckiej Sinclair, umożliwiając szybkie regulacje pionowe. Ważne jest, aby korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i prawidłowy, aby zapewnić optymalną wydajność oraz zminimalizować ryzyko związane z jego używaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu podpórki strzeleckiej.
- Zawsze sprawdzaj Śrubę Speed pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Niewłaściwy montaż może prowadzić do niestabilności podczas użytkowania.
- Uszkodzone śruby mogą powodować awarie lub wypadki.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

• Instrukcje dotyczące Unikania Zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że Śruba Speed jest mocno dokręcona przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wagowych swojej podpórki strzeleckiej.
- Regularnie sprawdzaj Śrubę Speed pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymień ją.
- Unikaj używania Śruby Speed w mokrych lub śliskich warunkach.

• Ostrzeżenia Specyficzne dla Wieków:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu, z dala od ich zasięgu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że Twoja podpórka strzelecka jest kompatybilna z gwintem 3/8"16 Śruby Speed.
- Usuń istniejącą tylną nogę z podpórki strzeleckiej.
- Wyrównaj Śrubę Speed z gwintowanym otworem i wkręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno trzymać.
- Upewnij się, że Śruba Speed jest dobrze dokręcona, ale nie przesadzaj z dokręcaniem.

2. Użytkowanie:

- Aby dostosować wysokość, obracaj Śrubę Speed zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć.
- Dokonuj drobnych regulacji ostrożnie, aby uniknąć nagłych zmian wysokości.

- Zawsze upewnij się, że podpórka strzelecka jest stabilna przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść Śrubę Speed i otaczający ją obszar, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Sprawdzaj Śrubę Speed pod kątem oznak zużycia, rdzy lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Wymień Śrubę Speed, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Śrubę Speed zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących bezpieczeństwa Śruby Speed Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze Śruby Speed Sinclair. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Sinclair Speed Screw Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Speed Screwin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Sinclairkiväärin tuen toimintaa, mahdollistaen nopeita pystysuuntaisia säätöjä. On tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja oikein optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi ja käyttöön liittyvien riskien minimoimiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen kiväärin tukimalliisi.
- Tarkista Speed Screw aina vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla noudattaen kaikkia ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotekokemuksista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuoteperuista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa epävakauteen käytön aikana.
 - Vaurioituneet ruuvit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai onnettomuuksia.
 - Väärinkäyttö voi johtaa henkilökohtaisiin vammoihin tai laitteiston vahingoittumiseen.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että Speed Screw on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Älä ylitä kiväärin tuen suositeltuja painorajoja.
 - Tarkista säännöllisesti Speed Screwin kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.
 - Vältä Speed Screwin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Säilytä se turvallisesti heidän ulottumattomissaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärin tukeksi on yhteensopiva 3/8"16 kierteisen Speed Screwin kanssa.
- Poista olemassa oleva takajalka kiväärin tuesta.
- Kohdista Speed Screw kierreaukkoon ja kierrä se myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että Speed Screw on tiukasti kiinnitetty, mutta älä ylikireä.

2. Käyttö:

- Korkeuden säätämiseksi kierrä Speed Screw myötäpäivään nostamista varten ja vastapäivään laskemista varten.
- Tee hienosäädöt varovasti äkillisten korkeuden muutosten välttämiseksi.
- Varmista aina, että kiväärin tuki on vakaa ennen säätöjen tekemistä.

3. Huolto:

- Puhdista Speed Screw ja ympäröivä alue säännöllisesti, jotta estät roskien kertymisen.
- Tarkista Speed Screw vaurioiden, ruosteen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Vaihda Speed Screw, jos huomaat siinä vikoja.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Speed Screw paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolia Sinclair Speed Screwin suhteen, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Sinclair Speed Screwia. Nauti ampumakokemuksestasi!

Sinclair Speed Screw Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Speed Screw. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Sinclair Rifle Rest, vilket möjliggör snabba vertikala justeringar. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och korrekt sätt för att säkerställa optimal prestanda och minimera riskerna som är förknippade med dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika rifle restmodell.
- Inspektera alltid Speed Screw för skador innan användning.
- Använd produkten endast som avsett och följ alla instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Felaktig installation kan leda till instabilitet under användning.
- Skadade skruvar kan orsaka funktionsfel eller olyckor.
- Missbruk kan leda till personskador eller skador på utrustning.

• Instruktioner för att undvika faror:

- Se alltid till att Speed Screw är ordentligt åtdragen innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade viktgränserna för din rifle rest.
- Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut vid behov.
- Undvik att använda Speed Screw i blöta eller hala förhållanden.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den förvarad på ett säkert ställe, utom räckhåll för dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Bekräfta att din rifle rest är kompatibel med 3/8"16 gängan på Speed Screw.
- Ta bort det befintliga bakbenet från rifle rest.
- Justera Speed Screw med det gängade hålet och skruva in den medsols tills den sitter fast.
- Se till att Speed Screw är ordentligt åtdragen, men överdriv inte åtdragningen.

2. Användning:

- För att justera höjden, vrid Speed Screw medsols för att höja och motsols för att sänka.
- Gör fina justeringar försiktigt för att undvika plötsliga förändringar i höjd.
- Se alltid till att rifle rest är stabil innan du gör några justeringar.

3. Underhåll:

- Rengör regelbundet Speed Screw och det omgivande området för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera Speed Screw för tecken på slitage, rost eller skador före varje användning.
- Byt ut Speed Screw om du märker några defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Speed Screw i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsbekymmer angående Sinclair Speed Screw, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av Sinclair Speed Screw. Njut av din skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Rychlostního šroubu Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Rychlostní šroub Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho Sinclair Rifle Rest, což umožňuje rychlé vertikální úpravy. Je důležité používat tento produkt bezpečně a správně, abyste zajistili optimální výkon a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model opěrky pušky.
- Před použitím vždy zkontrolujte Rychlostní šroub na poškození.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a dodržujte všechny pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace ohledně stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nestabilitě během používání.
 - Poškozené šrouby mohou způsobit poruchu nebo nehody.
 - Nesprávné použití může vést k osobnímu zranění nebo poškození vybavení.
- **Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je Rychlostní šroub bezpečně utažen před použitím.
 - Nepřekračujte doporučené hmotnostní limity vaší opěrky pušky.
 - Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození Rychlostního šroubu a v případě potřeby ho vyměňte.
 - Vyhněte se používání Rychlostního šroubu za mokrých nebo kluzkých podmínek.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte ho bezpečně mimo jejich dosah.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Potvrďte, že je vaše opěrka pušky kompatibilní s Rychlostním šroubem s závitem 3/8"16.
- Odstraňte stávající zadní nohu z opěrky pušky.
- Zarovnejte Rychlostní šroub se závitovým otvorem a šroubujte ho ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně utažen.
- Ujistěte se, že je Rychlostní šroub pevně utažen, ale nepřetahujte.

2. Používání:

- Pro úpravu výšky otáčejte Rychlostním šroubem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru hodinových ručiček pro snížení.
- Provádějte jemné úpravy opatrně, abyste se vyhnuli náhlým změnám výšky.

- Vždy se ujistěte, že je opěrka pušky stabilní před provedením jakýchkoli úprav.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte Rychlostní šroub a okolní oblast, abyste předešli hromadění nečistot.
- Před každým použitím zkontrolujte Rychlostní šroub na známky opotřebení, rzi nebo poškození.
- Vyměňte Rychlostní šroub, pokud si všimnete jakýchkoli vad.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Rychlostní šroub v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo bezpečnostní obavy týkající se Rychlostního šroubu Sinclair, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání Rychlostního šroubu Sinclair. Užijte si svůj zážitek ze střelby!